



内置万年历的 CO / 燃气探测器 Flash 单片机

**BA45F6758**

版本 : V1.01 日期 : 2021-11-02

[www.holtek.com](http://www.holtek.com)

## 目录

特性 .....	7
CPU 特性 .....	7
周边特性 .....	7
万年历特性 .....	8
开发工具 .....	8
概述 .....	8
方框图 .....	9
引脚图 .....	10
引脚说明 .....	11
极限参数 .....	16
直流电气特性 .....	17
工作电压特性 .....	17
工作电流特性 .....	17
待机电流特性 .....	18
交流电气特性 .....	18
内部高速振荡器 HIRC 频率精准度 .....	18
内部低速振荡器 LIRC 特性 .....	19
工作频率特性曲线图 .....	19
系统上电时间特性 .....	20
输入 / 输出口电气特性 .....	20
输入 / 输出口 ( 非多电源引脚 ) 直流电气特性 .....	20
输入 / 输出口 ( 多电源引脚 ) 直流电气特性 .....	21
存储器电气特性 .....	23
LVD & LVR 电气特性 .....	23
A/D 转换器电气特性 .....	24
参考电压电气特性 .....	24
温度传感器电气特性 .....	25
LDO 电气特性 .....	25
运算放大器电气特性 .....	26
LCD 电气特性 .....	28
16-bit 语音 D/A 转换器电气特性 .....	29
万年历电气特性 .....	29
直流电气特性 .....	29
交流电气特性 .....	30
上电复位特性 .....	30
系统结构 .....	31
时序和流水线结构 .....	31
程序计数器 .....	31

堆栈 .....	32
算术逻辑单元 – ALU .....	32
<b>Flash 程序存储器 .....</b>	<b>33</b>
结构 .....	33
特殊向量 .....	33
查表 .....	34
查表范例 .....	34
在线烧录 – ICP .....	35
片上调试 – OCDS .....	36
在线应用编程 – IAP .....	36
<b>数据存储器 .....</b>	<b>51</b>
结构 .....	51
数据存储器寻址 .....	51
通用数据存储器 .....	52
特殊功能数据存储器 .....	52
<b>特殊功能寄存器 .....</b>	<b>54</b>
间接寻址寄存器 – IAR0, IAR1, IAR2 .....	54
存储器指针 – MP0, MP1H/MP1L, MP2H/MP2L .....	54
累加器 – ACC .....	55
程序计数器低字节寄存器 – PCL .....	55
查表寄存器 – TBLP, TBHP, TBLH .....	56
Option 存储器映射寄存器 – ORMC .....	56
状态寄存器 – STATUS .....	56
<b>EEPROM 数据存储器 .....</b>	<b>58</b>
EEPROM 数据存储器结构 .....	58
EEPROM 寄存器 .....	58
从 EEPROM 中读取数据 .....	59
写数据到 EEPROM .....	59
写保护 .....	60
EEPROM 中断 .....	60
编程注意事项 .....	60
<b>振荡器 .....</b>	<b>61</b>
振荡器概述 .....	61
系统时钟配置 .....	61
内部高速 RC 振荡器 – HIRC .....	62
内部 32kHz 振荡器 – LIRC .....	62
<b>工作模式和系统时钟 .....</b>	<b>62</b>
系统时钟 .....	62
系统工作模式 .....	63
控制寄存器 .....	64
工作模式切换 .....	65
待机电流的注意事项 .....	68
唤醒 .....	68

看门狗定时器 .....	69
看门狗定时器时钟源 .....	69
看门狗定时器控制寄存器 .....	69
看门狗定时器操作 .....	70
复位和初始化 .....	71
复位功能 .....	71
复位初始状态 .....	73
输入 / 输出端口 .....	77
上拉电阻 .....	77
PA 口唤醒 .....	78
输入 / 输出端口控制寄存器 .....	78
输入 / 输出端口源电流选择 .....	78
输入 / 输出端口电源控制 .....	80
引脚共用功能 .....	80
输入 / 输出引脚结构 .....	86
编程注意事项 .....	87
定时器模块 – TM .....	87
简介 .....	87
TM 操作 .....	87
TM 时钟源 .....	88
TM 中断 .....	88
TM 外部引脚 .....	88
编程注意事项 .....	89
标准型 TM – STM .....	90
标准型 TM 操作 .....	90
标准型 TM 寄存器介绍 .....	90
标准型 TM 工作模式 .....	94
周期型 TM – PTM .....	102
周期型 TM 操作 .....	102
周期型 TM 寄存器介绍 .....	102
周期型 TM 工作模式 .....	106
稳压器 – LDO .....	113
CO / 燃气探测器 AFE .....	114
CO / 燃气探测器 AFE 寄存器 .....	114
输入失调校准 .....	117
CO / 燃气探测器应用描述 .....	117
A/D 转换器 .....	118
A/D 简介 .....	118
A/D 转换寄存器介绍 .....	119
A/D 转换器操作 .....	123
A/D 转换器参考电压 .....	123
A/D 转换器输入信号 .....	124
A/D 转换率及时序图 .....	125
A/D 转换步骤 .....	125

编程注意事项 .....	126
A/D 转换功能 .....	126
温度测量功能说明 .....	127
A/D 转换应用范例 .....	127
<b>16-bit 语音 D/A 转换器 .....</b>	<b>129</b>
16-bit 语音 D/A 转换器寄存器 .....	129
<b>通用串行接口模块 – USIM .....</b>	<b>130</b>
SPI 接口 .....	130
I <sup>2</sup> C 接口 .....	138
UART 接口 .....	148
<b>UART 接口 .....</b>	<b>161</b>
UART 外部引脚 .....	162
UART 单线模式 .....	162
UART 数据传输方案 .....	163
UART 状态和控制寄存器 .....	163
波特率发生器 .....	168
UART 模块的设置与控制 .....	168
UART 发送器 .....	169
UART 接收器 .....	171
接收错误处理 .....	172
UART 模块中断结构 .....	173
UART 模块暂停和唤醒 .....	174
<b>LCD 驱动器 .....</b>	<b>174</b>
LCD 显示数据存储寄存器 .....	174
LCD 时钟源 .....	175
LCD 寄存器 .....	175
LCD 电压源与偏压 .....	177
LCD 复位状态 .....	180
LCD 驱动输出 .....	180
编程注意事项 .....	183
<b>万年历 .....</b>	<b>184</b>
命令字节 .....	184
R/W 信号 .....	185
A0~A2 .....	185
脉冲模式 .....	185
软件复位 .....	186
写保护寄存器 .....	186
时钟 Halt 位 .....	186
12 小时 /24 小时模式 .....	186
AM-PM 模式 .....	186
复位和串行时钟控制 .....	186
数据输入和数据输出 .....	186
晶振选择 .....	186
工作流程 .....	187

时序图 .....	189
<b>低电压检测 – LVD .....</b>	<b>189</b>
LVD 寄存器 .....	189
LVD 操作 .....	190
<b>中断 .....</b>	<b>191</b>
中断寄存器 .....	191
中断操作 .....	194
外部中断 .....	195
USIM 中断 .....	196
LVD 中断 .....	196
A/D 转换器中断 .....	196
EEPROM 中断 .....	196
TM 中断 .....	196
UART 传输中断 .....	197
时基中断 .....	197
中断唤醒功能 .....	198
编程注意事项 .....	198
<b>配置选项 .....</b>	<b>199</b>
<b>应用电路 .....</b>	<b>200</b>
<b>指令集 .....</b>	<b>201</b>
简介 .....	201
指令周期 .....	201
数据的传送 .....	201
算术运算 .....	201
逻辑和移位运算 .....	201
分支和控制转换 .....	202
位运算 .....	202
查表运算 .....	202
其它运算 .....	202
<b>指令集概要 .....</b>	<b>203</b>
惯例 .....	203
扩展指令集 .....	206
<b>指令定义 .....</b>	<b>208</b>
扩展指令定义 .....	220
<b>封装信息 .....</b>	<b>230</b>
48-pin LQFP (7mm×7mm) 外形尺寸 .....	231

## 特性

### CPU 特性

- 工作电压
  - ◆  $f_{SYS}=2\text{MHz}$ : 2.2V~5.5V
  - ◆  $f_{SYS}=4\text{MHz}$ : 2.2V~5.5V
  - ◆  $f_{SYS}=8\text{MHz}$ : 2.2V~5.5V
- $V_{DD}=5\text{V}$ , 系统时钟为 8MHz 时, 指令周期为 0.5 $\mu\text{s}$
- 暂停和唤醒功能, 以降低功耗
- 振荡器类型
  - ◆ 内部高速 2/4/8MHz RC 振荡器 – HIRC
  - ◆ 内部低速 32kHz RC 振荡器 – LIRC
- 完全内部集成的振荡器, 无需外接元器件
- 多种工作模式: 快速模式、低速模式、空闲模式和休眠模式
- 所有指令都可在 1~3 个指令周期内完成
- 查表指令
- 115 条功能强大的指令系统
- 8 层硬件堆栈
- 位操作指令

### 周边特性

- Flash 程序存储器: 8K $\times$ 16
- 数据存储器: 1024 $\times$ 8
- True EEPROM 存储器: 256 $\times$ 8
- 支持在线应用编程 – IAP
- 看门狗定时器功能
- 多达 32 个双向 I/O 口
- 可编程 4 级 I/O 口源电流, 用于 LED 驱动
- 2 个与 I/O 口复用的外部中断输入
- 内置 LDO 功能, 提供 2.2V/2.5V/3.0V 固定电压输出
- CO / 燃气探测器 AFE – 运算放大器
- 带内部参考电压  $V_{BREF}$  的 8 通道 12-bit 分辨率的 A/D 转换器
- 带内部参考电压的温度传感器功能
- 多个定时器模块用于时间测量、比较匹配输出、PWM 输出及单脉冲输出
- 双时基功能, 用于产生固定时间的中断信号
- 通用串行接口模块 – USIM, 用于 SPI、I<sup>2</sup>C 或 UART 通信
- 全双工或半双工通用异步收发器接口 – UART
- 16-bit 语音 D/A 转换器

- LCD 驱动功能
  - ◆ SEG × COM: 13×4
  - ◆ 占空比类型: 1/4 Duty
  - ◆ 偏压电平: 1/3 Bias
  - ◆ 偏压类型: R 型或 C 型
  - ◆ 波形类型: A 型或 B 型
- 低电压复位功能
- 低电压检测功能
- 封装类型: 48-pin LQFP

## 万年历特性

- 工作电压: 2.2V~5.5V
- 最大输入串行时钟: 2MHz @  $V_{DD\_CAL}=5V$
- 工作电流:
  - ◆ 小于  $0.7\mu A$  @ 3V
  - ◆ 小于  $1.0\mu A$  @ 5V
- TTL 兼容
  - ◆  $V_{IH}$ :  $2.0V \sim V_{DD\_CAL}+0.3V@V_{DD\_CAL}=5V$
  - ◆  $V_{IL}$ :  $0.3V \sim +0.8V@V_{DD\_CAL}=5V$
- 两种数据传输模式: 单字节或脉冲模式
- 串行 I/O 传输
- 所有寄存器以 BCD 格式存储

## 开发工具

为加快产品开发并简化单片机参数设置, Holtekt 提供相关开发工具, 用户可通过以下链接下载:

<https://www.holtek.com.cn/esk-fv160-200>

## 概述

BA45F6758 是一款 A/D 型具有 8 位高性能精简指令集的 Flash 单片机, 具有完全集成的 LCD 驱动器功能, 适用于需记录异常状态或事件时间的 LCD 显示, 专门为内置万年历的 CO / 燃气探测器应用而设计。

在存储器特性方面, Flash 存储器可多次编程的特性给用户提供了较大的方便。此外还包含了一个 RAM 数据存储器和一个可用于存储序号、校准数据等非易失性数据的 True EEPROM 存储器。


在模拟特性方面, 该单片机包含一个带温度传感器的多通道 A/D 转换器、一个运算放大器和一个 D/A 转换器。另外还带有多个使用灵活的定时器模块, 可提供定时功能、脉冲产生功能及 PWM 产生功能。内建 I<sup>2</sup>C、SPI 和 UART 接口, 为设计者提供了一个易与外部硬件通信的方式。内置的 LDO 功能可产生多种电源电压, 以供内部电路或输出到外部使用。保护功能方面, 包含内部看门狗定时器、低电压复位和低电压检测等特性, 外加优秀的抗干扰和 ESD 保护性能, 确保单片机在恶劣的电磁干扰环境下可靠地运行。

该单片机提供了内部高速和低速振荡器功能选项, 这两个内建的系统振荡器无需外围元器件。其不同工作模式之间动态切换的能力, 为用户提供了一个优化单片机操作和减少功耗的手段。


该单片机还包含万年历功能，它是一个串行计时器，包括秒、分、时、星期、日、月和年的信息。具有每个月多少天和闰年自动调整能力。万年历专为低功耗产品而设计，且工作在两种模式下：一个是 12 小时模式，带 AM/PM 显示器，另一个是 24 小时模式。

外加 I/O 使用灵活、时基功能和 16-bit 语音 D/A 转换器及其它特性，使这款单片机可以很好地应用于内置万年历的 CO / 燃气探测器应用中。

### 方框图



引脚图



- 注：1. 共用引脚功能通过引脚共用寄存器中相应的软件位控制。  
 2. OCDSCK 和 OCSDA 引脚为 EV 芯片 BA45V6758 片上调试功能 (OCDS) 专用引脚。  
 3. 在一般万年历应用中，REST、DIO 和 SCLK 引脚需与 I/O 引脚外部连接，才能正常工作。  
 4. 若 VDD\_CAL 与 VDD 电压电平不同，需增加电平转换电路。

## 引脚说明

每个引脚的功能如下表所述，而引脚配置的详细内容见规格书其它章节。

引脚名称	功能	OPT	I/T	O/T	说明
PA0/UTX/SDO/ ICPDA/OCSDA	PA0	PAPU PAWU PAS0	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻和唤醒功能
	UTX	PAS0	—	CMOS	USIM UART 串行数据输出
	SDO	PAS0	—	CMOS	SPI 串行数据输出
	ICPDA	—	ST	CMOS	ICP 数据 / 地址
	OCSDA	—	ST	CMOS	OCDS 数据 / 地址，仅用于 EV 芯片
PA1/INT0/SCK/ SCL/PTPB/AN0	PA1	PAPU PAWU PAS0	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻和唤醒功能
	INT0	PAS0 INTC0 INTEG IFS1	ST	—	外部中断输入
	SCK	PAS0 IFS0	ST	CMOS	SPI 串行时钟
	SCL	PAS0 IFS0	ST	NMOS	I <sup>2</sup> C 时钟线
	PTPB	PAS0	—	CMOS	PTM 反相输出
	AN0	PAS0	AN	—	A/D 转换器外部输入通道
PA2/SDI/SDA/ URX/UTX/ICPCK/ OCDSCK	PA2	PAPU PAWU PAS0	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻和唤醒功能
	SDI	PAS0 IFS0	ST	—	SPI 串行数据输入
	SDA	PAS0 IFS0	ST	NMOS	I <sup>2</sup> C 数据线
	URX/UTX	PAS0 IFS0	ST	CMOS	USIM UART 串行数据输入 (全双工通信)； USIM UART 串行数据输入 / 输出 (单线通信模式)
	ICPCK	—	ST	—	ICP 时钟引脚
	OCDSCK	—	ST	—	OCDS 时钟引脚，仅用于 EV 芯片
PA3/STCK/ $\overline{SCS}$ / PTP/AN1	PA3	PAPU PAWU PAS0	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻和唤醒功能
	STCK	PAS0 IFS1	ST	—	STM 时钟输入
	$\overline{SCS}$	PAS0 IFS0	ST	CMOS	SPI 从机选择线
	PTP	PAS0	—	CMOS	PTM 输出
	AN1	PAS0	AN	—	A/D 转换器外部输入通道

引脚名称	功能	OPT	I/T	O/T	说明
PA4/INT1/UTX/ SDO/VREF/DACO	PA4	PAPU PAWU PAS1	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻和唤醒功能
	INT1	PAS1 INTC0 INTEG IFS1	ST	—	外部中断输入
	UTX	PAS1	—	CMOS	USIM UART 串行数据输出
	SDO	PAS1	—	CMOS	SPI 串行数据输出
	VREF	PAS1	AN	—	A/D 转换器外部参考电压输入
	DACO	PAS1	—	AN	16-bit D/A 转换器输出
PA5/SEG0/RX/TX/ AN4	PA5	PAPU PAWU PAS1	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻和唤醒功能
	SEG0	PAS1	—	AN	LCD SEG 信号输出
	RX/TX	PAS1 IFS1	ST	CMOS	UART 串行数据输入 (全双工通信); UART 串行数据输入 / 输出 (单线通信模式)
	AN4	PAS1	AN	—	A/D 转换器外部输入通道
PA6/PTCK/SEG1/ TX/AN5	PA6	PAPU PAWU PAS1	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻和唤醒功能
	PTCK	PAS1	ST	—	PTM 时钟输入
	SEG1	PAS1	—	AN	LCD SEG 信号输出
	TX	PAS1	—	CMOS	UART 串行数据输出
	AN5	PAS1	AN	—	A/D 转换器外部输入通道
PA7/INT1/SEG2/ TX/AN6	PA7	PAPU PAWU PAS1	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻和唤醒功能
	INT1	PAS1 INTC0 INTEG IFS1	ST	—	外部中断输入
	SEG2	PAS1	—	AN	LCD SEG 信号输出
	TX	PAS1	—	CMOS	UART 串行数据输出
	AN6	PAS1	AN	—	A/D 转换器外部输入通道

引脚名称	功能	OPT	I/T	O/T	说明
PB0/INT0/SEG3/ RX/TX/AN7	PB0	PBPU PBS0	ST	CMOS	通用 I/O 口, 可通过寄存器设置上拉电阻
	INT0	PBS0 INTC0 INTEG IFS1	ST	—	外部中断输入
	SEG3	PBS0	—	AN	LCD SEG 信号输出
	RX/TX	PBS0 IFS1	ST	CMOS	UART 串行数据输入 (全双工通信); UART 串行数据输入 / 输出 (单线通信模式)
	AN7	PBS0	AN	—	A/D 转换器外部输入通道
PB1/SEG4	PB1	PBPU PBS0	ST	CMOS	通用 I/O 口, 可通过寄存器设置上拉电阻
	SEG4	PBS0	—	AN	LCD SEG 信号输出
PB2/SEG5	PB2	PBPU PBS0	ST	CMOS	通用 I/O 口, 可通过寄存器设置上拉电阻
	SEG5	PBS0	—	AN	LCD SEG 信号输出
PB3/SEG6	PB3	PBPU PBS0	ST	CMOS	通用 I/O 口, 可通过寄存器设置上拉电阻
	SEG6	PBS0	—	AN	LCD SEG 信号输出
PB4/SEG7	PB4	PBPU PBS1	ST	CMOS	通用 I/O 口, 可通过寄存器设置上拉电阻
	SEG7	PBS1	—	AN	LCD SEG 信号输出
PB5/SEG8	PB5	PBPU PBS1	ST	CMOS	通用 I/O 口, 可通过寄存器设置上拉电阻
	SEG8	PBS1	—	AN	LCD SEG 信号输出
PB6/PTP/AN2/ VDDIO	PB6	PBPU PBS1	ST	CMOS	通用 I/O 口, 可通过寄存器设置上拉电阻
	PTP	PBS1	—	CMOS	PTM 输出
	AN2	PBS1	AN	—	A/D 转换器外部输入通道
	VDDIO	PBS1 PMPS	PWR	—	PA1、PA3、PA4、PB7 引脚电源
PB7/SDI/SDA/ URX/UTX/AN3	PB7	PBPU PBS1	ST	CMOS	通用 I/O 口, 可通过寄存器设置上拉电阻
	SDI	PBS1 IFS0	ST	—	SPI 串行数据输入
	SDA	PBS1 IFS0	ST	NMOS	I <sup>2</sup> C 数据线
	URX/UTX	PBS1 IFS0	—	CMOS	USIM UART 串行数据输入 (全双工通信); USIM UART 串行数据输入 / 输出 (单线通信模式)
	AN3	PBS1	AN	—	A/D 转换器外部输入通道

引脚名称	功能	OPT	I/T	O/T	说明
PC0/COM0	PC0	PCPU PCS0	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻
	COM0	PCS0	—	AN	LCD COM 信号输出
PC1/COM1	PC1	PCPU PCS0	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻
	COM1	PCS0	—	AN	LCD COM 信号输出
PC2/COM2	PC2	PCPU PCS0	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻
	COM2	PCS0	—	AN	LCD COM 信号输出
PC3/COM3	PC3	PCPU PCS0	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻
	COM3	PCS0	—	AN	LCD COM 信号输出
PC4/UTX/SDO	PC4	PCPU PCS1	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻
	UTX	PCS1	—	CMOS	USIM UART 串行数据输出
	SDO	PCS1	—	CMOS	SPI 串行数据输出
PC5/SDI/SDA/ URX/UTX/PTP	PC5	PCPU PCS1	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻
	SDI	PCS1 IFS0	ST	—	SPI 串行数据输入
	SDA	PCS1 IFS0	ST	NMOS	I <sup>2</sup> C 数据线
	URX/UTX	PCS1 IFS0	ST	CMOS	USIM UART 串行数据输入 (全双工通信); USIM UART 串行数据输入 / 输出 (单线通信模式)
	PTP	PCS1	—	CMOS	PTM 输出
PC6/SCK/SCL	PC6	PCPU PCS1	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻
	SCK	PCS1 IFS0	ST	CMOS	SPI 串行时钟
	SCL	PCS1 IFS0	ST	NMOS	I <sup>2</sup> C 时钟线
PC7/STCK/ $\overline{SCS}$	PC7	PCPU PCS1	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻
	STCK	PCS1 IFS1	ST	—	STM 时钟输入
	$\overline{SCS}$	PCS1 IFS0	ST	CMOS	SPI 从机选择线
PD0/PTP/DACO	PD0	PDPU PDS0	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻
	PTP	PDS0	—	CMOS	PTM 输出
	DACO	PDS0	—	AN	16-bit D/A 转换器输出

引脚名称	功能	OPT	I/T	O/T	说明
PD1/STP/ $\overline{\text{SCS}}$	PD1	PDP PDS0	ST	CMOS	通用 I/O 口, 可通过寄存器设置上拉电阻
	STP	PDS0	—	CMOS	STM 输出
	$\overline{\text{SCS}}$	PDS0 IFS0	ST	CMOS	SPI 从机选择线
PD2/STPB/SCK/ SCL	PD2	PDP PDS0	ST	CMOS	通用 I/O 口, 可通过寄存器设置上拉电阻
	STPB	PDS0	—	CMOS	STM 反相输出
	SCK	PDS0 IFS0	ST	CMOS	SPI 串行时钟
	SCL	PDS0 IFS0	ST	NMOS	I <sup>2</sup> C 时钟线
PD3/PTP/PTPB/ SDI/SDA/URX/ UTX	PD3	PDP PDS0	ST	CMOS	通用 I/O 口, 可通过寄存器设置上拉电阻
	PTP	PDS0	—	CMOS	PTM 输出
	PTPB	PDS0	—	CMOS	PTM 反相输出
	SDI	PDS0 IFS0	ST	—	SPI 串行数据输入
	SDA	PDS0 IFS0	ST	NMOS	I <sup>2</sup> C 数据线
	URX/UTX	PDS0 IFS0	ST	CMOS	USIM UART 串行数据输入 (全双工通信); USIM UART 串行数据输入 / 输出 (单线通信模式)
PD4/SEG9/C1	PD4	PDP PDS1	ST	CMOS	通用 I/O 口, 可通过寄存器设置上拉电阻
	SEG9	PDS1	—	AN	LCD SEG 信号输出
	C1	PDS1	—	AN	LCD 电压泵
PD5/SEG10/C2	PD5	PDP PDS1	ST	CMOS	通用 I/O 口, 可通过寄存器设置上拉电阻
	SEG10	PDS1	—	AN	LCD SEG 信号输出
	C2	PDS1	—	AN	LCD 电压泵
PD6/SEG11/V2	PD6	PDP PDS1	ST	CMOS	通用 I/O 口, 可通过寄存器设置上拉电阻
	SEG11	PDS1	—	AN	LCD SEG 信号输出
	V2	PDS1	—	AN	LCD 电压泵
PD7/SEG12	PD7	PDP PDS1	ST	CMOS	通用 I/O 口, 可通过寄存器设置上拉电阻
	SEG12	PDS1	—	AN	LCD SEG 信号输出
VLDO	VLDO	—	—	PWR	LDO 电压输出
V1	V1	—	—	AN	LCD 电压泵
VMAX	VMAX	—	PWR	—	LCD 最大电压, 需连接到 VDD 或 V1
PLCD	PLCD	—	PWR	—	LCD 电源输入
OPINP	OPINP	—	AN	—	OPA 正输入端外部输入



## 直流电气特性

以下表格中参数测量结果可能受多个因素影响，如振荡器类型、工作电压、工作频率、引脚负载状况、温度和程序指令等等。

### 工作电压特性

Ta=-40°C~85°C

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
V <sub>DD</sub>	工作电压 – HIRC	f <sub>sys</sub> =f <sub>HIRC</sub> =2MHz	2.2	—	5.5	V
		f <sub>sys</sub> =f <sub>HIRC</sub> =4MHz	2.2	—	5.5	
		f <sub>sys</sub> =f <sub>HIRC</sub> =8MHz	2.2	—	5.5	
	工作电压 – LIRC	f <sub>sys</sub> =f <sub>LIRC</sub> =32kHz	2.2	—	5.5	V

### 工作电流特性

Ta=-40°C~85°C

符号	工作模式	测试条件		最小	典型	最大	单位	
		V <sub>DD</sub>	条件					
I <sub>DD</sub>	低速模式 – LIRC	2.2V	f <sub>sys</sub> =32kHz	—	8	16	μA	
		3V		—	10	20		
		5V		—	30	50		
	快速模式 – HIRC	2.2V	f <sub>sys</sub> =2MHz	—	0.15	0.20	mA	
				3V	—	0.2		0.3
				5V	—	0.4		0.6
		2.2V	f <sub>sys</sub> =4MHz	—	0.3	0.5	mA	
				3V	—	0.4		0.6
				5V	—	0.8		1.2
		2.2V	f <sub>sys</sub> =8MHz	—	0.6	1.0	mA	
				3V	—	0.8		1.2
				5V	—	1.6		2.4

注：当使用该表格电气特性数据时，以下几点需注意：

1. 任何数字输入都设置为非浮空的状态。
2. 所有测量都在无负载且所有外围功能关闭的条件下进行。
3. 无直流电流路径。
4. 所有工作电流数值是在执行连续的 NOP 指令循环程序下测得。

## 待机电流特性

Ta=-40°C~85°C, 除非另有说明

符号	工作模式	测试条件		典型	最大	最大 @85°C	单位	
		V <sub>DD</sub>	条件					
I <sub>STB</sub>	休眠模式	2.2V	WDT on	1.2	2.4	2.9	μA	
		3V		1.5	3.0	3.6		
		5V		3	5	6		
	空闲模式 0 – LIRC	2.2V	f <sub>SUB</sub> on	2.4	4.0	4.8	μA	
		3V		3	5	6		
		5V		5	10	12		
	空闲模式 1 – HIRC	2.2V	f <sub>SUB</sub> on, f <sub>SYS</sub> =2MHz	60	120	140	μA	
				3V	70	140		160
				5V	130	260		280
		3V	f <sub>SUB</sub> on, f <sub>SYS</sub> =4MHz	144	200	240	μA	
				180	250	300		
				400	600	720		
5V		f <sub>SUB</sub> on, f <sub>SYS</sub> =8MHz	288	400	480	μA		
			360	500	600			
			600	800	960			

注：当使用该表格电气特性数据时，以下几点需注意：

1. 任何数字输入都设置为非浮空的状态。
2. 所有测量都在无负载且所有外围功能关闭的条件下进行。
3. 无直流电流通路。
4. 所有待机电流数值都是在 HALT 指令执行后即停止执行所有指令后测得。

## 交流电气特性

以下表格中参数测量结果可能受多个因素影响，如振荡器类型、工作电压、工作频率和温度等等。

### 内部高速振荡器 HIRC 频率精准度

程序烧录时，烧录器会依据用户选择的 HIRC 频率和工作电压(3V 或 5V)对 HIRC 进行频率精准度调整。

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V <sub>DD</sub>	温度				
f <sub>HIRC</sub>	通过烧录器调整后的 2MHz HIRC 频率	3V/5V	25°C	-1%	2	+1%	MHz
			-20°C~60°C	-2%	2	+2%	
			-40°C~85°C	-3%	2	+3%	
		2.2V~5.5V	25°C	-6%	2	+9%	
			-40°C~85°C	-6%	2	+10%	


符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V <sub>DD</sub>	温度				
f <sub>HIRC</sub>	通过烧录器调整后的 4MHz HIRC 频率	3V/5V	25°C	-1%	4	+1%	MHz
			-40°C~85°C	-2.5%	4	+2.5%	
		2.2V~5.5V	25°C	-2.5%	4	+2.5%	
			-40°C~85°C	-3%	4	+3%	
	通过烧录器调整后的 8MHz HIRC 频率	3V/5V	25°C	-1%	8	+1%	MHz
			-40°C~85°C	-10%	8	+2%	
2.2V~5.5V	25°C	-10%	8	+3%			
	-40°C~85°C	-15%	8	+5%			

- 注：1. 烧录器可在 3V/5V 的固定电压下对 HIRC 频率进行调整，在此提供 V<sub>DD</sub>=3V/5V 时的参数值。  
 2. 3V/5V 表格列下面提供的是全压条件下的参数值。对于电压范围在 2.2V~3.6V 的应用，建议烧录器电压固定在 3V。对于电压范围在 3.3V~5.5V 的应用，建议烧录器电压固定在 5V。  
 3. 表格中提供的最小和最大误差值仅在对应的烧录器调整频率下有效。当烧录器已对所选的频率进行调整，此后再通过程序中振荡器控制位将其频率改为其它值时，频率误差范围将增加到 ±20%。

### 内部低速振荡器 LIRC 特性

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V <sub>DD</sub>	温度				
f <sub>LIRC</sub>	LIRC 频率	2.2V~5.5V	-40°C~85°C	-7%	32	+7%	kHz
t <sub>START</sub>	LIRC 启动时间	—	-40°C~85°C	—	—	100	μs

### 工作频率特性曲线图



## 系统上电时间特性

Ta=-40°C~85°C

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V <sub>DD</sub>	条件				
t <sub>SST</sub>	系统启动时间 (从 f <sub>sys</sub> off 的状态下唤醒)	—	f <sub>sys</sub> =f <sub>H</sub> ~f <sub>H</sub> /64, f <sub>H</sub> =f <sub>HIRC</sub>	—	16	—	t <sub>HIRC</sub>
		—	f <sub>sys</sub> =f <sub>SUB</sub> =f <sub>LIRC</sub>	—	2	—	t <sub>LIRC</sub>
	系统启动时间 (从 f <sub>sys</sub> on 的状态下唤醒)	—	f <sub>sys</sub> =f <sub>H</sub> ~f <sub>H</sub> /64, f <sub>H</sub> =f <sub>HIRC</sub>	—	2	—	t <sub>H</sub>
		—	f <sub>sys</sub> =f <sub>SUB</sub> =f <sub>LIRC</sub>	—	2	—	t <sub>SUB</sub>
	系统速度切换时间 (快速模式 → 低速模式或 低速模式 → 快速模式)	—	f <sub>HIRC</sub> off → on	—	16	—	t <sub>HIRC</sub>
t <sub>RSTD</sub>	系统复位延迟时间 (上电复位或 LVR 硬件复位)	—	RR <sub>POR</sub> =5V/ms	14	16	18	ms
	系统复位延迟时间 (WDTC 软件复位)	—	—				
	系统复位延迟时间 (WDT 溢出复位)	—	—	14	16	18	ms
t <sub>SRESET</sub>	软件复位最小延迟脉宽	—	—	45	90	120	μs

- 注：1. 系统启动时间里提到的 f<sub>sys</sub> on/off 状态取决于工作模式类型以及所选的系统时钟振荡器。更多相关细节请参考系统工作模式章节。
2. t<sub>HIRC</sub> 等符号所表示的时间单位，是对应频率值的倒数，相关频率值在前面表格有说明。例如，t<sub>HIRC</sub>=1/f<sub>HIRC</sub>，t<sub>sys</sub>=1/f<sub>sys</sub> 等等。
3. 若 LIRC 被选择作为系统时钟源且在休眠模式下 LIRC 关闭，则上面表格中对应 t<sub>SST</sub> 数值还需加上 LIRC 频率表格里提供的 LIRC 启动时间 t<sub>START</sub>。
4. 系统速度切换时间实际上是指新使能的振荡器的启动时间。

## 输入 / 输出口电气特性

Ta=-40°C~85°C

### 输入 / 输出口 (非多电源引脚) 直流电气特性

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V <sub>DD</sub>	条件				
V <sub>IL</sub>	I/O 口低电平输入电压 (除了 PA1、PA3、PA4 和 PB7 引脚)	5V	—	0	—	1.5	V
		—		0	—	0.2V <sub>DD</sub>	
V <sub>IH</sub>	I/O 口高电平输入电压 (除了 PA1、PA3、PA4 和 PB7 引脚)	5V	—	3.5	—	5.0	V
		—		0.8V <sub>DD</sub>	—	V <sub>DD</sub>	
I <sub>OL</sub>	I/O 口灌电流 (除了 PA1、PA3、PA4 和 PB7 引脚)	3V	V <sub>OL</sub> =0.1V <sub>DD</sub>	16	32	—	mA
		5V		32	65	—	

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V <sub>DD</sub>	条件				
I <sub>OH</sub>	I/O 口源电流 (除了 PA1、PA3、PA4 和 PB7 引脚)	3V	V <sub>OH</sub> =0.9V <sub>DD</sub> , SLEDCn[m+1:m]=00	-0.7	-1.5	—	mA
		5V	(n=0, 1, 2; m=0, 2, 4, 6)	-1.5	-2.9	—	
		3V	V <sub>OH</sub> =0.9V <sub>DD</sub> , SLEDCn[m+1:m]=01	-1.3	-2.5	—	
		5V	(n=0, 1, 2; m=0, 2, 4, 6)	-2.5	-5.1	—	
		3V	V <sub>OH</sub> =0.9V <sub>DD</sub> , SLEDCn[m+1:m]=10	-1.8	-3.6	—	
		5V	(n=0, 1, 2; m=0, 2, 4, 6)	-3.6	-7.3	—	
		3V	V <sub>OH</sub> =0.9V <sub>DD</sub> , SLEDCn[m+1:m]=11	-4	-8	—	
		5V	(n=0, 1, 2; m=0, 2, 4, 6)	-8	-16	—	
R <sub>PH</sub>	I/O 口上拉电阻 (注) (除了 PA1、PA3、PA4 和 PB7 引脚)	3V	—	20	60	100	kΩ
		5V	—	10	30	50	
I <sub>LEAK</sub>	输入漏电流 (除了 PA1、PA3、PA4 和 PB7 引脚)	5V	V <sub>IN</sub> =V <sub>DD</sub> 或 V <sub>IN</sub> =V <sub>SS</sub>	—	—	±1	μA
t <sub>TCK</sub>	xTM 时钟输入引脚最小脉宽	—	—	0.3	—	—	μs
t <sub>INT</sub>	中断引脚最小脉宽	—	—	10	—	—	μs
f <sub>TMCLK</sub>	PTM 最大时钟源频率	5V	—	—	—	1	f <sub>sys</sub>

注: R<sub>PH</sub> 内部上拉电阻值的计算方法是: 将引脚接地并设置为输入且使能上拉电阻功能, 然后在特定电源电压下测量该引脚上的电流, 最后电压除以测量的电流值从而得到此上拉电阻值。

### 输入 / 输出口 (多电源引脚) 直流电气特性

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V <sub>DD</sub>	条件				
V <sub>DD</sub>	PA1、PA3、PA4 和 PB7 引脚电源 VDD	—	—	2.2	5.0	5.5	V
V <sub>DDIO</sub>	PA1、PA3、PA4 和 PB7 引脚电源 VDDIO	—	—	1.8	—	V <sub>DD</sub>	V
V <sub>IL</sub>	PA1、PA3、PA4 和 PB7 引脚低电平输入电压	5V	引脚电源 = V <sub>DD</sub> 或 V <sub>DDIO</sub> V <sub>DDIO</sub> =V <sub>DD</sub>	0	—	1.5	V
		—	引脚电源 = V <sub>DD</sub> 或 V <sub>DDIO</sub>	0	—	0.2 (V <sub>DD</sub> /V <sub>DDIO</sub> )	
V <sub>IH</sub>	PA1、PA3、PA4 和 PB7 引脚高电平输入电压	5V	引脚电源 = V <sub>DD</sub> 或 V <sub>DDIO</sub> V <sub>DDIO</sub> =V <sub>DD</sub>	3.5	—	5.0	V
		—	引脚电源 = V <sub>DD</sub> 或 V <sub>DDIO</sub>	0.8 (V <sub>DD</sub> /V <sub>DDIO</sub> )	—	V <sub>DD</sub> /V <sub>DDIO</sub>	
I <sub>OL</sub>	PA1、PA3、PA4 和 PB7 引脚灌电流	3V	V <sub>OL</sub> =0.1(V <sub>DD</sub> 或 V <sub>DDIO</sub> ) V <sub>DDIO</sub> =V <sub>DD</sub>	16	32	—	mA
		5V	V <sub>OL</sub> =0.1(V <sub>DD</sub> 或 V <sub>DDIO</sub> ) V <sub>DDIO</sub> =V <sub>DD</sub>	32	65	—	mA
		5V	V <sub>OL</sub> =0.1(V <sub>DD</sub> 或 V <sub>DDIO</sub> ) V <sub>DDIO</sub> =3V	20	40	—	mA

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V <sub>DD</sub>	条件				
I <sub>OH</sub>	PA1、PA3、PA4 和 PB7 引脚源电流	3V	V <sub>OH</sub> =0.9(V <sub>DD</sub> 或 V <sub>DDIO</sub> ) V <sub>DDIO</sub> =V <sub>DD</sub>	-0.7	-1.5	—	mA
		5V	SLEDCn[m+1:m]=00 (n=0; m=0, 2, 6)	-1.5	-2.9	—	mA
		5V	V <sub>OH</sub> =0.9(V <sub>DD</sub> 或 V <sub>DDIO</sub> ) V <sub>DDIO</sub> =3V SLEDCn[m+1:m]=00 (n=0; m=0, 2, 6)	-0.40	-0.85	—	mA
		3V	V <sub>OH</sub> =0.9(V <sub>DD</sub> 或 V <sub>DDIO</sub> ) V <sub>DDIO</sub> =V <sub>DD</sub>	-1.3	-2.5	—	mA
		5V	SLEDCn[m+1:m]=01 (n=0; m=0, 2, 6)	-2.5	-5.1	—	mA
		5V	V <sub>OH</sub> =0.9(V <sub>DD</sub> 或 V <sub>DDIO</sub> ) V <sub>DDIO</sub> =3V SLEDCn[m+1:m]=01 (n=0; m=0, 2, 6)	-0.70	-1.35	—	mA
		3V	V <sub>OH</sub> =0.9(V <sub>DD</sub> 或 V <sub>DDIO</sub> ) V <sub>DDIO</sub> =V <sub>DD</sub>	-1.8	-3.6	—	mA
		5V	SLEDCn[m+1:m]=10 (n=0; m=0, 2, 6)	-3.6	-7.3	—	mA
		5V	V <sub>OH</sub> =0.9(V <sub>DD</sub> 或 V <sub>DDIO</sub> ) V <sub>DDIO</sub> =3V SLEDCn[m+1:m]=10 (n=0; m=0, 2, 6)	-0.95	-1.90	—	mA
		3V	V <sub>OH</sub> =0.9(V <sub>DD</sub> 或 V <sub>DDIO</sub> ) V <sub>DDIO</sub> =V <sub>DD</sub>	-4	-8	—	mA
		5V	SLEDCn[m+1:m]=11 (n=0; m=0, 2, 6)	-8	-16	—	mA
		5V	V <sub>OH</sub> =0.9(V <sub>DD</sub> 或 V <sub>DDIO</sub> ) V <sub>DDIO</sub> =3V SLEDCn[m+1:m]=11 (n=0; m=0, 2, 6)	-2.5	-5.0	—	mA
R <sub>PH</sub>	PA1、PA3、PA4 和 PB7 引脚上拉电阻 (注)	3V	引脚电源 = V <sub>DD</sub> 或 V <sub>DDIO</sub>	20	60	100	kΩ
		5V	V <sub>DDIO</sub> =V <sub>DD</sub>	10	30	50	kΩ
		5V	引脚电源 = V <sub>DD</sub> 或 V <sub>DDIO</sub> V <sub>DDIO</sub> =3V	36	110	180	kΩ
I <sub>LEAK</sub>	PA1、PA3、PA4 和 PB7 引脚输入漏电流	5V	V <sub>IN</sub> =V <sub>SS</sub> 或 V <sub>IN</sub> =V <sub>DD</sub> 或 V <sub>DDIO</sub>	—	—	±1	μA

注：R<sub>PH</sub> 内部上拉电阻值的计算方法是：将引脚接地并设置为输入且使能上拉电阻功能，然后在特定电源电压下测量该引脚上的电流，最后电压除以测量的电流值从而得到此上拉电阻值。

## 存储器电气特性

Ta=-40°C~85°C, 除非另有说明

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V <sub>DD</sub>	条件				
V <sub>DD</sub>	读 / 写工作电压	—	—	2.2	—	5.5	V
<b>Flash 程序存储器 / 数据 EEPROM 存储器</b>							
t <sub>DEW</sub>	擦除 / 写时间 – Flash 程序存储器	—	—	—	2	3	ms
	擦除 / 写时间 – EEPROM 存储器	—	—	—	4	6	ms
I <sub>DDPGM</sub>	V <sub>DD</sub> 电压下烧录 / 擦除电流	—	—	—	—	5.0	mA
E <sub>P</sub>	存储单元耐久性 – Flash 程序存储器	—	—	10K	—	—	E/W
	存储单元耐久性 – EEPROM 存储器	—	—	100K	—	—	
t <sub>RETD</sub>	ROM 数据保存时间	—	Ta=25°C	—	40	—	Year
<b>RAM 数据存储</b>							
V <sub>DR</sub>	RAM 数据保存电压	—	—	1.0	—	—	V

注：“E/W”表示擦 / 写次数。

## LVD & LVR 电气特性

Ta=-40°C~85°C

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V <sub>DD</sub>	条件				
V <sub>LVR</sub>	低电压复位电压	—	LVR 使能	-5%	2.1	+5%	V
V <sub>LVD</sub>	低电压检测电压	—	LVD 使能, 电压选择 2.0V	-5%	2.0	+5%	V
			LVD 使能, 电压选择 2.2V		2.2		
			LVD 使能, 电压选择 2.4V		2.4		
			LVD 使能, 电压选择 2.7V		2.7		
			LVD 使能, 电压选择 3.0V		3.0		
			LVD 使能, 电压选择 3.3V		3.3		
			LVD 使能, 电压选择 3.6V		3.6		
			LVD 使能, 电压选择 4.0V		4.0		
I <sub>LVRLVDBG</sub>	工作电流	3V	LVD&LVR 使能, VBGEN=0	—	—	20	μA
		5V		—	20	25	
		3V	LVD&LVR 使能, VBGEN=1	—	—	25	μA
		5V		—	25	30	
t <sub>LVDS</sub>	LVDO 稳定时间	—	LVR 使能, VBGEN=0, LVD off → on	—	—	18	μs
			LVR 除能, VBGEN=0, LVD off → on	—	—	150	
t <sub>LVR</sub>	产生 LVR 复位的低电压最短保持时间	—	—	120	240	480	μs
t <sub>LVD</sub>	产生 LVD 中断的低电压最短保持时间	—	—	60	120	240	μs
I <sub>LVR</sub>	LVR 使能的额外电流	—	LVD 除能, VBGEN=0	—	—	24	μA
I <sub>LVD</sub>	LVD 使能的额外电流	—	LVR 除能, VBGEN=0	—	—	24	μA

## A/D 转换器电气特性

Ta=-40°C~85°C

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V <sub>DD</sub>	条件				
V <sub>ADI</sub>	A/D 转换器输入电压	—	—	0	—	V <sub>REF</sub>	V
V <sub>REF</sub>	A/D 转换器参考电压	—	—	2.2	—	V <sub>DD</sub>	V
N <sub>R</sub>	分辨率	—	—	—	—	12	Bit
DNL	A/D 非线性微分误差	—	V <sub>REF</sub> =AV <sub>DD</sub> , t <sub>ADCK</sub> =0.5μs	-3	—	+3	LSB
INL	A/D 非线性积分误差	—	V <sub>REF</sub> =AV <sub>DD</sub> , t <sub>ADCK</sub> =0.5μs	-4	—	+4	LSB
I <sub>ADC</sub>	A/D 转换器使能的额外电流	2.2V	无负载, t <sub>ADCK</sub> =0.5μs	—	300	420	μA
		3V		—	340	500	
		5V		—	500	700	
t <sub>ADCK</sub>	A/D 转换器时钟周期	—	AN ≠ 温度传感器输出	0.5	—	10.0	μs
		2.2V~5.5V	AN = 温度传感器输出	1	—	2	
t <sub>ON2ST</sub>	A/D 转换器 On-to-Start 时间	—	—	4	—	—	μs
t <sub>ADS</sub>	A/D 转换采样时间	—	AN ≠ 温度传感器输出	—	4	—	t <sub>ADCK</sub>
		2.2V~5.5V	AN = 温度传感器输出	—	46	—	
t <sub>ADC</sub>	A/D 转换时间 (包括采样和保持时间)	—	AN ≠ 温度传感器输出	—	16	—	t <sub>ADCK</sub>
		2.2V~5.5V	AN = 温度传感器输出	—	58	—	
GERR	A/D 转换增益误差	—	V <sub>REF</sub> =AV <sub>DD</sub>	-4	—	4	LSB
OSRR	A/D 转换失调误差	—	V <sub>REF</sub> =AV <sub>DD</sub>	-4	—	4	LSB
t <sub>START</sub>	A/D 转换 START 高脉宽	—	AN = 仅温度传感器	2	—	—	μs

## 参考电压电气特性

Ta=-40°C~85°C, 除非另有说明

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V <sub>DD</sub>	条件				
V <sub>BGREF</sub>	Bandgap 参考电压	—	Ta=25°C	-1%	1.2	+1%	V
			Ta=-40°C~85°C	-2%	1.2	+2%	
I <sub>BGREF</sub>	Bandgap 电路使能的额外电流	5.5V	Ta=-40°C~85°C	—	25	40	μA
PSRR	电源电压抑制比	—	Ta=25°C, V <sub>RIPPLE</sub> =1V <sub>P-P</sub> , f <sub>RIPPLE</sub> =100Hz	75	—	—	dB
En	输出噪声	—	Ta=25°C, 无负载电流, f=0.1Hz~10Hz	—	300	—	μV <sub>RMS</sub>
I <sub>DRV</sub>	缓冲器驱动能力	—	ΔV <sub>BGREF</sub> =-1%	1	—	—	mA
I <sub>SD</sub>	关闭电流	—	VBGREN=0	—	—	0.1	μA
t <sub>START</sub>	启动时间	2.2V~5.5V	Ta=25°C	—	—	400	μs

 注: V<sub>BGREF</sub> 电压可以用作 A/D 转换器内部信号输入。

## 温度传感器电气特性

Ta=-40°C~85°C, 除非另有说明

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V <sub>DD</sub>	条件				
V <sub>DD</sub>	温度传感器工作电压	—	—	2.2	—	5.5	V
I <sub>TS</sub>	温度传感器工作电流	3V 5V	TSEN=1, t <sub>ADCK</sub> =1μs, 包括 A/D 转换器	— —	1260 1490	1950 2250	μA
t <sub>TSS</sub>	温度传感器启动稳定时间	3V 5V	— —	— —	— —	100 100	μs
V <sub>TSVREF</sub>	温度传感器参考电压	3V 5V	— —	-5% -5%	2.01 2.01	+5% +5%	V
T <sub>LE</sub>	温度线性误差	—	—	—	±1	±2	°C
T <sub>ACC</sub>	温度精准度 (误差)	2.7V~4.5V	V <sub>REF</sub> =V <sub>TSVREF</sub> , Ta=0°C~70°C, 线性标定后 (注)	-2	—	+2	°C
		2.7V~5.5V		-2.5	—	+2.5	
		—	V <sub>REF</sub> =V <sub>TSVREF</sub> , Ta=-40°C~85°C, 线性标定后 (注)	—	±4	—	
		2.7V~4.5V		-4	—	+4	
TS <sub>Noise</sub>	温度噪声	3V 5V	非均值	— —	0.4 0.6	— —	°C(p-p)

注：线性标定是根据标定的两点温度与 ADC 对应温度的线性公式来计算，T<sub>ACC</sub> 是指根据该公式由 A/D 转换值换算得来的温度与实际温度的误差。

## LDO 电气特性

V<sub>IN</sub>=V<sub>OUT</sub>+0.3V, C<sub>LOAD</sub>=4.7μF, Ta=-40°C~85°C, 除非另有说明

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V <sub>DD</sub>	条件				
V <sub>IN</sub>	LDO 输入电压	—	—	2.5	—	5.5	V
V <sub>OUT</sub>	LDO 输出电压	—	Ta=25°C, I <sub>LOAD</sub> =1mA, V <sub>OUT</sub> =2.2V	-3%	2.2	+3%	V
			Ta=-40°C~85°C, I <sub>LOAD</sub> =1mA, V <sub>OUT</sub> =2.2V	-5%	2.2	+5%	
		—	Ta=25°C, I <sub>LOAD</sub> =1mA, V <sub>OUT</sub> =2.5V	-2%	2.5	+2%	V
			Ta=-40°C~85°C, I <sub>LOAD</sub> =1mA, V <sub>OUT</sub> =2.5V	-5%	2.5	+5%	
		—	Ta=25°C, I <sub>LOAD</sub> =1mA, V <sub>OUT</sub> =3.0V	-2%	3.0	+2%	V
			Ta=-40°C~85°C, I <sub>LOAD</sub> =1mA, V <sub>OUT</sub> =3.0V	-5%	3.0	+5%	
I <sub>Q</sub>	LDO 静态电流	5V	无负载	—	2.3	5.0	μA

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V <sub>DD</sub>	条件				
I <sub>OUT</sub>	LDO 输出电流	—	V <sub>IN</sub> =2.5V, ΔV <sub>OUT</sub> =0.1V, V <sub>OUT</sub> =2.2V	10	—	—	mA
		—	V <sub>IN</sub> =2.8V, ΔV <sub>OUT</sub> =0.1V, V <sub>OUT</sub> =2.5V	15	—	—	
		—	V <sub>IN</sub> =3.4V, ΔV <sub>OUT</sub> =0.1V, V <sub>OUT</sub> =3.0V	30	—	—	
TC	温度系数	—	Ta=-40°C~85°C, I <sub>LOAD</sub> =10mA	—	±1.5	±2.0	mV/°C

注：负载调整率是在恒结温条件下使用一个低 ON 时间的脉冲测得，测量时确保达到最大的功耗。功耗由输入 / 输出差分电压和输出电流决定。确保的最大功耗不允许超出全输入 / 输出范围。任何环境温度下的最大可允许功耗为  $P_D=(T_{J(MAX)}-T_a)/\theta_{JA}$ 。

## 运算放大器电气特性

Ta=-40°C~85°C

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V <sub>DD</sub>	条件				
I <sub>OPA</sub>	OPA 使能的额外电流	—	OPBW[1:0]=00B, 无负载	—	3	5	μA
		—	OPBW[1:0]=01B, 无负载	—	10	16	
		—	OPBW[1:0]=10B, 无负载	—	80	128	
		—	OPBW[1:0]=11B, 无负载	—	200	320	
V <sub>OS</sub>	输入失调电压	5V	未校准, OPOF[5:0]=100000B	-15	—	+15	mV
		5V	已校准	-4	—	+4	
I <sub>OS</sub>	输入失调电流	5V	V <sub>IN</sub> =(1/2)V <sub>CM</sub>	—	1	10	nA
V <sub>CM</sub>	共模电压范围	—	OPBW[1:0]=00B/01B/10B/11B	V <sub>SS</sub>	—	V <sub>DD</sub> -1.4	V
PSRR	电源电压抑制比	5V	OPBW[1:0]=00B/01B/10B/11B	50	70	—	dB
CMRR	共模抑制比	5V	OPBW[1:0]=00B/01B/10B/11B	50	80	—	dB
A <sub>OL</sub>	开环增益	—	OPBW[1:0]=00B/01B/10B/11B	60	80	—	dB
SR	转换速率	5V	R <sub>LOAD</sub> =1MΩ, C <sub>LOAD</sub> =60pF, OPBW[1:0]=00B	0.5	1.5	—	V/ms
		5V	R <sub>LOAD</sub> =1MΩ, C <sub>LOAD</sub> =60pF, OPBW[1:0]=01B	5	15	—	
		5V	R <sub>LOAD</sub> =1MΩ, C <sub>LOAD</sub> =60pF, OPBW[1:0]=10B	180	500	—	
		5V	R <sub>LOAD</sub> =1MΩ, C <sub>LOAD</sub> =60pF, OPBW[1:0]=11B	600	1800	—	

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V <sub>DD</sub>	条件				
GBW	增益带宽	5V	R <sub>LOAD</sub> =1MΩ, C <sub>LOAD</sub> =60pF, OPBW[1:0]=00B	1.5	5.0	—	kHz
		5V	R <sub>LOAD</sub> =1MΩ, C <sub>LOAD</sub> =60pF, OPBW[1:0]=01B	15	40	—	
		5V	R <sub>LOAD</sub> =1MΩ, C <sub>LOAD</sub> =60pF, OPBW[1:0]=10B	400	600	—	
		5V	R <sub>LOAD</sub> =1MΩ, C <sub>LOAD</sub> =60pF, OPBW[1:0]=11B	1000	2000	—	
V <sub>OR</sub>	最大输出电压范围	5V	OPBW[1:0]=00B/01B, R <sub>L</sub> =10kΩ 接到 V <sub>DD</sub> /2 处	V <sub>SS</sub> +140	—	V <sub>DD</sub> -160	mV
		5V	OPBW[1:0]=10B/11B, R <sub>L</sub> =10kΩ 接到 V <sub>DD</sub> /2 处	V <sub>SS</sub> +120	—	V <sub>DD</sub> -140	
I <sub>SC</sub>	输出短路电流	5V	R <sub>LOAD</sub> =5.1Ω, OPBW[1:0]=00B/01B	±6	±12	—	mA
		5V	R <sub>LOAD</sub> =5.1Ω, OPBW[1:0]=10B/11B	±10	±20	—	

注：表格中参数为特征值，未经实测。

V<sub>DD</sub>=2.2V~5.5V, T<sub>a</sub>=-40°C~85°C

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
I <sub>OPA</sub>	OPA 使能的额外电流	OPBW[1:0]=00B, 无负载	—	2.5	4.0	μA
		OPBW[1:0]=01B, 无负载	—	10	16	
		OPBW[1:0]=10B, 无负载	—	80	128	
		OPBW[1:0]=11B, 无负载	—	200	320	
V <sub>OS</sub>	输入失调电压	未校准, OPOF[5:0]=100000B	-15	—	+15	mV
		已校准	-6	—	+6	
I <sub>OS</sub>	输入失调电流	V <sub>IN</sub> =(1/2)V <sub>CM</sub>	—	1	10	nA
V <sub>CM</sub>	共模电压范围	OPBW[1:0]=00B/01B/10B/11B	V <sub>SS</sub>	—	V <sub>DD</sub> -1.4	V
PSRR	电源电压抑制比	OPBW[1:0]=00B/01B/10B/11B	50	70	—	dB
CMRR	共模抑制比	OPBW[1:0]=00B/01B/10B/11B	50	80	—	dB
A <sub>OL</sub>	开环增益	OPBW[1:0]=00B/01B/10B/11B	60	80	—	dB
SR	转换速率	R <sub>LOAD</sub> =1MΩ, C <sub>LOAD</sub> =60pF, OPBW[1:0]=00B	0.5	1.5	—	V/ms
		R <sub>LOAD</sub> =1MΩ, C <sub>LOAD</sub> =60pF, OPBW[1:0]=01B	5	15	—	
		R <sub>LOAD</sub> =1MΩ, C <sub>LOAD</sub> =60pF, OPBW[1:0]=10B	180	500	—	
		R <sub>LOAD</sub> =1MΩ, C <sub>LOAD</sub> =60pF, OPBW[1:0]=11B	600	1800	—	

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
GBW	增益带宽	$R_{LOAD}=1M\Omega$ , $C_{LOAD}=60pF$ , OPBW[1:0]=00B	1	5	—	kHz
		$R_{LOAD}=1M\Omega$ , $C_{LOAD}=60pF$ , OPBW[1:0]=01B	10	40	—	
		$R_{LOAD}=1M\Omega$ , $C_{LOAD}=60pF$ , OPBW[1:0]=10B	250	600	—	
		$R_{LOAD}=1M\Omega$ , $C_{LOAD}=60pF$ , OPBW[1:0]=11B	800	2000	—	
V <sub>OR</sub>	最大输出电压范围	OPBW[1:0]=00B/01B, $R_L=10k\Omega$ 接到 $V_{DD}/2$ 处	$V_{SS}+140$	—	$V_{DD}-160$	mV
		OPBW[1:0]=10B/11B, $R_L=10k\Omega$ 接到 $V_{DD}/2$ 处	$V_{SS}+120$	—	$V_{DD}-140$	
I <sub>SC</sub>	输出短路电流	$R_{LOAD}=5.1\Omega$ , OPBW[1:0]=00B/01B	$\pm 1.2$	$\pm 12.0$	—	mA
		$R_{LOAD}=5.1\Omega$ , OPBW[1:0]=10B/11B	$\pm 2$	$\pm 20$	—	

注：表格中参数为特征值，未经实测。

## LCD 电气特性

$T_a=-40^{\circ}C\sim 85^{\circ}C$

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V <sub>DD</sub>	条件				
V <sub>IN</sub>	LCD 工作电压	—	R 型，电源来自 PLCD 脚， PLCD[3:0]=1xxxB	3.0	—	5.5	V
		—	C 型，电源来自 PLCD 脚	2.0	—	3.7	V
		—	C 型，电源来自 V1 脚	3.0	—	5.5	V
		—	C 型，电源来自 V2 脚	1.0	—	1.8	V
		—	C 型，电源来自 V <sub>A</sub>	3.0	—	5.5	V
		—	C 型，电源来自 V <sub>B</sub>	2.0	—	3.7	V
I <sub>LCD</sub>	LCD 驱动器使能的额外 电流 (R 型)	3V	$R_T=1170k\Omega$ ，无负载， $V_A=V_{PLCD}=V_{DD}$ ，1/3 Bias	—	3	6	$\mu A$
		5V		—	5	10	
		3V	$R_T=225k\Omega$ ，无负载， $V_A=V_{PLCD}=V_{DD}$ ，1/3 Bias	—	16	28	$\mu A$
		5V		—	21	40	
		3V	$R_T=60k\Omega$ ，无负载， $V_A=V_{PLCD}=V_{DD}$ ，1/3 Bias	—	50	75	$\mu A$
		5V		—	80	120	
	LCD 驱动器使能的额外 电流 (C 型)	3V	无负载， $V_A=V_1=V_{DD}$ ， 1/3 Bias，LCDP[1:0]=11B	—	0.6	1.2	$\mu A$
		5V		—	1	2	
		3V	无负载， $V_A=V_1=V_{DD}$ ， 1/3 Bias，LCDP[1:0]=01B， $V_C=V_{REFIN}$	—	1.6	3.0	
		5V		—	1.8	5.0	

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V <sub>DD</sub>	条件				
I <sub>LCDDOL</sub>	LCD COM/SEG 口灌电流	3V	V <sub>OL</sub> =0.1V <sub>DD</sub>	210	420	—	μA
		5V		350	700	—	
I <sub>LCDOH</sub>	LCD COM/SEG 口源电流	3V	V <sub>OH</sub> =0.9V <sub>DD</sub>	-80	-160	—	μA
		5V		-180	-360	—	

## 16-bit 语音 D/A 转换器电气特性

T<sub>a</sub>=-40°C~85°C

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V <sub>DD</sub>	条件				
I <sub>DAC</sub>	带缓冲器 D/A 转换器使能的额外电流	3V	—	—	—	3	mA
		5V	—	—	—	3	
I <sub>STB(DAC)</sub>	待机电流	5V	DACEN=0	—	—	1	μA
THD+N	总谐波失真 + 噪音 (注)	3V	10kΩ 负载	—	-55	—	dB
V <sub>OUT</sub>	输出电压范围	5V	无负载	0.01	—	0.99	V <sub>DD</sub>
t <sub>DACS</sub>	D/A 转换器启动稳定时间	5V	—	—	—	1	ms

注：正弦波输入 @ 1kHz, -6dBFS。

## 万年历电气特性

### 直流电气特性

T<sub>a</sub>=25°C

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V <sub>DD_CAL</sub>	条件				
V <sub>DD_CAL</sub>	万年历工作电压	—	—	2.2	—	5.5	V
I <sub>STB</sub>	待机电流	3V	—	—	—	100	nA
		5V		—	—	100	
I <sub>DD_CAL</sub>	工作电流	3V	无负载	—	0.50	0.70	μA
		5V		—	0.85	1.00	
I <sub>OH</sub>	输出源电流	3V	V <sub>OH</sub> =2.7V	-0.35	-0.70	—	mA
		5V	V <sub>OH</sub> =4.5V	-0.50	-1.00	—	
I <sub>OL</sub>	输出灌电流	3V	V <sub>OL</sub> =0.3V	1.20	2.50	—	mA
		5V	V <sub>OL</sub> =0.5V	2.00	4.00	—	
V <sub>IH</sub>	高电平输入电压	3V	—	2.00	—	—	V
		5V		2.00	—	—	
V <sub>IL</sub>	低电平输入电压	3V	—	—	—	0.60	V
		5V		—	—	0.80	

注：I<sub>STB</sub> 是在 SCLK、DIO、RSET 固定电平为 LOW 时所测，且时钟 Halt 位必须设置为逻辑“1”（振荡器除能）。

### 交流电气特性


Ta=25°C

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V <sub>DD_CAL</sub>	条件				
t <sub>DC</sub>	数据到时钟建立	3V	—	100	—	—	ns
		5V	—	50	—	—	
t <sub>CDH</sub>	时钟到数据保持	3V	—	140	—	—	ns
		5V	—	70	—	—	
t <sub>CDD</sub>	时钟到数据延迟	3V	—	—	—	400	ns
		5V	—	—	—	200	
t <sub>CL</sub>	时钟低电平时间	3V	—	500	—	—	ns
		5V	—	250	—	—	
t <sub>CH</sub>	时钟高电平时间	3V	—	500	—	—	ns
		5V	—	250	—	—	
f <sub>SCLK</sub>	时钟频率	3V	—	—	—	1.0	MHz
		5V	—	—	—	2.0	
t <sub>r</sub> /t <sub>f</sub>	时钟上升和下降时间	3V	—	—	—	1000	ns
		5V	—	—	—	500	
t <sub>CC</sub>	复位到时钟建立	3V	—	2	—	—	μs
		5V	—	1	—	—	
t <sub>CCH</sub>	时钟到复位保持	3V	—	120	—	—	ns
		5V	—	60	—	—	
t <sub>CWH</sub>	复位静止时间	3V	—	2	—	—	μs
		5V	—	1	—	—	
t <sub>CDZ</sub>	复位至 DIO 高阻抗	3V	—	—	—	140	ns
		5V	—	—	—	70	

### 上电复位特性

Ta=-40°C~85°C

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V <sub>DD</sub>	条件				
V <sub>POR</sub>	上电复位电压	—	—	—	—	100	mV
RR <sub>POR</sub>	上电复位电压速率	—	—	0.035	—	—	V/ms
t <sub>POR</sub>	V <sub>DD</sub> 保持为 V <sub>POR</sub> 的最小时间	—	—	1	—	—	ms




## 系统结构

内部系统结构是 Holtek 单片机具有良好性能的主要因素。由于采用 RISC 结构，该单片机具有高运算速度和高性能的特点。通过流水线的方式，指令的获取和执行同时进行，此举使得除了跳转和调用指令需多一个指令周期外，其它大部分标准指令或扩展指令都能分别在一个或两个指令周期内完成。8 位 ALU 参与指令集中所有的运算，它可完成算术运算、逻辑运算、移位、递增、递减和分支等功能，而内部的数据路径则是以通过累加器和 ALU 的方式加以简化。有些寄存器在数据存储单元中被实现，且可以直接或间接寻址。简单的寄存器寻址方式和结构特性，确保了在提供具有较大可靠度和灵活性的 I/O 和 A/D 控制系统时，仅需要少数的外部器件。使得该单片机适用于低成本和大量生产的控制应用。


## 时序和流水线结构

主系统时钟由 HIRC 或 LIRC 振荡器提供，它被细分为 T1~T4 四个内部产生的非重叠时序。在 T1 时间，程序计数器自动加一并抓取一条新的指令。剩下的时间 T2~T4 完成译码和执行功能，因此，一个 T1~T4 时钟周期构成一个指令周期。虽然指令的抓取和执行发生在连续的指令周期，但单片机流水线结构会保证指令在一个指令周期内被有效执行。除非程序计数器的内容被改变，如子程序的调用或跳转，在这种情况下指令将需要多一个指令周期的时间去执行。

如果指令牵涉到分支，例如跳转或调用等指令，则需要两个指令周期才能完成指令执行。需要一个额外周期的原因是程序先用一个周期取出实际要跳转或调用的地址，再用另一个周期去实际执行分支动作，因此用户需要特别考虑额外周期的问题，尤其是在执行时间要求较严格的时候。



系统时序和流水线



指令捕捉

## 程序计数器

在程序执行期间，程序计数器用来指向下一个要执行的指令地址。除了“JMP”

和“CALL”指令需要跳转到一个非连续的程序存储器地址之外，它会在每条指令执行完成以后自动加一。只有较低的 8 位，即所谓的程序计数器低字节寄存器 PCL，可以被用户直接读写。

当执行的指令要求跳转到不连续的地址时，如跳转指令、子程序调用、中断或复位等，单片机通过加载所需要的地址到程序寄存器来控制程序，对于条件跳转指令，一旦条件符合，在当前指令执行时取得的下一条指令将会被舍弃，而由一个空指令周期来取代。

程序计数器	
高字节	低字节 (PCL)
PC12~PC8	PCL7~PCL0


程序计数器的低字节，即程序计数器的低字节寄存器 PCL，可以通过程序控制，且它是可以读取和写入的寄存器。通过直接写入数据到这个寄存器，一个程序短跳转可直接执行，然而只有低字节的操作是有效的，跳转被限制在存储器的当前页中，即 256 个存储器地址范围内，当这样一个程序跳转要执行时，会插入一个空指令周期。程序计数器的低字节可由程序直接进行读取，PCL 的使用可能引起程序跳转，因此需要额外的指令周期。

### 堆栈

堆栈是一个特殊的存储空间，用来存储程序计数器中的内容。该单片机有 8 层堆栈，堆栈既不是数据部分也不是程序空间部分，而且它既不是可读取也不是可写入的。当前层由堆栈指针 (SP) 加以指示，同样也是不可读写的。在子程序调用或中断响应服务时，程序计数器的内容被压入到堆栈中。当子程序或中断响应结束时，返回指令 (RET 或 RETI) 使程序计数器从堆栈中重新得到它以前的值。当一个芯片复位后，堆栈指针将指向堆栈顶部。

如果堆栈已满，且有非屏蔽的中断发生，中断请求标志会被置位，但中断响应将被禁止。当堆栈指针减少 (执行 RET 或 RETI)，中断将被响应。这个特性提供程序设计者简单的方法来预防堆栈溢出。然而即使堆栈已满，CALL 指令仍然可以被执行，而造成堆栈溢出。使用时应避免堆栈溢出的情况发生，因为这可能导致不可预期的程序分支指令执行错误。

若堆栈溢出，则首个存入堆栈的程序计数器数据将会丢失。



### 算术逻辑单元 – ALU

算术逻辑单元是单片机中很重要的部分，执行指令集中的算术和逻辑运算。ALU 连接到单片机的数据总线，在接收相关的指令码后执行需要的算术与逻辑操作，并将结果存储在指定的寄存器，当 ALU 计算或操作时，可能导致进位、借位或其它状态的变化，而相关的状态寄存器会因此更新内容以显示这些变化，ALU 所提供的功能如下：


- 算术运算：  
ADD, ADDM, ADC, ADCM, SUB, SUBM, SBC, SBCM, DAA,  
LADD, LADDM, LADC, LADCM, LSUB, LSUBM, LSBC, LSBCM,  
LDAA
- 逻辑运算：  
AND, OR, XOR, ANDM, ORM, XORM, CPL, CPLA,  
LAND, LANDM, LOR, LORM, LXOR, LXORM, LCPL, LCPLA
- 移位运算：  
RRA, RR, RRCA, RRC, RLA, RL, RLCA, RLC,  
LRR, LRRCA, LRR, LRLA, LRL, LRLCA, LRLC
- 递增和递减：  
INCA, INC, DECA, DEC,  
LINCA, LINC, LDECA, LDEC
- 分支判断：  
JMP, SZ, SZA, SNZ, SIZ, SDZ, SIZA, SDZA, CALL, RET, RETI,  
LSZ, LSZA, LSNZ, LSIZ, LSIZA, LSDZ, LSDZA

## Flash 程序存储器

程序存储器用来存放用户代码即储存程序。程序存储器为 Flash 类型意味着可以多次重复编程，方便用户使用同一芯片进行程序的修改。使用适当的单片机编程工具，此单片机提供用户灵活便利的调试方法和项目开发规划及更新。

### 结构

程序存储器的容量为  $8K \times 16$  位，程序存储器用程序计数器来寻址，其中也包含数据、表格和中断入口。数据表格可以设定在程序存储器的任何地址，由表格指针来寻址。



程序存储器结构

### 特殊向量


程序存储器内部某些地址保留用做诸如复位和中断入口等特殊用途。地址 000H 是芯片复位后的程序起始地址。在芯片复位之后，程序将跳到这个地址并开始执行。

## 查表

程序存储器中的任何地址都可以定义成一个表格，以便储存固定的数据。使用表格时，表格指针必须先行设定，其方式是将表格的地址放在表格指针寄存器 TBLP 和 TBHP 中。这些寄存器定义表格总的地址。

在设定完表格指针后，当数据存储器 [m] 位于 Sector 0，表格数据可以使用如“ITABRD [m]”，“ITABRDL [m]”，“TABRD [m]”或“TABRDL [m]”等指令分别从程序存储器查表读取。如果存储器 [m] 位于其它 Sector，表格数据可以使用如“LITABRD [m]”，“LITABRDL [m]”，“LTABRD [m]”或“LTABRDL [m]”等指令分别从程序存储器查表读取。当这些指令执行时，程序存储器中表格数据低字节，将被传送到使用者所指定的数据存储器 [m]，程序存储器中表格数据的高字节，则被传送到 TBLH 特殊寄存器。

下图是查表中寻址 / 数据流程：



## 查表范例

以下范例说明表格指针和表格数据如何被定义和执行。这个例子使用的表格数据用 ORG 伪指令储存在存储器中。ORG 指令的值“1F00H”指向的地址是 8K 程序存储器中最后一页的起始地址。表格指针低字节寄存器的初始值设为 06H，这可保证从数据表格读取的第一笔数据位于程序存储器地址 1F06H，即最后一页起始地址后的第六个地址。值得注意的是，假如“TABRD [m]”或“LTABRD”指令被使用，则表格指针指向 TBLP 和 TBHP 指定的地址。在这个例子中，表格数据的高字节等于零，而当“TABRD [m]”指令被执行时，此值将会自动的被传送到 TBLH 寄存器。

TBLH 寄存器为可读 / 可写寄存器，且能重复储存，若主程序和中断服务程序都使用表格读取指令，应该注意它的保护。使用表格读取指令，中断服务程序可能会改变 TBLH 的值，若随后在主程序中再次使用这个值，则会发生错误，因此建议避免同时使用表格读取指令。然而在某些情况下，如果同时使用表格读取指令是不可避免的，则在执行任何主程序的表格读取指令前，中断应该先除能，另外要注意的是所有与表格相关的指令，都需要两个指令周期去完成操作。

### 表格读取程序范例

```

tempreg1 db ?      ; temporary register #1
tempreg2 db ?      ; temporary register #2
:
:
mov a,06h          ; initialise low table pointer - note that this address
                  ; is referenced
mov tblp,a         ; to the last page or the page that tbhp pointed
mov a,1Fh          ; initialise high table pointer
  
```

```

mov tbhp,a          ; it is not necessary to set tbhp if executing tabrdl or
                   ; ltabrdl
:
:
tabrd tempreg1      ; transfers value in table referenced by table pointer
                   ; data at program memory address "1F06H" transferred to
                   ; tempreg1 and TBLH
dec tblp            ; reduce value of table pointer by one
tabrd tempreg2      ; transfers value in table referenced by table pointer
                   ; data at program memory address "1F05H" transferred to
                   ; tempreg2 and TBLH, in this example the data "1AH" is
                   ; transferred to tempreg1 and data "0FH" to register
                   ; tempreg2
                   ; the value "00H" will be transferred to the high byte
                   ; register TBLH
:
:
org 1F00h           ; sets initial address of program memory
dc 00Ah, 00Bh, 00Ch, 00Dh, 00Eh, 00Fh, 01Ah, 01Bh
:
:

```

### 在线烧录 – ICP


Flash 型程序存储器提供用户便利地对同一芯片进行程序的更新和修改。另外，Holtek 单片机提供 4 线接口的在线烧录方式。用户可将进行过烧录或未经过烧录的单片机芯片连同电路板一起制成，最后阶段进行程序的更新和程序的烧录，在无需去除或重新插入芯片的情况下方便地保持程序为最新版。

Holtek Flash 单片机与烧录器引脚对应表如下所示：

Holtek 烧录器引脚名称	MCU 在线烧录引脚名称	功能
ICPDA	PA0	串行数据 / 地址烧录
ICPCK	PA2	时钟烧录
VDD	VDD	电源
VSS	VSS	地

程序存储器可以通过 4 线的接口在线进行烧录。其中一条线用于数据串行下载或上传、一条线用于串行时钟、剩下两条用于提供电源。芯片在线烧写的详细使用说明超出此文档的描述范围，将由专门的参考文献提供。

烧录过程中，用户必须确保 ICPDA 和 ICPCK 这两个引脚没有连接至其它输出脚。



注：\* 可能为电阻或电容。若为电阻则其值必须大于 1kΩ，若为电容则其必须小于 1nF。

### 片上调试 – OCDS

EV 芯片 BA45V6758 用于 BA45F6758 单片机仿真。此 EV 芯片提供片上调试功能 (OCDS) 用于开发过程中的单片机调试。除了片上调试功能，此单片机和 EV 芯片在功能上几乎是兼容的。用户可将 OCSDA 和 OCDSCK 引脚连接至 Holtek HT-IDE 开发工具，从而实现 EV 芯片对单片机的仿真。OCSDA 引脚为 OCDS 数据 / 地址输入 / 输出脚，OCDSCK 引脚为 OCDS 时钟输入脚。当用户用 EV 芯片进行调试时，OCSDA 和 OCDSCK 引脚上的其它共用功能对 EV 芯片无效。由于这两个 OCDS 引脚与 ICP 引脚共用，因此在线烧录时仍用作 Flash 存储器烧录引脚。关于 OCDS 功能的详细描述，请参考“Holtek e-Link for 8-bit MCU OCDS 使用手册”文件。

Holtek e-Link 引脚名称	EV 芯片引脚名称	功能
OCSDA	OCSDA	片上调试串行数据 / 地址输入 / 输出
OCDSCK	OCDSCK	片上调试时钟输入
VDD	VDD	电源
GND	VSS	地

### 在线应用编程 – IAP

Flash 型程序存储器便于用户在同一芯片上对程序进行更新和修改。单片机提供的 IAP 功能使用户可以方便地对 Flash 程序存储器进行多次编程。IAP 功能可以通过内部固件进行程序的更新，而无需外接烧录器或 PC。此外，IAP 接口通过 I/O 引脚可以设置为任何类型的通信协议，例如 UART。关于内部固件，用户可以选择 Holtek 提供的版本或创建自己的内部固件。以下章节说明了如何执行 IAP 固件程序。

#### Flash 存储器读取 / 写入容量

Flash 存储器以页为单位进行擦 / 写操作，以字为单位进行读出操作。页的大小和写入缓冲器的大小都为 32 字。注意，在执行写入操作之前必须先执行擦除操作。Flash 存储器擦 / 写功能成功使能时 CFWEN 位会被硬件置高，当该位被置高，便可写入数据到“写入缓冲器”。FWT 位用于启动写入程序，并指示写入操作的状态。当该位由应用程序置高时将开始一个写入程序，当写入操作结束后该位将由硬件清零。

读出操作是通过一个特定的读出程序来执行的。FRDEN 位用于使能读出功能，由应用程序设置 FRD 位来启动读出程序，并指示读出操作的状态。当读出操作结束后该位将由硬件清零。

操作	格式
擦除	32 字 / 页 / 次
写入	32 字 / 次
读出	1 字 / 次


注：页大小 = 写入缓冲器大小 = 32 字

### IAP 操作格式

擦除页	FARH	FARL[7:5]	FARL[4:0]
0	0000 0000	000	x xxxx
1	0000 0000	001	x xxxx
2	0000 0000	010	x xxxx
3	0000 0000	011	x xxxx
4	0000 0000	100	x xxxx
:	:	:	:
:	:	:	:
254	0001 1111	110	x xxxx
255	0001 1111	111	x xxxx

“x”：无关

### 擦除页序号及选择



### Flash 存储器 IAP 读 / 写结构

#### 写入缓冲器

执行写入操作时写入缓冲器用于临时存储写入的数据。通过执行 Flash 存储器擦 / 写使能步骤成功使能 Flash 存储器擦 / 写功能后，才可将要写入的数据填入到写入缓冲器。通过配置 FC2 寄存器中的 CLWB 位可以清除写入缓冲器。置高 CLWB 位可以使能清除写入缓冲器程序，完成后该位会被硬件自动清零。建议第一次使用写入缓冲器或更新写入缓冲器内的数据时，应先置高 CLWB 位将写入缓冲器清零。

写入缓冲器的大小为每页 32 字。写入缓冲器的地址与存储器地址位 FA12~FA5 指定的 Flash 存储器页的地址相对应。写入到 FD0L 和 FD0H 寄存器的数据会被加载到写入缓冲器。当写入数据到高字节数据寄存器 FD0H 时，会将存储在

FD0L 和 FD0H 数据寄存器内的数据都加载到写入缓冲器，并使 Flash 存储器地址自动加一，之后新的地址会被加载到 FARH 和 FARL 地址寄存器。当 Flash 存储器地址到达当前页的最大地址，即 32 字的页为 11111b，地址将不再增加，并停在该页的最后一个地址，此时需要再设定一个新的页地址才可进行其它擦 / 写操作。

写入程序结束后，硬件会自动清除写入缓冲器。注意，如果在比对步骤时发现写入到 Flash 存储器的数据不正确，则需通过应用程序手动清除写入缓冲器，在写入缓冲器被清零之后再重新对其写入数据。

### IAP Flash 程序存储器寄存器

与 IAP 相关的 Flash 存取寄存器有两个地址寄存器、四对 16-bit 数据寄存器和三个控制寄存器。这些寄存器都位于 Sector 0。使用地址、数据和控制寄存器可以对 Flash 存储器执行 16 位数据读 / 写操作。内部 Flash 程序存储器所有操作由一系列寄存器控制，即地址寄存器 FARL 和 FARH，数据寄存器 FDnL 和 FDnH，控制寄存器 FC0、FC1 和 FC2。

寄存器名称	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
FC0	CFWEN	FMOD2	FMOD1	FMOD0	FWPEN	FWT	FRDEN	FRD
FC1	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
FC2	—	—	—	—	—	—	—	CLWB
FARL	FA7	FA6	FA5	FA4	FA3	FA2	FA1	FA0
FARH	—	—	—	FA12	FA11	FA10	FA9	FA8
FD0L	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
FD0H	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
FD1L	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
FD1H	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
FD2L	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
FD2H	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
FD3L	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
FD3H	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8

IAP 寄存器列表

#### • FARL 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	FA7	FA6	FA5	FA4	FA3	FA2	FA1	FA0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0      FA7~FA0: Flash 存储器地址 bit 7 ~ bit 0

● FARH 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	FA12	FA11	FA10	FA9	FA8
R/W	—	—	—	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	—	—	—	0	0	0	0	0

Bit 7~5 未定义，读为“0”

Bit 4~0 **FA12~FA8**: Flash 存储器地址 bit 12 ~ bit 8

● FD0L 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0 **D7~D0**: 第一个 Flash 存储器数据 bit 7 ~ bit 0

注意写入低字节数据寄存器 FD0L 的数据只能存储在 FD0L 寄存器，不会加载到低 8 位写入缓冲器。

● FD0H 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0 **D15~D8**: 第一个 Flash 存储器数据 bit 15 ~ bit 8

注意当写入 8 位数据到高字节数据寄存器 FD0H 时，存储在 FD0H 和 FD0L 寄存器内的 16 位数据将同时加载到 16 位写入缓冲器中，此时 Flash 存储器地址寄存器 FARH 和 FARL 的内容将自动加一。

● FD1L 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0 **D7~D0**: 第二个 Flash 存储器数据 bit 7 ~ bit 0

● FD1H 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0 **D15~D8**: 第二个 Flash 存储器数据 bit 15 ~ bit 8

● **FD2L 寄存器**

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0     **D7~D0:** 第三个 Flash 存储器数据 bit 7 ~ bit 0

● **FD2H 寄存器**

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0     **D15~D8:** 第三个 Flash 存储器数据 bit 15 ~ bit 8

● **FD3L 寄存器**

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0     **D7~D0:** 第四个 Flash 存储器数据 bit 7 ~ bit 0

● **FD3H 寄存器**

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0     **D15~D8:** 第四个 Flash 存储器数据 bit 15 ~ bit 8

● **FC0 寄存器**

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	CFWEN	FMOD2	FMOD1	FMOD0	FWPEN	FWT	FRDEN	FRD
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7     **CFWEN:** Flash 存储器擦 / 写功能使能控制

- 0: Flash 存储器擦 / 写功能除能
- 1: Flash 存储器擦 / 写功能已成功使能

当此位由应用程序清零后, Flash 存储器擦 / 写功能除能。注意, 对此位直接写“1”不会使能擦 / 写功能。此位可用于指示 Flash 存储器擦 / 写功能状态。当此位由硬件置为“1”时, 表明 Flash 存储器擦 / 写功能已经成功使能, 若为“0”, 表明 Flash 存储器擦 / 写功能除能。

Bit 6~4     **FMOD2~FMOD0:** Flash 存储器模式选择

- 000: 写入模式
- 001: 页擦除模式
- 010: 保留
- 011: 读出模式
- 100: 保留

- 101: 保留
- 110: Flash 存储器擦 / 写使能模式
- 111: 保留

这几位用于选择 Flash 存储器的操作模式。注意在执行擦 / 写 Flash 存储器操作之前必须先成功使能“Flash 存储器擦 / 写使能模式”。

- Bit 3 **FWPEN**: Flash 存储器擦 / 写使能程序触发控制位
- 0: 擦 / 写使能程序未被触发或程序定时器发生溢出
  - 1: 擦 / 写使能程序被触发且程序定时器开始计时
- 该位用于启动 Flash 存储器擦 / 写使能程序和内部定时器。此位由应用程序置高，当内部定时器计时溢出后由硬件清零。需在 FWPEN 置高后尽快写入正确数据序列到 FD1L/FD1H、FD2L/FD2H 和 FD3L/FD3H 寄存器。
- Bit 2 **FWT**: Flash 存储器写入控制位
- 0: 不启动 Flash 存储器写入程序或 Flash 存储器写入程序已完成
  - 1: 启动 Flash 存储器写入程序
- 此位由软件置“1”，当 Flash 存储器写入程序完成后由硬件清零。请注意，当此位设置为 1 时，停止所有 CPU 操作。
- Bit 1 **FRDEN**: Flash 存储器读出使能位
- 0: Flash 存储器读出除能
  - 1: Flash 存储器读出使能
- 此位为 Flash 存储器读出使能位，在执行 Flash 存储器读出操作之前需将此位置高。将此位清零则禁止 Flash 存储器读出操作。
- Bit 0 **FRD**: Flash 存储器读出控制位
- 0: 不启动 Flash 存储器读出程序或 Flash 存储器读出程序已完成
  - 1: 启动 Flash 存储器读出程序
- 此位由软件置“1”，当 Flash 存储器读出程序完成后由硬件清零。请注意，当此位设置为 1 时，停止所有 CPU 操作。

- 注：1. 在同一条指令中 FWT、FRDEN 和 FRD 位不可同时设置为“1”。
2. 确保  $f_{SUB}$  时钟在执行擦或写动作前已稳定。
3. 当读、擦或写动作成功启动后，CPU 相关操作将停止。
4. 确保读、擦或写动作成功完成后才可执行其它操作。

#### ● FC1 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit 7~0 **D7~D0**: 整个芯片复位
- 当写入“55H”到该寄存器中，将产生一个复位信号将整个单片机复位。

#### ● FC2 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	—	—	—	CLWB
R/W	—	—	—	—	—	—	—	R/W
POR	—	—	—	—	—	—	—	0


- Bit 7~1 未定义，读为“0”
- Bit 0 **CLWB**: Flash 存储器写入缓冲器清除控制位
- 0: 未开始写入缓冲器清除或写入缓冲器清除程序已完成
  - 1: 开始写入缓冲器清除程序
- 此位由软件置“1”，当写入缓冲区清除过程完成后由硬件清零。

### Flash 存储器擦 / 写流程

在开始更新 Flash 存储器之前，先了解 Flash 存储器擦 / 写流程操作是很重要的，用户可参考下列步骤进行 IAP 程序开发，以确保 Flash 存储器内容更新正确。

#### Flash 存储器擦 / 写流程说明

1. 先启动“Flash 存储器擦 / 写使能程序”。当 Flash 存储器擦 / 写功能成功使能后，FC0 寄存器中的 CFWEN 位会由硬件自动置高，此时才可执行 Flash 存储器擦或写操作。详细内容请参考“Flash 存储器擦 / 写使能步骤”。
2. 配置 Flash 存储器地址以指定要擦除的页，然后擦除此页。
3. 查空确认是否擦除成功，可采用 TABRD 指令进行读取并比对是否为“0000h”，如果擦除不成功返回步骤 2 再执行页擦除。
4. 写入数据至该页，详细内容请参考“Flash 存储器写入步骤”。
5. 采用 TABRD 指令进行读取并比对写入数据是否正确，如果读出的数据与写入数据不符，即写入不成功，设置 CLWB 位为“1”清除“写入缓冲器”再返回步骤 4，再写入相同数据。
6. 完成当前页擦 / 写后，如果无需擦 / 写其它页，可清除 CFWEN 位来除能“Flash 存储器擦 / 写使能模式”。



### Flash 存储器擦 / 写流程


注：\* “Flash 存储器擦 / 写使能步骤” 和 “Flash 存储器写入步骤” 将在后面介绍。

### Flash 存储器擦 / 写使能步骤

Flash 存储器擦 / 写使能模式是专门为保护 Flash 存储器内容不被轻易地修改而设计的。用户必须先使能 Flash 存储器擦 / 写功能，才能通过 IAP 控制寄存器来更改 Flash 存储器数据。

#### Flash 存储器擦 / 写使能步骤说明

1. 写入数值“110”至 FC0 寄存器中的 FMOD[2:0] 位，选择 Flash 存储器擦 / 写使能模式。
  2. 设置 FC0 寄存器中的 FWPEN 位为“1”，启动 Flash 存储器擦 / 写使能程序，此时内部硬件线路会启动一个内部定时器。
  3. 使用者必须在 FWPEN 位置高后尽快填入以下数据序列至 FD1L~FD3L 和 FD1H~FD3H 寄存器中，数据序列依次为 FD1L=00h、FD1H=04h、FD2L=0Dh、FD2H=09h、FD3L=C3h、FD3H=40h。
  4. 一旦定时器计时结束，无论写入的数据序列是否正确，FWPEN 位将由硬件自动清零。
  5. 如果写入的数据序列不正确，表示 Flash 存储器擦 / 写功能没有成功使能，需重复以上步骤。如果写入的数据序列正确，表示 Flash 存储器擦 / 写功能成功使能。
  6. 一旦 Flash 存储器擦 / 写功能成功使能，即可通过 IAP 控制寄存器进行页擦 / 写操作来更新 Flash 存储器内容。
- 将 FC0 寄存器中的 CFWEN 位清零，可除能 Flash 存储器擦 / 写功能，此时不必再执行以上步骤。



Flash 存储器擦 / 写使能步骤

### Flash 存储器写入步骤


当 Flash 擦 / 写功能成功使能后，CFWEN 位会被硬件置高，此时要写入 Flash 存储器的数据才能加载到写入缓冲器。在开始写入程序之前，应先正确配置 IAP 控制寄存器，将所选的 Flash 存储器页的数据擦除。

写入缓冲器的大小为每页 32 个字，其地址与 FA12~FA5 指定的 Flash 存储器页的地址为相对应关系。注意，写入缓冲器的地址与对应存储器的地址必须在相同页。

### Flash 存储器连续地址写入步骤说明

对于写入操作每次写入的数据最多为 32 字。多笔连续地址的数据写入时，写入缓冲器的地址将自动加 1。用户只需将第一笔数据的地址填入 FARL 和 FARH，并将第一笔数据依序填入 FD0L 和 FD0H 寄存器。先写 FD0L 再写 FD0H，才会将 FD0L 和 FD0H 数据一起填入写入缓冲器。写入缓冲器的地址将自动加 1，因此，要填入第二笔数据时，可不用修改 FARL 和 FARH 重新指定地址。当连续地址到达当前页的最后一个地址时，写入缓冲器的地址将不会再自动加“1”，保持在最后一个地址。

1. 启动 Flash 存储器擦 / 写使能程序，确认 CFWEN 的值，如果 CFWEN 被硬件置高，表示可进行 IAP 擦 / 写操作。详细内容请参考“Flash 存储器擦 / 写使能步骤”。
2. 设定 FMOD[2:0] 为“001”，选择擦除模式。设定 FWT 位为“1”，擦除 FARH 和 FARL 指定的目标页，直到 FWT 变为“0”。
3. 通过查表指令读出方式进行查空，以确保擦除操作已成功完成。  
如果擦除操作不成功则返回步骤 2。  
如果擦除操作成功则接着执行步骤 4。
4. 设定 FMOD[2:0] 为“000”，选择写入模式。
5. 先将目标起始地址写入 FARL 和 FARH 寄存器中，将要往连续地址所在页写入的数据依序写入 FD0L 和 FD0H 寄存器。最多可写入 32 个字。
6. 设定 FWT 位为“1”，将写入缓冲器的数据写入到对应的 Flash 存储器中，直到 FWT 变为“0”。
7. 通过查表指令读出方式进行数据比对，以确保写入操作已成功完成。  
如果写入操作不成功，设置 CLWB 位为“1”清除写入缓冲器，再返回步骤 5。  
如果写入操作成功则接着执行步骤 8。
8. 将 CFWEN 位清零以除能 Flash 存储器擦 / 写功能。



### Flash 存储器连续地址写入步骤


- 注：1. 当擦或写动作成功启动后，所有 CPU 相关操作将暂停。  
2. FWT 位由高变低所需时间为 2.2ms (典型值)。

### Flash 存储器非连续地址写入步骤说明

连续地址写入操作与非连续地址写入操作的主要差别在于要写入的数据是否位于连续地址。如果要写入的数据不是位于连续的地址，当一笔数据成功写入到 Flash 存储器后需重新配置另一个目标地址。

以两笔非连续的数据写入操作为例，说明如下：

1. 启动 Flash 存储器擦 / 写使能程序，确认 CFWEN 位的值，如果 CFWEN 被硬件置高，表示可进行 IAP 擦 / 写操作。详细内容请参考“Flash 存储器擦写使能步骤”。
2. 设定 FMOD[2:0] 为“001”，选择擦除模式。设定 FWT 位为“1”，擦除 FARH 和 FARL 指定的目标页，直到 FWT 变为“0”。
3. 通过查表指令读出方式进行查空，以确保擦除操作已成功完成。  
如果擦除操作不成功则返回步骤 2。  
如果擦除操作成功则接着执行步骤 4。
4. 设定 FMOD[2:0] 为“000”，选择写入模式。
5. 先将目标地址 ADDR1 写入 FARL 和 FARH 寄存器中，将要写入的数据 DATA1 先写入 FD0L 寄存器再写入 FD0H 寄存器。
6. 设定 FWT 位为“1”，将写入缓冲器的数据写入到对应的 Flash 存储器中，直到 FWT 变为“0”。
7. 通过查表指令读出方式进行数据比对，以确保写入操作已成功完成。  
如果写入操作不成功，设置 CLWB 位为“1”清除写入缓冲器，再返回步骤 5。  
如果写入操作成功则接着执行步骤 8。
8. 再将目标地址 ADDR2 写入 FARL 和 FARH 寄存器中，将要写入的数据 DATA2 先写入 FD0L 寄存器再写入 FD0H 寄存器。
9. 设定 FWT 位为“1”，将写入缓冲器的数据写入到对应的 Flash 存储器中，直到 FWT 变为“0”。
10. 通过查表指令读出方式进行数据比对，以确保写入操作已成功完成。  
如果写入操作不成功，设置 CLWB 位为“1”清除写入缓冲器，再返回步骤 8。  
如果写入操作成功则接着执行步骤 11。
11. 将 CFWEN 位清零以除能 Flash 存储器擦 / 写功能。



### Flash 存储器非连续地址写入步骤


- 注：1. 当擦或写动作成功启动后，所有 CPU 相关操作将暂停。  
2. FWT 位由高变低所需时间为 2.2ms (典型值)。

### Flash 存储器写入操作注意事项

1. 要开始对 Flash 存储器进行 IAP 擦 / 写操作之前，必须先完成“Flash 存储器擦 / 写使能步骤”。
2. Flash 存储器擦除操作以页为单位进行擦除。
3. 写入缓冲器中的数据填入 Flash 存储器是以页为单位进行的，且写入时不可跨页填写。
4. 数据写入 Flash 存储器后，必须以查表指令“TABRD”读出方式比对所写数据是否正确，若比对发现写入数据不正确时，通过置高 CLWB 位将写入缓冲器清除，然后重新写入数据。无需清除对应的 Flash 存储器页，直接再写入，然后再比对，直到写入正确。
5. IAP 写入与数据比对时需与最高应用频率相同。

### Flash 存储器读出步骤

要启动 Flash 存储器读出程序，需将 FMODE[2:0] 位设为“011”选择 Flash 存储器读出模式，将 FRDEN 位设为“1”使能读出功能。将要读出的地址填入 FARH 和 FARL 地址寄存器中，并将 FRD 位设为“1”，然后便可开始 Flash 存储器读出操作。当 FRD 被硬件清为“0”时，则可从 FD0H 和 FD0L 寄存器中取得 Flash 存储器中该地址数据。进行 Flash 存储器读出操作前，无需执行 Flash 存储器擦 / 写使能步骤。



### Flash 存储器读出步骤

- 注：1. 当读动作成功启动后，所有 CPU 相关操作将暂停。  
2. FRD 位由高变低所需时间为 3 个指令周期 (典型值)。

## 数据存储器的

数据存储器是内容可更改的 8 位 RAM 内部存储器，用来储存临时数据。

数据存储器分为两种类型，第一种是特殊功能寄存器存储器。这些寄存器有固定的地址且与单片机的正确操作密切相关。大多数特殊功能寄存器都可在程序控制下直接读取和写入，但有些被加以保护。第二种数据存储器是做一般用途使用，都可在程序控制下进行读取和写入。


该单片机还提供了专门的存储区用于存放 LCD 显示数据。本章节仅对通用功能数据存储器 and 特殊功能寄存器存储器进行介绍。关于 LCD 数据存储器的使用可参考 LCD 驱动器章节。

### 结构

此单片机数据存储器被分为多个 Sector，都位于 8 位存储器中。切换不同的数据存储器 Sector 可通过设置正确的存储器指针值实现。大部分特殊功能寄存器可在 Sector 0 的 00H~7FH 地址访问，除了 EEC 寄存器位于 Sector 1 的 40H 地址。通用数据存储器地址范围为 80H~FFH，分布在 Sector 0 和 Sector 1。

特殊功能数据存储器	通用数据存储器		LCD 数据存储器
分布 Sector	容量	Sector: 地址	Sector: 地址
Sector 0: 00H~7FH Sector 1: 40H (仅 EEC)	1024×8	Sector 0: 80H~FFH Sector 1: 80H~FFH : Sector 7: 80H~FFH	Sector 4: 00H~0FH

数据存储器概要



数据存储器结构

### 数据存储器寻址

此单片机支持扩展指令架构，因此它没有提供用于数据存储器 Sector 选择的存储区指针。当使用间接寻址方式对数据存储器进行寻址时，通过 MP1H 或 MP2H 寄存器指定所需 Sector，通过 MP1L 或 MP2L 寄存器指定所选 Sector 的具体地址。

直接寻址可用于所有 Sector，通过扩展指令可以寻址所有可用的数据存储器空间。当所访问的地址位于除 Sector 0 外的任何数据存储器 Sector 时，扩展指令

可代替间接寻址方式用来访问数据存储器。标准指令和扩展指令的主要区别在于扩展指令中的数据存储器地址“m”可以是 11 位，高字节表示 Sector，低字节表示指定的地址。

### 通用数据存储器

所有的单片机程序需要一个读/写的存储区，让临时数据可以被储存和再使用，该 RAM 区域就是通用数据存储器。这个数据存储区可让使用者进行读取和写入的操作。使用位操作指令可对个别的位做置位或复位的操作，较大地方便了用户在数据存储器内进行位操作。

### 特殊功能数据存储器

这个区域的数据存储器是存放特殊寄存器的，这些寄存器与单片机的正确操作密切相关，大多数的寄存器可进行读取和写入，只有一些是被写保护而只能读取的，相关细节的介绍请参看有关特殊功能寄存器的部分。要注意的是，任何读取指令对存储器中未定义的地址进行读取将返回“00H”。

Sector 0		Sector 1	Sector 0	:	Sector 1
00H	IAR0		40H		EEC
01H	MP0		41H	SIMC0	
02H	IAR1		42H	SIMC1/UUCR1	
03H	MP1L		43H	SIMD/UTXR_RXR	
04H	MP1H		44H	SIMC2/SIMA/UUCR2	
05H	ACC		45H	UUCR3	
06H	PCL		46H	SIMTOC/UBRG	
07H	TBLP		47H	UUSR	
08H	TBLH		48H	INTEG	
09H	TBHP		49H	INTC0	
0AH	STATUS		4AH	INTC1	
0BH	VBGRC		4BH	INTC2	
0CH	IAR2		4CH	INTC3	
0DH	MP2L		4DH	PTMC0	
0EH	MP2H		4EH	PTMC1	
0FH	RSTFC		4FH		
10H	TB0C		50H	PTMDL	
11H	TB1C		51H	PTMDH	
12H	SCC		52H	PTMAL	
13H	HIRCC		53H	PTMAH	
14H	PA		54H		
15H	PAC		55H		
16H	PAPU		56H	PTMRPL	
17H	PAWU		57H	PTMRPH	
18H	PB		58H	FC0	
19H	PBC		59H	FC1	
1AH	PBPU		5AH	FC2	
1BH	IFS0		5BH	FARL	
1CH	IFS1		5CH	FARH	
1DH	PSCR		5DH	FD0L	
1EH	LVDC		5EH	FD0H	
1FH	REGC		5FH	FD1L	
20H	PC		60H	FD1H	
21H	PCC		61H	FD2L	
22H	PCPU		62H	FD2H	
23H	PD		63H	FD3L	
24H	PDC		64H	FD3H	
25H	PDPU		65H	OPSW0	
26H	STMC0		66H	OPSW1	
27H	STMC1		67H	OPPW	
28H	STMDL		68H	OPC	
29H	STMDH		69H	OPVOS	
2AH	STMAL		6AH	OPPGAC0	
2BH	STMAH		6BH	OPPGAC1	
2CH	SADOL		6CH	LMSADOH	
2DH	SADOH		6DH	LMSADOL	
2EH	SADC0		6EH	ORMC	
2FH	SADC1		6FH		
30H	SADC2		70H		
31H	LCDC0		71H		
32H	LCDC1		72H	DAH	
33H	PAS0		73H	DAL	
34H	PAS1		74H	DACC	
35H	PBS0		75H	SLEDC0	
36H	PBS1		76H	SLEDC1	
37H	PCS0		77H		
38H	PCS1		78H	USR	
39H	PDS0		79H	UCR1	
3AH	PDS1		7AH	UCR2	
3BH			7BH	UCR3	
3CH			7CH	TXR_RXR	
3DH	WDTC		7DH	BRG	
3EH	EEA		7EH	PMP5	
3FH	EED		7FH		

□ : Unused, read as 00H

▣ : Reserved, cannot be changed

### 特殊功能数据存储区

## 特殊功能寄存器

大部分特殊功能寄存器的详细内容将在相关功能章节说明，但有几个寄存器需在此章节单独描述。

### 间接寻址寄存器 – IAR0, IAR1, IAR2

间接寻址寄存器 IAR0、IAR1 和 IAR2 的地址虽位于数据存储区，但不同于普通寄存器，它们没有实际的物理地址。与定义实际存储器地址的直接存储器寻址不同，间接寻址是使用间接寻址寄存器和存储器指针来执行存储器数据操作。在间接寻址寄存器 IAR0、IAR1 和 IAR2 上的任何动作，将存储器指针 MP0、MP1L/MP1H 或 MP2L/MP2H 所指定的存储器地址产生对应的读 / 写操作。它们总是成对出现，IAR0 和 MP0 只可以访问 Sector 0，而 IAR1 和 MP1L/MP1H、IAR2 和 MP2L/MP2H 可以访问所有 Sector。因为这些间接寻址寄存器不是实际存在的，直接读取将返回“00H”的结果，而直接写入此寄存器则不做任何操作。

### 存储器指针 – MP0, MP1H/MP1L, MP2H/MP2L

该单片机提供五个存储器指针，即 MP0、MP1L、MP1H、MP2L 和 MP2H。由于这些指针在数据存储区中能像普通的寄存器一般被操作，因此提供了一个寻址和数据追踪的有效方法。当对间接寻址寄存器进行任何操作时，单片机指向的实际地址是由存储器指针所指定的地址。MP0、IAR0 仅可用于访问 Sector 0，而 MP1L/MP1H 和 IAR1、MP2L/MP2H 和 IAR2 可根据 MP1H 或 MP2H 寄存器访问所有的 Sector。使用扩展指令可对所有的数据存储区 Sector 进行直接寻址。以下例子说明如何清除一个具有 4 RAM 地址的区块，它们已事先定义成地址 adres1 到 adres4。

#### 间接寻址程序范例 1

```
data .section 'data'
adres1 db ?
adres2 db ?
adres3 db ?
adres4 db ?
block db ?
code .section at 0 'code'
org 00h
start:
    mov a, 04h           ; set size of block
    mov block, a
    mov a, offset adres1 ; Accumulator loaded with first RAM address
    mov mp0, a          ; setup memory pointer with first RAM address
loop:
    clr IAR0            ; clear the data at address defined by MP0
    inc mp0             ; increase memory pointer
    sdz block           ; check if last memory location has been cleared
    jmp loop
continue:
```

#### 间接寻址程序范例 2

```
data .section 'data'
adres1 db ?
adres2 db ?
adres3 db ?
adres4 db ?
block db ?
```

```
code .section at 0 `code`
org 00h
start:
    mov a, 04h                ; setup size of block
    mov block, a
    mov a, 01h                ; setup the memory sector
    mov mp1h, a
    mov a, offset adres1     ; Accumulator loaded with first RAM address
    mov mp1l, a              ; setup memory pointer with first RAM address
loop:
    clr IAR1                  ; clear the data at address defined by MP1L
    inc mp1l                  ; increase memory pointer MP1L
    sdz block                 ; check if last memory location has been cleared
    jmp loop
continue:
```

在上面的例子中有一点值得注意，即并没有确定 RAM 地址。

### 使用扩展指令直接寻址程序范例

```
data .section `data`
temp db ?
code .section at 0 `code`
org 00h
start:
    lmov a, [m]               ; move [m] data to acc
    lsub a, [m+1]             ; compare [m] and [m+1] data
    snz c                     ; [m]>[m+1]?
    jmp continue             ; no
    lmov a, [m]               ; yes, exchange [m] and [m+1] data
    mov temp, a
    lmov a, [m+1]
    lmov [m], a
    mov a, temp
    lmov [m+1], a
continue:
```

注：“m”是位于数据存储器任意 Sector 的某一地址。例如，m=1F0H 表示 Sector 1 中的地址 F0H。

## 累加器 – ACC

对任何单片机来说，累加器是相当重要的，且与 ALU 所完成的运算有密切关系，所有 ALU 得到的运算结果都会暂时存在 ACC 累加器里。若没有累加器，ALU 必须在每次进行如加法、减法和移位的运算时，将结果写入到数据存储器，这样会造成程序编写和时间的负担。另外数据传送也常常牵涉到累加器的临时储存功能，例如在使用者定义的一个寄存器和另一个寄存器之间传送数据时，由于两寄存器之间不能直接传送数据，因此必须通过累加器来传送数据。

## 程序计数器低字节寄存器 – PCL

为了提供额外的程序控制功能，程序计数器低字节设置在数据存储器的特殊功能区域内，程序员可对此寄存器进行操作，很容易的直接跳转到其它程序地址。直接给 PCL 寄存器赋值将导致程序直接跳转到程序存储器的某一地址，然而由于寄存器只有 8 位长度，因此只允许在本页的程序存储器范围内进行跳转，而当使用这种运算时，要注意会插入一个空指令周期。

### 查表寄存器 – TBLP, TBHP, TBLH

这三个特殊功能寄存器对存储在程序存储器中的表格进行操作。TBLP 和 TBHP 为表格指针，指向表格数据存储的地址。它们的值必须在任何表格读取指令执行前加以设定，由于它们的值可以被如“INC”或“DEC”的指令所改变，这就提供了一种简单的方法对表格数据进行读取。表格读取数据指令执行之后，表格数据高字节存储在 TBLH 中。其中要注意的是，表格数据低字节会被传送到使用者指定的地址。

### Option 存储器映射寄存器 – ORMC

ORMC 寄存器用于使能 Option 存储器映射功能。Option 存储器的容量为 32 个字。当连续写入特定数据序列 55H 和 AAH 到该寄存器，Option 存储器映射功能将使能，通过使用查表指令即可读到 Option 存储器的内容，Option 存储器的 00H~1FH 地址会一一对应到程序存储器最后一页的 E0H~FFH 地址。

要成功使能 Option 存储器映射功能，该特定的数据序列 55H 和 AAH 必须在两个指令周期内连续写入。建议在写入该特定数据序列前应当先将总中断位 EMI 清零，在数据序列成功写入后，根据用户的需求在适当的时间再将其置高。当数据序列成功写入时会启动内部定时器， $4 \times t_{LIRC}$  时间之后会自动结束映射。因此，用户需及时读出数据，否则需要重新启动 Option 存储器映射功能。每次 ORMC 寄存器被连续写入后，定时器都会重新计数。

当使用查表指令来读取 Option 存储器内容时，“TABRD [m]”和“TABRDL [m]”指令皆可使用。然而，若使用“TABRD [m]”指令来读取，必须配置 TBHP 寄存器将表格指针设定在最后一页。更多查表的描述请参考相关章节。

#### • ORMC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	ORMC7	ORMC6	ORMC5	ORMC4	ORMC3	ORMC2	ORMC1	ORMC0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0 **ORMC7~ORMC0**: Option 存储器映射特定数据序列  
当将特定数据序列 55H 和 AAH 连续写入该寄存器，会使能 Option 存储器映射功能。

### 状态寄存器 – STATUS

这 8 位的状态寄存器由 SC 标志位、CZ 标志位、零标志位 (Z)、进位标志位 (C)、辅助进位标志位 (AC)、溢出标志位 (OV)、暂停标志位 (PDF) 和看门狗定时器溢出标志位 (TO) 组成。这些算术 / 逻辑操作和系统运行标志位是用来记录单片机的运行状态。

除了 PDF 和 TO 标志外，状态寄存器中的位像其它大部分寄存器一样可以被改变。任何数据写入到状态寄存器将不会改变 TO 或 PDF 标志位。另外，执行不同的指令后，与状态寄存器有关的运算可能会得到不同的结果。TO 标志位只会受系统上电、看门狗溢出或执行“CLR WDT”或“HALT”指令影响。PDF 标志位只会受执行“HALT”或“CLR WDT”指令或系统上电影响。

SC、CZ、Z、OV、AC 和 C 标志位通常反映最近运算的状态。

- SC: 当 OV 与当前指令操作结果 MSB 执行“XOR”所得结果。
- CZ: 不同指令不同标志位的操作结果。详细资料请参考寄存器定义部分。

- **C**: 当加法运算的结果产生进位, 或减法运算的结果没有产生借位时, 则 C 被置位, 否则 C 被清零, 同时 C 也会被带进位的移位指令所影响。
- **AC**: 当低半字节加法运算的结果产生进位, 或低半字节减法运算的结果没有产生借位时, AC 被置位, 否则 AC 被清零。
- **Z**: 当算术或逻辑运算结果是零时, Z 被置位, 否则 Z 被清零。
- **OV**: 当运算结果高两位的进位状态异或结果为 1 时, OV 被置位, 否则 OV 被清零。
- **PDF**: 系统上电或执行“CLR WDT”指令会清零 PDF, 而执行“HALT”指令则会置位 PDF。
- **TO**: 系统上电或执行“CLR WDT”或“HALT”指令会清零 TO, 而当 WDT 溢出则会置位 TO。

另外, 当进入一个中断程序或执行子程序调用时, 状态寄存器不会自动压入到堆栈保存。假如状态寄存器的内容是重要的且子程序可能改变状态寄存器的话, 则需谨慎的去做正确的储存。

### ● STATUS 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	SC	CZ	TO	PDF	OV	Z	AC	C
R/W	R/W	R/W	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	x	x	0	0	x	x	x	x

“x”：未知

- Bit 7      **SC**: 当 OV 与当前指令操作结果 MSB 执行“XOR”所得结果
- Bit 6      **CZ**: 不同指令不同标志位的操作结果  
对于 SUB/SUBM/LSUB/LSUBM 指令, CZ 等于 Z 标志位。  
对于 SBC/SBCM/LSBC/LSBCM 指令, CZ 等于上一个 CZ 标志位与当前零标志位执行“AND”所得结果。对于其它指令, CZ 标志位无影响。
- Bit 5      **TO**: 看门狗溢出标志位  
0: 系统上电或执行“CLR WDT”或“HALT”指令后  
1: 看门狗溢出发生
- Bit 4      **PDF**: 暂停标志位  
0: 系统上电或执行“CLR WDT”指令后  
1: 执行“HALT”指令
- Bit 3      **OV**: 溢出标志位  
0: 无溢出  
1: 运算结果高两位的进位状态异或结果为 1
- Bit 2      **Z**: 零标志位  
0: 算术或逻辑运算结果不为 0  
1: 算术或逻辑运算结果为 0
- Bit 1      **AC**: 辅助进位标志位  
0: 无辅助进位  
1: 在加法运算中低四位产生了向高四位进位, 或减法运算中低四位未发生从高四位借位
- Bit 0      **C**: 进位标志位  
0: 无进位  
1: 如果在加法运算中结果产生了进位, 或在减法运算中结果未发生借位  
C 标志位也受循环移位指令的影响。

## EEPROM 数据存储

该单片机内建 EEPROM 数据存储。由于其非易失的存储结构，即使在电源掉电的情况下存储器内的数据仍然保存完好。这种存储区扩展了存储器空间，对设计者来说增加了许多新的应用机会。EEPROM 可以用来存储产品编号、校准值、用户特定数据、系统配置参数或其它产品信息等。EEPROM 的数据读取和写入过程也会变的更简单。

### EEPROM 数据存储结构

该单片机的 EEPROM 数据存储容量为 256×8 位。由于映射方式与程序存储器和数据存储器不同，因此不能像其它类型的存储器一样寻址。使用 Sector 0 中的一个地址寄存器和一个数据寄存器以及 Sector 1 中的一个控制寄存器，可以实现对 EEPROM 的单字节读写操作。

### EEPROM 寄存器

有三个寄存器控制内部 EEPROM 数据存储总的操作。地址寄存器 EEA、数据寄存器 EED 及控制寄存器 EEC。EEA 和 EED 位于 Sector 0 中，它们能像其它特殊功能寄存器一样直接被访问。EEC 位于 Sector 1 中，只能通过 MP1L/MP1H 和 IAR1 或 MP2L/MP2H 和 IAR2 进行间接读取或写入。由于 EEC 控制寄存器位于 Sector 1 中的“40H”，在 EEC 寄存器上的任何操作被执行前，MP1L 或 MP2L 必须先设为“40H”，MP1H 或 MP2H 被设为“01H”。

寄存器名称	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
EEA	EEA7	EEA6	EEA5	EEA4	EEA3	EEA2	EEA1	EEA0
EED	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
EEC	—	—	—	—	WREN	WR	RDEN	RD

**EEPROM 寄存器列表**

- **EEA 寄存器**

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	EEA7	EEA6	EEA5	EEA4	EEA3	EEA2	EEA1	EEA0
R/W								
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0      **EEA7~EEA0:** 数据 EEPROM 地址 Bit 7 ~ Bit 0

- **EED 寄存器**

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0      **D7~D0:** 数据 EEPROM 数据 Bit 7 ~ Bit 0

• EEC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	WREN	WR	RDEN	RD
R/W	—	—	—	—	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	—	—	—	—	0	0	0	0

Bit 7~4 未定义，读为“0”

Bit 3 **WREN**: 数据 EEPROM 写使能位

0: 除能  
1: 使能

此位为数据 EEPROM 写使能位，向数据 EEPROM 写操作之前需将此位置高。将此位清零时，则禁止向数据 EEPROM 写操作。

Bit 2 **WR**: EEPROM 写控制位

0: 写周期结束  
1: 写周期开启

此位为数据 EEPROM 写控制位，由应用程序将此位置高将激活写周期。写周期结束后，硬件自动将此位清零。当 WREN 未先置高时，此位置高无效。

Bit 1 **RDEN**: 数据 EEPROM 读使能位

0: 除能  
1: 使能

此位为数据 EEPROM 读使能位，向数据 EEPROM 读操作之前需将此位置高。将此位清零时，则禁止向数据 EEPROM 读操作。

Bit 0 **RD**: EEPROM 读控制位

0: 读周期结束  
1: 读周期开启

此位为数据 EEPROM 读控制位，由应用程序将此位置高将激活读周期。读周期结束后，硬件自动将此位清零。当 RDEN 未首先置高时，此位置高无效。

- 注：1. 在同一条指令中 WREN、WR、RDEN 和 RD 不能同时置为“1”。  
2. 确保  $f_{SUB}$  时钟在执行写动作前已稳定。  
3. 确保写动作完成后才可改写 EEPROM 相关寄存器。

## 从 EEPROM 中读取数据

从 EEPROM 中读取数据，EEPROM 中读取数据的地址要先放入 EEA 寄存器中。EEC 寄存器中的读使能位 RDEN 先置为高以使能读功能。若 EEC 寄存器中的 RD 位被置高，一个读周期将开始。若 RD 位已置为高而 RDEN 位还未被设置则不能开始读操作。若读周期结束，RD 位将自动清除为“0”，数据可以从 EED 寄存器中读取。数据在其它读或写操作执行前将一直保留在 EED 寄存器中。应用程序将轮询 RD 位以确定数据可以有效地被读取。

## 写数据到 EEPROM

写数据至 EEPROM，EEPROM 中写入数据的地址要先放入 EEA 寄存器中，写入的数据需存入 EED 寄存器中。EEC 寄存器中的写使能位 WREN 先置为高以使能写功能，然后 EEC 寄存器中的 WR 位需立即置高以开始写操作，这两条指令必须在两个指令周期内连续执行。总中断位 EMI 在写周期开始前应当被清零，写周期开始后再将其使能。若 WR 位已置为高而 WREN 位还未被设置则不能开始写操作。由于控制 EEPROM 写周期是一个内部时钟，与单片机的系统时钟异步，所以数据写入 EEPROM 的时间将有所延迟。可通过轮询 EEC 寄存器中的 WR 位或判断 EEPROM 写中断以侦测写周期是否完成。若写周期完成，WR 位将自动清除为“0”，通知用户数据已写入 EEPROM。因此，应用程序将轮询 WR 位以确定写周期是否结束。

## 写保护

防止误写入的写保护有以下几种。单片机上电后控制寄存器中的写使能位将被清除以杜绝任何写入操作。上电后存储器指针高字节寄存器 MP1H 及 MP2H 将重置为“0”，这意味着数据存储器 Sector 0 被选中。由于 EEPROM 控制寄存器位于 Sector 1 中，这增加了对写操作的保护措施。在正常程序操作中确保控制寄存器中的写使能位被清除将能防止不正确的写操作。

## EEPROM 中断

EEPROM 写周期结束后将产生 EEPROM 写中断，需先通过设置相关中断寄存器的 DEE 位使能 EEPROM 中断。当 EEPROM 写周期结束，DEF 请求标志位将被置位。若总中断和 EEPROM 中断使能且堆栈未满的情况下将跳转到相应的 EEPROM 中断向量中执行。当中断被响应，EEPROM 中断标志位 DEF 将自动复位且 EMI 位会被清零以除能其它中断。更多细节可参考中断章节。

## 编程注意事项

必须注意的是数据不会无意写入 EEPROM。在没有写动作时写使能位被正常清零可以增强保护功能。存储器指针高字节寄存器 MP1H 或 MP2H 也可以正常清零以阻止进入 EEPROM 控制寄存器所在的 Sector 1。尽管没有必要，写一个简单的读回程序以检查新写入的数据是否正确还是应该考虑的。

WREN 位置位后，EEC 寄存器中的 WR 位需立即置位，以确保写周期正确地执行。写周期执行前总中断位 EMI 应先清零，写周期开始执行后再将此位重新使能。注意，单片机不应在 EEPROM 读或写操作完全完成之前进入空闲或休眠模式，否则 EEPROM 读或写操作将失败。

## 程序举例

### 从 EEPROM 中读取数据 – 轮询法

```

MOV A, EEPROM_ADRES      ; user defined address
MOV EEA, A
MOV A, 040H              ; setup memory pointer MP1L
MOV MP1L, A              ; MP1L points to EEC register
MOV A, 01H               ; setup Memory Pointer MP1H
MOV MP1H, A
SET IAR1.1               ; set RDEN bit, enable read operations
SET IAR1.0               ; start Read Cycle - set RD bit
BACK:
SZ IAR1.0                ; check for read cycle end
JMP BACK
CLR IAR1                  ; disable EEPROM read if no more read operations
                          ; are required

CLR MP1H
MOV A, EED                ; move read data to register
MOV READ_DATA, A

```

注：对于每一个读操作，即使地址是连续的，都必须重新设置地址寄存器，接着再将 RD 位置高开启一个读周期。

### 写数据到 EEPROM – 轮询法

```

MOV A, EEPROM_ADRES      ; user defined address
MOV EEA, A
MOV A, EEPROM_DATA       ; user defined data
MOV EED, A
MOV A, 040H              ; setup memory pointer MP1L

```

```
MOV MP1L, A           ; MP1L points to EEC register
MOV A, 01H           ; setup Memory Pointer MP1H
MOV MP1H, A
CLR EMI
SET IAR1.3           ; set WREN bit, enable write operations
SET IAR1.2           ; start Write Cycle - set WR bit - executed
                     ; immediately after setting WREN bit

SET EMI
BACK:
SZ IAR1.2           ; check for write cycle end
JMP BACK
CLR MP1H
```

## 振荡器

不同的振荡器选择可以让使用者在不同的应用需求中实现更大范围的功能。振荡器的灵活性使得在速度和功耗方面可以达到较佳的优化。振荡器的选择和操作是通过配置选项和应用程序控制寄存器完成的。

### 振荡器概述


振荡器除了作为系统时钟源，还作为看门狗定时器和时基中断的时钟源。两个完全集成的内部振荡器不需要任何外围器件。它们提供的高速和低速系统振荡器具有较宽的频率范围。较高频率的振荡器提供更高的性能，但要求有更高的功率，反之亦然。动态切换快慢系统时钟的能力使单片机具有灵活而优化的性能 / 功耗比，此特性对功耗敏感的应用领域尤为重要。

类型	名称	频率
内部高速 RC	HIRC	2/4/8MHz
内部低速 RC	LIRC	32kHz

振荡器类型

### 系统时钟配置

该单片机有两个系统振荡器，包括一个高速振荡器和一个低速振荡器。高速振荡器为内部 2/4/8MHz 高速振荡器 – HIRC，低速振荡器为内部 32kHz 低速振荡器 – LIRC。使用高速或低速振荡器作为系统时钟的选择是通过设置 SCC 寄存器中的 CKS2~CKS0 位决定的，系统时钟可动态选择。



系统时钟配置

### 内部高速 RC 振荡器 – HIRC

内部 RC 振荡器是一个集成的系统振荡器，无需其它外部器件。内部 RC 振荡器具有三种固定的频率：2MHz、4MHz 和 8MHz，可通过 HIRCC 寄存器中的 HIRC1~HIRC0 位进行选择。为了确保能达到交流电气特性里描述的 HIRC 频率精准度，HIRC1~HIRC0 位需要与配置选项中选择的频率吻合。芯片在制造时进行调整且内部含有频率补偿电路，使得振荡频率因  $V_{DD}$ 、温度以及芯片制成工艺不同的影响较大程度的降低。

### 内部 32kHz 振荡器 – LIRC

内部 32kHz 系统振荡器是一个完全集成的低频 RC 振荡器，它的典型频率值为 32kHz 且无需外部元件。芯片在制造时进行调整且内部含有频率补偿电路，使得振荡器因电源电压、温度及芯片制成工艺不同的影响较大程度的降低。


## 工作模式和系统时钟

现今的应用要求单片机具有较高的性能及尽可能低的功耗，这种矛盾的要求在便携式电池供电的应用领域尤为明显。高性能所需要的高速时钟将增加功耗，反之亦然。此单片机提供高、低速两种时钟源，它们之间可以动态切换，用户可通过优化单片机操作来获得较佳性能 / 功耗比。

### 系统时钟

单片机为 CPU 和外围功能操作提供了多种不同的时钟源。用户使用寄存器编程可获取多种时钟，进而使系统时钟获取较大的应用性能。

主系统时钟可来自高频时钟源  $f_H$  或低频时钟源  $f_{SUB}$ ，通过 SCC 寄存器中的 CKS2~CKS0 位进行选择。高频时钟来自 HIRC 振荡器。低频系统时钟源来自 LIRC 振荡器。其它系统时钟还有高速系统振荡器的分频  $f_H/2 \sim f_H/64$ 。



单片机时钟选项

注：当系统时钟源  $f_{SYS}$  由  $f_H$  到  $f_{SUB}$  转换时，可以通过相应的使能控制位，选择停止高速振荡器以节省耗电，或者保持继续振荡，为外围电路提供  $f_H \sim f_H/64$  频率的时钟源。

### 系统工作模式

单片机有 6 种不同的工作模式，每种有它自身的特性，根据应用中不同的性能和功耗要求可选择不同的工作模式。单片机正常工作有两种模式：快速模式和低速模式。剩余的 4 种工作模式：休眠模式、空闲模式 0、空闲模式 1 和空闲模式 2 用于单片机 CPU 关闭时以节省耗电。

工作模式	CPU	寄存器设置			$f_{SYS}$	$f_H$	$f_{SUB}$	$f_{LIRC}$
		FHIDEN	FSIDEN	CKS2~CKS0				
快速模式	On	x	x	000~110	$f_H \sim f_H/64$	On	On	On
低速模式	On	x	x	111	$f_{SUB}$	On/Off <sup>(1)</sup>	On	On
空闲模式 0	Off	0	1	000~110	Off	Off	On	On
				111	On			
空闲模式 1	Off	1	1	xxx	On	On	On	On
空闲模式 2	Off	1	0	000~110	On	On	Off	On
				111	Off			
休眠模式	Off	0	0	xxx	Off	Off	Off	On <sup>(2)</sup>

“x”：无关

注：1. 在低速模式中， $f_H$  开启或关闭由相应的振荡器使能位控制。  
2. 在休眠模式中，由于 WDT 功能始终使能， $f_{LIRC}$  将开启。

### 快速模式

这是主要的工作模式之一，单片机的所有功能均可在此模式中实现且系统时钟由一个高速振荡器提供。该模式下单片机正常工作的时钟源来自 HIRC 振荡器。高速振荡器频率可被分为 1~64 的不等比率，实际的比率由 SCC 寄存器中

的 CKS2~CKS0 位选择。单片机使用高速振荡器分频作为系统时钟可减少工作电流。

### 低速模式

此模式的系统时钟虽为较低速时钟源，但单片机仍能正常工作。该低速时钟源可来自  $f_{SUB}$ ，而  $f_{SUB}$  来自 LIRC 振荡器。

### 休眠模式

执行 HALT 指令后且 SCC 寄存器中的 FHIDEN 和 FSIDEN 位都为低时，系统进入休眠模式。在休眠模式中，CPU 停止运行， $f_{SUB}$  停止为外围功能提供时钟。然而由于看门狗定时器功能始终使能， $f_{LIRC}$  将继续运行。

### 空闲模式 0

执行 HALT 指令后且 SCC 寄存器中的 FHIDEN 位为低、FSIDEN 位为高时，系统进入空闲模式 0。在空闲模式 0 中，CPU 停止，但低速振荡器会开启以驱动一些外围功能。

### 空闲模式 1

执行 HALT 指令后且 SCC 寄存器中的 FHIDEN 和 FSIDEN 位都为高时，系统进入空闲模式 1。在空闲模式 1 中，CPU 停止，但高速和低速振荡器都会开启以确保一些外围功能继续工作。

### 空闲模式 2

执行 HALT 指令后且 SCC 寄存器中的 FHIDEN 位为高、FSIDEN 位为低时，系统进入空闲模式 2。在空闲模式 2 中，CPU 停止，但高速振荡器会开启以确保一些外围功能继续工作。

## 控制寄存器

寄存器 SCC 和 HIRCC 用于控制系统时钟和相应的振荡器配置。

寄存器名称	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
SCC	CKS2	CKS1	CKS0	—	—	—	FHIDEN	FSIDEN
HIRCC	—	—	—	—	HIRC1	HIRC0	HIRCF	HIRCEN

系统工作模式控制寄存器列表

### • SCC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	CKS2	CKS1	CKS0	—	—	—	FHIDEN	FSIDEN
R/W	R/W	R/W	R/W	—	—	—	R/W	R/W
POR	0	0	0	—	—	—	0	0

Bit 7~5      **CKS2~CKS0:** 系统时钟选择位

000:  $f_H$   
 001:  $f_H/2$   
 010:  $f_H/4$   
 011:  $f_H/8$   
 100:  $f_H/16$   
 101:  $f_H/32$   
 110:  $f_H/64$   
 111:  $f_{SUB}$

这三位用于选择系统时钟源。除了  $f_H$  或  $f_{SUB}$  直接提供的系统时钟源外，也可使用高频振荡器的分频作为系统时钟。

- Bit 4~2 未定义，读为“0”
- Bit 1 **FHIDEN**: CPU 关闭时高频振荡器控制位  
0: 除能  
1: 使能  
此位用来控制在 CPU 执行 HALT 指令关闭后高速振荡器是被激活还是停止。
- Bit 0 **FSIDEN**: CPU 关闭时低频振荡器控制位  
0: 除能  
1: 使能  
此位用来控制在 CPU 执行 HALT 指令关闭后低速振荡器是被激活还是停止。

注：使用 CKS2~CKS0 位进行时钟切换设置之后，在相关时钟成功切换至目标时钟源之前需要一定的延时。因此，若接下来执行的操作需要目标时钟源立即响应，则在此之前必须规划适当的延迟时间。

$$\text{时钟切换延迟时间} = 4 \times t_{SYS} + [0 \sim (1.5 \times t_{Curr.} + 0.5 \times t_{Tar.})],$$

其中  $t_{Curr.}$  指代当前的时钟周期， $t_{Tar.}$  指代目标时钟周期， $t_{SYS}$  指代当前系统时钟周期。

### • HIRCC 寄存器


Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	HIRC1	HIRC0	HIRCF	HIRCEN
R/W	—	—	—	—	R/W	R/W	R	R/W
POR	—	—	—	—	0	0	0	1

- Bit 7~4 未定义，读为“0”
- Bit 3~2 **HIRC1~HIRC0**: HIRC 频率选择位  
00: 2MHz  
01: 4MHz  
10: 8MHz  
11: 2MHz  
当 HIRC 振荡器使能或通过应用程序改变 HIRC 频率选择位时，在 HIRCF 标志位置高后时钟频率会自动改变。建议这里选择的频率与配置选项中选定的频率保持一致，以确保能够达到交流电气特性中标示的 HIRC 频率精准度。
- Bit 1 **HIRCF**: HIRC 振荡器稳定标志位  
0: HIRC 未稳定  
1: HIRC 稳定  
此位用于表明 HIRC 振荡器是否稳定。HIRCEN 位置高使能 HIRC 振荡器，HIRCF 位会先被清零，在 HIRC 稳定后会被置高。
- Bit 0 **HIRCEN**: HIRC 振荡器使能控制位  
0: 除能  
1: 使能

### 工作模式切换

单片机可在各个工作模式间自由切换，使得用户可根据所需选择较佳的性能 / 功耗比。用此方式，对单片机工作的性能要求不高的情况下，可使用较低频时钟以减少工作电流，在便携式应用上延长电池的使用寿命。


简单来说，快速模式和低速模式间的切换仅需设置 SCC 寄存器中的 CKS2~CKS0 位即可实现，而快速模式 / 低速模式与休眠模式 / 空闲模式间的切换经由 HALT 指令实现。当 HALT 指令执行后，单片机是否进入空闲模式或休眠模式由 SCC 寄存器中的 FHIDEN 和 FSIDEN 位决定的。



**快速模式切换到低速模式**

系统运行在快速模式时使用高速系统振荡器，因此较为耗电。可通过设置 SCC 寄存器中的 CKS2~CKS0 位为“111”使系统时钟切换至运行在低速模式下。此时将使用低速系统振荡器以节省耗电。用户可在对性能要求不高的操作中使用此方法以减少耗电。


低速模式的系统时钟源自 LIRC 振荡器，因此要求此振荡器在所有模式切换动作发生前稳定下来。



### 低速模式切换到快速模式

在低速模式时系统时钟来自  $f_{SUB}$ 。切换回快速模式时，需设置  $CKS2\sim CKS0$  位为“000”~“110”使系统时钟从  $f_{SUB}$  切换到  $f_H\sim f_H/64$ 。

然而，如果在低速模式下  $f_H$  因未使用而关闭，那么从低速模式切换到快速模式时，它需要一定的时间来重新起振和稳定，可通过检测 HIRCC 寄存器中的 HIRCF 位进行判断，所需的高速系统振荡器稳定时间在系统上电时间特性表中有说明。



### 进入休眠模式

进入休眠模式的方法仅有一种，即应用程序中执行“HALT”指令前需设置 SCC 寄存器中的  $FHIDEN$  和  $FSIDEN$  位都为“0”。在这种模式下，除了 WDT 以外的所有时钟和功能都将关闭。在上述条件下执行该指令后，将发生的情况如下：

- 系统时钟停止运行，应用程序停止在“HALT”指令处。
- 数据存储器和寄存器将保持当前值。
- 输入 / 输出口将保持当前值。
- 状态寄存器中暂停标志 PDF 将被置起，看门狗溢出标志 TO 将被清零。
- 由于 WDT 功能始终使能，WDT 将被清零并重新开始计数。

### 进入空闲模式 0

进入空闲模式 0 的方法仅有一种，即应用程序中执行“HALT”指令前需设置 SCC 寄存器中的  $FHIDEN$  位为“0”且  $FSIDEN$  位为“1”。在上述条件下执行该指令后，将发生的情况如下：

- $f_H$  时钟停止运行，应用程序停止在“HALT”指令处，但  $f_{SUB}$  时钟将继续运行。
- 数据存储器和寄存器将保持当前值。
- 输入 / 输出口将保持当前值。

- 状态寄存器中暂停标志 PDF 将被置起，看门狗溢出标志 TO 将被清零。
- 由于 WDT 功能始终使能，WDT 将被清零并重新开始计数。

### 进入空闲模式 1

进入空闲模式 1 的方法仅有一种，即应用程序中执行“HALT”指令前需设置 SCC 寄存器中的 FHIDEN 和 FSIDEN 位都为“1”。在上述条件下执行该指令后，将发生的情况如下：

- $f_H$  和  $f_{SUB}$  时钟开启，应用程序停止在“HALT”指令处。
- 数据存储器中的内容和寄存器将保持当前值。
- 输入 / 输出口将保持当前值。
- 状态寄存器中暂停标志 PDF 将被置起，看门狗溢出标志 TO 将被清零。
- 由于 WDT 功能始终使能，WDT 将被清零并重新开始计数。

### 进入空闲模式 2

进入空闲模式 2 的方法仅有一种，即应用程序中执行“HALT”指令前需设置 SCC 寄存器中的 FHIDEN 位为“1”且 FSIDEN 位为“0”。在上述条件下执行该指令后，将发生的情况如下：

- $f_H$  时钟开启， $f_{SUB}$  时钟关闭，应用程序停止在“HALT”指令处。
- 数据存储器中的内容和寄存器将保持当前值。
- 输入 / 输出口将保持当前值。
- 状态寄存器中暂停标志 PDF 将被置起，看门狗溢出标志 TO 将被清零。
- 由于 WDT 功能始终使能，WDT 将被清零并重新开始计数。

### 待机电流的注意事项

由于单片机进入休眠或空闲模式的主要原因是将单片机的电流降低到尽可能低，可能到只有几个微安的级别（空闲模式 1 和空闲模式 2 除外），所以如果要将电路的电流进一步降低，电路设计者还应有其它的考虑。应该特别注意的是单片机的输入 / 输出引脚。所有高阻抗输入脚都必须连接到固定的高或低电平，因为引脚浮空会造成内部振荡并导致耗电增加。这也应用于有不同封装的单片机，因为它们可能含有未引出的引脚，这些引脚也必须设为输出或带有上拉电阻的输入。

另外还需注意单片机设为输出的 I/O 引脚上的负载。应将它们设置在有最小拉电流的状态或将它们和其它的 CMOS 输入一样接到没有拉电流的外部电路上。

在空闲模式 1 和空闲模式 2 中，高速振荡器开启。若外围功能时钟源来自高速振荡器，额外的待机电流也可能会有几百微安。

### 唤醒

单片机进入休眠模式或空闲模式后，系统时钟将停止以降低功耗。然而单片机再次唤醒，原来的系统时钟重新起振、稳定且恢复正常工作需要一定的时间。

系统进入休眠或空闲模式之后，可以通过以下几种方式唤醒：

- PA 口下降沿
- 系统中断
- WDT 溢出

执行 HALT 指令，将使单片机进入休眠或空闲模式，PDF 将被置位。系统上电或执行清除看门狗的指令，PDF 将被清零。若系统由 WDT 溢出唤醒，则会发生看门狗定时器复位。看门狗计数器溢出将会置位 TO 标志并唤醒系统，这种复位会重置程序计数器和堆栈指针，其它标志保持原来状态。

PA 口中的每个引脚都可以通过 PAWU 寄存器使能下降沿唤醒功能。PA 端口唤醒后，程序将在“HALT”指令后继续执行。如果系统是通过中断唤醒，则有两种可能发生。第一种情况是：相关中断除能或是中断使能且堆栈已满，则程序会在“HALT”指令之后继续执行。这种情况下，唤醒系统的中断会等到相关中断使能或有堆栈层可以使用之后才执行。第二种情况是：相关中断使能且堆栈未满，则中断可以马上执行。如果在进入休眠或空闲模式之前中断标志位已经被设置为“1”，则相关中断的唤醒功能将无效。

## 看门狗定时器

看门狗定时器的功能在于防止如电磁的干扰等外部不可控制事件，所造成的程序不正常动作或跳转到未知的地址。

### 看门狗定时器时钟源

WDT 定时器时钟源  $f_{LIRC}$  由内部低速振荡器 LIRC 提供。内部振荡器 LIRC 的频率大约为 32kHz，这个特殊的内部时钟周期会随  $V_{DD}$ 、温度和制成的不同而变化。看门狗定时器的时钟源可分频为  $2^8 \sim 2^{18}$  以提供更大的溢出周期，分频比由 WDTC 寄存器中的 WS2~WS0 位来决定。

### 看门狗定时器控制寄存器

WDTC 寄存器用于控制溢出周期、WDT 功能的使能和单片机的复位操作。

#### • WDTC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	WE4	WE3	WE2	WE1	WE0	WS2	WS1	WS0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	1	0	1	0	0	1	1

Bit 7~3 **WE4~WE0**: WDT 软件控制

10101 或 01010: 使能  
其它值: 单片机复位

如果由于不利的环境因素使这些位变为其它值，单片机将复位。复位动作发生在一段延迟时间  $t_{SRESET}$  后，且 RSTFC 寄存器的 WRF 位将置为“1”。

Bit 2~0 **WS2~WS0**: WDT 溢出周期选择位

000:  $2^8/f_{LIRC}$   
001:  $2^{10}/f_{LIRC}$   
010:  $2^{12}/f_{LIRC}$   
011:  $2^{14}/f_{LIRC}$   
100:  $2^{15}/f_{LIRC}$   
101:  $2^{16}/f_{LIRC}$   
110:  $2^{17}/f_{LIRC}$   
111:  $2^{18}/f_{LIRC}$

这三位控制 WDT 时钟源的分频比，从而实现了对 WDT 溢出周期的控制。

● RSTFC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	—	LVRF	—	WRF
R/W	—	—	—	—	—	R/W	—	R/W
POR	—	—	—	—	—	x	—	0

“x”：未知

- Bit 7~3 未定义，读为“0”
- Bit 2 **LVRF**: LVR 复位标志位  
具体描述见低电压复位章节。
- Bit 1 未定义，读为“0”
- Bit 0 **WRF**: WDTC 寄存器软件复位标志位  
0: 未发生  
1: 发生  
当 WDTC 寄存器软件复位发生时此位被置为“1”，且该位只能通过应用程序清零。

### 看门狗定时器操作

当 WDT 溢出时，它产生一个单片机复位的动作。这也就意味着正常工作期间，用户需在应用程序中看门狗溢出前有策略地清除看门狗定时器以防止其产生复位，可使用清除看门狗指令实现。无论什么原因，程序失常跳转到一个未知的地址或进入一个死循环，这个清除指令都不能被正确执行，此种情况下，看门狗将溢出以使单片机复位。看门狗定时器控制寄存器 WDTC 中的 WE4~WE0 位可提供看门狗定时器使能控制以及单片机复位操作。当设置为“01010B”或“10101B”时使能 WDT 功能。如果 WE4~WE0 设置为除“01010B”和“10101B”以外的值时，单片机将在一段延迟时间  $t_{SRESET}$  后复位。上电后这些位初始化为“01010B”。


WE4~WE0	WDT 功能
01010B 或 10101B	使能
其它值	单片机复位

#### 看门狗定时器功能控制

程序正常运行时，WDT 溢出将导致单片机复位，并置位状态标志位 TO。若系统处于休眠或空闲模式，当 WDT 发生溢出时，状态寄存器中的 TO 和 PDF 位应置位，仅 PC 和堆栈指针复位。有三种方法可以用来清除 WDT 的内容。第一种是 WDTC 寄存器软件复位，即将 WE4~WE0 位设置成除了 01010B 和 10101B 外的任意值；第二种是通过软件清除指令，而第三种是通过“HALT”指令。

该单片机只使用一条清除看门狗指令“CLR WDT”。因此只要执行“CLR WDT”便清除 WDT。

当设置分频比为  $2^{18}$  时，溢出周期最大。例如，时钟源为 32kHz LIRC 振荡器，分频比为  $2^{18}$  时最大溢出周期约 8s，分频比为  $2^8$  时最小溢出周期约 8ms。



## 复位和初始化

复位功能是整个单片机中基本的部分，使得单片机可以设定一些与外部参数无关的先置条件。最重要的复位条件是在单片机首次上电以后，经过短暂的延迟，内部硬件电路使得单片机处于预期的稳定状态并开始执行第一条程序指令。上电复位以后，在程序执行之前，部分重要的内部寄存器将会被设定为预先设定的状态。程序计数器就是其中之一，它会被清为零，使得单片机从最低的程序存储器地址开始执行程序。


除了上电复位外，另一种复位为低电压复位即 LVR 复位，在电源供应电压低于 LVR 设定值时，系统会产生 LVR 复位。此外还有一种复位为看门狗溢出单片机复位。不同方式的复位操作会对寄存器产生不同的影响。

## 复位功能

单片机包含几种由内部事件触发的复位方式。

### 上电复位


这是最基本且不可避免的复位，发生在单片机上电后。除了保证程序存储器从开始地址执行，上电复位也使得其它寄存器被设定在预设条件。所有的输入 / 输出端口控制寄存器在上电复位时会保持高电平，以确保上电后所有引脚被设定为输入状态。



上电复位时序图

### 低电压复位 – LVR

单片机具有低电压复位电路，用来监测它的电源电压。当电源电压低于预设值时产生单片机复位。LVR 在高速或低速模式下始终使能，并会设定一个电源复位低电压， $V_{LVR}$ 。该单片机的  $V_{LVR}$  参数值固定为 2.1V。例如在更换电池的情况下，单片机供应的电压可能会在  $0.9V \sim V_{LVR}$  之间，这时 LVR 将会自动复位单片机且 RSTFC 寄存器中的 LVRF 标志位置位。LVR 包含以下的规格：有效的 LVR 信号，即在  $0.9V \sim V_{LVR}$  的低电压状态的时间，必须超过 LVD/LVR 电气特性中  $t_{LVR}$  参数的值。如果低电压存在不超过  $t_{LVR}$  参数的值，则 LVR 将会忽略它且不会执行复位功能。注意当单片机进入空闲或休眠模式，LVR 功能将自动除能。



注： $t_{RSTD}$  为上电延迟时间，具体规格见系统上电时间电气特性。

低电压复位时序图

• RSTFC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	—	LVRF	—	WRF
R/W	—	—	—	—	—	R/W	—	R/W
POR	—	—	—	—	—	x	—	0

“x”：未知

Bit 7~3 未定义，读为“0”

Bit 2 **LVRF**: LVR 复位标志位

0: 未发生

1: 发生

当低电压复位情况发生时此位被置为“1”，且该位只能通过应用程序清零。

Bit 1 未定义，读为“0”

Bit 0 **WRF**: WDTC 控制寄存器软件复位标志


具体描述见看门狗定时器控制寄存器章节。

IAP 复位

当写值“55H”至 FC1 寄存器时，将产生一个复位信号将整个单片机复位。详见在线应用编程章节。

正常运行时看门狗溢出复位


在正常运行即快速模式和低速模式下发生看门狗溢出复位，看门狗溢出标志位 TO 将被设为“1”。



正常运行时看门狗溢出复位时序图

休眠或空闲时看门狗溢出复位

休眠或空闲模式时看门狗溢出复位和其它种类的复位有些不同，除了程序计数器与堆栈指针将被清零及 TO 和 PDF 位被设为“1”外，绝大部份的条件保持不变。图中  $t_{SST}$  的详细说明请参考系统上电时间特性。



休眠或空闲时看门狗溢出复位时序图

## 复位初始状态

不同的复位形式以不同的方式影响复位标志位。这些标志位，即 PDF 和 TO 位存放在状态寄存器中，由休眠或空闲模式功能或看门狗计数器等几种控制器操作控制。复位标志位如下所示：

TO	PDF	复位条件
0	0	上电复位
u	u	快速模式或低速模式时 LVR 复位
1	u	快速或低速模式时 WDT 溢出复位
1	1	空闲或休眠模式时 WDT 溢出复位

“u”：不改变

在单片机上电复位之后，各功能单元初始化的情形，列于下表。

项目	复位后情况
程序计数器	清除为零
中断	所有中断被除能
看门狗定时器，时基	都清为零，且 WDT 重新计数
定时器模块	定时器模块停止
输入 / 输出口	I/O 口设为输入模式
堆栈指针	堆栈指针指向堆栈顶端

不同的复位形式对单片机内部寄存器的影响是不同的。为保证复位后程序能正常执行，了解寄存器在特定条件复位后的设置是非常重要的。下表即为不同方式复位后内部寄存器的状况。若芯片有多种封装类型，表格反映较大的封装的情况。

寄存器	上电复位	WDT 溢出 (正常运行)	WDT 溢出 (空闲 / 休眠)
IAR0	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
MP0	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
IAR1	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
MP1L	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
MP1H	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
ACC	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu
PCL	0000 0000	0000 0000	0000 0000
TBLP	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu
TBLH	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu
TBHP	---x xxxx	---u uuuu	---u uuuu
STATUS	xx00 xxxx	uu1u uuuu	uu11 uuuu
VBGRC	---- ---0	---- ---0	---- ---u
IAR2	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
MP2L	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
MP2H	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
RSTFC	---- -x-0	---- -u-u	---- -u-u
TB0C	0--- -000	0--- -000	u--- -uuu
TB1C	0--- -000	0--- -000	u--- -uuu

寄存器	上电复位	WDT 溢出 (正常运行)	WDT 溢出 (空闲 / 休眠)
SCC	000- --00	000- --00	uuu- --uu
HIRCC	---- 0001	---- 0001	---- uuuu
PA	1111 1111	1111 1111	uuuu uuuu
PAC	1111 1111	1111 1111	uuuu uuuu
PAPU	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PAWU	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PB	1111 1111	1111 1111	uuuu uuuu
PBC	1111 1111	1111 1111	uuuu uuuu
PBPU	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
IFS0	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
IFS1	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PSCR	---- --00	---- --00	---- --uu
LVDC	--00 0000	--00 0000	--uu uuuu
REGC	0--- -000	0--- -000	u--- -uuu
PC	1111 1111	1111 1111	uuuu uuuu
PCC	1111 1111	1111 1111	uuuu uuuu
PCPU	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PD	1111 1111	1111 1111	uuuu uuuu
PDC	1111 1111	1111 1111	uuuu uuuu
PDPU	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
STMC0	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
STMC1	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
STMDL	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
STMDH	---- --00	---- --00	---- --uu
STMAL	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
STMAH	---- --00	---- --00	---- --uu
SADOL	xxxx ----	xxxx ----	uuuu ---- (ADRFS=0)
			uuuu uuuu (ADRFS=1)
SADOH	xxxx xxxx	xxxx xxxx	uuuu uuuu (ADRFS=0)
			---- uuuu (ADRFS=1)
SADC0	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
SADC1	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
SADC2	---- --10	---- --10	---- --uu
LCDC0	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
LCDC1	000- 0000	000- 0000	uuu- uuuu
PAS0	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PAS1	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu

寄存器	上电复位	WDT 溢出 (正常运行)	WDT 溢出 (空闲 / 休眠)
PBS0	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PBS1	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PCS0	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PCS1	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PDS0	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PDS1	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
WDTC	0101 0011	0101 0011	uuuu uuuu
EEA	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
EED	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
EEC	---- 0000	---- 0000	---- uuuu
SIMC0	1110 0000	1110 0000	uuuu uuuu
SIMC1 (UMD=0)	1000 0001	1000 0001	uuuu uuuu
UUCR1* (UMD=1)	0000 00x0	0000 00x0	uuuu uuuu
SIMD/UTXR_RXR	xxxx xxxx	xxxx xxxx	uuuu uuuu
SIMA/SIMC2/UUCR2	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
UUCR3	---- ---0	---- ---0	---- ---u
SIMTOC (UMD=0)	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
UBRG* (UMD=1)	xxxx xxxx	xxxx xxxx	uuuu uuuu
UUSR	0000 1011	0000 1011	uuuu uuuu
INTEG	---- 0000	---- 0000	---- uuuu
INTC0	-000 0000	-000 0000	-uuu uuuu
INTC1	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
INTC2	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
INTC3	---0 ---0	---0 ---0	---u ---u
PTMC0	0000 0---	0000 0---	uuuu u---
PTMC1	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PTMDL	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PTMDH	---- --00	---- --00	---- --uu
PTMAL	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PTMAH	---- --00	---- --00	---- --uu
PTMRPL	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PTMRPH	---- --00	---- --00	---- --uu
FC0	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
FC1	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
FC2	---- ---0	---- ---0	---- ---u
FARL	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
FARH	---0 0000	---0 0000	---u uuuu
FD0L	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
FD0H	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
FD1L	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu

寄存器	上电复位	WDT 溢出 (正常运行)	WDT 溢出 (空闲 / 休眠)
FD1H	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
FD2L	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
FD2H	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
FD3L	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
FD3H	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
OPSW0	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
OPSW1	---- ---0	---- ---0	---- ---u
OPPW	---- --00	---- --00	---- --uu
OPC	-00- --00	-00- --00	-uu- --uu
OPVOS	0010 0000	0010 0000	uuuu uuuu
OPPGAC0	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
OPPGAC1	---- ---0	---- ---0	---- ---u
LMSADOH	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu
LMSADOL	xxxx ----	uuuu ----	uuuu ----
ORMC	0000 0000	0000 0000	0000 0000
DAH	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
DAL	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
DACC	---- ---0	---- ---0	---- ---u
SLEDC0	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
SLEDC1	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
USR	0000 1011	0000 1011	uuuu uuuu
UCR1	0000 00x0	0000 00x0	uuuu uuuu
UCR2	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
UCR3	---- ---0	---- ---0	---- ---u
TXR_RXR	xxxx xxxx	xxxx xxxx	uuuu uuuu
BRG	xxxx xxxx	xxxx xxxx	uuuu uuuu
PMPS	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu

注：“u”表示不改变

“x”表示未知

“-”表示未定义

“\*”：UUCR1 和 SIMC1 寄存器共用同一个存储器地址，UBRG 和 SIMTOC 寄存器共用同一个存储器地址。复位发生后，通过应用程序手动设置 UMD 位为“1”后可获得 UUCR1 和 UBRG 寄存器的默认值。

## 输入 / 输出端口

Holtek 单片机的输入 / 输出控制具有很大的灵活性。大部分引脚可在用户程序控制下被设定为输入或输出。所有引脚的上拉电阻设置以及指定引脚的唤醒设置也都由软件控制，这些特性也使得此类单片机在广泛应用上都能符合开发的需求。

该单片机提供 PA~PD 双向输入 / 输出。这些寄存器在数据存储器的地址。所有 I/O 口用于输入输出操作。作为输入操作，输入引脚无锁存功能，也就是说输入数据必须在执行“MOV A, [m]”，T2 的上升沿准备好，m 为端口地址。对于输出操作，所有数据都是被锁存的，且保持不变直到输出锁存被重写。

寄存器名称	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
PA	PA7	PA6	PA5	PA4	PA3	PA2	PA1	PA0
PAC	PAC7	PAC6	PAC5	PAC4	PAC3	PAC2	PAC1	PAC0
PAPU	PAPU7	PAPU6	PAPU5	PAPU4	PAPU3	PAPU2	PAPU1	PAPU0
PAWU	PAWU7	PAWU6	PAWU5	PAWU4	PAWU3	PAWU2	PAWU1	PAWU0
PB	PB7	PB6	PB5	PB4	PB3	PB2	PB1	PB0
PBC	PBC7	PBC6	PBC5	PBC4	PBC3	PBC2	PBC1	PBC0
PBPU	PBPU7	PBPU6	PBPU5	PBPU4	PBPU3	PBPU2	PBPU1	PBPU0
PC	PC7	PC6	PC5	PC4	PC3	PC2	PC1	PC0
PCC	PCC7	PCC6	PCC5	PCC4	PCC3	PCC2	PCC1	PCC0
PCPU	PCPU7	PCPU6	PCPU5	PCPU4	PCPU3	PCPU2	PCPU1	PCPU0
PD	PD7	PD6	PD5	PD4	PD3	PD2	PD1	PD0
PDC	PDC7	PDC6	PDC5	PDC4	PDC3	PDC2	PDC1	PDC0
PDPU	PDPU7	PDPU6	PDPU5	PDPU4	PDPU3	PDPU2	PDPU1	PDPU0

“—”：未定义，读为“0”

I/O 逻辑功能寄存器列表

### 上拉电阻

许多产品应用在端口处于输入状态时需要外加一个上拉电阻来实现上拉的功能。为了免去外部上拉电阻，当引脚规划为数字输入时，可由内部连接到一个上拉电阻。这些上拉电阻可通过 PAPU~PDPU 寄存器来设置，它用一个 PMOS 晶体管来实现上拉电阻功能。

需要注意的是，当 I/O 引脚设为数字输入或 NMOS 输出时，上拉功能才会受 PAPU~PDPU 控制开启，其它状态下上拉功能不可用。

#### ● PxPU 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	PxPU7	PxPU6	PxPU5	PxPU4	PxPU3	PxPU2	PxPU1	PxPU0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

**PxPUn:** I/O Px 口上拉电阻控制位

- 0: 除能
- 1: 使能

PxPUn 位用于控制上拉电阻功能。这里的 x 可以是端口 A、B、C 和 D。但是，每个 I/O 端口实际有效位可能不同。

## PA 口唤醒

当使用暂停指令“HALT”迫使单片机进入休眠或空闲模式，单片机的系统时钟将会停止以降低功耗，此功能对于电池及低功耗应用很重要。唤醒单片机有很多种方法，其中之一就是使 PA 口的其中一个引脚从高电平转为低电平。这个功能特别适合于通过外部开关来唤醒的应用。PA 口的每个引脚可以通过设置 PAWU 寄存器来单独选择是否具有唤醒功能。

需要注意的是，只有当引脚功能为通用 I/O 输入功能且单片机处于空闲 / 休眠模式时，唤醒功能才会受 PAWU 控制开启，其它状态下此唤醒功能不可用。

### • PAWU 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	PAWU7	PAWU6	PAWU5	PAWU4	PAWU3	PAWU2	PAWU1	PAWU0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0 PAWU7~PAWU0: PA7~PA0 唤醒功能控制位

0: 除能

1: 使能

## 输入 / 输出端口控制寄存器

每一个输入 / 输出端口都具有各自的控制寄存器，即 PAC~PDC，用来控制输入 / 输出状态。从而每个 I/O 引脚都可以通过软件控制，动态的设置为 CMOS 输出或输入。所有的 I/O 端口的引脚都各自对应于 I/O 端口控制的某一位。若 I/O 引脚要实现输入功能，则对应的控制寄存器的位需要设置为“1”。这时程序指令可以直接读取输入脚的逻辑状态。若控制寄存器相应的位被设定为“0”，则此引脚被设置为 CMOS 输出。当引脚设置为输出状态时，程序指令读取的是输出端口寄存器的内容。注意，如果对输出口做读取动作时，程序读取到的是内部输出数据锁存器中的状态，而不是输出引脚上实际的逻辑状态。

### • PxC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	PxC7	PxC6	PxC5	PxC4	PxC3	PxC2	PxC1	PxC0
R/W								
POR	1	1	1	1	1	1	1	1

PxCn: I/O PxC 口类型选择位

0: 输出

1: 输入

PxCn 位用于控制引脚类型。这里的 x 可以是端口 A、B、C 和 D。但是，每个 I/O 端口实际有效位可能不同。

## 输入 / 输出端口源电流选择

该单片机的每个 I/O 口都支持不同的源电流驱动能力使其适用于 LED 驱动应用。I/O 端口支持 4 个 Level 的源电流驱动能力，通过配置相应的寄存器 SLEDCn 选择。仅当对应的引脚被设为 CMOS 输出时，其源电流选择位才有效。否则，这些选择位无效。用户可参考输入 / 输出口电气特性章节为不同应用选择所需的源电流。

寄存器名称	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
SLEDC0	SLEDC07	SLEDC06	SLEDC05	SLEDC04	SLEDC03	SLEDC02	SLEDC01	SLEDC00
SLEDC1	SLEDC17	SLEDC16	SLEDC15	SLEDC14	SLEDC13	SLEDC12	SLEDC11	SLEDC10

源电流选择寄存器列表

● SLEDC0 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	SLEDC07	SLEDC06	SLEDC05	SLEDC04	SLEDC03	SLEDC02	SLEDC01	SLEDC00
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~6 **SLEDC07~SLEDC06:** PB7~PB4 源电流选择位  
00: Level 0 (最小)  
01: Level 1  
10: Level 2  
11: Level 3 (最大)

Bit 5~4 **SLEDC05~SLEDC04:** PB3~PB0 源电流选择位  
00: Level 0 (最小)  
01: Level 1  
10: Level 2  
11: Level 3 (最大)

Bit 3~2 **SLEDC03~SLEDC02:** PA7~PA4 源电流选择位  
00: Level 0 (最小)  
01: Level 1  
10: Level 2  
11: Level 3 (最大)

Bit 1~0 **SLEDC01~SLEDC00:** PA3~PA0 源电流选择位  
00: Level 0 (最小)  
01: Level 1  
10: Level 2  
11: Level 3 (最大)

● SLEDC1 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	SLEDC17	SLEDC16	SLEDC15	SLEDC14	SLEDC13	SLEDC12	SLEDC11	SLEDC10
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~6 **SLEDC17~SLEDC16:** PD7~PD4 源电流选择位  
00: Level 0 (最小)  
01: Level 1  
10: Level 2  
11: Level 3 (最大)

Bit 5~4 **SLEDC15~SLEDC14:** PD3~PD0 源电流选择位  
00: Level 0 (最小)  
01: Level 1  
10: Level 2  
11: Level 3 (最大)

Bit 3~2 **SLEDC13~SLEDC12:** PC7~PC4 源电流选择位  
00: Level 0 (最小)  
01: Level 1

- 10: Level 2
- 11: Level 3 (最大)
- Bit 1~0 **SLEDC11~SLEDC10**: PC3~PC0 源电流选择位
  - 00: Level 0 (最小)
  - 01: Level 1
  - 10: Level 2
  - 11: Level 3 (最大)

### 输入 / 输出端口电源控制

此单片机为 PA1、PA3、PA4 和 PB7 输入 / 输出端口提供了不同的端口电源选择。多电源功能仅在引脚功能被设置为具有数字输入或输出的功能 (RES 和 OCDS 功能除外) 时有效。

通过设定 PMPS 寄存器中的 PMPS7~PMPS0 位可确定端口电源是来自电源引脚 VDD 或 VDDIO。若来自 VDDIO 引脚则该引脚功能必须通过相应的引脚共用功能选择位预先设定。

必须注意的是若 VDDIO 引脚被选作端口电源引脚, 则该引脚上的输入电源电压应小于或等于单片机电源电压  $V_{DD}$ 。但是, 当  $V_{DD}$  或  $V_{DDIO}$  小于 2.2V 时, 建议  $V_{DDIO}$  应等于  $V_{DD}$ 。

#### • PMPS 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	PMPS7	PMPS6	PMPS5	PMPS4	PMPS3	PMPS2	PMPS1	PMPS0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~6 **PMPS7~PMPS6**: PB7 引脚电源选择

- 0x:  $V_{DD}$
- 1x:  $V_{DDIO}$

Bit 5~4 **PMPS5~PMPS4**: PA4 引脚电源选择

- 0x:  $V_{DD}$
- 1x:  $V_{DDIO}$

Bit 3~2 **PMPS3~PMPS2**: PA3 引脚电源选择

- 0x:  $V_{DD}$
- 1x:  $V_{DDIO}$

Bit 1~0 **PMPS1~PMPS0**: PA1 引脚电源选择

- 0x:  $V_{DD}$
- 1x:  $V_{DDIO}$

若 PB6 引脚切换到 VDDIO 功能且 PMPS[7:0] 位设置为 “1x”, 则 VDDIO 引脚输入电压可作为 PA1、PA3、PA4 和 PB7 引脚电源。

### 引脚共用功能

引脚的多功能可以增加单片机应用的灵活性。有限的引脚个数将会限制设计者, 而引脚的多功能将会解决很多此类问题。此外, 这些引脚功能可以通过一系列寄存器进行设定。

#### 引脚共用功能选择寄存器

封装中有限的引脚个数会对某些单片机功能造成影响。然而, 引脚功能共用和引脚功能选择, 使得小封装单片机具有更多不同的功能。单片机包含端口 x 输出功能选择寄存器 n, 即  $PxSn$ , 和输入功能选择寄存器  $IFSi$ , 这此寄存器可以用来选择多功能共用引脚上的特定功能。

要注意的最重要一点是，确保所需的引脚共用功能被正确地选择和取消。对于大部分共用功能，要选择所需的引脚共用功能，首先应通过相应的引脚共用控制寄存器正确地选择该功能，然后再配置相应的外围功能设置以使能外围功能。但是，在设置相关引脚控制位域时，一些数字输入引脚如 INT<sub>n</sub>、xTCK，与对应的通用 I/O 口共用同一个引脚共用设置选项。要选择这个引脚功能，除了上述的必要的引脚共用控制和外围功能设置外，还必须将其对应的端口控制寄存器位设置为输入。要正确地取消引脚共用功能，首先应除能外围功能，然后再修改相应的引脚共用控制寄存器以选择其它的共用功能。

寄存器名称	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
IFS0	D7	D6	IFS05	IFS04	IFS03	IFS02	IFS01	IFS00
IFS1	IFS17	IFS16	IFS15	IFS14	IFS13	IFS12	IFS11	IFS10
PAS0	PAS07	PAS06	PAS05	PAS04	PAS03	PAS02	PAS01	PAS00
PAS1	PAS17	PAS16	PAS15	PAS14	PAS13	PAS12	PAS11	PAS10
PBS0	PBS07	PBS06	PBS05	PBS04	PBS03	PBS02	PBS01	PBS00
PBS1	PBS17	PBS16	PBS15	PBS14	PBS13	PBS12	PBS11	PBS10
PCS0	PCS07	PCS06	PCS05	PCS04	PCS03	PCS02	PCS01	PCS00
PCS1	PCS17	PCS16	PCS15	PCS14	PCS13	PCS12	PCS11	PCS10
PDS0	PDS07	PDS06	PDS05	PDS04	PDS03	PDS02	PDS01	PDS00
PDS1	PDS17	PDS16	PDS15	PDS14	PDS13	PDS12	PDS11	PDS10

引脚共用功能选择寄存器列表

● IFS0 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	IFS05	IFS04	IFS03	IFS02	IFS01	IFS00
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~6 **D7~D6:** 保留，读为“00”

Bit 5~4 **IFS05~IFS04:**  $\overline{\text{SCS}}$  输入源引脚选择  
 00: PA3  
 01: PC7  
 10: PD1  
 11: PA3

Bit 3~2 **IFS03~IFS02:** SCK/SCL 输入源引脚选择  
 00: PA1  
 01: PC6  
 10: PD2  
 11: PA1

注：如果选择使用 SPI 主机模式，当 SIMEN 位设置为高电平时，PA1、PC6 和 PD2 引脚都可以用作 SCK 引脚功能，忽略 IFS0[3:2] 位的设置。

Bit 1~0 **IFS01~IFS00:** SDI/SDA/URX/UTX 输入源引脚选择  
 00: PA2  
 01: PC5  
 10: PB7  
 11: PD3

● IFS1 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	IFS17	IFS16	IFS15	IFS14	IFS13	IFS12	IFS11	IFS10
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~6    **IFS17~IFS16:** RX/TX 输入源引脚选择  
 00: PA5  
 01: PB0  
 10: PA5  
 11: PA5

Bit 5~4    **IFS15~IFS14:** STCK 输入源引脚选择  
 00: PA3  
 01: PC7  
 10: PA3  
 11: PA3

Bit 3~2    **IFS13~IFS12:** INT1 输入源引脚选择  
 00: PA4  
 01: PA7  
 10: PA4  
 11: PA4

Bit 1~0    **IFS11~IFS10:** INT0 输入源引脚选择  
 00: PA1  
 01: PB0  
 10: PA1  
 11: PA1

● PAS0 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	PAS07	PAS06	PAS05	PAS04	PAS03	PAS02	PAS01	PAS00
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~6    **PAS07~PAS06:** PA3 引脚共用功能选择  
 00: PA3/STCK  
 01: SCS  
 10: PTP  
 11: AN1

Bit 5~4    **PAS05~PAS04:** PA2 引脚共用功能选择  
 00: PA2  
 01: SDI/SDA/URX/UTX  
 10: PA2  
 11: PA2

Bit 3~2    **PAS03~PAS02:** PA1 引脚共用功能选择  
 00: PA1/INT0  
 01: SCK/SCL  
 10: PTPB  
 11: AN0

Bit 1~0    **PAS01~PAS00:** PA0 引脚共用功能选择  
 00: PA0  
 01: UTX/SDO  
 10: PA0  
 11: PA0

● PAS1 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	PAS17	PAS16	PAS15	PAS14	PAS13	PAS12	PAS11	PAS10
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit 7~6    **PAS17~PAS16:** PA7 引脚共用功能选择  
 00: PA7/INT1  
 01: SEG2  
 10: TX  
 11: AN6
- Bit 5~4    **PAS15~PAS14:** PA6 引脚共用功能选择  
 00: PA6/PTCK  
 01: SEG1  
 10: TX  
 11: AN5
- Bit 3~2    **PAS13~PAS12:** PA5 引脚共用功能选择  
 00: PA5  
 01: SEG0  
 10: RX/TX  
 11: AN4
- Bit 1~0    **PAS11~PAS10:** PA4 引脚共用功能选择  
 00: PA4/INT1  
 01: UTX/SDO  
 10: VREF  
 11: DACO

● PBS0 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	PBS07	PBS06	PBS05	PBS04	PBS03	PBS02	PBS01	PBS00
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit 7~6    **PBS07~PBS06:** PB3 引脚共用功能选择  
 00: PB3  
 01: SEG6  
 10: PB3  
 11: PB3
- Bit 5~4    **PBS05~PBS04:** PB2 引脚共用功能选择  
 00: PB2  
 01: SEG5  
 10: PB2  
 11: PB2
- Bit 3~2    **PBS03~PBS02:** PB1 引脚共用功能选择  
 00: PB1  
 01: SEG4  
 10: PB1  
 11: PB1
- Bit 1~0    **PBS01~PBS00:** PB0 引脚共用功能选择  
 00: PB0/INT0  
 01: SEG3  
 10: RX/TX  
 11: AN7

● **PBS1 寄存器**

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	PBS17	PBS16	PBS15	PBS14	PBS13	PBS12	PBS11	PBS10
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~6    **PBS17~PBS16:** PB7 引脚共用功能选择  
 00: PB7  
 01: SDI/SDA/URX/UTX  
 10: AN3  
 11: PB7

Bit 5~4    **PBS15~PBS14:** PB6 引脚共用功能选择  
 00: PB6  
 01: PTP  
 10: AN2  
 11: VDDIO

Bit 3~2    **PBS13~PBS12:** PB5 引脚共用功能选择  
 00: PB5  
 01: SEG8  
 10: PB5  
 11: PB5

Bit 1~0    **PBS11~PBS10:** PB4 引脚共用功能选择  
 00: PB4  
 01: SEG7  
 10: PB4  
 11: PB4

● **PCS0 寄存器**

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	PCS07	PCS06	PCS05	PCS04	PCS03	PCS02	PCS01	PCS00
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~6    **PCS07~PCS06:** PC3 引脚共用功能选择  
 00: PC3  
 01: COM3  
 10: PC3  
 11: PC3

Bit 5~4    **PCS05~PCS04:** PC2 引脚共用功能选择  
 00: PC2  
 01: COM2  
 10: PC2  
 11: PC2

Bit 3~2    **PCS03~PCS02:** PC1 引脚共用功能选择  
 00: PC1  
 01: COM1  
 10: PC1  
 11: PC1

Bit 1~0    **PCS01~PCS00:** PC0 引脚共用功能选择  
 00: PC0  
 01: COM0  
 10: PC0  
 11: PC0

• PCS1 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	PCS17	PCS16	PCS15	PCS14	PCS13	PCS12	PCS11	PCS10
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit 7~6    **PCS17~PCS16:** PC7 引脚共用功能选择  
 00: PC7/STCK  
 01:  $\overline{SCS}$   
 10: PC7/STCK  
 11: PC7/STCK
- Bit 5~4    **PCS15~PCS14:** PC6 引脚共用功能选择  
 00: PC6  
 01: SCK/SCL  
 10: PC6  
 11: PC6
- Bit 3~2    **PCS13~PCS12:** PC5 引脚共用功能选择  
 00: PC5  
 01: SDI/SDA/URX/UTX  
 10: PTP  
 11: PC5
- Bit 1~0    **PCS11~PCS10:** PC4 引脚共用功能选择  
 00: PC4  
 01: UTX/SDO  
 10: PC4  
 11: PC4

• PDS0 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	PDS07	PDS06	PDS05	PDS04	PDS03	PDS02	PDS01	PDS00
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit 7~6    **PDS07~PDS06:** PD3 引脚共用功能选择  
 00: PD3  
 01: PTP  
 10: PTPB  
 11: SDI/SDA/URX/UTX
- Bit 5~4    **PDS05~PDS04:** PD2 引脚共用功能选择  
 00: PD2  
 01: STPB  
 10: SCK/SCL  
 11: PD2
- Bit 3~2    **PDS03~PDS02:** PD1 引脚共用功能选择  
 00: PD1  
 01:  $\overline{STP}$   
 10:  $\overline{SCS}$   
 11: PD1
- Bit 1~0    **PDS01~PDS00:** PD0 引脚共用功能选择  
 00: PD0  
 01: PTP  
 10: DACO  
 11: PD0


● PDS1 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	PDS17	PDS16	PDS15	PDS14	PDS13	PDS12	PDS11	PDS10
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit 7~6     **PDS17~PDS16:** PD7 引脚共用功能选择  
           00: PD7  
           01: SEG12  
           10: PD7  
           11: PD7
  
- Bit 5~4     **PDS15~PDS14:** PD6 引脚共用功能选择  
           00: PD6  
           01: SEG11  
           10: V2  
           11: PD6
  
- Bit 3~2     **PDS13~PDS12:** PD5 引脚共用功能选择  
           00: PD5  
           01: SEG10  
           10: C2  
           11: PD5
  
- Bit 1~0     **PDS11~PDS10:** PD4 引脚共用功能选择  
           00: PD4  
           01: SEG9  
           10: C1  
           11: PD4

输入 / 输出引脚结构

下图为输入 / 输出引脚逻辑功能的内部结构图。输入 / 输出引脚的准确逻辑结构图可能与此图不同，这里只是为了方便对 I/O 引脚逻辑功能的理解提供一个参考。由于存在诸多的引脚共用结构，在此不方便提供所有类型引脚功能结构图。



## 编程注意事项

在编程中，最先要考虑的是端口的初始化。复位之后，所有的输入 / 输出数据及端口控制寄存器都将被设为逻辑高。所有输入 / 输出引脚默认为输入状态，而其电平则取决于其它相连接电路以及是否选择了上拉电阻。如果端口控制寄存器将某些引脚设定为输出状态，这些输出引脚会有初始高电平输出，除非端口数据寄存器在程序中被预先设定。设置哪些引脚是输入及哪些引脚是输出，可通过设置正确的值到对应的端口控制寄存器，或使用指令“SET [m].i”及“CLR [m].i”来设定端口控制寄存器中个别的位。注意，当使用这些位控制指令时，系统即将产生一个读 - 修改 - 写的操作。单片机需要先读入整个端口上的数据，修改个别的位，然后重新把这些数据写入到输出端口。

PA 口的每个引脚都带唤醒功能。单片机处于休眠或空闲模式时，有很多方法可以唤醒单片机，其中之一就是通过 PA 任一引脚电平从高到低转换的方式，可以设置 PA 口一个或多个引脚具有唤醒功能。

## 定时器模块 – TM

控制和测量时间在任何单片机中都是一个很重要的部分。该单片机提供了一个定时器模块 ( 简称 TM )，来实现和时间有关的功能。定时器模块是包括多种操作的定时单元，提供的操作有：定时 / 事件计数器，比较匹配输出，单脉冲输出以及 PWM 输出等功能。此定时器模块有两个独立中断。TM 外加的输入输出引脚，扩大了定时器的灵活性，便于用户使用。

这里只介绍各种 TM 的共性，更多详细资料请参考标准型和周期型 TM 章节。

### 简介

该单片机包含 2 个 TM，每个 TM 可被划分为一个特定的类型，即标准型 TM (STM) 和周期型 TM (PTM)。虽然性质相似，但不同 TM 特性复杂度不同。本章介绍标准型和周期型 TM 的共性，更多详细资料分别见后面各章。这两种类型 TM 的特性和区别见下表。

TM 功能	STM	PTM
定时 / 计数器	√	√
比较匹配输出	√	√
PWM 输出	√	√
单脉冲输出	√	√
PWM 对齐方式	边沿对齐	边沿对齐
PWM 调节周期 & 占空比	占空比或周期	占空比或周期

TM 功能概要

### TM 操作

不同类型的 TM 提供从简单的定时操作到 PWM 信号产生等多种功能。理解 TM 操作的关键是比较 TM 内独立运行的计数器的值与内部比较器的预置值。当计数器的值与比较器的预置值相同时，则比较匹配，TM 中断信号产生，清零计数器并改变 TM 输出引脚的状态。用户选择内部时钟或外部时钟来驱动内部 TM 计数器。

## TM 时钟源

驱动 TM 计数器的时钟源很多。通过设置 xTM 控制寄存器的 xTCK2~xTCK0 位，选择所需的时钟源，其中 x 代表 S 或 P 类型。该时钟源来自系统时钟  $f_{SYS}$  或内部高速时钟  $f_H$  的分频比或  $f_{SUB}$  时钟源或外部 xTCK 引脚。xTCK 引脚时钟源用于允许外部信号作为 TM 时钟源或用于事件计数。

## TM 中断

标准型和周期型 TM 都有两个内部中断，分别是内部比较器 A 或比较器 P，当比较匹配发生时产生 TM 中断。当 TM 中断产生时，计数器清零并改变 TM 输出引脚的状态。


## TM 外部引脚

无论哪种类型的 TM，都有一个 TM 输入引脚 xTCK。xTM 输入引脚 xTCK 作为 xTM 时钟源输入脚，通过设置 xTMC0 寄存器中的 xTCK2~xTCK0 位进行选择。外部时钟源可通过该引脚来驱动内部 TM。xTCK 引脚可选择上升沿有效或下降沿有效。xTCK 引脚还可用作单脉冲模式的外部触发引脚。


每个 TM 都有两个输出引脚 xTP 和 xTPB。xTPB 信号为 xTP 输出的反相信号。当 TM 工作在比较匹配输出模式且比较匹配发生时，这些引脚会由 TM 控制切换到高电平或低电平或翻转。外部输出引脚也被 TM 用来产生 PWM 输出波形。因 TM 输入和输出引脚与其它功能共用，TM 输入和输出功能需要事先通过相关引脚共用功能选择位进行设置。更多引脚共用功能选择详见引脚共用功能章节。

STM		PTM	
输入引脚	输出引脚	输入引脚	输出引脚
STCK	STP, STPB	PTCK	PTP, PTPB

TM 外部引脚



STM 功能引脚方框图




PTM 功能引脚方框图

## 编程注意事项

TM 计数寄存器和比较寄存器 CCRA 和 CCRP，含有低字节和高字节结构。高字节可直接访问，低字节则仅能通过一个内部 8-bit 的缓存器进行访问。值得注意的是 8-bit 缓存器的存取数据及相关低字节的读写操作仅在其相应的高字节读写操作执行时发生。

CCRA 和 CCRP 寄存器访问方式如下图所示，读写这些成对的寄存器需通过特殊的方式。建议使用“MOV”指令按照以下步骤访问 CCRA 和 CCRP 低字节寄存器，即 xTMAL 和 PTMRPL，否则可能导致无法预期的结果。




读写流程如下步骤所示：

- 写数据至 CCRA 或 CCRP
  - ◆ 步骤 1. 写数据至低字节寄存器 xTMAL 或 PTMRPL
    - 注意，此时数据仅写入 8-bit 缓存器。
  - ◆ 步骤 2. 写数据至高字节寄存器 xTMAH 或 PTMRPH
    - 注意，此时数据直接写入高字节寄存器，同时锁存在 8-bit 缓存器中的数据写入低字节寄存器。
- 由计数器寄存器和 CCRA 或 CCRP 中读取数据
  - ◆ 步骤 1. 由高字节寄存器 xTMDH、xTMAH 或 PTMRPH 读取数据
    - 注意，此时高字节寄存器中的数据直接读取，同时由低字节寄存器读取的数据锁存至 8-bit 缓存器中。
  - ◆ 步骤 2. 由低字节寄存器 xTMDL、xTMAL 或 PTMRPL 读取数据
    - 注意，此时读取 8-bit 缓存器中的数据。

## 标准型 TM – STM

标准型 TM 包括 4 种工作模式，即比较匹配输出，定时 / 计数器，单脉冲输出和 PWM 输出模式。标准型 TM 由一个外部输入脚控制并驱动两个外部输出脚。



注：STM 外部引脚与其它功能共用引脚，因此在使用 STM 之前应该合理配置相关引脚共用功能选择寄存器以确保使能 STM 引脚功能。对于 STCK 引脚还需设置相应的端口控制寄存器，将该引脚设置为输入口。

10-bit 标准型 TM 方框图

### 标准型 TM 操作

标准型 TM 核心是一个由用户选择的内部或外部时钟源驱动的 10 位向上计数器，它还包括两个内部比较器即比较器 A 和比较器 P。这两个比较器将计数器的值与 CCRP 和 CCRA 寄存器中的值进行比较。CCRP 是 3 位宽度，与计数器的高 3 位比较；而 CCRA 是 10 位的，与计数器的所有位比较。

通过应用程序改变 10 位计数器值的唯一方法是使 STON 位发生上升沿跳变清除计数器。此外，计数器溢出或比较匹配也会自动清除计数器。上述条件发生时，通常情况会产生 STM 中断信号。标准型 TM 可工作在不同的模式，可由包括来自输入脚的不同时钟源驱动，也可以控制多个输出脚。所有工作模式的设定都是通过设置相关寄存器来实现的。

### 标准型 TM 寄存器介绍

标准型 TM 的所有工作模式由一系列寄存器控制。一对只读寄存器用来存放 10 位计数器的值，一对读 / 写寄存器存放 10 位 CCRA 的值。剩下两个控制寄存器设置不同的操作和控制模式以及 3 位 CCRP 的值。

寄存器名称	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
STMC0	STPAU	STCK2	STCK1	STCK0	STON	STRP2	STRP1	STRP0
STMC1	STM1	STM0	STIO1	STIO0	STOC	STPOL	STDPX	STCCLR
STMDL	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
STMDH	—	—	—	—	—	—	D9	D8
STMAL	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
STMAH	—	—	—	—	—	—	D9	D8

10-bit 标准型 TM 寄存器列表

• STMC0 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	STPAU	STCK2	STCK1	STCK0	STON	STRP2	STRP1	STRP0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7 **STPAU**: STM 计数器暂停控制位

- 0: 运行
- 1: 暂停

通过设置此位为高可使计数器暂停，清零此位恢复正常计数器操作。当处于暂停条件时，STM 保持上电状态并继续耗电。当此位由低到高转换时，计数器将保留其剩余值，直到此位再次改变为低电平，并从此值开始继续计数。

Bit 6~4 **STCK2~STCK0**: 选择 STM 计数时钟位

- 000:  $f_{SYS}/4$
- 001:  $f_{SYS}$
- 010:  $f_H/16$
- 011:  $f_H/64$
- 100:  $f_{SUB}$
- 101:  $f_{SUB}$
- 110: STCK 上升沿时钟
- 111: STCK 下降沿时钟

此三位用于选择 STM 的时钟源。外部引脚时钟源能被选择在上升沿或下降沿有效。 $f_{SYS}$  是系统时钟， $f_H$  和  $f_{SUB}$  是其它的内部时钟源，细节方面请参考工作模式和系统时钟章节。

Bit 3 **STON**: STM 计数器 On/Off 控制位

- 0: Off
- 1: On

此位控制 STM 的总开关功能。设置此位为高则使能计数器使其运行，清零此位则除能 STM。清零此位将停止计数器并关闭 STM 减少耗电。当此位经由高到低转换时，内部计数器将保持其剩余值，直到此位再次改变为高电平。若 STM 处于比较匹配输出模式时，当 STON 位经由低到高的转换时，STM 输出脚将复位至 STOC 位指定的初始值。

Bit 2~0 **STRP2~STRP0**: STM CCRP 3-bit 寄存器，与 STM 计数器 bit 9~bit 7 比较

比较器 P 匹配周期 =

- 000: 1024 个 STM 时钟周期
- 001: 128 个 STM 时钟周期
- 010: 256 个 STM 时钟周期
- 011: 384 个 STM 时钟周期
- 100: 512 个 STM 时钟周期
- 101: 640 个 STM 时钟周期
- 110: 768 个 STM 时钟周期
- 111: 896 个 STM 时钟周期

此三位设定内部 CCRP 3-bit 寄存器的值，然后与内部计数器的高三位进行比较。如果 STCCLR 位设为 0，此比较结果可用于清除内部计数器。STCCLR 位设为低，CCRP 比较匹配结果将重置内部计数器。由于 CCRP 只与计数器高三位比较，比较结果是 128 时钟周期的倍数。CCRP 被清零时，实际上会使得计数器在最大值溢出。

• **STMC1 寄存器**

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	STM1	STM0	STIO1	STIO0	STOC	STPOL	STDPX	STCCLR
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~6 **STM1~STM0**: 选择 STM 工作模式位

- 00: 比较匹配输出模式
- 01: 未定义
- 10: PWM 输出模式或单脉冲输出模式
- 11: 定时 / 计数器模式

这两位设置 STM 需要的工作模式。为了确保操作可靠，STM 应在 STM1 和 STM0 位有任何改变前先关掉。在定时 / 计数器模式下，STM 输出引脚状态未定义。

Bit 5~4 **STIO1~STIO0**: 选择 STM 外部引脚功能

- 比较匹配输出模式
  - 00: 无变化
  - 01: 输出低
  - 10: 输出高
  - 11: 输出翻转
- PWM 输出模式 / 单脉冲输出模式
  - 00: PWM 输出无效状态
  - 01: PWM 输出有效状态
  - 10: PWM 输出
  - 11: 单脉冲输出
- 定时 / 计数器模式
  - 未使用

此两位用于决定在满足特定条件时 STM 外部引脚如何改变状态。这两位值的选择取决于 STM 运行在何种模式下。

在比较匹配输出模式下，STIO1 和 STIO0 位决定当从比较器 A 比较匹配输出发生时 STM 输出脚 STP 如何改变状态。当从比较器 A 比较匹配输出发生时 STP 输出脚能设为切换高、切换低或翻转当前状态。若此两位同时为 0 时，这个输出将不会改变。STP 输出脚的初始值通过 STMC1 寄存器的 STOC 位设置取得。注意，由 STIO1 和 STIO0 位得到的输出电平必须与通过 STOC 位设置的初始值不同，否则当比较匹配发生时，STP 输出脚将不会发生变化。在 STP 输出脚改变状态后，通过 STON 位由低到高电平的转换复位至初始值。

在 PWM 输出模式，STIO1 和 STIO0 决定比较匹配条件发生时怎样改变 STP 输出脚的状态。PWM 输出功能通过这两位的变化进行更新。仅在 STM 关闭时改变 STIO1 和 STIO0 位的值是很有必要的。若在 STM 运行时改变 STIO1 和 STIO0 的值，PWM 输出的值将无法预料。

Bit 3 **STOC**: STM 输出脚 STP 输出控制位

- 比较匹配输出模式
  - 0: 初始低
  - 1: 初始高
- PWM 输出模式 / 单脉冲输出模式
  - 0: 低有效
  - 1: 高有效

这是 STM 输出脚输出控制位。它取决于 STM 此时正运行于比较匹配输出模式还是 PWM 输出模式 / 单脉冲输出模式。若 STM 处于定时 / 计数器模式，则无效。在比较匹配输出模式时，其决定比较匹配发生前 STM 输出脚 STP 的逻辑电平值。在 PWM 输出模式 / 单脉冲输出模式时，其决定 PWM 信号是高有效还是低有效。

- Bit 2     **STPOL:** STP 输出极性控制位  
           0: 同相  
           1: 反相  
 此位控制 STP 输出脚的极性。此位为高时 STP 输出脚反相，为低时 STP 输出脚同相。若 STM 处于定时 / 计数器模式时无效。
- Bit 1     **STDPX:** STM PWM 周期 / 占空比控制位  
           0: CCRP – 周期; CCRA – 占空比  
           1: CCRP – 占空比; CCRA – 周期  
 此位决定 CCRA 与 CCRP 寄存器哪个被用于 PWM 波形的周期和占空比控制。
- Bit 0     **STCCLR:** 选择 STM 计数器清零条件位  
           0: STM 比较器 P 匹配  
           1: STM 比较器 A 匹配  
 此位用于选择清除计数器的方法。标准型 TM 包括两个比较器即比较器 A 和比较器 P。这两个比较器每个都可以用来清除内部计数器。STCCLR 位设为高，计数器在比较器 A 比较匹配发生时被清除；此位设为低，计数器在比较器 P 比较匹配发生或计数器溢出时被清除。计数器溢出清除的方法仅在 CCRP 被清除为 0 时才能生效。STCCLR 位在 PWM 输出或单脉冲输出模式时未使用。

● **STMDL 寄存器**

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R	R	R	R	R	R	R	R
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0     STM 计数器低字节寄存器 bit 7~bit 0  
 STM 10-bit 计数器 bit 7~bit 0

● **STMDH 寄存器**

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	—	—	D9	D8
R/W	—	—	—	—	—	—	R	R
POR	—	—	—	—	—	—	0	0

Bit 7~2     未定义，读为“0”  
 Bit 1~0     STM 计数器高字节寄存器 bit 1 ~ bit 0  
 STM 10-bit 计数器 bit 9 ~ bit 8

● **STMAL 寄存器**

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0     STM CCRA 低字节寄存器 bit 7~bit 0  
 STM 10-bit CCRA bit 7~bit 0

● STMAH 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	—	—	D9	D8
R/W	—	—	—	—	—	—	R/W	R/W
POR	—	—	—	—	—	—	0	0

Bit 7~2 未定义，读为“0”

Bit 1~0 STM CCRA 高字节寄存器 bit 1 ~ bit 0  
STM 10-bit CCRA bit 9 ~ bit 8

### 标准型 TM 工作模式


标准型 TM 有四种工作模式，即比较匹配输出模式，PWM 输出模式，单脉冲输出模式或定时 / 计数器模式。通过设置 STMC1 寄存器的 STM1 和 STM0 位选择任意模式。

#### 比较匹配输出模式

为使 TM 工作在此模式，STMC1 寄存器中的 STM1 和 STM0 位需要设置为“00”。当工作在该模式，一旦计数器使能并开始计数，有三种方法来清零，分别是：计数器溢出，比较器 A 比较匹配发生和比较器 P 比较匹配发生。当 STCCLR 位为低，有两种方法清除计数器。一种是比较器 P 比较匹配发生，另一种是 CCRP 所有位设置为零并使得计数器溢出。此时，比较器 A 和比较器 P 的请求标志位 STMAF 和 STMPF 将分别置位。


如果 STMC1 寄存器的 STCCLR 位设置为高，当比较器 A 比较匹配发生时计数器被清零。此时，即使 CCRP 寄存器的值小于 CCRA 寄存器的值，仅产生 STMAF 中断请求标志。所以当 STCCLR 为高时，不会产生 STMPF 中断请求标志。在比较匹配输出模式下，CCRA 不能设为“0”。如果 CCRA 位都清为零，当计数器的值达到最大值 3FFH 时将溢出，但此时不会产生 STMAF 中断请求标志。

正如该模式名所言，当比较匹配发生后，STM 输出脚状态改变。当比较器 A 比较匹配发生后 STMAF 标志产生时，STM 输出脚状态改变。比较器 P 比较匹配发生时产生的 STMPF 标志不影响 STM 输出脚。STM 输出脚状态改变方式由 STMC1 寄存器中 STIO1 和 STIO0 位决定。当比较器 A 比较匹配发生时，STIO1 和 STIO0 位决定 STM 输出脚输出高，低或翻转当前状态。在 STON 位由低到高电平的变化后，STM 输出脚初始状态为 STOC 位所指定的电平。注意，若 STIO1 和 STIO0 位同时为 0 时，引脚输出不变。



### 比较匹配输出模式 – STCCLR=0

- 注：1. STCCLR=0，比较器 P 匹配将清除计数器  
2. STM 输出脚仅由 STMAF 标志位控制  
3. 在 STON 上升沿 STM 输出脚复位至初始值



比较匹配输出模式 - STCCLR=1

- 注：1. STCCLR=1，比较器 A 匹配将清除计数器  
 2. STM 输出脚仅由 STMAF 标志位控制  
 3. 在 STON 上升沿 TM 输出脚复位至初始值  
 4. 当 STCCLR=1 时，不会产生 STMPF 标志位

### 定时 / 计数器模式

为使 STM 工作在此模式，STMC1 寄存器中的 STM1 和 STM0 位需要设置为“11”。定时 / 计数器模式与比较输出模式操作方式相同，并产生同样的中断请求标志。不同的是，在定时 / 计数器模式下 STM 输出脚未使用。因此，比较匹配输出模式中的描述和时序图可以适用于此功能。该模式中未使用的 STM 输出脚用作普通 I/O 脚或其它功能。

### PWM 输出模式

为使 STM 工作在此模式，STMC1 寄存器中的 STM1 和 STM0 位需要设置为“10”，且 STIO1 和 STIO0 位也需要设置为“10”。STM 的 PWM 功能在马达控制，加热控制，照明控制等方面十分有用。给 STM 输出脚提供一个频率固定但占空比可调的信号，将产生一个有效值等于 DC 均方根的 AC 方波。

由于 PWM 波形的周期和占空比可调，其波形的选择就较为灵活。在 PWM 输出模式中，STCCLR 位不影响 PWM 周期。CCRA 和 CCRP 寄存器决定 PWM 波形，一个用来清除内部计数器并控制 PWM 波形的频率，另一个用来控制占空比。哪个寄存器控制频率或占空比取决于 STMC1 寄存器的 STDPX 位。所以 PWM 波形由 CCRA 和 CCRP 寄存器共同决定。

当比较器 A 或比较器 P 比较匹配发生时，将产生 CCRA 或 CCRP 中断标志。STMC1 寄存器中的 STOC 位决定 PWM 波形的极性，STIO1 和 STIO0 位使能 PWM 输出或将 STM 输出脚置为逻辑高或逻辑低。STPOL 位对 PWM 输出波形的极性取反。

● 10-bit STM, PWM 输出模式, 边沿对齐模式, STDPX=0

CCRP	1~7	0
Period	CCRP×128	1024
Duty	CCRA	

若  $f_{sys}=4\text{MHz}$ , STM 时钟源为  $f_{sys}/4$ , CCRP=4, CCRA=128,


STM PWM 输出频率 =  $(f_{sys}/4)/(4 \times 128) = f_{sys}/2048 = 2\text{kHz}$ ,  $duty = 128/(4 \times 128) = 25\%$ 。

若由 CCRA 寄存器定义的 Duty 值等于或大于 Period 值, PWM 输出占空比为 100%。

● 10-bit STM, PWM 输出模式, 边沿对齐模式, STDPX=1


CCRP	1~7	0
Period	CCRA	
Duty	CCRP×128	1024

PWM 的输出周期由 CCRA 寄存器的值与 STM 的时钟共同决定, PWM 的占空比由 CCRP 寄存器的值决定。



**PWM 输出模式 – STDPX=0**

- 注: 1. STDPX=0, CCRP 清除计数器  
 2. 计数器清零并设置 PWM 周期  
 3. 当 STIO[1:0]=00 或 01, PWM 功能不变  
 4. STCCLR 位不影响 PWM 操作



### PWM 输出模式 – STDPX=1


- 注：1. STDPX=1, CCRA 清除计数器  
2. 计数器清零并设置 PWM 周期  
3. 当 STIO[1:0]=00 或 01, PWM 功能不变  
4. STCCLR 位不影响 PWM 操作

### 单脉冲输出模式


为使 TM 工作在此模式，STMC1 寄存器中的 STM1 和 STM0 位需要设置为“10”，同时 STIO1 和 STIO0 位需要设置为“11”。正如模式名所言，单脉冲输出模式，在 STM 输出脚将产生一个脉冲输出。

脉冲输出可以通过应用程序控制 STON 位由低到高的转变来触发。而处于单脉冲输出模式时，STON 位可由 STCK 脚自动由低转变为高，进而开始单脉冲输出。当 STON 位转变为高电平时，计数器将开始运行，并产生脉冲前沿。当脉冲有效时 STON 位保持高电平。通过应用程序使 STON 位清零或比较器 A 比较匹配发生时，产生脉冲后沿。

然而，比较器 A 比较匹配发生时，会自动清除 STON 位并产生单脉冲输出边沿跳转。CCRA 的值通过这种方式控制脉冲宽度。比较器 A 比较匹配发生时，也会产生 STM 中断。STON 位在计数器重启时会发生由低到高的转变，此时计数器才复位至零。在单脉冲输出模式中，CCRP 寄存器，STCCLR 和 STDPX 位未使用。



单脉冲产生示意图




### 单脉冲输出模式

- 注：
1. 通过 CCRA 匹配停止计数器
  2. CCRP 未使用
  3. 通过 STCK 脚或设置 STON 位为高来触发脉冲
  4. STCK 脚有效沿会自动置高位 STON
  5. 单脉冲输出模式中，STIO[1:0] 需置位“11”，且不能更改

## 周期型 TM – PTM

周期型 TM 包括 4 种工作模式，即比较匹配输出、定时 / 事件计数器、单脉冲输出和 PWM 输出模式。周期型 TM 由一个外部输入脚控制并驱动两个外部输出脚。



注：PTM 外部引脚与其它功能共用引脚，因此在使用 PTM 之前应该合理配置相关引脚共用功能选择寄存器以确保使能 PTM 引脚功能。对于 PTCK 输入引脚还需设置相应的端口控制寄存器，将该引脚设置为输入口。

10-bit 周期型 TM 方框图

### 周期型 TM 操作

周期型 TM 核心是一个由用户选择的内部或外部时钟源驱动的 10 位向上计数器，它还包括两个内部比较器即比较器 A 和比较器 P。这两个比较器将计数器的值与 CCRA 和 CCRP 寄存器中的值进行比较。CCRP 和 CCRA 是 10 位的，与计数器的所有位比较。

通过应用程序改变 10 位计数器值的唯一方法是使 PTON 位发生上升沿跳变从而清零计数器。此外，计数器溢出或比较匹配也会自动清零计数器。上述条件发生时，通常情况会产生 PTM 中断信号。周期型 TM 可工作在不同的模式，可由包括来自输入脚的不同时钟源驱动，也可以控制多个输出脚。所有工作模式的设定都是通过设置相关寄存器来实现的。

### 周期型 TM 寄存器介绍

周期型 TM 的所有操作由一系列寄存器控制。一对只读寄存器用来存放 10 位计数器的值，两对读 / 写寄存器存放 10 位 CCRA 和 CCRP 的值。剩下两个控制寄存器用来设置不同的操作和控制模式。

寄存器名称	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
PTMC0	PTPAU	PTCK2	PTCK1	PTCK0	PTON	—	—	—
PTMC1	PTM1	PTM0	PTIO1	PTIO0	PTOC	PTPOL	D1	PTCCLR
PTMDL	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
PTMDH	—	—	—	—	—	—	D9	D8
PTMAL	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
PTMAH	—	—	—	—	—	—	D9	D8
PTMRPL	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

寄存器名称	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
PTMRPH	—	—	—	—	—	—	D9	D8

10-bit 周期型 TM 寄存器列表

● PTMC0 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	PTPAU	PTCK2	PTCK1	PTCK0	PTON	—	—	—
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	—	—	—
POR	0	0	0	0	0	—	—	—

- Bit 7     **PTPAU**: PTM 计数器暂停控制位  
 0: 运行  
 1: 暂停  
 通过设置此位为高可使计数器暂停, 清零此位恢复正常计数器操作。当处于暂停条件时, PTM 保持上电状态并继续耗电。当此位由低到高转变时, 计数器将保留其剩余值, 直到此位再次改变为低电平, 并从此值开始继续计数。
- Bit 6~4   **PTCK2~PTCK0**: PTM 计数时钟选择位  
 000:  $f_{SYS}/4$   
 001:  $f_{SYS}$   
 010:  $f_H/16$   
 011:  $f_H/64$   
 100:  $f_{SUB}$   
 101:  $f_{SUB}$   
 110: PTCK 上升沿  
 111: PTCK 下降沿  
 此三位用于选择 PTM 的时钟源。外部引脚时钟源能被选择在上升沿或下降沿有效。 $f_{SYS}$  是系统时钟,  $f_H$  和  $f_{SUB}$  是其它内部时钟源, 细节方面请参考振荡器章节。
- Bit 3     **PTON**: PTM 计数器 On/Off 控制位  
 0: Off  
 1: On  
 此位控制 PTM 的总开关功能。设置此位为高则使能计数器使其运行, 清零此位则除能 PTM。清零此位将停止计数器并关闭 PTM 减少耗电。当此位经由低到高转变时, 内部计数器将复位清零; 当此位经由高到低转换时, 内部计数器将保持其剩余值, 直到此位再次改变为高电平。  
 若 PTM 处于比较匹配输出模式、PWM 输出模式或单脉冲输出模式时, 当 PTON 位经由低到高转换时, PTM 输出脚将复位至 PTOC 位指定的初始值。
- Bit 2~0   未定义, 读为“0”

• PTMC1 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	PTM1	PTM0	PTIO1	PTIO0	PTOC	PTPOL	D1	PTCCLR
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~6 **PTM1~PTM0**: PTM 工作模式选择位

- 00: 比较匹配输出模式
- 01: 未定义
- 10: PWM 输出模式或单脉冲输出模式
- 11: 定时 / 计数器模式

这两位设置 PTM 需要的工作模式。为了确保操作可靠，PTM 应在 PTM1 和 PTM0 位有任何改变前先关掉。在定时 / 计数器模式，PTM 输出脚状态未定义。

Bit 5~4 **PTIO1~PTIO0**: PTM 外部引脚功能选择位

- 比较匹配输出模式
  - 00: 无变化
  - 01: 输出低
  - 10: 输出高
  - 11: 输出翻转
- PWM 输出模式 / 单脉冲输出模式
  - 00: PWM 输出无效状态
  - 01: PWM 输出有效状态
  - 10: PWM 输出
  - 11: 单脉冲输出
- 定时 / 计数器模式
- 未使用

此两位用于决定在一定条件达到时 PTM 外部引脚如何改变状态。这两位值的选择取决于 PTM 运行在哪种模式下。

在比较匹配输出模式下，PTIO1 和 PTIO0 位决定当从比较器 A 比较匹配输出发生时 PTM 输出脚如何改变状态。当从比较器 A 比较匹配输出发生时 PTM 输出脚能设为切换高、切换低或翻转当前状态。若此两位同时为 0 时，这个输出将不会改变。PTM 输出脚的初始值通过 PTMC1 寄存器的 PTOC 位设置取得。注意，由 PTIO1 和 PTIO0 位得到的输出电平必须与通过 PTOC 位设置的初始值不同，否则当比较匹配发生时，PTM 输出脚将不会发生变化。在 PTM 输出脚改变状态后，通过 PTON 位由低到高电平的转换复位至初始值。

在 PWM 输出模式，PTIO1 和 PTIO0 用于决定比较匹配条件发生时怎样改变 PTM 输出脚的状态。PWM 输出功能通过这两位的变化进行更新。仅在 PTM 关闭时改变 PTIO1 和 PTIO0 位的值是很有必要的。若在 PTM 运行时改变 PTIO1 和 PTIO0 的值，PWM 输出的值是无法预料的。

Bit 3 **PTOC**: PTM PTP 输出控制位

- 比较匹配输出模式
  - 0: 初始低
  - 1: 初始高
- PWM 输出模式 / 单脉冲输出模式
  - 0: 低有效
  - 1: 高有效

这是 PTP 输出脚输出控制位。它取决于 PTM 此时正运行于比较匹配输出模式还是 PWM 输出模式 / 单脉冲输出模式。若 PTM 处于定时 / 计数器模式，则无效。在比较匹配输出模式时，其决定比较匹配发生前 PTM 输出脚的逻辑电平值。在 PWM 输出模式时，其决定 PWM 信号是高有效还是低有效。在单脉冲输出模式时，其决定 PTON 位由低变高时 PTM 输出脚的逻辑电平。

- Bit 2     **PTPOL**: PTM PTP 输出极性控制位  
           0: 同相  
           1: 反相  
           此位控制 PTP 输出脚的极性。此位为高时 PTM 输出反相，为低时 PTM 输出同相。若 PTM 处于定时 / 计数器模式时无效。
- Bit 1     **D1**: 保留，读为“0”
- Bit 0     **PTCCLR**: PTM 计数器清零条件选择位  
           0: PTM 比较器 P 匹配  
           1: PTM 比较器 A 匹配  
           此位用于选择清零计数器的方法。周期型 TM 包括两个比较器即比较器 A 和比较器 P，两者都可以用于清零内部计数器。PTCCLR 位设为高，计数器在比较器 A 比较匹配发生时被清零；此位设为低，计数器在比较器 P 比较匹配发生或计数器溢出时被清零。计数器溢出清零的方法仅在 CCRP 被清为 0 时才能生效。PTCCLR 位在 PWM 输出模式或单脉冲输出模式时未使用。

● **PTMDL 寄存器**

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R	R	R	R	R	R	R	R
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0     **D7~D0**: PTM 计数器低字节寄存器 bit 7 ~ bit 0  
           PTM 10-bit 计数器 bit 7 ~ bit 0

● **PTMDH 寄存器**

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	—	—	D9	D8
R/W	—	—	—	—	—	—	R	R
POR	—	—	—	—	—	—	0	0

Bit 7~2     未定义，读为“0”

Bit 1~0     **D9~D8**: PTM 计数器高字节寄存器 bit 1 ~ bit 0  
           PTM 10-bit 计数器 bit 9 ~ bit 8

● **PTMAL 寄存器**

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0     **D7~D0**: PTM CCRA 低字节寄存器 bit 7 ~ bit 0  
           PTM 10-bit CCRA bit 7 ~ bit 0

● **PTMAH 寄存器**

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	—	—	D9	D8
R/W	—	—	—	—	—	—	R/W	R/W
POR	—	—	—	—	—	—	0	0

Bit 7~2     未定义，读为“0”

Bit 1~0     **D9~D8**: PTM CCRA 高字节寄存器 bit 1 ~ bit 0  
           PTM 10-bit CCRA bit 9 ~ bit 8

● PTMRPL 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0      **D7~D0**: PTM CCRP 低字节寄存器 bit 7 ~ bit 0  
PTM 10-bit CCRP bit 7 ~ bit 0

● PTMRPH 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	—	—	D9	D8
R/W	—	—	—	—	—	—	R/W	R/W
POR	—	—	—	—	—	—	0	0

Bit 7~2      未定义，读为“0”  
Bit 1~0      **D9~D8**: PTM CCRP 高字节寄存器 bit 1 ~ bit 0  
PTM 10-bit CCRP bit 9 ~ bit 8

### 周期型 TM 工作模式

周期型 TM 有四种工作模式，即比较匹配输出模式、PWM 输出模式、单脉冲输出模式或定时 / 计数器模式。通过设置 PTMC1 寄存器的 PTM1 和 PTM0 位选择任意模式。


#### 比较匹配输出模式

为使 PTM 工作在此模式，PTMC1 寄存器的 PTM1 和 PTM0 位需要设置为“00”。当工作在该模式，一旦计数器使能并开始计数，有三种方法来清零，分别是：计数器溢出，比较器 A 比较匹配发生和比较器 P 比较匹配发生。当 PTCCLR 位为低，有两种方法清零计数器。一种是比较器 P 比较匹配发生，另一种是 CCRP 所有位设置为零并使得计数器溢出。此时，比较器 A 和比较器 P 的请求标志位 PTMAF 和 PTMPF 将分别置起。

如果 PTMC1 寄存器的 PTCCLR 位设置为高，当比较器 A 比较匹配发生时计数器被清零。此时，即使 CCRP 寄存器的值小于 CCRA 寄存器的值，仅 PTMAF 中断请求标志产生。所以当 PTCCLR 为高时，不会产生 PTMPF 中断请求标志。在比较匹配输出模式中，CCRA 寄存器值不能设为“0”。


如果 CCRA 位都清为零，当计数器的值达到最大值 3FFH 时将溢出，但此时不会产生 PTMAF 中断请求标志。

正如该模式名所言，当比较匹配发生后，PTM 输出脚状态改变。当比较器 A 比较匹配发生后 PTMAF 中断请求标志产生时，PTM 输出脚状态改变。比较器 P 比较匹配发生时产生的 PTMPF 标志不影响 PTM 输出脚。PTM 输出脚状态改变方式由 PTMC1 寄存器中 PTIO1 和 PTIO0 位决定。当比较器 A 比较匹配发生时，PTIO1 和 PTIO0 位决定 PTM 输出脚输出高，低或翻转当前状态。在 PTON 位由低到高电平的变化后，PTM 输出脚初始状态为 PTOC 位所指定的电平。注意，若 PTIO1 和 PTIO0 位同时为 0 时，引脚输出不变。



比较器匹配输出模式 - PTCCLR=0

- 注：1. PTCCLR=0，比较器 P 匹配将清零计数器  
2. PTM 输出脚仅由 PTMAF 标志位控制  
3. 在 PTON 上升沿 PTM 输出脚复位至初始值



比较器匹配输出模式 - PTCCLR=1

- 注：1. PTCCLR=1，比较器 A 匹配将清零计数器  
 2. PTM 输出脚仅由 PTMAF 标志位控制  
 3. 在 PTON 上升沿 PTM 输出脚复位至初始值  
 4. 当 PTCCLR=1 时，不会产生 PTMPF 标志

### 定时 / 计数器模式

为使 PTM 工作在此模式，PTMC1 寄存器的 PTM1 和 PTM0 位需要设置为“11”。定时 / 计数器模式与比较输出模式操作方式相同，并产生同样的中断请求标志。不同的是，在定时 / 计数器模式下 PTM 输出脚未使用。因此，比较匹配输出模式中的描述和时序图可以适用于此功能。该模式中未使用的 PTM 输出脚可以用作普通 I/O 脚或其它功能。

### PWM 输出模式

为使 PTM 工作在此模式，PTMC1 寄存器的 PTM1 和 PTM0 位需要设置为“10”，且 PTIO1 和 PTIO0 位也需要设置为“10”。PTM 的 PWM 功能在马达控制，加热控制，照明控制等方面十分有用。给 PTM 输出脚提供一个频率固定但占空比可调的信号，将产生一个有效值等于 DC 均方根的 AC 方波。

由于 PWM 波形的周期和占空比可调，其波形的选择就较为灵活。在 PWM 输出模式中，PTCCLR 位对 PWM 波形无影响。CCRP 和 CCRA 寄存器都用于控制 PWM 方波。CCRP 寄存器通过清零内部计数从而控制 PWM 周期，CCRA 寄存器设置 PWM 的占空比。PWM 波形的周期和占空比由 CCRP 和 CCRA 寄存器的值控制。

当比较器 A 或比较器 P 比较匹配发生时，CCRA 和 CCRP 中断标志位分别产生。PTMC1 寄存器的 PTOC 位选择 PWM 波形的极性，PTIO1 和 PTIO0 位使能 PWM 输出或强制 PTM 输出脚为高电平或低电平。PTPOL 位用于 PWM 输出波形的极性反相控制。


#### ● 10-bit PTM, PWM 输出模式, 边沿对齐模式

CCRP	1~1023	0
Period	1~1023	1024
Duty	CCRA	

若  $f_{sys}=8MHz$ ，PTM 时钟源选择  $f_{sys}/4$ ，CCRP=512 且 CCRA=128，

PTM PWM 输出频率 =  $(f_{sys}/4)/512=f_{sys}/2048=4kHz$ ， $duty=128/512=25\%$ 。

若由 CCRA 寄存器定义的 Duty 值等于或大于 Period 值，PWM 输出占空比为 100%。




- 注：1. CCRP 清零计数器  
 2. 计数器清零并设置 PWM 周期  
 3. 当 PTIO[1:0]=00 或 01, PWM 功能不变  
 4. PTCCLR 位对 PWM 功能无影响

### 单脉冲输出模式


为使 PTM 工作在此模式，PTMC1 寄存器中的 PTM1 和 PTM0 位需要设置为“10”，并且相应的 PTIO1 和 PTIO0 需要设置为“11”。正如模式名所言，单脉冲输出模式，在 PTM 输出脚将产生一个脉冲输出。

通过应用程序控制 PTON 位由低到高的转变来触发脉冲前沿输出。而处于单脉冲输出模式时，PTON 位可在 PTCK 脚发生有效边沿跳转时自动由低转变为高，进而开始单脉冲输出。当 PTON 位转变为高电平时，计数器将开始运行，并产生脉冲前沿。通过应用程序使 PTON 位清零或比较器 A 比较匹配发生时，产生脉冲后沿。

而比较器 A 比较匹配发生时，会自动清零 PTON 位并产生单脉冲输出边沿跳转。CCRA 的值通过这种方式控制脉冲宽度。比较器 A 比较匹配发生时，也会产生 PTM 中断。PTON 位在计数器重启时会发生由低到高的转变，此时计数器才复位至零。在单脉冲输出模式中，CCRP 寄存器和 PTCCLR 位未使用。



单脉冲产生示意图




单脉冲输出模式

- 注：1. 通过 CCRA 匹配停止计数器  
2. CCRP 未使用  
3. 通过 PTCK 脚或设置 PTON 位为高来触发脉冲  
4. PTCK 脚有效沿会自动置位 PTON  
5. 单脉冲输出模式中，PTIO[1:0] 需置为“11”，且不能更改

## 稳压器 – LDO

该单片机内置一个稳压器，LDO。REGC 寄存器可控制稳压器工作在五种工作模式下。在高阻抗模式下，LDO 关闭，VLDO 引脚浮空。在旁路模式下，LDO 关闭，VIN 引脚的电压会绕过 LDO 直接通过 VLDO 引脚输出。在第三种模式下，LDO 开启，当 LDO 输入电压大于 2.5V 时，LDO 将在 VLDO 引脚固定输出 2.2V 电压。在第四种模式下，LDO 开启，当其输入电压大于 2.8V 时，LDO 将在 VLDO 引脚固定输出 2.5V 电压。在第五种模式下，LDO 开启，当其输入电压大于 3.3V 时，LDO 将在 VLDO 引脚固定输出 3.0V 电压。LDO 输出电压可作为 OPA 的电源，也可作为 A/D 转换器参考电压。



LDO 稳压器方框图

### • REGC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	REGSW	—	—	—	—	REGEN2	REGEN1	REGEN0
R/W	R/W	—	—	—	—	R/W	R/W	R/W
POR	0	—	—	—	—	0	0	0

Bit 7 **REGSW**: 开关 on/off 控制

0: Off

1: On

当 A/D 转换器参考电压源选择来自  $V_{LDO}$  时，需设置此位为 1。当 A/D 转换器参考电压选择来自其它电压源时，必须将此位清零以避免  $V_{LDO}$  被同时接入 A/D 转换器造成不可预期的损害。

Bit 6~3 未定义，读为“0”

Bit 2~0 **REGEN2~REGEN0**: 稳压器模式选择

x00: 稳压器关闭，处于高阻抗模式，VLDO 引脚浮空

x01: 稳压器关闭，处于旁路模式， $V_{LDO}=V_{IN}$

010: 稳压器开启， $V_{LDO}=2.2V$

011: 稳压器开启， $V_{LDO}=2.5V$

11x: 稳压器开启， $V_{LDO}=3.0V$



• OPSW0 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	OPS7	OPS6	OPS5	OPS4	OPS3	OPS2	OPS1	OPS0
R/W								
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit 7      **OPS7:** OPS7 开关 On/Off 控制  
0: Off  
1: On
- Bit 6      **OPS6:** OPS6 开关 On/Off 控制  
0: Off  
1: On
- Bit 5      **OPS5:** OPS5 开关 On/Off 控制  
0: Off  
1: On
- Bit 4      **OPS4:** OPS4 开关选择  
0: OPA 负输入端连接到 OPINN  
1: OPA 负输入端连接到 R2
- Bit 3      **OPS3:** OPS3 开关 On/Off 控制  
0: Off  
1: On
- Bit 2      **OPS2:** OPS2 开关 On/Off 控制  
0: Off  
1: On
- Bit 1      **OPS1:** OPS1 开关 On/Off 控制  
0: Off  
1: On
- Bit 0      **OPS0:** OPS0 开关 On/Off 控制  
0: Off  
1: On

• OPSW1 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	—	—	—	OPS8
R/W	—	—	—	—	—	—	—	R/W
POR	—	—	—	—	—	—	—	0

- Bit 7~1      未定义，读为“0”
- Bit 0      **OPS8:** OPS8 开关 On/Off 控制  
0: Off  
1: On

• OPPW 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	—	—	OPPW1	OPPW0
R/W	—	—	—	—	—	—	R/W	R/W
POR	—	—	—	—	—	—	0	0

- Bit 7~2      未定义，读为“0”
- Bit 1      **OPPW1:** OPAMP 电源选择开关 1  
0: V<sub>DD</sub>  
1: V<sub>LDO</sub>



• **OPPGAC0 寄存器**

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	OPPGA7	OPPGA6	OPPGA5	OPPGA4	OPPGA3	OPPGA2	OPPGA1	OPPGA0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0 **OPPGA7~OPPGA0**: R1 电阻值控制码 Bit 7~Bit 0  
 $R1=1915k\Omega - (OPPGAC0[7:0] \times 5k\Omega + OPPGAC1[0] \times 640k\Omega)$

• **OPPGAC1 寄存器**

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	—	—	—	OPPGA8
R/W	—	—	—	—	—	—	—	R/W
POR	—	—	—	—	—	—	—	0

Bit 7~1 未定义，读为“0”

Bit 0 **OPPGA8**: R1 电阻值控制码 Bit 8  
 $R1=1915k\Omega - (OPPGAC0[7:0] \times 5k\Omega + OPPGAC1[0] \times 640k\Omega)$

**输入失调校准**


执行输入失调校准模式前应先设置 OPEN 为 1 使能运算放大器输入引脚功能。

- 步骤 1: 设置 OPOFM=1 使运算放大器工作于失调校准模式。为了确保校准后的  $V_{OS}$  尽可能小，校准模式下的输入参考电压应该跟正常模式下的输入直流工作电压相同。
- 步骤 2: 设置 OPOF[5:0]=000000，读取 OPO 位。
- 步骤 3: 使 OPOF[5:0]=OPOF[5:0]+1，读取 OPO 位。  
如果 OPO 位状态不改变，然后重复步骤 3 直到 OPO 位状态改变。  
如果 OPO 位状态改变，记录此时的 OPOF[5:0] 值为  $V_{OS1}$ ，然后转到步骤 4。
- 步骤 4: 设置 OPOF[5:0]=111111，读取 OPO 位。
- 步骤 5: 使 OPOF[5:0]=OPOF[5:0]-1，读取 OPO 位。  
如果 OPO 位状态不改变，然后重复步骤 5，直到 OPO 位状态改变。  
如果 OPO 位状态改变，记录此时的 OPOF[5:0] 值为  $V_{OS2}$ ，然后转到步骤 6。
- 步骤 6: 将运算放大器输入失调校准值  $V_{OS}$  存入 OPOF[5:0] 位中，校准结束。  
 $V_{OS}=(V_{OS1}+V_{OS2})/2$ 。  
如果  $(V_{OS1}+V_{OS2})/2$  不是整数，舍弃小数。

**CO / 燃气探测器应用描述**

CO / 燃气探测器 AFE 通过搭配适当的外围电路可用于 CO 或其它燃气检测应用。在如下的应用电路中，CO 传感器并联一个  $100k\Omega$  电阻  $R_S$ ，两端分别接至 OPINN 引脚及 OPINP 引脚。当 CO 传感器接受到 CO 或其它燃气时，电流会从 CO 传感器的 C 端流出，此时也会有相同大小的电流从 OPOUT 端流出 CO 传感器的 W 端，此电流因流过 R1 电阻，使得 OPOUT 引脚输出电压等于  $(V_{OPINP}+I \times R1)$ 。





带温度传感器的 A/D 转换器结构

### A/D 转换寄存器介绍

A/D 转换器及温度传感器的所有操作由一系列寄存器控制。一对只读寄存器用来存放 12 位 A/D 转换数据的值。SADC0 和 SADC1 两个控制寄存器用来设置 A/D 转换器的操作和控制功能。VBGRC 寄存器用于控制内部 Bandgap 参考电压输出电路的使能 / 除能。SADC2 为温度传感器控制寄存器。剩下的两个寄存器 LMSADOH 和 LMSADOL 为只读寄存器，用于存放 85°C 温度下转换出的 ADC 值。

寄存器名称	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
SADOL (ADRFS=0)	D3	D2	D1	D0	—	—	—	—
SADOL (ADRFS=1)	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
SADOH (ADRFS=0)	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4
SADOH (ADRFS=1)	—	—	—	—	D11	D10	D9	D8
SADC0	START	ADBZ	ADCEN	ADRFS	SACS3	SACS2	SACS1	SACS0
SADC1	SAINS2	SAINS1	SAINS0	SAVRS1	SAVRS0	SACKS2	SACKS1	SACKS0
SADC2	—	—	—	—	—	—	D1	TSEN
VBGRC	—	—	—	—	—	—	—	VBGREN
LMSADOH	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4
LMSADOL	D3	D2	D1	D0	—	—	—	—

带温度传感器的 A/D 转换器寄存器列表

### A/D 转换器数据寄存器 – SADOL, SADOH

对于具有 12 位 A/D 转换器的芯片，需要两个数据寄存器存放转换结果，一个高字节寄存器 SADOH 和一个低字节寄存器 SADOL。在 A/D 转换完毕后，单片机可以直接读取这些寄存器以获得转换结果。由于寄存器只使用了 16 位中的 12 位，其数据存储格式由 SADC0 寄存器的 ADRFS 位控制，如下表所示。D0~D11 是 A/D 转换数据结果位。未使用的位读为“0”。当 A/D 转换器除能时，数据寄存器的值将保持不变。

ADRFS	SADOH								SADOL							
	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
0	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

A/D 转换器数据寄存器

### A/D 转换器控制寄存器 – SADC0, SADC1

寄存器 SADC0 和 SADC1 用来控制 A/D 转换器的功能和操作。这些 8 位的寄存器定义包括选择连接至内部 A/D 转换器的模拟通道，数字化数据格式，A/D 时钟源，并控制和监视 A/D 转换器的忙碌状态。由于单片机只包含一个实际的模数转换电路，因此这些外部和内部模拟信号中的每一个都需要分别被发送到转换器。SADC0 寄存器中的 SACS3~SACS0 位用于选择哪个外部模拟输入通道被连接到内部 A/D 转换器。SADC1 寄存器中的 SAINS2~SAINS0 位用于选择外部模拟输入通道或内部模拟信号被连接到内部 A/D 转换器。

#### • SADC0 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	START	ADBZ	ADCEN	ADRFS	SACS3	SACS2	SACS1	SACS0
R/W	R/W	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit 7      START:** 启动 A/D 转换位  
0→1→0: 启动 A/D 转换  
此位用于启动 A/D 转换过程。通常此位为低，但如果设为高再被清零，将启动 A/D 转换过程。
- Bit 6      ADBZ:** A/D 转换忙碌标志位  
0: A/D 转换结束或未开始转换  
1: A/D 转换中  
此位用于表明 A/D 转换过程是否完成。当 START 位由低变为高再变为低时，ADBZ 位为高，表明 A/D 转换已经开始。A/D 转换结束后，此位被清零。
- Bit 5      ADCEN:** A/D 转换器使能 / 除能控制位  
0: 除能  
1: 使能  
此位控制 A/D 内部功能。该位被置高将使能 A/D 转换器。如果该位设置为低将关闭 A/D 转换器以降低功耗。当 A/D 转换器除能时，A/D 数据寄存器 SADOH 和 SADOL 的内容将保持不变。
- Bit 4      ADRFS:** A/D 转换数据格式选择位  
0: A/D 转换数据格式 → SADOH=D[11:4]; SADOL=D[3:0]  
1: A/D 转换数据格式 → SADOH=D[11:8]; SADOL=D[7:0]  
此位控制存放在两个 A/D 数据寄存器中的 12 位 A/D 转换结果的格式。细节方面请参考 A/D 转换器数据寄存器章节。

- Bit 3~0 **SACS3~SACS0:** A/D 转换器外部模拟通道输入选择位  
 0000: AN0  
 0001: AN1  
 0010: AN2  
 0011: AN3  
 0100: AN4  
 0101: AN5  
 0110: AN6  
 0111: AN7  
 1000~1111: 未定义, 输入浮空  
 此四位用于选择要连接的外部信号输入通道。

• **SADC1 寄存器**

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	SAINS2	SAINS1	SAINS0	SAVRS1	SAVRS0	SACKS2	SACKS1	SACKS0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit 7~5 **SAINS2~SAINS0:** A/D 转换输入信号选择位  
 000: 外部信号源 – 外部模拟通道输入, ANn  
 001: 内部信号源 – 内部 Bandgap 参考电压,  $V_{BGREF}$   
 010: 内部信号源 – 内部温度传感器输出,  $V_{TSO}$   
 011: 内部信号源 – OPA 输出电压,  $V_{OPOUT}$   
 100: 内部信号源 – OPA 正输入端电压,  $V_{OPPAP}$   
 101~110: 外部信号源 – 外部模拟通道输入, ANn  
 111: 禁用, 不可对 SAINS2~SAINS0 位写入 “111”  
 必须注意当 SAINS2~SAINS0 位为 001~100 选择转换内部模拟信号时, 外部输入通道一定不能作为 A/D 输入, SACS3~SACS0 位需设置为 1000~1111 中的一个值以确保所有的外部输入通道浮空。否则, 外部输入通道将与内部模拟信号一起接至 A/D 转换器, 这将导致不可预期的后果, 甚至不可逆的损坏。
- Bit 4~3 **SAVRS1~SAVRS0:** A/D 转换器参考电压选择位  
 00: 外部 VREF 引脚或 LDO 输出电压  $V_{LDO}$   
 01: 内部 A/D 转换器电源  $AV_{DD}$   
 10: 内部温度传感器参考电压  $V_{TSVREF}$   
 11: 内部 A/D 转换器电源  $AV_{DD}$   
 这几位用于选择 A/D 转换器的参考电压。必须注意当 SAVRS1~SAVRS0 为 01~11 选择内部 A/D 转换器电源或内部温度传感器参考电压作为 A/D 转换参考电压时, 需正确的设置 VREF 相关的共用引脚功能控制位, 不能将 VREF 引脚设置为参考电压输入功能。另外还必须通过 REGC 寄存器的 REGSW 位将 LDO 输出到 A/D 转换器参考电压的路径断开。否则, VREF 引脚的外部输入电压或 LDO 的输出电压也会同选择的内部参考电压一起连接到 A/D 转换器参考电压输入, 这将导致无法预期的结果。更多说明请参考 “A/D 转换器参考电压” 章节内容。
- Bit 2~0 **SACKS2~SACKS0:** A/D 时钟源选择位  
 000:  $f_{SYS}$   
 001:  $f_{SYS}/2$   
 010:  $f_{SYS}/4$   
 011:  $f_{SYS}/8$   
 100:  $f_{SYS}/16$   
 101:  $f_{SYS}/32$   
 110:  $f_{SYS}/64$   
 111:  $f_{SYS}/128$   
 这三位于选择 A/D 转换时钟频率。若内部 OPA 信号连接到 A/D 转换器进行转换, 需注意可使用的时钟频率的选择限制。具体参考 CO / 燃气探测器 AFE 章节中 OPC 寄存器相关位的描述。

### Bandgap 参考电压控制寄存器 – VBGRC

该单片机包含一个高性能的 Bandgap 参考电压输出电路，在电源电压或温度改变时，仍可提供精准的电压参考输出。VBGRC 寄存器用于使能或除能该 Bandgap 电路。

#### • VBGRC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	—	—	—	VBGREN
R/W	—	—	—	—	—	—	—	R/W
POR	—	—	—	—	—	—	—	0

Bit 7~1 未定义，读为“0”

Bit 0 **VBGREN**: Bandgap 参考电压控制

0: 除能

1: 使能

此位用于使能 / 除能内部 Bandgap 参考电路。在选用  $V_{BGREF}$  电压之前应预先使能内部 Bandgap 参考电路。

### 温度传感器控制寄存器 – SADC2

SADC2 寄存器用于控制内部的温度传感器电路。

#### • SADC2 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	—	—	D1	TSEN
R/W	—	—	—	—	—	—	R/W	R/W
POR	—	—	—	—	—	—	1	0

Bit 7~2 未定义，读为“0”

Bit 1 **D1**: 保留位，需固定为 1

Bit 0 **TSEN**: 温度传感器电路使能控制位

0: 除能

1: 使能

该位用于控制内部温度传感器电路。当选择温度传感器输出连接到 A/D 转换输入时，或选择温度传感器内部参考电压作为 A/D 转换参考电压时，应提前设置该位为 1，使能温度传感器电路。当设置 TSEN 位为“1”使能温度传感器电路后，在执行相关的温度传感器操作前，需要一段时间  $t_{RSS}$  用于电路稳定。

### 85°C A/D 转换结果寄存器 – LMSADOH, LMSADOL

LMSADOH 和 LMSADOL 为一对只读寄存器，寄存器中的数值为 85°C 温度下 A/D 转换的结果。

寄存器	LMSADOH								LMSADOL							
位	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	—	—	—	—
R/W	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	—	—	—	—
POR	85°C A/D 转换结果												—	—	—	—

“—”：未定义，读为“0”

#### 85°C A/D 转换结果寄存器

## A/D 转换器操作

SADC0 寄存器中的 START 位，用于启动 A/D 转换。当单片机设置此位从逻辑低到逻辑高，然后再到逻辑低，就会开始一个模数转换周期。

SADC0 寄存器中的 ADBZ 位用于表明模数转换过程是否正在进行。A/D 转换成功启动后，ADBZ 位会被单片机自动置为“1”。在转换周期结束后，ADBZ 位会自动清零。此外，也会置位中断控制寄存器内相应的 A/D 中断请求标志位，如果中断使能，就会产生对应的内部中断信号。A/D 内部中断信号将引导程序跳转到相应的 A/D 内部中断地址。如果 A/D 内部中断被禁止，可以让单片机轮询 SADC0 寄存器中的 ADBZ 位，检查此位是否被清除，作为另一种侦测 A/D 转换周期结束的方法。

A/D 转换器的时钟源为系统时钟  $f_{SYS}$  或其分频，而分频系数由 SADC1 寄存器中的 SACKS2~SACKS0 位决定。虽然 A/D 时钟源是由系统时钟  $f_{SYS}$  和 SACKS2~SACKS0 位决定，但可选择的最大 A/D 时钟源则有一些限制。由于允许的 A/D 时钟周期  $t_{ADCK}$  的范围为  $0.5\mu s \sim 10\mu s$ ，所以选择系统时钟速度时就必须小心。如果系统时钟速度为 8MHz 时，SACKS2~SACKS0 位不能设为“000”，“001”或“111”。必须保证设置的 A/D 转换时钟周期不小于时钟周期的最小值或不大于时钟周期的最大值，否则将会产生不准确的 A/D 转换值。使用者可以参考下面的表格，被标上星号 \* 的数值是不允许的，因为它们超出了 A/D 转换时钟周期规定的范围。

若 A/D 转换器要转换的信号为温度传感器输出电压，建议的 A/D 时钟周期范围为  $1\mu s \sim 2\mu s$ 。

$f_{SYS}$	A/D 时钟周期 ( $t_{ADCK}$ )							
	SACKS[2:0] =000 ( $f_{SYS}$ )	SACKS[2:0] =001 ( $f_{SYS}/2$ )	SACKS[2:0] =010 ( $f_{SYS}/4$ )	SACKS[2:0] =011 ( $f_{SYS}/8$ )	SACKS[2:0] =100 ( $f_{SYS}/16$ )	SACKS[2:0] =101 ( $f_{SYS}/32$ )	SACKS[2:0] =110 ( $f_{SYS}/64$ )	SACKS[2:0] =111 ( $f_{SYS}/128$ )
1MHz	1 $\mu s$	2 $\mu s$	4 $\mu s$	8 $\mu s$	16 $\mu s$ *	32 $\mu s$ *	64 $\mu s$ *	128 $\mu s$ *
2MHz	500ns	1 $\mu s$	2 $\mu s$	4 $\mu s$	8 $\mu s$	16 $\mu s$ *	32 $\mu s$ *	64 $\mu s$ *
4MHz	250ns *	500ns	1 $\mu s$	2 $\mu s$	4 $\mu s$	8 $\mu s$	16 $\mu s$ *	32 $\mu s$ *
8MHz	125ns *	250ns *	500ns	1 $\mu s$	2 $\mu s$	4 $\mu s$	8 $\mu s$	16 $\mu s$ *

### A/D 时钟周期范例 – 外部通道输入

SADC0 寄存器中的 ADCEN 位用于控制 A/D 转换电路电源的开启和关闭。该位必须置高以开启 A/D 转换器电源。当设置 ADCEN 位为高开启 A/D 转换器内部电路时，在 A/D 转换成功开启前需一段延时。即使通过相关引脚共用控制位选择无引脚作为 A/D 输入，如果 ADCEN 设为“1”，那么仍然会产生功耗。因此在功耗敏感的应用中，当未使用 A/D 转换器功能时，建议设置 ADCEN 为低以减少功耗。

## A/D 转换器参考电压

A/D 转换器参考电压可以来自外部 VREF 引脚输入、LDO 输出电压  $V_{LDO}$ 、A/D 转换器电源  $AV_{DD}$  或温度传感器参考电压  $V_{TSVREF}$ ，可通过 SAVRS1~SAVRS0 位来选择。

若选择参考电压来自 VREF 引脚输入，需先将 SAVRS1~SAVRS0 设置为“00”以选择“外部 VREF 引脚或 LDO 输出电压  $V_{LDO}$ ”选项，注意由于 VREF 引脚与其它功能共用，需设置相关引脚共用控制位 PAS1[1:0] 为“10”以使能 VREF 引脚功能。另外还需将 REGC 寄存器的 REGSW 位设置为“0”以断开 LDO 输出到 A/D 转换器参考电压的路径。

若选择参考电压来自 LDO 输出，需先将 SAVRS1~SAVRS0 设置为“00”以选择“外部 VREF 引脚或 LDO 输出电压  $V_{LDO}$ ”选项，另外设置 REGC 寄存器中的 REGEN[2:0] 位选择所需要的 LDO 输出电压，之后再将 REGSW 位设为高以接通 LDO 输出到 A/D 转换器参考电压的路径，还需正确的设置相应的共用引脚功能控制位，确保 VREF 引脚未被设置为参考电压输入功能。

若选择参考电压来自 A/D 转换器电源，需将 SAVRS1~SAVRS0 设置为“01”或“11”。若选择参考电压来自内部温度传感器参考电压，需将 SAVRS1~SAVRS0 设置为“10”，并确保 TSEN 位为高使能温度传感器电路。然而需注意，若已选择 A/D 转换器电源或内部温度传感器参考电压作为 A/D 转换的参考电压，还需确保 VREF 引脚未被配置为参考电压输入功能且 LDO 输出到 A/D 转换器参考电压的路径断开，以避免 VREF 引脚输入电压或 LDO 输出电压与选中的内部参考电压源同时连接到 A/D 转换器参考电压输入。需注意，模拟输入值一定不能超过所选的 A/D 参考电压值。

SAVRS[1:0]	其它相关位	参考电压源	描述
00	PAS1[1:0]=10 & REGSW=0	VREF 引脚	A/D 转换器外部参考电压输入
	PAS1[1:0]≠10 & REGSW=1 & REGEN[2:0]=010/011/11x	$V_{LDO}$	LDO 输出电压
01/11	PAS1[1:0]≠10 & REGSW=0	$AV_{DD}$	A/D 转换器电源
10	TSEN=1 & PAS1[1:0]≠10 & REGSW=0	$V_{TSVREF}$	温度传感器内部参考电压

A/D 转换器参考电压选择

### A/D 转换器输入信号

所有的 A/D 外部模拟输入引脚都与 I/O 口及其它功能共用。使用 PAS0/1 和 PBS0/1 寄存器中的相应位，可以将它们设置为 A/D 转换器模拟输入脚或其它共用功能。如果对应的引脚作为 A/D 转换输入，该引脚上的其它功能将除能。通过这种方式，引脚的功能可由程序来控制，灵活地切换引脚功能。如果将引脚设为 A/D 输入，则通过寄存器编程设置的所有上拉电阻会自动断开。请注意，端口控制寄存器不需要为使能 A/D 输入而先设定为输入模式，当 A/D 输入功能选择位使能 A/D 输入时，端口控制寄存器的状态将被重置。

A/D 转换器还有四个内部模拟输入信号，来自内部 Bandgap 参考电压、温度传感器输出电压、OPA 输出电压或者 OPA 正输入端电压，可通过设置 SAINS2~SAINS0 位将其连接到 A/D 转换器作为模拟输入信号。如果 SAINS2~SAINS0 位设为“000”或“101~110”，则选择外部通道输入信号，具体外部通道编号由 SACS3~SACS0 位决定。如果 SAINS2~SAINS0 位设为“001~100”，则选择内部模拟信号。注意，当选择内部模拟信号作为 A/D 转换器输入信号时，必须适当地设置 SACS3~SACS0 位为 1000~1111 中的一个值，将外部输入通道切换到浮空状态。否则，外部输入通道将与内部模拟信号相连接，这将导致不可预期的后果。

SAINS[2:0]	SACS[3:0]	输入信号	描述
000, 101~110	0000~0111	AN0~AN7	外部模拟输入通道
	1000~1111	—	输入浮空, 未选择外部通道
001	1000~1111	V <sub>BGREF</sub>	内部 Bandgap 参考电压
010	1000~1111	V <sub>TSO</sub>	内部温度传感器输出电压
011	1000~1111	V <sub>OPOUT</sub>	内部 OPA 输出电压
100	1000~1111	V <sub>OPPAP</sub>	内部 OPA 正输入端电压
111	禁用, 不可对 SAINS2~SAINS0 位写入“111”		

A/D 转换器输入信号选择


### A/D 转换率及时序图

一个完整的 A/D 转换包含两阶段, 数据采样和数据转换。如果未使用温度传感器功能, 数据采样时间定义为  $t_{ADS}$ , 需要 4 个 A/D 时钟周期, 而数据转换需要 12 个 A/D 时钟周期。所以一个完整的 A/D 转换时间  $t_{ADC}$ , 一共需要 16 个 A/D 时钟周期。如果使用温度传感器功能, 一个完整的 A/D 转换时间  $t_{ADC}$ , 一共需要 58 个 A/D 时钟周期即数据采样需 46 个 A/D 时钟周期, 数据转换需 12 个 A/D 时钟周期。

最大 A/D 转换率 =  $1/(A/D \text{ 时钟周期} \times 16)$  (未使用温度传感器功能)

最大 A/D 转换率 =  $1/(A/D \text{ 时钟周期} \times 58)$  (使用温度传感器功能)

下列时序图表示外部通道输入模数转换过程中不同阶段的图形与时序。由应用程序控制开始 A/D 转换过程后, 单片机的内部硬件就会开始进行转换, 在这个过程中, 程序可以继续其它功能。A/D 转换时间为  $16t_{ADCK}$ ,  $t_{ADCK}$  为 A/D 时钟周期。



A/D 转换时序图 - 外部通道输入

### A/D 转换步骤

下面概述实现 A/D 转换过程的各个步骤。

- 步骤 1  
通过 SADC1 寄存器中的 SACKS2~SACKS0 位, 选择所需的 A/D 转换时钟。
- 步骤 2  
将 SADC0 寄存器中的 ADCEN 位置高使能 A/D 转换器。

- 步骤 3  
通过设置 SAINS2~SAINS0 位，选择连接至内部 A/D 转换器的信号。  
若选择外部通道输入，接着执行步骤 4。  
若选择内部模拟信号，接着执行步骤 5。
- 步骤 4  
若已通过 SAINS2~SAINS0 位选择 A/D 输入信号来自外部通道输入，接着应设置相关的引脚共用控制位将该引脚规划为 A/D 输入引脚。通过设置 SACS3~SACS0 位选择哪个外部通道接至 A/D 转换器。接着执行步骤 6。
- 步骤 5  
在 SAINS2~SAINS0 位选择 A/D 输入信号来自内部模拟信号之前，需正确设置 SACS3~SACS0 位将外部通道输入切换到无通道输入即浮空状态，然后再通过 SAINS2~SAINS0 位选择内部模拟信号。接着执行步骤 6。
- 步骤 6  
通过 SADC1 寄存器中的 SAVRS1~SAVRS0 位选择参考电压。在选择设置参考电压时需格外注意，详情可参考 A/D 转换器参考电压章节。
- 步骤 7  
设置 SADC0 寄存器中的 ADRFS 位选择 A/D 转换器输出数据格式。
- 步骤 8  
如果要使用中断，则中断控制寄存器需要正确地设置，以确保 A/D 中断功能是激活的。总中断控制位 EMI 以及 A/D 转换器中断位 ADE 需要置位为“1”。
- 步骤 9  
现在可以通过设置 SADC0 寄存器中的 START 位从“0”到“1”再回到“0”，开始模数转换的过程。
- 步骤 10  
如果 A/D 转换正在进行中，ADBZ 位会被置为逻辑高。A/D 转换完成后，ADBZ 位会被置为逻辑低，并可从 SADOH 和 SADOL 寄存器中读取输出数据。  
注：若使用轮询 SADC0 寄存器中 ADBZ 位的状态的方法来检查转换过程是否结束时，则中断使能的步骤可以省略。

## 编程注意事项

在编程时，如果 A/D 转换器未使用，通过设置 SADC0 寄存器中的 ADCEN 为低，关闭 A/D 内部电路以减少电源功耗。此时，不考虑输入脚的模拟电压，内部 A/D 转换器电路不产生功耗。如果 A/D 转换器输入脚用作普通 I/O 脚，必须特别注意，输入电压为无效逻辑电平也可能增加功耗。

## A/D 转换功能

单片机含有一组 12 位的 A/D 转换器，它们转换的最大值可达 FFFH。由于模拟输入最大值等于实际 A/D 转换器参考电压值  $V_{REF}$ ，因此每一位可表示  $V_{REF}/4096$  的模拟输入值。


$$1 \text{ LSB} = V_{REF}/4096$$

通过下面的等式可估算 A/D 转换器输入电压值：

$$\text{A/D 输入电压} = \text{A/D 数字输出值} \times (V_{REF}/4096)$$

下图显示 A/D 转换器模拟输入值和数字输出值之间理想的转换功能。除了数字化数值 0，其后的数字化数值会在精确点之前的 0.5 LSB 处改变，而数字化数值的最大值将在  $V_{REF}$  之前的 1.5 LSB 处改变。

注意，这里的  $V_{REF}$  电压指代的是通过 SAVRS1~SAVRS0 位选择的实际 A/D 转换器参考电压。



理想的 A/D 转换功能

### 温度测量功能说明

温度传感器输出电压， $V_{TSO}$ ，与温度呈线性关系， $V_{TSO}$  通过 A/D 转换得到的结果也会与温度值线性相关。因此当前的温度  $T_x$  可由其对应的 A/D 转换结果  $ADC_x$ ，通过以下公式计算得出。

$$T_x (^{\circ}C) = \text{slope} \times (ADC_x - ADC_2) + T_2$$

该单片机提供了两组数据 ( $ADC_1, T_1$ ) 和 ( $ADC_2, T_2$ )。其中  $T_1$  和  $T_2$  为温度值， $ADC_1$  和  $ADC_2$  分别为  $T_1$  和  $T_2$  温度 A/D 转换结果。通过以下公式计算斜率 (slope) 值。

$$\text{slope} = (T_1 - T_2) / (ADC_1 + 4096 - ADC_2)$$

对于该单片机， $T_1$  为固定温度  $175^{\circ}C$ 。 $ADC_1$  值存放于 LMSAD0H 和 LMSAD0L 寄存器中。 $T_2$  和  $ADC_2$  存放于 Option 存储器中。在 Option 存储器映射功能使能后，可通过查表指令在程序存储器最后一页相应位置读取到  $T_2$  和  $ADC_2$  值。

名称	映射在 ROM 的地址	描述
T1	—	固定 $175^{\circ}C$
ADC1	—	12-bit T1 温度 A/D 转换结果，为 LMSAD0H & LMSAD0L 寄存器值
T2	1FF5H	T2 编码 (00H ( $0^{\circ}C$ ) ~ FFH ( $51^{\circ}C$ )) T2 温度值可通过编码值转换得出， $0.2^{\circ}C/\text{step}$
ADC2	1FF6H	12-bit T2 温度 A/D 转换结果 bit 11~bit 4
	1FF7H	12-bit T2 温度 A/D 转换结果 bit 3~bit 0

温度测量参考项目

Option 存储器的映射功能可通过 ORMC 寄存器使能，具体操作请参考特殊功能寄存器章节中“Option 存储器映射寄存器 – ORMC”内容说明。

### A/D 转换应用范例

下面两个范例程序用来说明怎样使用 A/D 转换。第一个范例是轮询 SADC0 寄存器中的 ADBZ 位来判断 A/D 转换是否完成；第二个范例则使用中断的方式判断。

**范例 1：使用查询 ADBZ 的方式来检测转换结束**

```

clr ADE                ; disable ADC interrupt
clr TSEN               ; disable temperature sensor circuitry
mov a,0Bh              ; select fsys/8 as A/D clock, external channel as
                        ; A/D input signal

mov SADC1,a            ; and A/D internal power as reference voltage
mov a,0Ch              ; setup PAS0 register to configure pin AN0
mov PAS0,a
mov a,20h
mov SADC0,a            ; enable and connect AN0 channel to A/D converter
:
start_conversion:
clr START              ; high pulse on start bit to initiate conversion
set START              ; reset A/D
clr START              ; start A/D
polling_EOC:
sz ADBZ                ; poll the SADC0 register ADBZ bit to detect end
                        ; of A/D conversion

jmp polling_EOC        ; continue polling
mov a,SADOL             ; read low byte conversion result value
mov SADOL_buffer,a     ; save result to user defined register
mov a,SAD0H             ; read high byte conversion result value
mov SADOH_buffer,a     ; save result to user defined register
:
:
jmp start_conversion   ; start next A/D conversion

```

**范例 2：使用中断的方式来检测转换结束**

```

clr ADE                ; disable ADC interrupt
clr TSEN               ; disable temperature sensor circuitry
mov a,0Bh              ; select fsys/8 as A/D clock, external channel as
                        ; A/D input signal

mov SADC1,a            ; and A/D internal power as reference voltage
mov a,0Ch              ; setup PAS0 register to configure pin AN0
mov PAS0,a
mov a,20h
mov SADC0,a            ; enable and connect AN0 channel to A/D converter
start_conversion:
clr START              ; high pulse on START bit to initiate conversion
set START              ; reset A/D
clr START              ; start A/D
clr ADF                ; clear ADC interrupt request flag
set ADE                ; enable ADC interrupt
set EMI                ; enable global interrupt
:
:
; ADC interrupt service routine
ADC_ISR:
mov acc_stack,a        ; save ACC to user defined memory
mov a,STATUS
mov status_stack,a     ; save STATUS to user defined memory
:
:
mov a,SADOL             ; read low byte conversion result value
mov SADOL_buffer,a     ; save result to user defined register
mov a,SAD0H             ; read high byte conversion result value
mov SADOH_buffer,a     ; save result to user defined register


```

```

:
:
EXIT_INT_ISR:
mov a,status_stack
mov STATUS,a           ; restore STATUS from user defined memory
mov a,acc_stack       ; restore ACC from user defined memory
reti
    
```

## 16-bit 语音 D/A 转换器

此单片机内置一个 16-bit D/A 转换器，该电路是用于音频的 16-bit R2R D/A 转换器。16-bit 语音 D/A 转换器的参考电压源仅来自模拟电源并能够降压以降低功耗。16-bit 语音 D/A 转换器适用于语音或音频应用。虽然该 D/A 转换器不是将通常的数据一对一地转换为模拟信号，但它提供了良好及等同的音频质量，无论声音音量的大小。应注意，16-bit 语音 D/A 转换器的电压通过 OPAMP 放大并缓存后输出。



16-bit 语音 D/A 转换器结构

## 16-bit 语音 D/A 转换器寄存器

16-bit 语音 D/A 转换器所有的操作由三个寄存器控制。一个 16-bit 语音 D/A 转换器数据高字节寄存器 DAH，一个 16-bit 语音 D/A 转换器数据低字节寄存器 DAL 和一个用于控制 16-bit 语音 D/A 转换器使能或除能的控制寄存器 DACC。

寄存器名称	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
DAH	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
DAL	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
DACC	—	—	—	—	—	—	—	DACEN

16-bit 语音 D/A 转换器寄存器列表

### • DAH 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0 **D15~D8:** 16-bit 语音 D/A 转换器数据高字节

如果需要更新 16-bit 语音 D/A 转换器数据应先更新 16-bit 语音 D/A 转换器数据低字节寄存器 DAL 再进行 DAH 寄存器的更新。每次写入 DAH 寄存器时，16-bit 的数据都将加载到 D/A 转换器中并启动转换循环。应注意，在更新 D/A 转换器数据之前需先使能 D/A 转换器。

• DAL 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0 **D7~D0**: 16-bit 语音 D/A 转换器数据低字节  
写数据至该寄存器时，数据仅写入影子寄存器；写数据至 DAH 寄存器时，数据直接写入高字节寄存器，同时锁存在影子寄存器中的数据写入到 DAL 寄存器。应注意，在更新 D/A 转换器数据之前需先使能 D/A 转换器。

• DACC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	—	—	—	DACEN
R/W	—	—	—	—	—	—	—	R/W
POR	—	—	—	—	—	—	—	0

Bit 7~1 未定义，读为“0”  
Bit 0 **DACEN**: 16-bit 语音 D/A 转换器使能 / 除能控制位  
0: 除能  
1: 使能  
16-bit 语音 D/A 转换器使能后，电路稳定需要一定的延时  $t_{DACS}$ ，需确保 16-bit 语音 D/A 转换器电路在 16-bit 数据寄存器更新前已稳定。

## 通用串行接口模块 – USIM

此单片机内有一个通用串行接口模块，包括三种易与外部设备通信的串行接口：四线 SPI、两线 I<sup>2</sup>C 或两线 / 单线 UART 接口。这三种接口具有相当简单的通信协议，单片机可以通过这些接口与传感器、闪存或 EEPROM 内存等硬件设备通信。因为 USIM 接口引脚是与其它 I/O 引脚共用，因此在使用 USIM 功能前，要先通过相应的引脚共用功能选择寄存器选定 USIM 引脚功能。因为这三种接口共用引脚和寄存器，所以要先通过 SIMC0 寄存器中的 UART 模式选择位 UMD 和 SPI/I<sup>2</sup>C 工作模式控制位 SIM2~SIM0 选择哪一种通信接口。若 USIM 功能使能，可通过上拉电阻控制寄存器选择与输入 / 输出共用的 USIM 脚的上拉电阻。

### SPI 接口


SPI 接口常用于与外部设备如传感器、闪存或 EEPROM 内存等通信。四线 SPI 接口最初是由摩托罗拉公司研制，是一个有相当简单的通信协议的串行数据接口，这个协议可以简化与外部硬件的编程要求。

SPI 通信模式为全双工模式，且能以主 / 从模式的工作方式进行通信，单片机既可以做为主机，也可以做为从机。虽然 SPI 接口理论上允许一个主机控制多个从机，但此处的 SPI 中只有一个片选信号引脚  $\overline{SCS}$ 。若主机需要控制多个从机，可使用输入 / 输出引脚选择从机。

### SPI 接口操作

SPI 接口是一个全双工串行数据传输器。SPI 接口的四线为：SDI、SDO、SCK 和  $\overline{SCS}$ 。SDI 和 SDO 是数据的输入和输出线。SCK 是串行时钟线， $\overline{SCS}$  是从机的选择线。SPI 的接口引脚与普通 I/O 口和 I<sup>2</sup>C/UART 的功能脚共用。通过设

定相关引脚共用选择位和 SIMC0/SIMC2 寄存器的对应位，来使能 SPI 接口。连接到 SPI 接口的单片机以从主 / 从模式进行通信，且所有的数据传输由主机发起，时钟信号也由主机控制。由于单片机只有一个  $\overline{\text{SCS}}$  引脚，所以只能拥有一个从机设备。可通过软件控制  $\overline{\text{SCS}}$  引脚使能与除能，设置 CSEN 位为“1”使能  $\overline{\text{SCS}}$  功能，设置 CSEN 位为“0”， $\overline{\text{SCS}}$  引脚将处于浮空状态。




SPI 主 / 从机连接方式

该单片机的 SPI 功能具有以下特点：

- 全双工同步数据传输
- 主从模式
- 最低有效位先传或最高有效位先传的数据传输模式
- 传输完成标志位
- 时钟源上升沿或下降沿有效

SPI 接口状态受很多因素的影响，如单片机处于主机或从机的工作模式以及 CSEN、SIMEN 位的状态。



SPI 方框图

### SPI 寄存器

有三个内部寄存器用于控制 SPI 接口的所有操作，其中有一个数据寄存器 SIMD、两个控制寄存器 SIMC0 和 SIMC2。注意，只有在合理设置 SIMC0 寄存器中的 UMD 位和 SIM2~SIM0 位选择 SPI 模式后，SIMC2 和 SIMD 寄存器以及它们的上电复位值才有效。

寄存器名称	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
SIMC0	SIM2	SIM1	SIM0	UMD	SIMDEB1	SIMDEB0	SIMEN	SIMICF
SIMC2	D7	D6	CKPOLB	CKEG	MLS	CSEN	WCOL	TRF
SIMD	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

**SPI 寄存器列表**

### SPI 数据寄存器

SIMD 用于存储发送和接收的数据。这个寄存器由 SPI 和 I<sup>2</sup>C 功能所共用。在单片机将数据写入到 SPI 总线之前，要传输的数据应先存在 SIMD 中。SPI 总线接收到数据之后，单片机就可以从 SIMD 数据寄存器中读取。所有通过 SPI 传输或接收的数据都必须通过 SIMD 实现。

#### • SIMD 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	x	x	x	x	x	x	x	x

“x”：未知

Bit 7~0      **D7~D0**: USIM SPI/I<sup>2</sup>C 数据寄存器位 bit 7 ~ bit 0

### SPI 控制寄存器

单片机中也有两个控制 SPI 接口功能的寄存器，SIMC0 和 SIMC2。寄存器 SIMC0 用于控制使能 / 除能功能和设置数据传输的时钟频率。寄存器 SIMC2 用于其它的控制功能如 LSB/MSB 选择，写冲突标志位等。

#### • SIMC0 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	SIM2	SIM1	SIM0	UMD	SIMDEB1	SIMDEB0	SIMEN	SIMICF
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	1	1	1	0	0	0	0	0

Bit 7~5      **SIM2~SIM0**: USIM SPI/I<sup>2</sup>C 工作模式控制位

- 000: SPI 主机模式; SPI 时钟为  $f_{sys}/4$
- 001: SPI 主机模式; SPI 时钟为  $f_{sys}/16$
- 010: SPI 主机模式; SPI 时钟为  $f_{sys}/64$
- 011: SPI 主机模式; SPI 时钟为  $f_{sub}$
- 100: SPI 主机模式; SPI 时钟为 STM CCRP 匹配频率 / 2
- 101: SPI 从机模式
- 110: I<sup>2</sup>C 从机模式
- 111: 未使用模式

当 UMD 位清零时，这几位用于设置 USIM SPI/I<sup>2</sup>C 功能的工作模式，除了选择 USIM 模块的 I<sup>2</sup>C 或 SPI 功能，还可选择 SPI 的主从模式和 SPI 的主机时钟频率。SPI 时钟源可来自于系统时钟和  $f_{sub}$  也可以选择来自 STM。若选择的是作为 SPI 从机，则其时钟源从外部主机而得。

Bit 4      **UMD**: UART 模式选择位

- 0: SPI 或 I<sup>2</sup>C 模式
- 1: UART 模式

此位为 UART 模式选择位。当此位清零时，选择 SPI 或 I<sup>2</sup>C 模式，而实际 SPI 或 I<sup>2</sup>C 模式是通过 SIM2~SIM0 位选择。

- Bit 3~2 **SIMDEB1~SIMDEB0:** I<sup>2</sup>C 去抖时间选择位  
这些位只有在 USIM 设置成 I<sup>2</sup>C 接口模式时才有效。请参考 I<sup>2</sup>C 寄存器部分。
- Bit 1 **SIMEN:** USIM SPI/I<sup>2</sup>C 控制位  
0: 除能  
1: 使能  
此位为 USIM SPI/I<sup>2</sup>C 接口的开 / 关控制位。此位为“0”时, USIM SPI/I<sup>2</sup>C 接口除能, SDI、SDO、SCK 和  $\overline{SCS}$  或 SDA 和 SCL 脚将失去 SPI 或 I<sup>2</sup>C 功能, USIM 工作电流减小到最小值。此位为“1”时, USIM SPI/I<sup>2</sup>C 接口使能。若 USIM 经由 UMD 位和 SIM2~SIM0 位设置为工作在 SPI 接口, 当 SIMEN 位由低到高转变时, SPI 控制寄存器中的设置不会发生变化, 其首先应在应用程序中初始化。若 USIM 经由 UMD 位和 SIM2~SIM0 位设置为工作在 I<sup>2</sup>C 接口, 当 SIMEN 位由低到高转变时, I<sup>2</sup>C 控制寄存器中的设置, 如 HTX 和 TXAK, 将不会发生变化, 其首先应在应用程序中初始化, 此时相关 I<sup>2</sup>C 标志, 如 HCF、HAAS、HBB、SRW 和 RXAK, 将被设置为其默认状态。
- Bit 0 **SIMICF:** USIM SPI 未完成标志位  
0: 未发生  
1: 发生  
此位仅当 USIM 配置在 SPI 从机模式时有效。如果 SPI 工作在从机模式且 SIMEN 和 CSEN 位都为“1”, 但在 SPI 数据传输完全结束前  $\overline{SCS}$  线被外部主机拉高, SIMICF 和 TRF 位都会被置高。在这种情况下, 如果相应的中断功能使能将产生一个中断。然而, 如果 SIMICF 位是由软件应用程序设为 1, 那么 TRF 位将不会置高。

● SIMC2 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	CKPOLB	CKEG	MLS	CSEN	WCOL	TRF
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0


- Bit 7~6 **D7~D6:** 未定义位  
用户可通过软件程序对这两位进行读写。
- Bit 5 **CKPOLB:** SPI 时钟线的基础状态位  
0: 当时钟无效时, SCK 引脚为高电平  
1: 当时钟无效时, SCK 引脚为低电平  
此位决定了时钟线的基础状态, 若此位为高, 当时钟无效时 SCK 为低电平, 若此位为低, 当时钟无效时 SCK 为高电平。
- Bit 4 **CKEG:** SPI 的 SCK 有效时钟边沿类型位  
CKPOLB=0  
0: SCK 为高电平且在 SCK 上升沿抓取数据  
1: SCK 为高电平且在 SCK 下降沿抓取数据  
CKPOLB=1  
0: SCK 为低电平且在 SCK 下降沿抓取数据  
1: SCK 为低电平且在 SCK 上升沿抓取数据  
CKEG 和 CKPOLB 位用于设置 SPI 总线上时钟信号输入和输出方式。这两位必须在执行数据传输前被设置好, 否则将产生错误的时钟边沿信号。CKPOLB 位决定时钟线的基本状态, 若时钟无效且此位为高, 则 SCK 为低电平, 若时钟无效且此位为低, 则 SCK 为高电平。CKEG 位决定有效时钟边沿类型, 取决于 CKPOLB 的状态。
- Bit 3 **MLS:** SPI 数据移位顺序控制位  
0: LSB 优先  
1: MSB 优先  
数据移位选择位, 用于选择数据传输时高位优先传输还是低位优先传输。此位设置为高时高位优先传输, 为低时低位优先传输。

- Bit 2      **CSEN**: SPI  $\overline{SCS}$  引脚控制位  
 0: 除能  
 1: 使能  
 CSEN 位用于  $\overline{SCS}$  引脚的使能 / 除能控制。此位为低时,  $\overline{SCS}$  除能并处于浮空状态。此位为高时, SCS 作为选择脚。
- Bit 1      **WCOL**: SPI 写冲突标志位  
 0: 无冲突  
 1: 冲突  
 WCOL 标志位用于监测数据冲突的发生。此位为高时, 表示在传输过程中有数据被写入 SIMD 寄存器。若数据正在被传输时, 此写操作无效。此位可被应用程序清零。
- Bit 0      **TRF**: SPI 发送 / 接收结束标志位  
 0: 数据正在发送  
 1: 数据发送结束  
 TRF 位为发送 / 接收结束标志位, 当 SPI 数据传输结束时, 此位自动置为高, 但须通过应用程序设置为“0”。此位也可用于产生中断。


### SPI 通信

将 SIMEN 设置为高, 使能 SPI 功能之后, 若单片机处于主机模式, 当数据写入到寄存器 SIMD 的同时传输 / 接收开始进行。数据传输完成时, TRF 位将自动被置位但清除只能通过应用程序完成。若单片机处于从机模式, 收到主机发来的信号之后, 会传输 SIMD 中的数据, 而且在 SDI 引脚上的数据也会被移位到 SIMD 寄存器中。主机应在输出时钟信号之前先输出一个  $\overline{SCS}$  信号以使能从机, 从机的数据传输功能也应在与 SCK 信号相关的适当时候准备就绪, 这由 CKPOLB 和 CKEG 位决定。所附时序图表明了 CKPOLB 和 CKEG 位各种设置情况下从机数据与 SCK 信号的关系。


即使在单片机处于空闲模式时, 若 SPI 接口使用的时钟源仍开启, SPI 功能仍将继续执行。



SPI 主机模式时序




**SPI 从机模式时序 – CKEG=0**



Note: For SPI slave mode, if  $\overline{SIMEN}=1$  and  $\overline{CSEN}=0$ , SPI is always enabled and ignores the  $\overline{SCS}$  level.

**SPI 从机模式时序 – CKEG=1**



SPI 传输控制流程图

### SPI 使能 / 除能

设置 CSEN=1、 $\overline{SCS}$ =0 将使能 SPI 总线，然后等待写数据到 SIMD 寄存器 (TXRX 缓存器)。单片机处于主机模式，数据写入 SIMD 寄存器后，自动开始数据传输或接收操作。数据传输完成时，TRF 位将自动被置位。单片机处于从机模式，SCK 引脚上收到脉冲信号之后，会传输 TXRX 中的数据，或将 SDI 引脚上的数据移入。

当 SPI 总线除能时，通过设置相应引脚共用控制位，SCK、SDI、SDO、 $\overline{SCS}$  可作为 I/O 口或其它功能引脚使用。

### SPI 操作步骤

四线制 SPI 接口可完成所有主 / 从模式通信工作。

在 SIMC2 寄存器中，CSEN 位控制 SPI 接口的所有功能。设置此位为高， $\overline{SCS}$  信号线有效将使能 SPI 接口。设置此位为低，SPI 接口将除能， $\overline{SCS}$  信号线处于浮空状态因此不能控制 SPI 接口。CSEN 位和 SIMC0 寄存器中的 SIMEN 位设置为高，使得 SDI 信号线处于浮空状态且 SDO 信号线为高电平。主机模式中，如果 SCK 信号线为高还是低取决于 SIMC2 寄存器中的时钟极性选择位

CKPOLB。从机模式中，SCK 信号线处于浮空状态。如果 SIMEN 位设置为低，SPI 接口被除能，通过设置相应引脚共用控制位，SCS、SDI、SDO 和 SCK 可作为 I/O 口或其它功能引脚使用。主机模式中，当数据被写入 SIMD 寄存器后，主机发起数据传输，并控制时钟信号。从机模式中，由外部主机发出数据传送 / 接收时钟信号。下面介绍主从模式中数据传输步骤。

#### 主机模式：

- 步骤 1  
设置 SIMC0 控制寄存器中的 UMD 和 SIM2~SIM0 位，选择 SPI 主机模式和时钟源。
- 步骤 2  
设置 CSEN 和 MLS 位，选择高位或低位数据优先传送，这必须与从机设备一致。
- 步骤 3  
设置 SIMC0 控制寄存器中的 SIMEN 位，使能 SPI 接口功能。
- 步骤 4  
对于写操作：写数据到 SIMD 寄存器，实际上此时数据会被存储在 TXRX 缓存器中。再使用 SCK 和 SDO 信号线将数据输出。跳至步骤 5。  
对于读操作：从 SDI 信号线移入的数据将被存储在 TXRX 缓存器中，直到所有数据接收完毕，此时数据全部锁存至 SIMD 寄存器。
- 步骤 5  
检测 WCOL 位，若此位为高，则发生数据冲突并跳回至步骤 4；若为低，则继续执行下面的步骤。
- 步骤 6  
检测 TRF 位或等待 USIM SPI 串行总线中断发生。
- 步骤 7  
从 SIMD 寄存器中读数据。
- 步骤 8  
清除 TRF。
- 步骤 9  
跳回至步骤 4。

#### 从机模式：

- 步骤 1  
设置 SIMC0 控制寄存器中的 UMD 和 SIM2~SIM0 位，选择 SPI 从机模式。
- 步骤 2  
设置 CSEN 和 MLS 位，选择高位或低位数据优先传送，这必须与主机设备一致。
- 步骤 3  
设置 SIMC0 控制寄存器中的 SIMEN 位，使能 SPI 接口功能。
- 步骤 4  
对于写操作：写数据到 SIMD 寄存器，实际上此时数据会被存储在 TXRX 缓存器中。等待主机时钟 SCK 信号和 SCS 信号。跳至步骤 5。  
对于读操作：从 SDI 信号线移入的数据将被存储在 TXRX 缓存器中，直到所有数据接收完毕，此时数据全部锁存至 SIMD 寄存器。


- 步骤 5  
检测 WCOL 位，若此位为高，则发生数据冲突并跳回至步骤 4；若为低，则继续执行下面的步骤。
- 步骤 6  
检测 TRF 位或等待 USIM SPI 串行总线中断发生。
- 步骤 7  
从 SIMD 寄存器中读数据。
- 步骤 8  
清除 TRF。
- 步骤 9  
跳回至步骤 4。

#### 错误侦测

SIMC2 寄存器中的 WCOL 位用于数据传输期间监测数据冲突的发生。此位由 SPI 串行接口设置为高，而由应用程序来清除为零。在数据传输期间如果写数据到 SIMD，此位被置高提示数据冲突发生，并阻止数据继续被写入。

#### I<sup>2</sup>C 接口

I<sup>2</sup>C 可以和传感器、EEPROM 内存等外部硬件接口进行通信。最初是由飞利浦公司研制，是适用于同步串行数据传输的双线式低速串行接口。I<sup>2</sup>C 接口具有两线通信，非常简单的通信协议和在同一总线上和多个设备进行通信的能力的优点，使之在很多的场合中大受欢迎。




I<sup>2</sup>C 主从总线连接图


#### I<sup>2</sup>C 接口操作

I<sup>2</sup>C 串行接口是一个双线的接口，有一条串行数据线 SDA 和一条串行时钟线 SCL。由于可能有多个设备在同一条总线上相互连接，所以这些设备的输出都是开漏型输出。因此应在这些输出上都加上拉电阻。应注意的是，I<sup>2</sup>C 总线上的每个设备都没有选择线，但分别与唯一的地址一一对应，用于 I<sup>2</sup>C 通信。

如果有两个设备通过双向的 I<sup>2</sup>C 总线进行通信，那么就存在一个主机和一个从机。主机和从机都可以用于传输和接收数据，但只有主机才可以控制总线动作。那些处于从机模式的设备，要在 I<sup>2</sup>C 总线上传输数据只有两种方式，一是从机发送模式，二是从机接收模式。即使 I<sup>2</sup>C 设备被激活，与 SCL/SDA 引脚共用的 I/O 口上拉电阻控制功能仍有效，其上拉电阻功能由相应的上拉电阻控制寄存器控制。



I<sup>2</sup>C 方框图



I<sup>2</sup>C 接口操作

SIMDEB1 和 SIMDEB0 位决定 I<sup>2</sup>C 接口的去抖时间。这个功能可以使用内部时钟在外部时钟上增加一个去抖间隔，减小时钟线上毛刺发生的可能性，以避免单片机发生误动作。如果选择了这个功能，去抖时间可以选择 2 个或 4 个系统时钟。为了达到需要的 I<sup>2</sup>C 数据传输速度，系统时钟  $f_{SYS}$  和 I<sup>2</sup>C 去抖时间之间存在一定的关系。I<sup>2</sup>C 标准模式或者快速模式下，用户需注意所选的系统时钟频率与标准匹配去抖时间的设置，其具体关系如下表所示。

I <sup>2</sup> C 去抖时间选择	I <sup>2</sup> C 标准模式 (100kHz)	I <sup>2</sup> C 快速模式 (400kHz)
无去抖时间	$f_{SYS} > 2\text{MHz}$	$f_{SYS} > 5\text{MHz}$
2 个系统时钟去抖时间	$f_{SYS} > 4\text{MHz}$	$f_{SYS} > 10\text{MHz}$
4 个系统时钟去抖时间	$f_{SYS} > 8\text{MHz}$	$f_{SYS} > 20\text{MHz}$

I<sup>2</sup>C 最小  $f_{SYS}$  频率要求

### I<sup>2</sup>C 寄存器

I<sup>2</sup>C 总线有三个控制寄存器 SIMC0、SIMC1 和 SIMTOC，一个地址寄存器 SIMA 以及一个数据寄存器 SIMD。注意，只有在合理设置 SIMC0 寄存器中的 UMD 位和 SIM2~SIM0 位选择 I<sup>2</sup>C 模式后，SIMC1、SIMD、SIMA 和 SIMTOC 寄存器以及它们的上电复位值才有效。

寄存器名称	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
SIMC0	SIM2	SIM1	SIM0	UMD	SIMDEB1	SIMDEB0	SIMEN	SIMICF
SIMC1	HCF	HAAS	HBB	HTX	TXAK	SRW	IAMWU	RXAK
SIMA	SIMA6	SIMA5	SIMA4	SIMA3	SIMA2	SIMA1	SIMA0	D0
SIMD	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
SIMTOC	SIMTOEN	SIMTOF	SIMTOS5	SIMTOS4	SIMTOS3	SIMTOS2	SIMTOS1	SIMTOS0

I<sup>2</sup>C 寄存器列表

### I<sup>2</sup>C 数据寄存器

SIMD 用于存储发送和接收的数据。这个寄存器由 SPI 和 I<sup>2</sup>C 功能所共用。在单片机将数据写入到 I<sup>2</sup>C 总线之前，要传输的数据应先存在 SIMD 中。I<sup>2</sup>C 总线接收到数据之后，单片机就可以从 SIMD 数据寄存器中读取。所有通过 I<sup>2</sup>C 传输或接收的数据都必须通过 SIMD 实现。

#### • SIMD 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	x	x	x	x	x	x	x	x

“x”：未知

Bit 7~0     **D7~D0**: USIM SPI/I<sup>2</sup>C 数据寄存器位 bit 7 ~ bit 0

### I<sup>2</sup>C 地址寄存器

SIMA 寄存器也在 SPI 接口功能中使用，但其名称改为 SIMC2。SIMA 寄存器用于存放 7 位从机地址，寄存器 SIMA 中的 bit 7 ~ bit 1 是单片机的从机地址，bit 0 未定义。如果接至 I<sup>2</sup>C 的主机发送出的地址和寄存器 SIMA 中存储的地址相符，那么就选中了这个从机。

#### • SIMA 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	SIMA6	SIMA5	SIMA4	SIMA3	SIMA2	SIMA1	SIMA0	D0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~1     **SIMA6~SIMA0**: I<sup>2</sup>C 从机地址位  
SIMA6~SIMA0 是从机地址 bit 6 ~ bit 0。

Bit 0     **D0**: 保留位，此位可通过软件程序进行读写

## I<sup>2</sup>C 控制寄存器

单片机中有三个控制 I<sup>2</sup>C 接口功能的寄存器，SIMC0、SIMC1 和 SIMTOC。寄存器 SIMC0 用于控制使能 / 除能功能和设置数据传输的时钟频率。寄存器 SIMC1 包括多个用于指示 I<sup>2</sup>C 传输状态的相关标志位。SIMTOC 寄存器用于控制 I<sup>2</sup>C 超时功能，此寄存器在 I<sup>2</sup>C 超时一节介绍。

### • SIMC0 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	SIM2	SIM1	SIM0	UMD	SIMDEB1	SIMDEB0	SIMEN	SIMICF
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	1	1	1	0	0	0	0	0

Bit 7~5 **SIM2~SIM0**: USIM SPI/I<sup>2</sup>C 工作模式控制位

- 000: SPI 主机模式; SPI 时钟为  $f_{SYS}/4$
- 001: SPI 主机模式; SPI 时钟为  $f_{SYS}/16$
- 010: SPI 主机模式; SPI 时钟为  $f_{SYS}/64$
- 011: SPI 主机模式; SPI 时钟为  $f_{SUB}$
- 100: SPI 主机模式; SPI 时钟为 STM CCRP 匹配频率 / 2
- 101: SPI 从机模式
- 110: I<sup>2</sup>C 从机模式
- 111: 未使用模式

当 UMD 位清零时，这几位用于设置 USIM SPI/I<sup>2</sup>C 功能的工作模式，除了选择 USIM 模块的 I<sup>2</sup>C 或 SPI 功能，还可选择 SPI 的主从模式和 SPI 的主机时钟频率。SPI 时钟源可来自于系统时钟和  $f_{SUB}$  也可以选择来自 STM。若选择的是作为 SPI 从机，则其时钟源从外部主机而得。

Bit 4 **UMD**: UART 模式选择位

- 0: SPI 或 I<sup>2</sup>C 模式
- 1: UART 模式

此位为 UART 模式选择位。当此位清零时，选择 SPI 或 I<sup>2</sup>C 模式，而实际 SPI 或 I<sup>2</sup>C 模式是通过 SIM2~SIM0 位选择。

Bit 3~2 **SIMDEB1~SIMDEB0**: I<sup>2</sup>C 去抖时间选择位

- 00: 无去抖时间
- 01: 2 个系统时钟去抖时间
- 1x: 4 个系统时钟去抖时间

当设置 UMD 位为“0”、SIM2~SIM0 位为“110”将 USIM 设置为 I<sup>2</sup>C 接口功能时，这两个位用于选择 I<sup>2</sup>C 去抖时间。

Bit 1 **SIMEN**: USIM SPI/I<sup>2</sup>C 控制位

- 0: 除能
- 1: 使能

此位为 USIM SPI/I<sup>2</sup>C 接口的开 / 关控制位。此位为“0”时，USIM SPI/I<sup>2</sup>C 接口除能，SDI、SDO、SCK 和  $\overline{SCS}$  或 SDA 和 SCL 脚将失去 SPI 或 I<sup>2</sup>C 功能，USIM 工作电流减小到最小值。此位为“1”时，USIM SPI/I<sup>2</sup>C 接口使能。若 USIM 经由 UMD 位和 SIM2~SIM0 位设置为工作在 SPI 接口，当 SIMEN 位由低到高转变时，SPI 控制寄存器中的设置不会发生变化，其首先应在应用程序中初始化。若 USIM 经由 UMD 位和 SIM2~SIM0 位设置为工作在 I<sup>2</sup>C 接口，当 SIMEN 位由低到高转变时，I<sup>2</sup>C 控制寄存器中的设置，如 HTX 和 TXAK，将不会发生变化，其首先应在应用程序中初始化，此时相关 I<sup>2</sup>C 标志，如 HCF、HAAS、HBB、SRW 和 RXAK，将被设置为其默认状态。

Bit 0 **SIMICF**: USIM SPI 未完成标志位

此位仅当 USIM 配置在 SPI 从机模式时有效。请参考 SPI 寄存器部分。

• SIMC1 寄存器


Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	HCF	HAAS	HBB	HTX	TXAK	SRW	IAMWU	RXAK
R/W	R	R	R	R/W	R/W	R	R/W	R
POR	1	0	0	0	0	0	0	1

- Bit 7 HCF:** I<sup>2</sup>C 总线数据传输结束标志位  
 0: 数据正在被传输  
 1: 8 位数据传输完成  
 数据正在传输时该位为低。当 8 位数据传输完成时, 此位为高并产生一个中断。
- Bit 6 HAAS:** I<sup>2</sup>C 地址匹配标志位  
 0: 地址不匹配  
 1: 地址匹配  
 此标志位用于决定从机地址是否与主机发送的地址相同。若地址匹配此位为高, 否则此位为低。
- Bit 5 HBB:** I<sup>2</sup>C 总线忙标志位  
 0: I<sup>2</sup>C 总线闲  
 1: I<sup>2</sup>C 总线忙  
 当检测到 START 信号时 I<sup>2</sup>C 忙, 此位变为高电平。当检测到 STOP 信号时 I<sup>2</sup>C 总线空闲, 该位变为低电平。
- Bit 4 HTX:** 从机处于发送或接收模式标志位  
 0: 从机处于接收模式  
 1: 从机处于发送模式
- Bit 3 TXAK:** I<sup>2</sup>C 总线发送应答标志位  
 0: 从机发送应答标志  
 1: 从机没有发送应答标志  
 从机接收完 8 位数据之后, 该位将在第九个从机时钟时被传到总线上。如果从机想要接收更多的数据, 则应在接收数据之前将此位设置为“0”。
- Bit 2 SRW:** I<sup>2</sup>C 从机读 / 写位  
 0: 从机应处于接收模式  
 1: 从机应处于发送模式  
 SRW 位是从机读写位。决定主机是否希望传输数据或接收来自 I<sup>2</sup>C 总线的的数据。当传输地址和从机的地址相同时, HAAS 位会被设置为高, 从机将检测 SRW 位来决定进入发送模式还是接收模式。如果 SRW 位为高时, 主机会请求从总线上读数据, 此时从机处于传输模式。当 SRW 位为“0”时, 主机往总线上写数据, 从机处于接收模式以读取数据。
- Bit 1 IAMWU:** I<sup>2</sup>C 地址匹配唤醒控制位  
 0: 除能  
 1: 使能  
 此位设置为“1”则使能 I<sup>2</sup>C 地址匹配使系统从休眠或空闲模式中唤醒的功能。若进入休眠或空闲模式前 IAMWU 已经置高以使能 I<sup>2</sup>C 地址匹配唤醒功能, 在系统唤醒后须软件清除此位以确保单片机正确地运行。
- Bit 0 RXAK:** I<sup>2</sup>C 总线接收应答标志位  
 0: 从机接收到应答标志  
 1: 从机没有接收到应答标志  
 RXAK 位是接收应答标志位。如果 RXAK 位为“0”, 即表示 8 位数据传输之后, 从机在第九个时钟有接受到一个应答信号。如果从机处于发送状态, 从机作为发送方会检查 RXAK 位来判断主机接收方是否愿意继续接收下一个字节。因此发送方会一直发送数据, 直到 RXAK 为“1”时才停止发送数据。这时, 发送方将释放 SDA 线, 主机方可发出停止信号从而释放 I<sup>2</sup>C 总线。

## I<sup>2</sup>C 总线通信

I<sup>2</sup>C 总线上的通信需要四步完成，一个起始信号，一个从机地址发送，一个数据传输，还有一个停止信号。当起始信号被写入 I<sup>2</sup>C 总线时，总线上的所有从机都会接收到这个起始信号并且被通知总线上即将有数据到达。数据的前 7 位是从机地址，高位在前，低位在后。如果发出的地址和从机地址匹配，SIMC1 寄存器的 HAAS 位会被置位，同时产生 USIM 中断。进入中断服务程序后，系统要检测 HAAS 位和 SIMTOF 位，以判断中断源是来自从机地址匹配，还是来自 8 位数据传输完毕，或是来自 I<sup>2</sup>C 超时。在数据传输中，要注意的是，在 7 位从机地址被发送后，接下来的一位，即第 8 位，是读 / 写控制位，该位的值会反映到 SRW 位中。从机通过检测 SRW 位以确定自己是要进入发送模式还是接收模式。在 I<sup>2</sup>C 总线开始传送数据前，需要先初始化 I<sup>2</sup>C 总线，初始化 I<sup>2</sup>C 总线步骤如下：

- 步骤 1  
设置 SIMC0 寄存器中 UMD 位为“0”、SIM2~SIM0 位为“110”和 SIMEN 位为“1”，以启用 I<sup>2</sup>C 总线。
- 步骤 2  
向 I<sup>2</sup>C 总线地址寄存器 SIMA 写入从机地址。
- 步骤 3  
设置中断控制寄存器中的 USIME 位以启用 USIM 中断。



I<sup>2</sup>C 总线初始化流程图

## I<sup>2</sup>C 总线起始信号

起始信号只能由连接 I<sup>2</sup>C 总线的主机产生，而不是由从机产生。总线上的所有从机都可以侦测到起始信号。如果有从机侦测到起始信号，则表明 I<sup>2</sup>C 总线处于忙碌状态，并会置位 HBB。起始信号是指在 SCL 为高电平时，SDA 线上发生从高到低的电平变化。

## I<sup>2</sup>C 从机地址

总线上的所有从机都会侦测由主机发出的起始信号。发送起始信号后，紧接着主机将发送从机地址以选择要进行数据传输的从机。所有在 I<sup>2</sup>C 总线上的从机

接收到 7 位地址数据后，都会将其与各自内部的地址进行比较。如果从机从主机上接收到的地址与自身内部的地址相匹配，则会产生一个 USIM I<sup>2</sup>C 总线中断信号。地址位接下来的一位为读 / 写状态位 (即第 8 位)，将被保存到 SIMC1 寄存器的 SRW 位，从机随后发出一个低电平应答信号 (即第 9 位)。当从机地址匹配时，从机会将状态标志位 HAAS 置位。

USIM I<sup>2</sup>C 总线中断有三个中断源，当程序运行至中断服务子程序时，通过检测 HAAS 位和 SIMTOF 位，以判断 USIM I<sup>2</sup>C 总线中断是来自从机地址匹配，还是来自 8 位数据传递完毕，或是来自 I<sup>2</sup>C 超时。当是从机地址匹配发生中断时，则从机或是用于发送模式并将数据写进 SIMD 寄存器，或是用于接收模式并从 SIMD 寄存器中读取空值以释放 SCL 线。

### I<sup>2</sup>C 总线读 / 写信号

SIMC1 寄存器的 SRW 位用来表示主机是要从 I<sup>2</sup>C 总线上读取数据还是要将数据写到 I<sup>2</sup>C 总线上。从机通过检测该位以确定自己是作为发送方还是接收方。当 SRW 置“1”，表示主机要从 I<sup>2</sup>C 总线上读取数据，从机则作为发送方，将数据写到 I<sup>2</sup>C 总线；当 SRW 清“0”，表示主机要写数据到 I<sup>2</sup>C 总线上，从机则做为接收方，从 I<sup>2</sup>C 总线上读取数据。


### I<sup>2</sup>C 总线从机地址应答信号

主机发送呼叫地址后，当 I<sup>2</sup>C 总线上的任何从机内部地址与其匹配时，会发送一个应答信号。此应答信号会通知主机有从机已经接收到了呼叫地址。如果主机没有收到应答信号，则主机必须发送停止 (STOP) 信号以结束通信。当 HAAS 为高时，表示从机接收到的地址与自己内部地址匹配，则从机需检查 SRW 位，以确定自己是作为发送方还是作为接收方。如果 SRW 位为高，从机须设置成发送方，这样会置位 SIMC1 寄存器的 HTX 位。如果 SRW 位为低，从机须设置成接收方，这样会清零 SIMC1 寄存器的 HTX 位。


### I<sup>2</sup>C 总线数据和应答信号

在从机确认接收到从地址后，会进行 8 位宽度的数据传输。这个数据传输顺序是高位在前，低位在后。接收方在接收到 8 位数据后必须发出一个应答信号 (“0”) 以继续接收下一个数据。如果从机发送方没接收到来自主机接收方的应答信号，发送方将释放 SDA 线，此时主机方可发出 STOP 信号以释放 I<sup>2</sup>C 总线。所传送的数据存储在 SIMD 寄存器中。如果设置成发送方，从机必须先将欲传输的数据写到 SIMD 寄存器中；如果设置成接收方，从机必须从 SIMD 寄存器读取数据。

当接收器想要继续接收下一个数据时，必须在第 9 个时钟发出应答信号 (TXAK)。被设为发送方的从机将检测寄存器 SIMC1 中的 RXAK 位以判断是否传输下一个字节的数据，如果从机不传输下一个字节，那么它将释放 SDA 线并等待接收主机的停止信号。




S=Start (1 bit)  
SA=Slave Address (7 bits)  
SR=SRW bit (1 bit)  
M=Slave device send acknowledge bit (1 bit)  
D=Data (8 bits)  
A=ACK (RXAK bit for transmitter, TXAK bit for receiver, 1 bit)  
P=Stop (1 bit)



注：当从机地址匹配时，单片机必须选择设置为发送模式还是接收模式。若设置为发送模式，需写数据至 SIMD 寄存器；若设置为接收模式，需立即从 SIMD 寄存器中虚读数据以释放 SCL 线。


I<sup>2</sup>C 通信时序图



I<sup>2</sup>C 总线 ISR 流程图

### I<sup>2</sup>C 超时控制

超时功能可减少 I<sup>2</sup>C 接收错误的时钟源而引起的锁死问题。如果连接到 I<sup>2</sup>C 总线的时钟源经过一段时间还未接收到，则在一定的超时周期后，I<sup>2</sup>C 电路和寄存器将复位。超时计数器在 I<sup>2</sup>C 总线“START”和“地址匹配”条件下开始计数，且在 SCL 下降沿清零。在下一个 SCL 下降沿到来之前，如果超时时间大于 SIMTOC 寄存器指定的超时周期，则超时发生。I<sup>2</sup>C “STOP”条件发生时超时功能终止。



I<sup>2</sup>C 超时时序图

当 I<sup>2</sup>C 超时计数器溢出时，计数器将停止计数，SIMTOEN 位被清零，且 SIMTOF 位被置高以表明超时计数器中断发生。超时计数器中断使用的也是 USIM 中断向量。当 I<sup>2</sup>C 超时发生时，I<sup>2</sup>C 内部电路会被复位，寄存器也将发生如下复位情况。

寄存器	I <sup>2</sup> C 超时发生后
SIMD, SIMA, SIMC0	保持不变
SIMC1	复位至 POR

超时发生后的 I<sup>2</sup>C 寄存器

SIMTOF 标志位由应用程序清零。共有 64 个超时周期，可通过 SIMTOC 寄存器的 SIMTOS[5:0] 位进行选择。超时周期可通过公式计算： $((1-64) \times (32/f_{SUB}))$ 。由此可得超时周期范围为 1ms~64ms。

● SIMTOC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	SIMTOEN	SIMTOF	SIMTOS5	SIMTOS4	SIMTOS3	SIMTOS2	SIMTOS1	SIMTOS0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7 **SIMTOEN**: USIM I<sup>2</sup>C 超时控制位

0: 除能  
1: 使能

Bit 6 **SIMTOF**: USIM I<sup>2</sup>C 超时标志位

0: 超时未发生  
1: 超时发生

当发生超时，此位由硬件自动置位；此位必须通过应用程序清零。

Bit 5~0 **SIMTOS5~SIMTOS0**: USIM I<sup>2</sup>C 超时时间选择位

I<sup>2</sup>C 超时时钟源是  $f_{SUB}/32$ 。

I<sup>2</sup>C 超时时间计算方法： $(SIMTOS[5:0]+1) \times (32/f_{SUB})$ 。


## UART 接口

此 UART 接口属于串行接口模块中的一种，不要与另一章节介绍的独立的 UART 接口功能混淆。


该单片机具有一个全双工或半双工的异步串行通信接口 – UART，可以很方便的与其它具有串行口的芯片通信。UART 具有许多功能特性，发送或接收串行数据时，将数据组成一个 8 位或 9 位的数据块，连同数据特征位一并传输。具有检测数据覆盖或帧错误等功能。UART 功能与 SPI 和 I<sup>2</sup>C 接口共用一个内部中断向量，当接收到数据或数据发送结束，触发中断。

内置的 UART 功能包含以下特性：

- 全双工或半双工 (单线通信模式) 通用异步接收器 / 发送器
- 8 位或 9 位传输格式
- 奇校验、偶校验或无校验
- 1 位或 2 位停止位
- 8 位预分频的波特率发生器
- 奇偶、帧、噪声和溢出检测
- 支持地址匹配中断 (最后一位 = 1)
- 独立的发送和接收使能
- 2-byte FIFO 接收缓冲器
- URX/UTX 引脚唤醒功能
- 发送和接收中断
- 中断可由下列条件触发：
  - ◆ 发送器为空
  - ◆ 发送器空闲
  - ◆ 接收完成
  - ◆ 接收器溢出
  - ◆ 地址匹配



UART 数据传输方框图 – USWM=0



UART 数据传输方框图 – USWM=1

### UART 外部引脚

内部 UART 有两个外部引脚 UTX 和 URX/UTX，可与外部串行接口进行通信。UTX 和 URX/UTX 与 I/O 口或其它功能共用引脚。在使用 UART 功能前，应先通过相应的引脚共用功能选择寄存器，选择 UTX 和 URX/UTX 引脚功能。当 UMD、UREN、UTXEN 和 URXEN 位置高时，将自动设置这些 I/O 脚或其它共用功能脚作为发送输出和接收输入。此时，用作发送输出的引脚其内部上拉电阻会被除能，而用作接收输入的引脚其内部上拉电阻由相应的上拉电阻控制位控制。当 UMD、UREN、UTXEN 或 URXEN 位清零除能 UTX 或 URX/UTX 引脚功能后，UTX 或 URX/UTX 引脚将处于浮空状态。这时 UTX 或 URX/UTX 引脚是否连接内部上拉电阻是由相应的 I/O 上拉电阻控制位决定的。

### UART 单线模式

UART 功能支持单线模式通信，通过 UUCR3 寄存器中的 USWM 位选择。当设置该位为高，UART 将工作在单线模式。在单线模式下，单个 URX/UTX 引脚通过相关控制位的不同设置即可完成数据的发送与接收。设置 URXEN 位为高，URX/UTX 引脚用作接收引脚。将 URXEN 位清零，同时设置 UTXEN 位为高，URX/UTX 引脚用作发送引脚。

在单线模式下建议不要将 URXEN 位和 UTXEN 位同时设置为高。若 URXEN 位和 UTXEN 位同时为高，URXEN 位具有更高的优先级，此时 UART 为接收器状态。

需特别注意的是，UART 章节所有内容是基于 UART 全双工通信来对 UART 功能进行描述，相关的说明除引脚的使用外，对半双工通信(单线模式)同样适用。在理解单线模式通信时，全双工通信中使用的 UTX 引脚需取代为 URX/UTX 引脚。

在单线模式下，通过合理的软件配置，数据也可以在 UTX 引脚发送。因此数据可通过 URX/UTX 和 UTX 引脚输出。

### UART 数据传输方案

UART 数据传输方框图显示了 UART 的整体结构。需要发送的数据首先写入 UTXR\_RXR 寄存器，接着此数据被传输到发送移位寄存器 TSR 中，然后在波特率发生器的控制下将 TSR 寄存器中数据一位位地移到 UTX 引脚上，低位在前。UTXR\_RXR 寄存器被映射到单片机的数据存储器中，而发送移位寄存器没有实际地址，所以发送移位寄存器不可直接操作。

数据在波特率发生器的控制下，低位在前高位在后，从外部引脚 URX/UTX 进入接收移位寄存器 RSR。当数据接收完成，数据从接收移位寄存器移入可被用户程序操作的 UTXR\_RXR 寄存器中。UTXR\_RXR 寄存器被映射到单片机数据

存储器中，而接收移位寄存器没有实际地址，所以接收移位寄存器不可直接操作。

需要注意的是，发送和接收都是共用同一个地址的数据寄存器，即 UTXR\_RXR 寄存器。

### UART 状态和控制寄存器

与 UART 功能相关的有七个寄存器，SIMC0 寄存器中的 UMD 位用于选择 UART 接口功能。UUCR3 寄存器中的 USWM 位用于使能/除能 UART 单线模式。其它包括控制 UART 模块整体功能的 UUSR、UUCR1 和 UUCR2 寄存器，控制波特率的 UBRG 寄存器，管理发送和接收数据的数据寄存器 UTXR\_RXR。注意，只有在 SIMC0 寄存器中的 UMD 位设置为“1”后，UART 相关的寄存器以及它们的上电复位值才有效。

寄存器名称	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
SIMC0	SIM2	SIM2	SIM0	UMD	SIMDEB1	SIMDEB0	SIMEN	SIMICF
UUSR	UPERR	UNF	UFERR	UOERR	URIDLE	URXIF	UTIDLE	UTXIF
UUCR1	UREN	UBNO	UPREN	UPRT	USTOPS	UTXBRK	URX8	UTX8
UUCR2	UTXEN	URXEN	UBRGH	UADDEN	UWAKE	URIE	UTIIE	UTEIE
UUCR3	—	—	—	—	—	—	—	USWM
UTXR_RXR	UTXRX7	UTXRX6	UTXRX5	UTXRX4	UTXRX3	UTXRX2	UTXRX1	UTXRX0
UBRG	UBRG7	UBRG6	UBRG5	UBRG4	UBRG3	UBRG2	UBRG1	UBRG0

UART 寄存器列表

#### • SIMC0 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	SIM2	SIM1	SIM0	UMD	SIMDEB1	SIMDEB0	SIMEN	SIMICF
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	1	1	1	0	0	0	0	0

- Bit 7~5     **SIM2~SIM0:** USIM SPI/I<sup>2</sup>C 工作模式控制位  
当 UMD 位清零时，这几位用于设置 USIM SPI/I<sup>2</sup>C 功能的工作模式。更多细节详见 SPI 或 I<sup>2</sup>C 寄存器章节。
- Bit 4        **UMD:** UART 模式选择位  
0: SPI 或 I<sup>2</sup>C 模式  
1: UART 模式  
此位为 UART 模式选择位。当此位清零时，选择 SPI 或 I<sup>2</sup>C 模式，而实际 SPI 或 I<sup>2</sup>C 模式是通过 SIM2~SIM0 位选择。
- Bit 3~2     **SIMDEB1~SIMDEB0:** I<sup>2</sup>C 去抖时间选择位  
详见 I<sup>2</sup>C 寄存器章节。
- Bit 1        **SIMEN:** USIM SPI/I<sup>2</sup>C 控制位  
0: 除能  
1: 使能  
此位仅当 UMD 位设置为“1”选择 SPI 或 I<sup>2</sup>C 模式时才有效。详见 SPI 或 I<sup>2</sup>C 寄存器章节。
- Bit 0        **SIMICF:** USIM SPI 未完成标志位  
详见 SPI 寄存器章节。

● UUSR 寄存器

寄存器 UUSR 是 UART 的状态寄存器，可以通过程序读取以得知当前 UART 状态。所有 UUSR 位是只读的。详细解释如下：

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	UPERR	UNF	UFERR	UOERR	URIDLE	URXIF	UTIDLE	UTXIF
R/W	R	R	R	R	R	R	R	R
POR	0	0	0	0	1	0	1	1

- Bit 7 **UPERR**: 奇偶校验出错标志位  
 0: 奇偶校验正确  
 1: 奇偶校验出错  
 UPERR 是奇偶校验出错标志位。若 UPERR=0, 奇偶校验正确; 若 UPERR=1, 接收到的数据奇偶校验出错。只有使能了奇偶校验此位才有效。可使用软件清除该标志位, 即先读取 UUSR 寄存器再读 UTXR\_RXR 寄存器来清除此位。
- Bit 6 **UNF**: 噪声干扰标志位  
 0: 没有受到噪声干扰  
 1: 受到噪声干扰  
 UNF 是噪声干扰标志位。若 UNF=0, 没有受到噪声干扰; 若 UNF=1, UART 接收数据时受到噪声干扰。它与 URXIF 在同周期内置位, 但不会与溢出标志位同时置位。可使用软件清除该标志位, 即先读取 UUSR 寄存器再读 UTXR\_RXR 寄存器将清除此标志位。
- Bit 5 **UFERR**: 帧错误标志位  
 0: 无帧错误发生  
 1: 有帧错误发生  
 UFERR 是帧错误标志位。若 UFERR=0, 没有帧错误发生; 若 UFERR=1, 当前的数据发生了帧错误。可使用软件清除该标志位, 即先读取 UUSR 寄存器再读 UTXR\_RXR 寄存器来清除此位。
- Bit 4 **UOERR**: 溢出错误标志位  
 0: 无溢出错误发生  
 1: 有溢出错误发生  
 UOERR 是溢出错误标志位, 表示接收缓冲器是否溢出。若 UOERR=0, 没有溢出错误; 若 UOERR=1, 发生了溢出错误, 它将禁止下一组数据的接收。可通过软件清除该标志位, 即先读取 UUSR 寄存器再读 UTXR\_RXR 寄存器将清除此标志位。
- Bit 3 **URIDLE**: 接收状态标志位  
 0: 正在接收数据  
 1: 接收器空闲  
 URIDLE 是接收状态标志位。若 URIDLE=0, 正在接收数据; 若 URIDLE=1, 接收器空闲。在接收到停止位和下一个数据的起始位之间, URIDLE 被置位, 表明 UART 空闲, URX/UTX 引脚处于逻辑高状态。
- Bit 2 **URXIF**: 接收寄存器状态标志位  
 0: UTXR\_RXR 寄存器为空  
 1: UTXR\_RXR 寄存器含有有效数据  
 URXIF 是接收寄存器状态标志位。当 URXIF=0, UTXR\_RXR 寄存器为空; 当 URXIF=1, UTXR\_RXR 寄存器接收到新数据。当数据从移位寄存器加载到 UTXR\_RXR 寄存器中, 如果 UUCR2 寄存器中的 URIF=1, 则会触发中断。当接收数据时检测到一个或多个错误时, 相应的标志位 UNF、UFERR 或 UPERR 会在同一周期内置位。读取 UUSR 寄存器再读 UTXR\_RXR 寄存器, 如果 UTXR\_RXR 寄存器中没有新的数据, 那么将清除 URXIF 标志。
- Bit 1 **UTIDLE**: 数据发送完成标志位  
 0: 数据传输中  
 1: 无数据传输  
 UTIDLE 是数据发送完成标志位。若 UTIDLE=0, 数据传输中。当 UTXIF=1

且数据发送完毕或者暂停字被发送时，UTIDLE 置位。UTIDLE=1，UTX 引脚空闲且处于逻辑高状态。读取 UUSR 寄存器再写 UTXR\_RXR 寄存器将清除 UTIDLE 位。数据字符或暂停字就绪时，不会产生该标志位。

**Bit 0 UTXIF: 发送数据寄存器 UTXR\_RXR 状态位**  
 0: 数据还没有从缓冲器加载到移位寄存器中  
 1: 数据已从缓冲器加载到移位寄存器中 (UTXR\_RXR 数据寄存器为空)  
 UTXIF 是发送数据寄存器为空标志位。若 UTXIF=0，数据还没有从缓冲器加载到移位寄存器中；若 UTXIF=1，数据已从缓冲器中加载到移位寄存器中。读取 UUSR 寄存器再写 UTXR\_RXR 寄存器将清除 UTXIF。当 UTXEN 被置位，由于发送缓冲器未滿，UTXIF 也会被置位。

● **UUCR1 寄存器**

UUCR1、UUCR2 和 UUCR3 是 UART 的三个控制寄存器，用来定义各种 UART 功能，例如 UART 的使能与除能、奇偶校验控制、传输数据的长度以及单线模式通信等等。详细解释如下：

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	UREN	UBNO	UPREN	UPRT	USTOPS	UTXBRK	URX8	UTX8
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R	W
POR	0	0	0	0	0	0	x	0

“x”：未知

**Bit 7 UREN: UART 功能使能位**  
 0: UART 除能，UTX 和 URX/UTX 引脚处于浮空状态  
 1: UART 使能，UTX 和 URX/UTX 引脚作为 UART 功能引脚  
 此位为 UART 的使能位。UREN=0，UART 除能，URX/UTX 和 UTX 处于浮空状态；UREN=1，若 UMD 位置高，UART 使能，UTX 和 URX/UTX 将分别由 USWM 模式选择位、UTXEN 和 URXEN 控制。当 UART 被除能将清除缓冲器，所有缓冲器中的数据将被忽略，另外波特率计数器、错误和状态标志位被复位，UTXEN、URXEN、UTXBRK、URXIF、UOERR、UFERR、UPERR 和 UNF 清零，而 UTIDLE、UTXIF 和 URIDLE 置位，UUCR1、UUCR2、UUCR3 和 UBRG 寄存器中的其它位保持不变。若 UART 工作时 UREN 清零，所有发送和接收将停止，模块也将复位成上述状态。当 UART 再次使能时，它将在上次配置下重新工作。

**Bit 6 UBNO: 发送数据位数选择位**  
 0: 8-bit 传输数据  
 1: 9-bit 传输数据  
 UBNO 是发送数据位数选择位。UBNO=1，传输数据为 9 位；UBNO=0，传输数据为 8 位。若选择了 9 位数据传输格式，URX8 和 UTX8 将分别存储接收和发送数据的第 9 位。

**Bit 5 UPREN: 奇偶校验使能位**  
 0: 奇偶校验除能  
 1: 奇偶校验使能  
 此位为奇偶校验使能位。UPREN=1，使能奇偶校验；UPREN=0，除能奇偶校验。

**Bit 4 UPRT: 奇偶校验选择位**  
 0: 偶校验  
 1: 奇校验  
 奇偶校验选择位。UPRT=1，奇校验；UPRT=0，偶校验。

**Bit 3 USTOPS: 发送器停止位的长度选择位**  
 0: 有一位停止位  
 1: 有两位停止位  
 此位用来设置发送器停止位的长度。USTOP=1，有两位停止位；USTOP=0，只有一位停止位。

- Bit 2     **UTXBRK**: 暂停字发送控制位  
           0: 没有暂停字要发送  
           1: 发送暂停字  
 UTXBRK 是暂停字发送控制位。UTXBRK=0, 没有暂停字要发送, UTX 引脚正常操作; UTXBRK=1, 将会发送暂停字, 发送器将发送逻辑“0”。若 UTXBRK 为高, 缓冲器中数据发送完毕后, 发送器输出将至少保持 13 位宽的低电平直至 UTXBRK 复位。
- Bit 1     **URX8**: 接收 9-bit 数据传输格式中的第 9 位 (只读)  
 此位只有在传输数据为 9 位的格式中有效, 用来存储接收数据的第 9 位。UBNO 是用来控制传输位数是 8 位还是 9 位。
- Bit 0     **UTX8**: 发送 9-bit 数据传输格式中的第 9 位 (只写)  
 此位只有在传输数据为 9 位的格式中有效, 用来存储发送数据的第 9 位。UBNO 是用来控制传输位数是 8 位还是 9 位。

• **UUCR2 寄存器**

UUCR2 是 UART 的第二个控制寄存器, 它的主要功能是控制发送器、接收器以及各种 USIM UART 模式中断源的使能或除能。它也可用来控制波特率, 使能接收唤醒和地址侦测。详细解释如下:

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	UTXEN	URXEN	UBRGH	UADDEN	UWAKE	URIE	UTIIE	UTEIE
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit 7     **UTXEN**: UART 发送使能位  
           0: UART 发送除能  
           1: UART 发送使能  
 此位为发送使能位。UTXEN=0, 发送将被除能, 发送器立刻停止工作。另外发送缓冲器将被复位, 此时 UTX 引脚将处于浮空状态。若 UTXEN=1 且 UMD=1 及 UREN=1, 则发送将被使能, UTX 引脚将由 UART 来控制。在数据传输时清除 UTXEN 将中止数据发送且复位发送器, 此时 UTX 引脚将处于浮空状态。
- Bit 6     **URXEN**: UART 接收使能位  
           0: UART 接收除能  
           1: UART 接收使能  
 此位为接收使能位。URXEN=0, 接收将被除能, 接收器立刻停止工作。另外接收缓冲器将被复位, 此时 URX/UTX 引脚将处于浮空状态。若 URXEN=1 且 UMD=1 及 UREN=1, 则接收将被使能, URX/UTX 引脚将由 UART 来控制。在数据传输时清除 URXEN 将中止数据接收且复位接收器, 此时 URX/UTX 引脚将处于浮空状态。
- Bit 5     **UBRGH**: 波特率发生器高低速选择位  
           0: 低速波特率  
           1: 高速波特率  
 此位为波特率发生器高低速选择位, 它和 UBRG 寄存器一起控制 UART 的波特率。UBRGH=1, 为高速模式; UBRGH=0, 为低速模式。
- Bit 4     **UADDEN**: 地址检测使能位  
           0: 地址检测除能  
           1: 地址检测使能  
 此位为地址检测使能和除能位。UADDEN=1, 地址检测使能, 此时数据的第 8 位 (UBNO=0) 或第 9 位 (UBNO=1) 为高, 那么接到的是地址而非数据。若相应的中断使能且接收到的值最高位为 1, 那么中断请求标志将会被置位, 若地址检测功能使能且最高位为 0, 那么将不会产生中断且收到的数据也会被忽略。
- Bit 3     **UWAKE**: URX/UTX 引脚下降沿唤醒 UART 功能使能位  
           0: URX/UTX 引脚下降沿唤醒 UART 功能除能  
           1: URX/UTX 引脚下降沿唤醒 UART 功能使能

此位用于控制 URX/UTX 引脚下降沿时是否唤醒 UART 功能。此位仅当 UART 时钟源  $f_{H1}$  关闭时有效。若 UART 时钟源  $f_{H1}$  还开启，则 URX/UTX 引脚唤醒 UART 功能无效。若此位置高且 UART 时钟  $f_{H1}$  关闭，当 URX/UTX 引脚发生下降沿时会产生 UART 唤醒请求。若相应的中断使能，将产生 URX/UTX 引脚唤醒 UART 的中断，以告知单片机使其通过应用程序开启 UART 时钟源  $f_{H1}$ ，从而唤醒 UART 功能。否则，若此位为低，即使 URX/UTX 引脚发生下降沿也无法恢复 UART 功能。

- Bit 2 URIE: 接收中断使能位**  
 0: 接收中断除能  
 1: 接收中断使能  
 此位为接收中断使能或除能位。若 URIE=1，当 UOERR 或 URXIF 置位时，USIM 的中断请求标志 USIMF 置位；若 URIE=0，USIM 中断请求标志 USIMF 不受 UOERR 和 URXIF 影响。
- Bit 1 UTIE: 发送器空闲中断使能位**  
 0: 发送器空闲中断除能  
 1: 发送器空闲中断使能  
 此位为发送器空闲中断的使能或除能位。若 UTIE=1，当发送器空闲触发 UTIDLE 置位时，USIM 的中断请求标志 USIMF 置位；若 UTIE=0，USIM 中断请求标志 USIMF 不受 UTIDLE 的影响。
- Bit 0 UTEIE: 发送寄存器为空中断使能位**  
 0: 发送寄存器为空中断除能  
 1: 发送寄存器为空中断使能  
 此位为发送寄存器为空中断的使能或除能位。若 UTEIE=1，当发送器为空中断触发 UTXIF 置位时，USIM 的中断请求标志 USIMF 置位；若 UTEIE=0，USIM 中断请求标志 USIMF 不受 UTXIF 的影响。

● **UUCR3 寄存器**

UUCR3 寄存器用于使能 UART 单线模式通信。顾名思义，在单线模式下 UART 只需要使用一条线，URX/UTX，在 UUCR2 寄存器中的 URXEN 和 UTXEN 位控制下即可完成通信。

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	—	—	—	USWM
R/W	—	—	—	—	—	—	—	R/W
POR	—	—	—	—	—	—	—	0

- Bit 7~1** 未定义，读为“0”
- Bit 0 USWM: 单线模式使能控制**  
 0: 除能，URX/UTX 引脚仅用作 UART 接收功能  
 1: 使能，URX/UTX 引脚在 URXEN 和 UTXEN 位控制下可用作接收或发送功能  
 需注意的是，单线模式使能时，若将 URXEN 和 UTXEN 位同时设置为高，URX/UTX 引脚用作接收功能。

● **UTXR\_RXR 寄存器**

UTXR\_RXR 是一个数据寄存器，用来存储 UTX 引脚将要发送或 URX/UTX 引脚正在接收的数据。

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	UTXRX7	UTXRX6	UTXRX5	UTXRX4	UTXRX3	UTXRX2	UTXRX1	UTXRX0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	x	x	x	x	x	x	x	x

“x”：未知

- Bit 7~0 UTXRX7~UTXRX0: UART 发送 / 接收数据位 Bit 7~Bit 0**

• UBRG 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	UBRG7	UBRG6	UBRG5	UBRG4	UBRG3	UBRG2	UBRG1	UBRG0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	x	x	x	x	x	x	x	x

“x”：未知

Bit 7~0 **UBRG7~UBRG0**: 波特率值

软件设置 UUCR2 寄存器中的 UBRGH 位 ( 设置波特率发生器的速度 ) 和 UBRG 寄存器 ( 设置波特率的值 ), 一起控制 UART 的波特率。

注: 若 UBRGH=0, 波特率 =  $f_{in}/[64 \times (N+1)]$ ;

若 UBRGH=1, 波特率 =  $f_{in}/[16 \times (N+1)]$ 。

波特率发生器

UART 自身具有一个波特率发生器, 通过它可以设定数据传输速率。波特率是由一个独立的内部 8 位计数器产生, 它由 UBRG 寄存器和 UUCR2 寄存器的 UBRGH 位来控制。UBRGH 是决定波特率发生器处于高速模式还是低速模式, 从而决定计算公式的选用。UBRG 寄存器的值 N 可根据下表中的公式计算, N 的范围是 0 到 255。

UUCR2 的 UBRGH 位	0	1
波特率 (BR)	$f_{in} / [64 (N+1)]$	$f_{in} / [16 (N+1)]$

为得到相应的波特率, 首先需要设置 UBRGH 来选择相应的计算公式从而算出 UBRG 的值。由于 UBRG 的值不连续, 所以实际波特率和理论值之间有一个偏差。

下面举例怎样计算 UBRG 寄存器中的值 N 和误差。

波特率和误差的计算

若选用 4MHz 时钟频率且 UBRGH=0, 若期望的波特率为 4800, 计算它的 UBRG 寄存器的值 N, 实际波特率和误差。

根据上表, 波特率  $BR = f_{in} / [64 (N+1)]$

转换后的公式  $N = [f_{in} / (BR \times 64)] - 1$

带入参数  $N = [4000000 / (4800 \times 64)] - 1 = 12.0208$

取最接近的值, 十进制 12 写入 UBRG 寄存器, 实际波特率如下

$BR = 4000000 / [64 \times (12+1)] = 4808$

因此, 误差 =  $(4808 - 4800) / 4800 = 0.16\%$

UART 模块的设置与控制

UART 采用标准的不归零码传输数据, 这种方法通常被称为 NRZ 法。它由 1 位起始位, 8 位或 9 位数据位和 1 位或者两位停止位组成。奇偶校验是由硬件自动完成的, 可设置成奇校验、偶校验和无校验三种格式。常用的数据传输格式由 8 位数据位, 1 位停止位, 无校验组成, 用 8、N、1 表示, 它是系统上电的默认格式。数据位数、停止位数和奇偶校验由 UUCR1 寄存器的 UBNO、UPRT、UPREN 和 USTOPS 设定。用于数据发送和接收的波特率由一个内部的 8 位波特率发送器产生, 数据传输时低位在前高位在后。尽管 UART 发送器和接收器在功能上相互独立, 但它们使用相同的数据传输格式和波特率, 在任何情况下, 停止位是必须的。

### UART 的使能和除能

UART 是由 UUCR1 寄存器的 UREN 位来使能和除能的。当 SIMC0 寄存器中的 UMD 位已设置为“1”选择 UART 模式，若 UREN、UTXEN 和 URXEN 都为高，则 TX 和 URX/UTX 分别为 UART 的发送端口和接收端口。若没有数据发送，UTX 引脚默认状态为高电平。

UREN 清零将除能 UTX 和 URX/UTX，通过设置相关引脚共用控制位，这两个引脚可用作普通 I/O 口或其它引脚共用功能。当 UART 被除能时将清空缓冲器，所有缓冲器中的数据将被忽略，另外一些使能控制、错误标志和状态标志将被复位，如 UTXEN、URXEN、UTXBRK、URXIF、UOERR、UFERR、UPERR 和 UNF 清零，而 UTIDLE、UTXIF 和 URIDLE 置位，UUCR1、UUCR2、UUCR3 和 UBRG 寄存器中的其它位保持不变。若 UART 工作时 UREN 清零，所有发送和接收将停止，模块也将复位成上述状态。当 UART 再次使能时，它将在上次配置下重新工作。


### 数据位、停止位位数以及奇偶校验的选择

数据传输格式由数据长度、是否校验、校验类型、地址位以及停止位长度组成。它们都是由 UUCR1 寄存器的各个位控制的。UBNO 决定数据传输是 8 位还是 9 位；UPRT 决定校验类型；UPREN 决定是否选择奇偶校验；而 USTOPS 决定选用 1 位还是 2 位停止位。下表列出了各种数据传输格式。若地址检测功能使能，地址位，即数据字节的最高位，用来确定此帧是地址还是数据。停止位的长度和数据位的长度无关，且只有发送器需设置停止位长度。接收器只接收一个停止位。

起始位	数据位	地址位	校验位	停止位
<b>8 位数据位</b>				
1	8	0	0	1
1	7	0	1	1
1	7	1	0	1
<b>9 位数据位</b>				
1	9	0	0	1
1	8	0	1	1
1	8	1	0	1

发送和接收数据格式

下图是传输 8 位和 9 位数据的波形。



### UART 发送器

UUCR1 寄存器的 UBNO 位是控制数据传输的长度。UBNO=1 其长度为 9 位，第 9 位 MSB 存储在 UUCR1 寄存器的 UTX8 中。发送器的核心是发送移位寄存器 TSR，它的数据由发送寄存器 UTXR\_RXR 提供，应用程序只须将发送数据写入 UTXR\_RXR 寄存器。上组数据的停止位发出前，TSR 寄存器禁止写入。

如果还有新的数据要发送，一旦停止位发出，待发数据将会从 UTXR\_RXR 寄存器加载到 TSR 寄存器。TSR 不像其它寄存器一样映射到数据存储，所以应用程序不能对其进行读写操作。UTXEN=1，发送使能，但若 UTXR\_RXR 寄存器没有数据或者波特率没有设置，发送器将不会工作。先写 UTXR\_RXR 寄存器再置高 UTXEN 也会触发发送。当发送器使能，若 TSR 寄存器为空，数据写入 UTXR\_RXR 寄存器将会直接加载到 TSR 寄存器中。发送器工作时，UTXEN 清零，发送器将立刻停止工作并且复位，此时通过设置相关引脚共用控制位，UTX 引脚用作普通 I/O 口或其它引脚共用功能。

### 发送数据

当 UART 发送数据时，数据从移位寄存器中移到 UTX 引脚上，其低位在前高位在后。在发送模式中，UTXR\_RXR 寄存器在内部总线和发送移位寄存器间形成一个缓冲。如果选择 9 位数据传输格式，最高位 MSB 取自 UUCR1 寄存器的 UTX8。

发送器的启动可由如下步骤完成：

- 正确地设置 UBNO、UPRT、UPREN 和 USTOPS 位以确定数据长度、校验类型和停止位长度。
- 设置 UBRG 寄存器，选择期望的波特率。
- 置高 UTXEN，使能 UART 发送器且使 UTX 作为 UART 的发送端。
- 读取 UUSR 寄存器，然后将待发数据写入 UTXR\_RXR 寄存器。注意，此步骤会清除 UTXIF 标志位。

如果要发送多个数据只需重复上一步骤。

当 UTXIF=0 时，数据将禁止写入 UTXR\_RXR 寄存器。可以通过以下步骤来清除 UTXIF：

1. 读取 UUSR 寄存器
2. 写 UTXR\_RXR 寄存器

只读标志位 UTXIF 由 UART 硬件置位。若 UTXIF=1，UTXR\_RXR 寄存器为空，其它数据可以写入而不会覆盖之前的数据。若 UTEIE=1，UTXIF 标志位会产生中断。在数据传输时，写 UTXR\_RXR 指令会将待发数据暂存在 UTXR\_RXR 寄存器中，当前数据发送完毕后，待发数据被加载到发送移位寄存器中。当发送器空闲时，写 UTXR\_RXR 指令会将数据直接加载到 TSR 寄存器中，数据传输立刻开始且 UTXIF 置位。当发送完停止位或暂停帧后，表示一帧数据已发送完毕，此时 UTIDLE 位将被置位。

可以通过以下步骤来清除 UTIDLE：

1. 读取 UUSR 寄存器
2. 写 UTXR\_RXR 寄存器

清除 UTXIF 和 UTIDLE 软件执行次序相同。

### 发送暂停字

若 UTXBRK=1 保持时间超过  $[(BRG+1) \times t_{th}]$  且 UTIDLE=1，下一帧将会发送暂停字。它是由一个起始位、 $13 \times N$  ( $N=1, 2, \dots$ ) 位逻辑 0 组成。置位 UTXBRK 将会发送暂停字，而清除 UTXBRK 将产生停止位，传输暂停字不会产生中断。需要注意的是，暂停字至少 13 位宽。若 UTXBRK 持续为高，那么发送器会一直发送暂停字；当应用程序将 UTXBRK 清零后，发送器结束最后一帧暂停字的发送后接着发送一位或两位停止位。最后一帧暂停字的结尾自动为高电平，以确保下一帧数据起始位的检测。

## UART 接收器

UART 接收器支持 8 位或者 9 位数据接收。若 UBNO=1，数据长度为 9 位，而最高位 MSB 存放在 UUCR1 寄存器的 URX8 中。接收器的核心是串行移位寄存器 RSR。URX/UTX 引脚上的数据送入数据恢复器中，它在 16 倍波特率的频率下工作，而串行移位器工作在正常波特率下。当在 URX/UTX 引脚上检测到停止位，若 UTXR\_RXR 寄存器为空，数据从 RSR 寄存器中加载到 UTXR\_RXR 寄存器。URX/UTX 引脚上的每一位数据会被采样三次以判断其逻辑状态。RSR 不像其它寄存器一样映射在数据存储区，所以应用程序不能对其进行读写操作。

### 接收数据

当 UART 接收数据时，数据低位在前高位在后，连续地从 URX/UTX 引脚进入移位寄存器。UTXR\_RXR 寄存器在内部总线和接收移位寄存器间形成一个缓冲。UTXR\_RXR 寄存器是一个两层的 FIFO 缓冲器，它能保存两帧数据的同时接收第三帧数据，应用程序必须保证在接收完第三帧前读取 UTXR\_RXR 寄存器，否则忽略第三帧数据并且发生溢出错误。

接收器的启动可由如下步骤完成：

- 正确地设置 UBNO、UPRT 和 UPREN 位以确定数据长度和校验类型。
- 设置 UBRG 寄存器，选择期望的波特率。
- 置高 URXEN，使能 UART 接收器且使 URX/UTX 作为 UART 的接收端。

此时接收器被使能并检测起始位。

接收数据将会发生如下事件：

- 当 UTXR\_RXR 寄存器中包含有效数据时，UUSR 寄存器中的 URXIF 位将会置位，溢出错误发生之前至多还有一帧数据可读。
- 若 URIF=1，数据从 RSR 寄存器加载到 UTXR\_RXR 寄存器中将产生中断。
- 若接收器检测到帧错误、噪声干扰错误、奇偶出错或溢出错误，那么相应的错误标志位置位。

可以通过如下步骤来清除 URXIF：

1. 读取 UUSR 寄存器
2. 读取 UTXR\_RXR 寄存器

### 接收暂停字

UART 接收任何暂停字都会当作帧错误处理。接收器只根据 UBNO 位的设置外加一个停止位来确定一帧数据的长度。若暂停字数大于 UBNO 位指定的长度外加一个停止位，接收器认为接收已完毕，URXIF 和 UFERR 置位，UTXR\_RXR 寄存器清 0，若相应的中断允许且 URIDLE 为高将会产生中断。暂停字只会被认为包含信息 0 且会置位 UFERR 标志位。如果检测到较长的暂停信号，接收器会将此信号视为包含一个起始位、数据位和无效的停止位的数据帧并且置位 UFERR 标志位。在下一个开始位到来之前，接收器必须等待一个有效的停止位。接收器不会假定线上的暂停信号是下一个开始位。暂停字将会加载到缓冲器中，在接收到停止位前不会再接收数据，没有检测到停止位也会置位只读标志位 URIDLE。

UART 接收到暂停字会产生以下事件：

- 帧错误标志位 UFERR 置位。
- UTXR\_RXR 寄存器清零。
- UOERR、UNF、UPERR、URIDLE 或 URXIF 可能会置位。

### 空闲状态

当 UART 接收数据时，即在起初位和停止位之间，UUSR 寄存器的接收状态标志位 URIDLE 清零。在停止位和下一帧数据的起始位之间，URIDLE 被置位，表示接收器空闲。

### 接收中断

UUSR 寄存器的只读标志位 URXIF 由接收器的边沿触发置位。若 URIE=1，数据从移位寄存器 RSR 加载到 UTXR\_RXR 寄存器时产生中断，同样地，溢出也会产生中断。

### 接收错误处理

UART 会产生几种接收错误，下面部分将描述各错误以及怎样处理。

#### 溢出 – UOERR 标志

UTXR\_RXR 寄存器是一个两层的 FIFO 缓冲器，它能保存两帧数据的同时接收第三帧数据，应用程序必须保证在接收完第三帧前读取 UTXR\_RXR 寄存器，否则发生溢出错误。

产生溢出错误时将会发生以下事件：

- UUSR 寄存器中 UOERR 被置位。
- UTXR\_RXR 寄存器中数据不会丢失。
- RSR 寄存器数据将会被覆盖。
- 若 URIE=1，将会产生中断。

先读取 UUSR 寄存器再读取 UTXR\_RXR 寄存器可将 UOERR 清零。

#### 噪声干扰 – UNF 标志

数据恢复时多次采样可以有效的鉴别出噪声干扰。当检测到数据受到噪声干扰时将会发生以下事件：

- 在 URXIF 上升沿，UUSR 寄存器中只读标志位 UNF 置位。
- 数据从 RSR 寄存器加载到 UTXR\_RXR 寄存器中。
- 不产生中断，但此位置位发生在 URXIF 置位产生中断的同周期内。

先读取 UUSR 寄存器再读取 UTXR\_RXR 寄存器可将 UNF 清零。

#### 帧错误 – UFERR 标志

若在停止位上检测到 0，UUSR 寄存器中只读标志 UFERR 置位。若选择两位停止位，此两位都必须为高，否则将置位 UFERR。此标志位同接收的数据分别记录在 UUSR 寄存器和 UTXR\_RXR 寄存器中，此标志位可被任何复位清零。

#### 奇偶校验错误 – UPERR 标志


若接收到数据出现奇偶校验错误，UUSR 寄存器中只读标志 UPERR 置位。只有使能了奇偶校验，选择了校验类型，此标志位才有效。此标志位同接收的数据分别记录在 UUSR 寄存器和 UTXR\_RXR 寄存器中，此标志位可被任何复位清零。注意，在读取相应的数据之前必须先访问 UUSR 寄存器中的 UFERR 和 UPERR 错误标志位。

### UART 模块中断结构

几个独立的 UART 条件可以产生一个 USIM 中断。当条件满足时，会产生一个低脉冲信号。发送寄存器为空、发送器空闲、接收器数据有效、溢出和地址检测和 URX/UTX 引脚唤醒都会产生中断。若总中断使能、USIM 中断允许且堆栈未滿，程序将会跳转到相应的中断向量执行中断服务程序，而后再返回主程序。其中四种情况，若其 UUCR2 寄存器中相应中断允许位被置位，则 UUSR 寄存器中对应中断标志位将产生 USIM 中断。发送器相关的两个中断情况有各自对应的中断允许位，而接收器相关的两个中断情况共用一个中断允许位。这些允许位可用于禁止个别的 USIM UART 模式中断源。

地址检测也是 USIM UART 模式的中断源，它没有相应的标志位，若 UUCR2 寄存器中 UADDEN=1，当检测到地址将会产生 USIM 中断。URX/UTX 引脚唤醒也可以产生 USIM 中断，它没有相应的标志位，当 UART 时钟源  $f_H$  关闭且 UUCR2 中的 UWAKE 和 URUE 位被置位，URX/UTX 引脚上有下降沿时会产生 USIM 中断。

注意，UUSR 寄存器标志位为只读状态，软件不能对其进行设置，和其它一些中断一样，在进入相应中断服务程序时也不能清除这些标志位。这些标志位仅在 UART 特定动作发生时才会自动被清除，详细解释见 UART 寄存器章节。整体 UART 中断的使能或除能可由 USIM 中断控制寄存器中的相关中断使能控制位控制，以决定是否响应或屏蔽 UART 模块的中断请求。



UART 中断框图

### 地址检测模式

置位 UUCR2 寄存器中的 UADDEN 将启动地址检测模式。若此位为“1”，可产生接收数据有效中断，其请求标志位为 URXIF。若 UADDEN 有效，只有在接收到数据最高位为 1 才会产生中断，中断允许位 USIME 和 EMI 也要使能才会产生中断。地址的最高位为第 9 位 (UBNO=1) 或第 8 位 (UBNO=0)，若此位为高，则接收到的是地址而非数据。只有接收的数据的最后一位为高才会产生中断。若 UADDEN 除能，每接收到一个有效数据便会置位 URXIF，而不用考虑数据的最后一位。地址检测和奇偶校验在功能上相互排斥，若地址检测模式使能，为了确保操作正确，必须将奇偶校验使能位清零以除能奇偶校验。

UADDEN	9th Bit (UBNO=1) 8th Bit (UBNO=0)	产生 USIM 中断
0	0	√
	1	√
1	0	×
	1	√

UADDEN 位功能

### UART 模块暂停和唤醒

UART 时钟  $f_H$  关闭后 UART 模块将停止运行。当传送数据时 UART 时钟  $f_H$  关闭，发送将停止直到 UART 模块时钟再次使能。同样地，当接收数据时单片机进入空闲或休眠模式，数据接收也会停止。当单片机进入空闲或休眠模式，UUSR、UUCR1、UUCR2、UUCR3、UTXR\_RXR 以及 UBRG 寄存器都不会受到影响。建议在单片机进入空闲或休眠模式前先确保数据发送或接收已完成。

UART 功能中包括了 URX/UTX 引脚的唤醒功能，由 UUCR2 寄存器中 UWAKE 位控制。当 UART 时钟  $f_H$  关闭时，若 UWAKE 位与 UART 模式选择位 UMD、UART 允许位 UREN、接收器使能位 URXEN 和接收器中断使能位 URIE 都被置位，则 URX/UTX 引脚的下降沿可触发产生 URX/UTX 引脚唤醒 UART 的中断。唤醒后系统需延时一段时间才能正常工作，在此期间，URX/UTX 引脚上的任何数据将被忽略。

若要产生唤醒 UART 的中断，除了唤醒使能控制位和接收中断使能控制位需置位外，全局中断允许位 EMI 和 USIM 中断使能控制位 USIME 也必须置位；若这两控制位没有被置位，那么，可发生唤醒事件但不会产生中断。唤醒后系统需一定的延时才能正常工作，然后才会产生 USIM 中断。

## UART 接口


该单片机内含一个独立的 UART 接口功能。重要的是，不要将 UART 功能与 SIM 模块中的 UART 功能混淆，其具体描述详见规格书的另一章节。

该单片机具有一个全双工或半双工的异步串行通信接口，可以很方便的与其它具有串行口的芯片通信。UART 具有许多功能特性，发送或接收串行数据时，将数据组成一个 8 位或 9 位的数据块，连同数据特征位一并传输。具有检测数据覆盖或帧错误等功能。UART 功能占用一个内部中断向量，当接收到数据或数据发送结束，触发 UART 中断。


内置的 UART 功能包含以下特性：

- 全双工或半双工 (单线模式) 通用异步接收器 / 发送器
- 8 位或 9 位传输格式
- 奇校验、偶校验或无校验
- 1 位或 2 位停止位
- 8 位预分频的波特率发生器
- 奇偶、帧、噪声和溢出检测
- 支持地址匹配中断 (最后一位 = 1)
- 独立的发送和接收使能
- 2-byte FIFO 接收数据缓冲器

- RX/TX 引脚唤醒功能
- 发送和接收中断
- 中断可由下列条件触发：
  - ◆ 发送器为空
  - ◆ 发送器空闲
  - ◆ 接收完成
  - ◆ 接收器溢出
  - ◆ 地址匹配



UART 数据传输方框图 - SWM=0



UART 数据传输方框图 - SWM=1

## UART 外部引脚

内部 UART 有两个外部引脚 TX 和 RX/TX，可与外部串行接口进行通信。TX 和 RX/TX 与 I/O 口或其它功能共用引脚。在使用 UART 功能前，应先通过相应的引脚共用功能选择寄存器，选择 TX 和 RX/TX 引脚功能。当 UARTEN 和 TXEN/RXEN 位置高时，将自动设置这些 I/O 脚或其它共用功能脚作为发送输出和接收输入。此时，用作发送输出的引脚其内部上拉电阻会被除能，而用作接收输入的引脚其内部上拉电阻由相应的上拉电阻控制位控制。当 UARTEN、TXEN 或 RXEN 位清零除能 TX 或 RX/TX 引脚功能后，TX 或 RX/TX 引脚将处于浮空状态。这时 TX 或 RX/TX 引脚是否连接内部上拉电阻是由相应的 I/O 上拉电阻控制位决定的。

## UART 单线模式

UART 功能支持单线模式通信，通过 UCR3 寄存器中的 SWM 位选择。当设置该位为高，UART 将工作在单线模式。在单线模式下，单个 RX/TX 引脚通过相关控制位的不同设置即可完成数据的发送与接收。设置 RXEN 位为高，RX/TX 引脚用作接收引脚。将 RXEN 位清零，同时设置 TXEN 位为高，RX/TX 引脚

用作发送引脚。

在单线模式下建议不要将 RXEN 位和 TXEN 位同时设置为高。若 RXEN 位和 TXEN 位同时为高 RXEN 位具有更高的优先级，此时 UART 为接收器状态。

需特别注意的是，UART 章节所有内容是基于 UART 全双工通信来对 UART 功能进行描述，相关的说明除引脚的使用外，对半双工通信(单线模式)同样适用。在理解单线模式通信时，全双工通信中使用的 TX 引脚需取代为 RX/TX 引脚。

在单线模式下，通过合理的软件配置，数据也可以在 TX 引脚发送。因此数据可通过 RX/TX 和 TX 引脚输出。

## UART 数据传输方案

前面方框图显示了 UART 的整体结构。需要发送的数据首先写入 TXR\_RXR 寄存器，接着此数据被传输到发送移位寄存器 TSR 中，然后在波特率发生器的控制下将 TSR 寄存器中数据一位位地移到 TX 引脚上，低位在前。TXR\_RXR 寄存器被映射到单片机的数据存储器中，而发送移位寄存器没有实际地址，所以发送移位寄存器不可直接操作。

数据在波特率发生器的控制下，低位在前高位在后，从外部引脚 RX/TX 进入接收移位寄存器 RSR。当数据接收完成，数据从接收移位寄存器移入可被用户程序操作的 TXR\_RXR 寄存器中。TXR\_RXR 寄存器被映射到单片机数据存储器中，而接收移位寄存器没有实际地址，所以接收移位寄存器不可直接操作。

需要注意的是，发送和接收都是共用同一个数据存储器地址的数据寄存器，即 TXR\_RXR 寄存器。

## UART 状态和控制寄存器

与 UART 功能相关的有六个寄存器，包括控制 UART 模块整体功能的 USR、UCR1、UCR2 和 UCR3 寄存器，控制波特率的 BRG 寄存器，管理发送和接收数据的数据寄存器 TXR\_RXR。UCR3 寄存器中的 SWM 位用于使能 / 除能 UART 单线模式。

寄存器名称	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
USR	PERR	NF	FERR	OERR	RIDLE	RXIF	TIDLE	TXIF
UCR1	UARTEN	BNO	PREN	PRT	STOPS	TXBRK	RX8	TX8
UCR2	TXEN	RXEN	BRGH	ADDEN	WAKE	RIE	TIIE	TEIE
UCR3	—	—	—	—	—	—	—	SWM
TXR_RXR	TXRX7	TXRX6	TXRX5	TXRX4	TXRX3	TXRX2	TXRX1	TXRX0
BRG	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

UART 寄存器列表

● **USR 寄存器**

寄存器 USR 是 UART 的状态寄存器，可以通过程序读取。所有 USR 位是只读的。详细解释如下：

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	PERR	NF	FERR	OERR	RIDLE	RXIF	TIDLE	TXIF
R/W	R	R	R	R	R	R	R	R
POR	0	0	0	0	1	0	1	1

- Bit 7 PERR: 奇偶校验出错标志位**  
 0: 奇偶校验正确  
 1: 奇偶校验出错  
 PERR 是奇偶校验出错标志位。若 PERR=0，奇偶校验正确；若 PERR=1，接收到的数据奇偶校验出错。只有使能了奇偶校验此位才有效。可使用软件清除该标志位，即先读取 USR 寄存器再读 TXR\_RXR 寄存器来清除此位。
- Bit 6 NF: 噪声干扰标志位**  
 0: 未检测到噪声  
 1: 检测到噪声  
 NF 是噪声干扰标志位。若 NF=0，没有受到噪声干扰；若 NF=1，UART 接收数据时受到噪声干扰。它与 RXIF 在同周期内置位，但不会与溢出标志位同时置位。可使用软件清除该标志位，即先读取 USR 寄存器再读 TXR\_RXR 寄存器将清除此标志位。
- Bit 5 FERR: 帧错误标志位**  
 0: 无帧错误发生  
 1: 有帧错误发生  
 FERR 是帧错误标志位。若 FERR=0，没有帧错误发生；若 FERR=1，当前的数据发生了帧错误。可使用软件清除该标志位，即先读取 USR 寄存器再读 TXR\_RXR 寄存器来清除此位。
- Bit 4 OERR: 溢出错误标志位**  
 0: 无溢出错误发生  
 1: 有溢出错误发生  
 OERR 是溢出错误标志位，表示接收缓冲器是否溢出。若 OERR=0，没有溢出错误；若 OERR=1，发生了溢出错误，它将禁止下一组数据的接收。可通过软件清除该标志位，即先读取 USR 寄存器再读 TXR\_RXR 寄存器将清除此标志位。
- Bit 3 RIDLE: 接收状态标志位**  
 0: 正在接收数据  
 1: 接收器空闲  
 RIDLE 是接收状态标志位。若 RIDLE=0，正在接收数据；若 RIDLE=1，接收器空闲。在接收到停止位和下一个数据的起始位之间，RIDLE 被置位，表明 UART 空闲，RX/TX 脚处于逻辑高状态。
- Bit 2 RXIF: 接收寄存器状态标志位**  
 0: TXR\_RXR 寄存器为空  
 1: TXR\_RXR 寄存器含有有效数据  
 RXIF 是接收寄存器状态标志位。当 RXIF=0，TXR\_RXR 寄存器为空；当 RXIF=1，TXR\_RXR 寄存器接收到新数据。当数据从移位寄存器加载到 TXR\_RXR 寄存器中，如果 UCR2 寄存器中的 RIE=1，则会触发中断。当接收数据时检测到一个或多个错误时，相应的标志位 NF、FERR 或 PERR 会在同一周期内置位。读取 USR 寄存器再读 TXR\_RXR 寄存器，如果 TXR\_RXR 寄存器中没有新的数据，那么将清除 RXIF 标志。
- Bit 1 TIDLE: 数据发送完成标志位**  
 0: 数据传输中  
 1: 无数据传输  
 TIDLE 是数据发送完成标志位。若 TIDLE=0，数据传输中。当 TXIF=1 且数据发送完毕或者暂停字被发送时，TIDLE 置位。TIDLE=1，TX 引脚空闲且处于逻

辑高状态。读取 USR 寄存器再写 TXR\_RXR 寄存器将清除 TIDLE 位。数据字符或暂停就绪时，不会产生该标志位。

**Bit 0 TXIF:** 发送数据寄存器 TXR\_RXR 状态位  
 0: 数据还没有从缓冲器加载到移位寄存器中  
 1: 数据已从缓冲器加载到移位寄存器中 (TXR\_RXR 数据寄存器为空)  
 TXIF 是发送数据寄存器为空标志位。若 TXIF=0, 数据还没有从缓冲器加载到移位寄存器中; 若 TXIF=1, 数据已从缓冲器中加载到移位寄存器中。读取 USR 寄存器再写 TXR\_RXR 寄存器将清除 TXIF。当 TXEN 被置位, 由于发送缓冲器未  
 满, TXIF 也会被置位。

● **UCR1 寄存器**

UCR1、UCR2 和 UCR3 是 UART 的三个控制寄存器, 用来定义各种 UART 功能, 例如 UART 的使能与除能、奇偶校验控制、传输数据的长度以及单线模式通信等等。详细解释如下:

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	UARTEN	BNO	PREN	PRT	STOPS	TXBRK	RX8	TX8
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R	W
POR	0	0	0	0	0	0	x	0

“x”: 未知

**Bit 7 UARTEN:** UART 功能使能位  
 0: UART 除能, TX 和 RX/TX 脚处于浮空状态  
 1: UART 使能, TX 和 RX/TX 脚作为 UART 功能引脚  
 此位为 UART 的使能位。UARTEN=0, UART 除能, RX/TX 和 TX 处于浮空状态; UARTEN=1, UART 使能, TX 和 RX/TX 将按照 SWM 模式选择位分别由 TXEN 和 RXEN 控制。当 UART 被除能将清除缓冲器, 所有缓冲器中的数据将被忽略, 另外波特率计数器、错误和状态标志位被复位, TXEN、RXEN、TXBRK、RXIF、OERR、FERR、PERR 和 NF 清零, 而 TIDLE、TXIF 和 RIDLE 置位, UCR1、UCR2、UCR3 和 BRG 寄存器中的其它位保持不变。若 UART 工作时 UARTEN 清零, 所有发送和接收将停止, 模块也将复位成上述状态。当 UART 再次使能时, 它将在上次配置下重新工作。

**Bit 6 BNO:** 发送数据位数选择位  
 0: 8-bit 传输数据  
 1: 9-bit 传输数据  
 BNO 是发送数据位数选择位。BNO=1, 传输数据为 9 位; BNO=0, 传输数据为 8 位。若选择了 9 位数据传输格式, RX8 和 TX8 将分别存储接收和发送数据的第 9 位。  
 需要注意的是, 若 BNO=1, 奇偶校验使能时, 数据的第 9 位为奇偶校验位, 不会传送到 RX8。若 BNO=0, 奇偶校验使能时, 数据的第 8 位为奇偶校验位, 不会传送到 TXRX7。

**Bit 5 PREN:** 奇偶校验使能位  
 0: 奇偶校验除能  
 1: 奇偶校验使能  
 此位为奇偶校验使能位。PREN=1, 使能奇偶校验; PREN=0, 除能奇偶校验。

**Bit 4 PRT:** 奇偶校验选择位  
 0: 偶校验  
 1: 奇校验  
 奇偶校验选择位。PRT=1, 奇校验; PRT=0, 偶校验。

**Bit 3 STOPS:** 发送器停止位的长度选择位  
 0: 有一位停止位  
 1: 有两位停止位  
 此位用来设置发送器停止位的长度。STOP=1, 有两位停止位; STOP=0, 只有一位停止位。

- Bit 2     **TXBRK**: 暂停字发送控制位  
           0: 没有暂停字要发送  
           1: 发送暂停字  
 TXBRK 是暂停字发送控制位。TXBRK=0, 没有暂停字要发送, TX 引脚正常操作; TXBRK=1, 将会发送暂停字, 发送器将发送逻辑“0”。若 TXBRK 为高, 缓冲器中数据发送完毕后, 发送器输出将至少保持 13 位宽的低电平直至 TXBRK 复位。
- Bit 1     **RX8**: 接收 9-bit 数据传输格式中的第 9 位 (只读)  
 此位只有在传输数据为 9 位的格式中有效, 用来存储接收数据的第 9 位。BNO 是用来控制传输位数是 8 位还是 9 位。
- Bit 0     **TX8**: 发送 9-bit 数据传输格式中的第 9 位 (只写)  
 此位只有在传输数据为 9 位的格式中有效, 用来存储发送数据的第 9 位。BNO 是用来控制传输位数是 8 位还是 9 位。

● **UCR2 寄存器**

UCR2 是 UART 的第二个控制寄存器, 它的主要功能是控制发送器、接收器以及各种 UART 中断源的使能或除能。它也可用来控制波特率, 使能接收唤醒和地址侦测。详细解释如下:

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	TXEN	RXEN	BRGH	ADDEN	WAKE	RIE	THIE	TEIE
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit 7     **TXEN**: UART 发送使能位  
           0: UART 发送除能  
           1: UART 发送使能  
 此位为发送使能位。TXEN=0, 发送将被除能, 发送器立刻停止工作。另外发送缓冲器将被复位, 此时 TX 引脚将处于浮空状态。若 TXEN=1 且 UARTEN=1, 则发送将被使能, TX 引脚将由 UART 来控制。在数据传输时清除 TXEN 将中止数据发送且复位发送器, 此时 TX 引脚将处于浮空状态。
- Bit 6     **RXEN**: UART 接收使能位  
           0: UART 接收除能  
           1: UART 接收使能  
 此位为接收使能位。RXEN=0, 接收将被除能, 接收器立刻停止工作。另外接收缓冲器将被复位, 此时 RX/TX 引脚将处于浮空状态。若 RXEN=1 且 UARTEN=1, 则接收将被使能, RX/TX 引脚将由 UART 来控制。在数据传输时清除 RXEN 将中止数据接收且复位接收器, 此时 RX/TX 引脚将处于浮空状态。
- Bit 5     **BRGH**: 波特率发生器高低速选择位  
           0: 低速波特率  
           1: 高速波特率  
 此位为波特率发生器高低速选择位, 它和 BRG 寄存器一起控制 UART 的波特率。BRGH=1, 为高速模式; BRGH=0, 为低速模式。
- Bit 4     **ADDEN**: 地址检测使能位  
           0: 地址检测除能  
           1: 地址检测使能  
 此位为地址检测使能和除能位。ADDEN=1, 地址检测使能, 此时数据的第 8 位 (BNO=0) 或第 9 位 (BNO=1) 为高, 那么接到的是地址而非数据。若相应的中断使能且接收到的值最高位为 1, 那么中断请求标志将会被置位, 若地址检测功能使能且最高位为 0, 那么将不会产生中断且收到的数据也会被忽略。
- Bit 3     **WAKE**: RX/TX 脚下降沿唤醒 UART 功能使能位  
           0: RX/TX 脚下降沿唤醒 UART 功能除能  
           1: RX/TX 脚下降沿唤醒 UART 功能使能  
 此位用于控制 RX/TX 脚下降沿时是否唤醒 UART 功能。此位仅当 UART 时

钟源  $f_{in}$  关闭时有效。若 UART 时钟源  $f_{in}$  还开启，则 RX/TX 引脚唤醒 UART 功能无效。若此位置高且 UART 时钟  $f_{in}$  关闭，当 RX/TX 引脚发生下降沿时会产生 UART 唤醒请求。若相应的中断使能，将产生 RX/TX 引脚唤醒 UART 的中断，以告知单片机使其通过应用程序开启 UART 时钟源  $f_{in}$ ，从而唤醒 UART 功能。否则，若此位为低，即使 RX/TX 引脚发生下降沿也无法恢复 UART 功能。

Bit 2 **RIE**: 接收中断使能位  
0: 接收中断除能  
1: 接收中断使能

此位为接收中断使能或除能位。若 RIE=1，当 OERR 或 RXIF 置位时，UART 的中断请求标志置位；若 RIE=0，UART 中断请求标志不受 OERR 和 RXIF 影响。

Bit 1 **TIIE**: 发送器空闲中断使能位  
0: 发送器空闲中断除能  
1: 发送器空闲中断使能

此位为发送器空闲中断的使能或除能位。若 TIIE=1，当发送器空闲触发 TIDLE 置位时，UART 的中断请求标志置位；若 TIIE=0，UART 中断请求标志不受 TIDLE 的影响。

Bit 0 **TEIE**: 发送寄存器为空中断使能位  
0: 发送寄存器为空中断除能  
1: 发送寄存器为空中断使能

此位为发送寄存器为空中断的使能或除能位。若 TEIE=1，当发送器为空中断触发 TXIF 置位时，UART 的中断请求标志置位；若 TEIE=0，UART 中断请求标志不受 TXIF 的影响。

### ● UCR3 寄存器

UCR3 寄存器用于使能 UART 单线模式通信功能。在单线模式下，UART 只需要使用一条线，RX/TX，在 UCR2 寄存器中的 RXEN 位和 TXEN 位的控制下即可完成通信。

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	—	—	—	SWM
R/W	—	—	—	—	—	—	—	R/W
POR	—	—	—	—	—	—	—	0

Bit 7~1 未定义，读为“0”

Bit 0 **SWM**: 单线模式使能控制位

0: 除能，RX/TX 引脚仅用作 UART 接收器功能，

1: 使能，RX/TX 引脚可用作由 RXEN 和 TXEN 位控制下可用作接收或发射功能

请注意，单线模式使能时，若 RXEN 位和 TXEN 位都置高，则 RX/TX 引脚将仅用作接收功能。

### ● TXR\_RXR 寄存器

TXR\_RXR 是一个数据寄存器，用来存储 TX 引脚将要发送或 RX/TX 引脚正在接收的数据。

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	TXRX7	TXRX6	TXRX5	TXRX4	TXRX3	TXRX2	TXRX1	TXRX0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	x	x	x	x	x	x	x	x

“x”：未知

Bit 7~0 **TXRX7~TXRX0**: UART 发送 / 接收数据位 Bit 7~Bit 0

• BRG 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	x	x	x	x	x	x	x	x

“x”：未知

Bit 7~0     **D7~D0: 波特率值**  
 软件设置 BRGH 位 ( 设置波特率发生器的速度 ) 和 BRG 寄存器 ( 设置波特率的值 ), 一起控制 UART 的波特率。  
 注: 若 BRGH=0, 波特率 =  $f_H/[64 \times (N+1)]$ ;  
 若 BRGH=1, 波特率 =  $f_H/[16 \times (N+1)]$ 。

**波特率发生器**

UART 自身具有一个波特率发生器, 通过它可以设定数据传输速率。波特率是由一个独立的内部 8 位计数器产生, 它由 BRG 寄存器和 UCR2 寄存器的 BRGH 位来控制。BRGH 是决定波特率发生器处于高速模式还是低速模式, 从而决定计算公式的选用。BRG 寄存器的值 N 可根据下表中的公式计算, N 的范围是 0 到 255。

UCR2 的 BRGH 位	0	1
波特率 (BR)	$f_H/[64(N+1)]$	$f_H/[16(N+1)]$

为得到相应的波特率, 首先需要设置 BRGH 来选择相应的计算公式从而算出 BRG 的值。由于 BRG 的值不连续, 所以实际波特率和理论值之间有一个偏差。下面举例怎样计算 BRG 寄存器中的值 N 和误差。

**波特率和误差的计算**

若选用 4MHz 时钟频率且 BRGH=0, 若期望的波特率为 4800, 计算它的 BRG 寄存器的值 N, 实际波特率和误差。

根据上表, 波特率  $BR=f_H/[64(N+1)]$

转换后的公式  $N=[f_H/(BR \times 64)]-1$

带入参数  $N=[4000000/(4800 \times 64)]-1=12.0208$

取最接近的值, 十进制 12 写入 BRG 寄存器, 实际波特率如下:

$BR=4000000/[64 \times (12+1)]=4808$

因此, 误差 =  $(4808-4800)/4800=0.16\%$

**UART 模块的设置与控制**

UART 采用标准的不归零码传输数据, 这种方法通常被称为 NRZ 法。它由 1 位起始位, 8 位或 9 位数据位和 1 位或者两位停止位组成。奇偶校验是由硬件自动完成的, 可设置成奇校验、偶校验和无校验三种格式。常用的数据传输格式由 8 位数据位, 1 位停止位, 无校验组成, 用 8、N、1 表示, 它是系统上电的默认格式。数据位数、停止位数和奇偶校验由 UCR1 寄存器的 BNO、PRT、PREN 和 STOPS 设定。用于数据发送和接收的波特率由一个内部的 8 位波特率发送器产生, 数据传输时低位在前高位在后。尽管 UART 发送器和接收器在功能上相互独立, 但它们使用相同的数据传输格式和波特率, 在任何情况下, 停止位是必须的。

## UART 的使能和除能

UART 是由 UCR1 寄存器的 UARTEN 位来使能和除能的。若 UARTEN、TXEN 和 RXEN 都为高，则 TX 和 RX/TX 分别为 UART 的发送端口和接收端口。若没有数据发送，TX 引脚默认状态为高电平。

UARTEN 清零将除能 TX 和 RX/TX，通过设置相关引脚共用控制位，这两个引脚可用作普通 I/O 口或其它引脚共用功能。当 UART 被除能时将清空缓冲器，所有缓冲器中的数据将被忽略，另外一些使能控制、错误标志和状态标志将被复位，如 TXEN、RXEN、TXBRK、RXIF、OERR、FERR、PERR 和 NF 清零，而 TIDLE、TXIF 和 RIDLE 置位，UCR1、UCR2、UCR3 和 BRG 寄存器中的其它位保持不变。若 UART 工作时 UARTEN 清零，所有发送和接收将停止，模块也将复位成上述状态。当 UART 再次使能时，它将在上次配置下重新工作。


## 数据位、停止位位数以及奇偶校验的选择

数据传输格式由数据长度、是否校验、校验类型、地址位以及停止位长度组成。它们都是由 UCR1 寄存器的各个位控制的。BNO 决定数据传输是 8 位还是 9 位；PRT 决定校验类型；PREN 决定是否选择奇偶校验；而 STOPS 决定选用 1 位还是 2 位停止位。下表列出了各种数据传输格式。若地址检测功能使能，地址位，即数据字的最高位，用来确定此帧是地址还是数据。停止位的长度和数据位的长度无关，且只有发送器需设置停止位长度。接收器只接收一个停止位。

起始位	数据位	地址位	校验位	停止位
<b>8 位数据位</b>				
1	8	0	0	1
1	7	0	1	1
1	7	1	0	1
<b>9 位数据位</b>				
1	9	0	0	1
1	8	0	1	1
1	8	1	0	1

发送和接收数据格式

下图是传输 8 位和 9 位数据的波形。



## UART 发送器

UCR1 寄存器的 BNO 位是控制数据传输的长度。BNO=1 其长度为 9 位，第 9 位 MSB 存储在 UCR1 寄存器的 TX8 中。发送器的核心是发送移位寄存器 TSR，它的数据由发送寄存器 TXR\_RXR 提供，应用程序只须将发送数据写入 TXR\_RXR 寄存器。上组数据的停止位发出前，TSR 寄存器禁止写入。如果还有新的数据要发送，一旦停止位发出，待发数据将会从 TXR\_RXR 寄存器加载到 TSR 寄存器。TSR 不像其它寄存器一样映射到数据存储器，所以应用程序不能对其进行读写操作。TXEN=1，发送使能，但若 TXR\_RXR 寄存器没有数据或

者波特率没有设置，发送器将不会工作。先写 TXR\_RXR 寄存器再置高 TXEN 也会触发发送。当发送器使能，若 TSR 寄存器为空，数据写入 TXR\_RXR 寄存器将会直接加载到 TSR 寄存器中。发送器工作时，TXEN 清零，发送器将立刻停止工作并且复位，此时通过设置相关引脚共用控制位，TX 引脚用作普通 I/O 口或其它引脚共用功能。

### 发送数据

当 UART 发送数据时，数据从移位寄存器中移到 TX 引脚上，其低位在前高位在后。在发送模式中，TXR\_RXR 寄存器在内部总线和发送移位寄存器间形成一个缓冲。如果选择 9 位数据传输格式，最高位 MSB 取自 UCR1 寄存器的 TX8。

发送器初始化可由如下步骤完成：

- 正确地设置 BNO、PRT、PREN 和 STOPS 位以确定数据长度、校验类型和停止位长度。
- 设置 BRG 寄存器，选择期望的波特率。
- 置高 TXEN，使能 UART 发送器且使 TX 作为 UART 的发送端。
- 读取 USR 寄存器，然后将待发数据写入 TXR\_RXR 寄存器。注意，此步骤会清除 TXIF 标志位。

如果要发送多个数据只需重复上一步骤。

当 TXIF=0 时，数据将禁止写入 TXR\_RXR 寄存器。可以通过以下步骤来清除 TXIF：

1. 读取 USR 寄存器
2. 写 TXR\_RXR 寄存器

只读标志位 TXIF 由 UART 硬件置位。若 TXIF=1，TXR\_RXR 寄存器为空，其它数据可以写入而不会覆盖之前的数据。若 TEIE=1，TXIF 标志位会产生中断。在数据传输时，写 TXR\_RXR 指令会将待发数据暂存在 TXR\_RXR 寄存器中，当前数据发送完毕后，待发数据被加载到发送移位寄存器中。当发送器空闲时，写 TXR\_RXR 指令会将数据直接加载到 TSR 寄存器中，数据传输立刻开始且 TXIF 置位。当发送完停止位或暂停帧后，表示一帧数据已发送完毕，此时 TIDLE 位将被置位。

可以通过以下步骤来清除 TIDLE：

1. 读取 USR 寄存器
2. 写 TXR\_RXR 寄存器

清除 TXIF 和 TIDLE 软件执行次序相同。

### 发送暂停字

若 TXBRK=1 保持时间超过  $[(BRG+1) \times t_{th}]$  且 TIDLE=1，下一帧将会发送暂停字。它是由一个起始位、 $13 \times N$  ( $N=1, 2, \dots$ ) 位逻辑 0 组成。置位 TXBRK 将会发送暂停字，而清除 TXBRK 将产生停止位，传输暂停字不会产生中断。需要注意的是，暂停字至少 13 位宽。若 TXBRK 持续为高，那么发送器会一直发送暂停字；当应用程序将 TXBRK 清零后，发送器结束最后一帧暂停字的发送后接着发送一位或两位停止位。最后一帧暂停字的结尾自动为高电平，以确保下一帧数据起始位的检测。

## UART 接收器

UART 接收器支持 8 位或者 9 位数据接收。若 BNO=1，数据长度为 9 位，而最高位 MSB 存放在 UCR1 寄存器的 RX8 中。接收器的核心是串行移位寄存器 RSR。RX/TX 引脚上的数据送入数据恢复器中，它在 16 倍波特率的频率下工作，而串行移位器工作在正常波特率下。当在 RX/TX 引脚上检测到停止位，若 TXR\_RXR 寄存器为空，数据从 RSR 寄存器中加载到 TXR\_RXR 寄存器。RX/TX 引脚上的每一位数据会被采样三次以判断其逻辑状态。RSR 不像其它寄存器一样映射在数据存储区，所以应用程序不能对其进行读写操作。

### 接收数据

当 UART 接收数据时，数据低位在前高位在后，连续地从 RX/TX 引脚进入移位寄存器。TXR\_RXR 寄存器在内部总线和接收移位寄存器间形成一个缓冲。TXR\_RXR 寄存器是一个两层的 FIFO 缓冲器，它能保存两帧数据的同时接收第三帧数据，应用程序必须保证在接收完第三帧前读取 TXR\_RXR 寄存器，否则忽略第三帧数据并且发生溢出错误。

接收器的初始化可由如下步骤完成：

- 正确地设置 BNO、PRT 和 PREN 位以确定数据长度和校验类型。
- 设置 BRG 寄存器，选择期望的波特率。
- 置高 RXEN，使能 UART 接收器且使 RX/TX 作为 UART 的接收端。

此时接收器被使能并检测起始位。

接收数据将会发生如下事件：

- 当 TXR\_RXR 寄存器中包含有效数据时，USR 寄存器中的 RXIF 位将会置位，溢出错误发生之前至多还有一帧数据可读。
- 若 RIE=1，数据从 RSR 寄存器加载到 TXR\_RXR 寄存器中将产生中断。
- 若接收器检测到帧错误、噪声干扰错误、奇偶出错或溢出错误，那么相应的错误标志位置位。

可以通过如下步骤来清除 RXIF：

1. 读取 USR 寄存器
2. 读取 TXR\_RXR 寄存器

### 接收暂停字

UART 接收任何暂停字都会当作帧错误处理。接收器只根据 BNO 位的设置外加一个停止位来确定一帧数据的长度。若暂停字位数大于 BNO 位指定的长度外加一个停止位，接收器认为接收已完毕，RXIF 和 FERR 置位，TXR\_RXR 寄存器清 0，若相应的中断允许且 RIDLE 为高将会产生中断。暂停字只会被认为包含信息 0 且会置位 FERR 标志位。如果检测到较长的暂停信号，接收器会将此信号视为包含一个起始位、数据位和无效的停止位的数据帧并且置位 FERR 标志位。在下个开始位到来之前，接收器必须等待一个有效的停止位。接收器不会假定线上的暂停信号是下一个开始位。暂停字将会加载到缓冲器中，在接收到停止位前不会再接收数据，没有检测到停止位也会置位只读标志位 RIDLE。

UART 接收到暂停字会产生以下事件：

- 帧错误标志位 FERR 置位。
- TXR\_RXR 寄存器清零。
- OERR、NF、PERR、RIDLE 或 RXIF 可能会置位。

### 空闲状态

当 UART 接收数据时，即在起初位和停止位之间，USR 寄存器的接收状态标志位 RIDLE 清零。在停止位和下一帧数据的起始位之间，RIDLE 被置位，表示接收器空闲。

### 接收中断

USR 寄存器的只读标志位 RXIF 由接收器的边沿触发置位。若 RIE=1，数据从移位寄存器 RSR 加载到 TXR\_RXR 寄存器时产生中断，同样地，溢出也会产生中断。

### 接收错误处理

UART 会产生几种接收错误，下面部分将描述各错误以及怎样处理。

#### 溢出 – OERR 标志

TXR\_RXR 寄存器是一个两层的 FIFO 缓冲器，它能保存两帧数据的同时接收第三帧数据，应用程序必须保证在接收完第三帧前读取 TXR\_RXR 寄存器，否则发生溢出错误。

产生溢出错误时将会发生以下事件：

- USR 寄存器中 OERR 被置位。
- TXR\_RXR 寄存器中数据不会丢失。
- RSR 寄存器数据将会被覆盖。
- 若 RIE=1，将会产生中断。

先读取 USR 寄存器再读取 TXR\_RXR 寄存器可将 OERR 清零。

#### 噪声干扰 – NF 标志

数据恢复时多次采样可以有效的鉴别出噪声干扰。当检测到数据受到噪声干扰时将会发生以下事件：

- 在 RXIF 上升沿，USR 寄存器中只读标志位 NF 置位。
- 数据从 RSR 寄存器加载到 TXR\_RXR 寄存器中。
- 不产生中断，但此位置位发生在 RXIF 置位产生中断的同周期内。

先读取 USR 寄存器再读取 TXR\_RXR 寄存器可将 NF 清零。

#### 帧错误 – FERR 标志

若在停止位上检测到 0，USR 寄存器中只读标志 FERR 置位。若选择两位停止位，此两位都必须为高，否则将置位 FERR。此标志位同接收的数据分别记录在 USR 寄存器和 TXR\_RXR 寄存器中，此标志位可被任何复位清零。

#### 奇偶校验错误 – PERR 标志


若接收到数据出现奇偶校验错误，USR 寄存器中只读标志 PERR 置位。只有使能了奇偶校验，选择了校验类型，此标志位才有效。此标志位同接收的数据分别记录在 USR 寄存器和 TXR\_RXR 寄存器中，此标志位可被任何复位清零。注意，在读取相应的数据之前必须先访问 USR 寄存器中的 FERR 和 PERR 错误标志位。

## UART 模块中断结构

几个独立的 UART 条件可以产生一个 UART 中断。当条件满足时，会产生一个低脉冲信号。发送寄存器为空、发送器空闲、接收器数据有效、溢出和地址检测和 RX/TX 引脚唤醒都会产生中断。若总中断使能位及相应的中断控制位使能且堆栈未满，程序将会跳转到相应的中断向量执行中断服务程序，而后再返回主程序。其中四种情况，若其 UCR2 寄存器中相应中断允许位被置位，则 USR 寄存器中对应中断标志位将产生 UART 中断。发送器相关的两个中断情况有各自对应的中断允许位，而接收器相关的两个中断情况共用一个中断允许位。这些允许位可用于禁止个别的 UART 中断源。

地址检测也是 UART 的中断源，它没有相应的标志位，若 UCR2 寄存器中 ADDEN=1，当检测到地址将会产生 UART 中断。RX/TX 引脚唤醒也可以产生 UART 中断，它没有相应的标志位，当 UART 时钟源  $f_{H}$  关闭且 UCR2 中的 WAKE 和 RIE 位被置位，RX/TX 引脚上有下降沿时会产生 UART 中断。

注意，USR 寄存器标志位为只读状态，软件不能对其进行设置，和其它一些中断一样，在进入相应中断服务程序时也不能清除这些标志位。这些标志位仅在 UART 特定动作发生时才会自动被清除，详细解释见 UART 寄存器章节。整体 UART 中断的使能或除能可由中断控制寄存器中的相关中断使能控制位控制，以决定是否响应或屏蔽 UART 模块的中断请求



UART 中断结构图

### 地址检测模式

置位 UCR2 寄存器中的 ADDEN 将启动地址检测模式。若此位为“1”，可产生接收数据有效中断，其请求标志位为 RXIF。若 ADDEN 有效，只有在接收到数据最高位为 1 才会产生中断，注意 URE 和 EMI 中断使能位也要使能才会产生中断。地址的最高位为第 9 位 (BNO=1) 或第 8 位 (BNO=0)，若此位为高，则接收到的是地址而非数据。只有接收的数据的最后一位为高才会产生中断。若 ADDEN 除能，每接收到一个有效数据便会置位 RXIF，而不用考虑数据的最后一位。地址检测和奇偶校验在功能上相互排斥，若地址检测模式使能，为了确保操作正确，必须将奇偶校验使能位清零以除能奇偶校验。

ADDEN	9th Bit (BNO=1) 8th Bit (BNO=0)	产生 UART 中断
0	0	√
	1	√
1	0	×
	1	√

ADDEN 位功能

### UART 模块暂停和唤醒

UART 时钟  $f_{H}$  关闭后 UART 模块将停止运行。当传送数据时 UART 时钟  $f_{H}$  关闭，发送将停止直到 UART 模块时钟再次使能。同样地，当接收数据时单片机进入空闲或休眠模式，数据接收也会停止。当单片机进入空闲或休眠模式，USR、UCR1、UCR2、UCR3、TXR\_RXR 以及 BRG 寄存器都不会受到影响。建议在单片机进入空闲或休眠模式前先确保数据发送或接收已完成。

UART 功能中包括了 RX/TX 引脚的唤醒功能，由 UCR2 寄存器中 WAKE 位控制。当单片机进入空闲或休眠模式且 UART 时钟  $f_{H}$  关闭时，若 WAKE 位与 UART 允许位 UARTEN、接收器允许位 RXEN 和接收器中断允许位 RIE 都被置位，则 RX/TX 引脚的下降沿可触发产生 RX/TX 引脚唤醒 UART 的中断。唤醒后系统需延时一段时间才能正常工作，在此期间，RX/TX 引脚上的任何数据将被忽略。

若要唤醒并产生 UART 中断，除了唤醒使能控制位和接收中断使能控制位需置位外，总中断使能位 EMI 和 UART 中断使能控制位 URE 也必须置位；若这三个控制位没有被置位，那么单片机将可以被唤醒但不会产生中断。同样唤醒后系统需一定的延时才能正常工作，然后才会产生 UART 中断。

### LCD 驱动器

对于设计中带有 LCD 功能的大批量应用，选择定制而非较昂贵的基于字符的显示方式可以有效地降低成本。然而，驱动此类定制的显示器需要振幅及时间可变的 COM 和 SEG 信号，且需要很多特殊的考虑以正确地操作 LCD。

该单片机内置 LCD 信号产生电路及多种选项设置，可以自动生成时间与振幅可变的信号直接驱动 LCD，与用户 LCD 的接口连接也相当容易。

驱动数目	占空比	偏压	偏压类型	波形类型
13×4	1/4	1/3	R 或 C	A 或 B

LCD 驱动输出选项

### LCD 显示数据存储区


数据存储器中有一部分区域是专门预留给存储 LCD 显示数据，即显示存储区。单片机内部显示驱动电路会自动读取任何写入此处的数据并据此产生 LCD 驱动信号。因此任何写入 LCD 存储器的数据，会立即映射到连接单片机的 LCD 显示器上。

该单片机为 LCD 显示提供一个嵌入式数据存储区域。这个区域位于 Sector 4 的 00H~0FH。如果使用间接寻址方式，当要存取 LCD 存储器时，首先要将 MP1H 或 MP2H 的值设为“04H”来选择对 Sector 4 操作。此后，用户可以通过 MP1L 或 MP2L 使用间接寻址方式来对存储区进行操作。选择了 Sector 4 之后，使用

MP1L 或 MP2L 可以对地址范围为 00H~0FH 的存储区操作，就可以直接对显示存储区进行读或者写的操作了。也可使用扩展指令对 Sector 4 中 LCD 数据存储区域进行直接寻址。

当数据被写入此显示数据区域，这些数据自动地被 LCD 驱动器读取来产生相应的 LCD 驱动信号。把“1”或“0”写入显示存储器的相应位，可以控制显示或不显示。

下方的 LCD 存储器映射图显示了内部 LCD 存储如何映射到单片机显示的 SEG 和 COM 引脚。应注意，未使用的 LCD RAM 不可作为通用数据存储使用，例如 LCD 为 1/4 占空比，则 COM4~COM5 只能读为“0”。



LCD 存储器映射图

## LCD 时钟源

LCD 时钟是由内部时钟源  $f_{SUB}$  通过内部分频电路进行 8 分频获得，其中  $f_{SUB}$  的时钟源可通过相关控制寄存器选项选择来自于 LIRC 振荡器。该方法用于产生理想的频率为 4kHz 的 LCD 时钟，以获得更好的 LCD 显示效果。

## LCD 寄存器

LCD 控制寄存器 LCDC0 和 LCDC1 位于数据存储区，用于设置 LCD 驱动器的各种特性，如 LCD 波形类型、偏压类型、电源选择、偏压电阻选择和 LCD 的使能和除能。

LCDC0 寄存器中的 LCDEN 位只有当单片机工作于快速模式、低速模式或空闲模式时才可以控制 LCD 的使能与除能。如果单片机处于休眠模式，则 LCD 显示将一直处于除能状态。LCDC0 寄存器中的 RSEL2~RSEL0 位用于选择内部总电阻来提供 LCD 适当的 R 型偏压电流。在应用中，选择匹配的 LCD 面板也可以降低偏压电流。此外，LCDC0 寄存器中的 TYPE 位是用于选择输出 A 型或 B 型 LCD 控制信号，LCDC0 寄存器中的 RCT 位是用来选择 R 型或 C 型偏压类型。LCDP1 和 LCDP0 位用于选择 C 型偏压时 LCD 电源来自外部引脚输入还是内部电源。

LCDC1 寄存器中的 PLCD3~PLCD0 位用来选择 R 型偏压电路中的  $V_A$  电压值，QCT2~QCT0 位用来选择快速充电时间周期。

寄存器名称	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
LCDC0	TYPE	RCT	LCDP1	LCDP0	RSEL2	RSEL1	RSEL0	LCDEN
LCDC1	QCT2	QCT1	QCT0	—	PLCD3	PLCD2	PLCD1	PLCD0

LCD 控制寄存器列表

● LCDC0 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	TYPE	RCT	LCDP1	LCDP0	RSEL2	RSEL1	RSEL0	LCDEN
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7 **TYPE**: LCD 波形类型选择位

- 0: A 型
- 1: B 型

Bit 6 **RCT**: LCD 偏压类型选择位

- 0: R 型
- 1: C 型

若 C1、C2 和 V2 引脚具有引脚共用 I/O 或其他引脚共用功能，则当 RCT=1，所选择的 I/O 或其他引脚共用功能，将会干扰 C1、C2 和 V2 功能。

Bit 5~4 **LCDP1~LCDP0**: C 型偏压时 LCD 电源选择位

- 00: 电源来自外部引脚 PLCD、V1 或 V2
- 01: 电源来自内部 VC,  $V_C=V_{REFIN}$
- 10: 电源来自内部 VB,  $V_B=V_{DD}$
- 11: 电源来自内部 VA,  $V_A=V_{DD}$

其中  $V_{REFIN}$  为内部参考电压，此电压值约为 1.04V。

Bit 3~1 **RSEL2~RSEL0**: R 型偏压 LCD 总电阻 ( $R_T$ ) 选择位

- 000: 1170k $\Omega$
- 001: 225k $\Omega$
- 010: 60k $\Omega$
- 011: 快速充电模式 – 在 60k $\Omega$  和 1170k $\Omega$  之间切换
- 1xx: 快速充电模式 – 在 60k $\Omega$  和 225k $\Omega$  之间切换

该单片机支持 R 型 LCD 显示低功耗快速充电模式。在快速充电模式下，当 LCD 显示更新，在每段 COMn 刚开始时， $R_T$  为 60k $\Omega$ ，可提供较高的偏压电流，在同一 COMn 阶段其余时间， $R_T$  为 1170k $\Omega$  或 225k $\Omega$ ，提供较小的偏压电流以减少功耗。

Bit 0 **LCDEN**: LCD 功能使能控制位

- 0: 除能
- 1: 使能

在快速模式、低速模式或空闲模式下，LCD 使能 / 除能由 LCDEN 位控制。在休眠模式下，LCD 一直关闭。

• LCDC1 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	QCT2	QCT1	QCT0	—	PLCD3	PLCD2	PLCD1	PLCD0
R/W	R/W	R/W	R/W	—	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	—	0	0	0	0

Bit 7~5 **QCT2~QCT0**: R 型偏压快速充电时间周期选择位

000: 1  $t_{SUB}$   
001: 2  $t_{SUB}$   
010: 3  $t_{SUB}$   
011: 4  $t_{SUB}$   
100: 5  $t_{SUB}$   
101: 6  $t_{SUB}$   
110: 7  $t_{SUB}$   
111: 8  $t_{SUB}$

$t_{SUB}$  是 LCD 时钟源的周期,  $t_{SUB}=1/f_{SUB}$ 。

Bit 4 未定义, 读为“0”

Bit 3~0 **PLCD3~PLCD0**: R 型偏压  $V_A$  电压选择位

0000:  $8/16 \times V_{PLCD}$   
0001:  $9/16 \times V_{PLCD}$   
0010:  $10/16 \times V_{PLCD}$   
0011:  $11/16 \times V_{PLCD}$   
0100:  $12/16 \times V_{PLCD}$   
0101:  $13/16 \times V_{PLCD}$   
0110:  $14/16 \times V_{PLCD}$   
0111:  $15/16 \times V_{PLCD}$   
1XXX:  $V_{PLCD}$

注意  $V_A$  电压不得小于 2.1V。


## LCD 电压源与偏压

LCD 驱动器需要几种电压值以产生时间振幅可变的信号。单片机有 R 型和 C 型偏压, 可通过软件控制位 RCT 选择。选择 C 型的偏压会同时使能内部充电泵。


### R 型偏压

对于 R 型偏压, 必须要在 PLCD 引脚上提供外部 LCD 电压源, 以产生内部偏压。这个外部电压源可以是单片机的电源电压  $V_{DD}$ , 也可以是小于或等于  $V_{DD}$  的其它电压源。对于 R 型 1/3 偏压的结构, 要用到  $V_{SS}$ 、 $V_A$ 、 $V_B$  和  $V_C$  四种电压值。 $V_A$  由 PLCD3~PLCD0 位选择等于不同的  $V_{PLCD}$  电压分压, 范围值是  $8/16V_{PLCD} \sim V_{PLCD}$ ,  $V_B$  等于  $V_A \times 2/3$ ,  $V_C$  等于  $V_A \times 1/3$ 。

不同的内部偏压电阻阻值可由 LCDC0 寄存器中 RSEL2~RSEL0 位来选择。在 PLCD 引脚上的电压值决定偏压电流值。因 R 型偏压时, LCD 电源电压最大只能为  $V_{DD}$ , 因此 VMAX 引脚应该连接到 VDD。



Note: When the R type LCD is disabled, the DC path will be switched off.



QT: Quick charging time determined by QCT [2:0]

### R 型偏压配置 – 1/3 Bias

### C 型偏压

对于 C 型偏压，LCD 驱动器电压源可以通过 LCDC0 寄存器中的 LCDP1~LCDP0 位选择来自内部电源还是外部电源。设置 LCDP1~LCDP0 位为“00”选择从 PLCD、V1 或 V2 引脚输入外部电源，设置 LCDP1~LCDP0 位为“01”，“10”，“11”可选择内部电压源。


当选择外部引脚输入电源时，内部充电泵电路会自动使能，产生高于 PLCD 或 V2 引脚上的电压。这项特性在单片机提供电压小于 LCD 所需电压时非常有用。为了产生所需的电压值，必须要在引脚 C1 与 C2 之间连接充电泵电容。

对于 C 型 1/3 偏压结构，不论 LCD 电源来自外部引脚或是内部电源。都会使用到  $V_{SS}$ 、 $V_A$ 、 $V_B$  和  $V_C$  四种电压值。这些偏压值的大小取决于 LCD 电源连接方案。

LCD 电压来源		$V_A$ 电压值	$V_B$ 电压值	$V_C$ 电压值
来自外部电源	$V_{IN}$ 来自 V1 引脚	$V_{IN}$	$2/3 \times V_{IN}$	$1/3 \times V_{IN}$
	$V_{IN}$ 来自 PLCD 引脚	$3/2 \times V_{IN}$	$V_{IN}$	$1/2 \times V_{IN}$
	$V_{IN}$ 来自 V2 引脚	$3 \times V_{IN}$	$2 \times V_{IN}$	$V_{IN}$
来自内部电源	来自 $V_A = V_{DD}$	$V_{DD}$	$2/3 \times V_{DD}$	$1/3 \times V_{DD}$
	来自 $V_B = V_{DD}$	$3/2 \times V_{DD}$	$V_{DD}$	$1/2 \times V_{DD}$
	来自 $V_C = V_{REFIN}$ 注	$3 \times V_{REFIN}$	$2 \times V_{REFIN}$	$V_{REFIN}$


注： $V_{REFIN}$  电压来自内部产生的参考电压，约为 1.04V。

### C 型偏压电源方案



注：VMAX 引脚必须连接最大电压以防止引脚上漏电流。

### C 型偏压外部电源配置 – 1/3 Bias



注：VMAX 引脚必须连接最大电压值以防止引脚上漏电流。

### C 型偏压内部电源配置 – 1/3 Bias

连接到 VMAX 引脚的电压取决于 LCD 电源连接方案，如下表格所示。但需要注意的是，要确保充电泵产生的内部电压值不能超过  $V_{DD}$  最大值，5.5V。

条件	VMAX 连接
$V_{DD} > V_{PLCD} \times 1.5$	VMAX 连接至 VDD
否则	VMAX 连接至 V1

C 型偏压 VMAX 引脚连接

## LCD 复位状态

LCDC0 寄存器中的 LCDEN 位取反后，与休眠功能进行“OR”逻辑或运算的结果可产生 LCD 内部复位。清零 LCDEN 位也会将 LCD 复位。若进入休眠模式前，即使 LCDEN 位为 1 使能 LCD 驱动，进入休眠模式后 LCD 仍被复位。

当 LCDEN 位设置为 1 使能 LCD 驱动功能接着发生单片机复位，则 LCD 驱动器将被复位，且在单片机复位过程中 COM 和 SEG 输出都处于浮空状态。LCD 复位操作所需时间为  $t_{RSTD} + t_{SST}$ ，这两个参数值可参考系统上电时间电气特性。

MCU 复位	休眠模式	LCDEN	LCD 复位	COM & SEG 电平
No	Off	1	No	正常操作
No	Off	0	Yes	逻辑低
No	On	x	Yes	逻辑低
Yes	x	x	Yes	浮空

注：1. 这里所说的 MCU 复位情况不包含 WDT 在空闲 / 休眠模式时的溢出复位。  
2. “x”：无关。


## LCD 复位状态

## LCD 驱动输出


LCD 驱动器提供的 COM 和 SEG 输出数目，以及偏压和波形类型选项，取决于 LCD 控制位的设置。偏压类型可以通过软件控制位来选择 C 型偏压或者是 R 型偏压。

由于 LCD 基本性质的缘故，它们的像素点只能加上 AC 电压，如果加上 DC 电压，将会引起永久性的损害。因此 LCD 显示器的对比度由提供到每个像素的实际 RMS 电压控制，这个值相当于 COM 引脚上的电压值减去 SEG 引脚上的电压值的结果取均方根后的值。RMS 电压必须大于 LCD 的饱和电压，以便能打开像素点，但同时也要小于阈值电压，以便能关闭像素点。

因为要将 DC 电压限制为 0 且以最少的连接数来控制尽可能多的像素点，因此需要产生时间振幅可变的信号供给 LCD 使用。这些时间与振幅都可变的信号由单片机内的 LCD 驱动电路自动产生。占空比决定使用 common 口的个数，也称为底板或 COMs。1/4 占空比的 COM 口个数为 4，因此该值定义了每个 LCD 信号帧内的时间片数。单片机提供两种类型的信号即 A 型和 B 型，通过寄存器 LCDC0 中的 TYPE 位加以选择。B 型提供较低频率的信号，然而，较低的频率可能引起闪烁，从而影响显示的清晰度。



LCD 驱动输出 - A 型, 1/4 Duty, 1/3 Bias



LCD 驱动输出 - B 型, 1/4 Duty, 1/3 Bias


## 编程注意事项

LCD 编程时要注意几点，其中之一就是在单片机上电后，要保证 LCD 存储器正确地初始化。与通用数据存储器一样，在上电后，LCD 存储器的内容是未知的。由于 LCD 存储器的内容会映射到实际的 LCD，所以在上电后，为获得正确的显示图形，初始化此存储器内容是非常重要的。

在实际应用中，必须要考虑 LCD 的实际容性负载。对于单片机来说，LCD 的像素点一般可以看作电容性的负载，要确保所连接的像素点不能过多。这点对可以连接多个 LCD 像素点的 COM 口来说尤为重要。接下来的流程图描述 LCD 的等效电路。

另外还有一个要注意的就是当单片机进入空闲模式或低速模式后所发生的变化。LCDC0 控制寄存器中的 LCD 使能控制位 LCDEN 会清零以降低功耗。当此位被清零，就会停止产生显示的驱动信号，并处于一种低功耗的空白显示的状态。


要注意当上电复位后，LCDEN 位会被清零，显示功能关闭。



LCD 面板等效电路

## 万年历

该万年历包含若干个寄存器来存储具有 8 位数据格式的相关信息。32768Hz 晶振可提供正确计时。为了减少引脚数量，该万年历采用串行 I/O 传输方式与单片机连接。仅需要三条信号线：1、 $\overline{\text{REST}}$ ；2、SCLK；3、DIO。可以一次传送一个字节或一串脉冲传送 8 个字节。



万年历方框图

该万年历主要包含以下内部结构：一个数据转移寄存器数组来存储时钟 / 日历数据、命令控制逻辑、振荡器电路和读定时器时钟。时钟信息包含在以下八个读 / 写寄存器中。时钟寄存器中的数据以二进制码的十进制格式存储。

两种模式都可以在单片机和万年历之间传送数据。一种是单字节模式，另一种是多字节模式。

万年历也包含两个额外的位，时钟 Halt 位 (CH) 和写保护位 (WP)。这些位控制振荡器操作且数据被写入寄存器数组。为了便于读取和写入寄存器数组这两位先被设定。

## 命令字节

对于每一次数据传输，一个命令字节被初始化来指定哪个寄存器被访问。该命令决定是否进行读、写或周期测试操作，且是否进行单字节还是脉冲模式传送。参考下表和以下数据写入万年历的操作。首先提供一个万年历命令字节，然后将数据写入寄存器中。

下表说明了命令字节与其位之间的关系。

功能描述	命令字节							
	C7	C6	C5	C4	C3	C2	C1	C0
选择读或写周期	—	—	—	—	—	—	—	R/W
指定被访问的寄存器	—	—	—	—	A2	A1	A0	—
时钟 Halt 标志位	C	—	—	—	—	—	—	—
软件复位	1	0	0	1	0	0	0	0
选择单字节或脉冲模式	1	0	1	1	1	1	1	x

注：“x”表示无关

下表表示寄存器地址及其数据格式：

寄存器名称	数据范围	寄存器定义								地址 A2~A0	位 R/W	命令字节
		D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0			
秒	00~59	CH	10 SEC			SEC			000	W R	10000000 10000001	
分	00~59	0	10 MIN			MIN			001	W R	10000010 10000011	
时	01~12 01~31	12\ 24	0 0	AP 10	HR HR	HOUR			010	W R	10000100 10000101	
日期	01~31	0	0	10 DATE		DATE			011	W R	10000110 10000111	
月	01~12	0	0	0	10M	MONTH			100	W R	10001000 10001001	
星期	01~07	0	0	0	0	DAY			101	W R	10001010 10001011	
年	00~99	10 YEAR			YEAR			110	W R	10001100 10001101		
写保护	00~80	WP	ALWAYS ZERO						111	W R	10001110 10001111	

CH: 时钟 Halt 位

CH=0 振荡器使能

CH=1 振荡器除能

WP: 写保护位

WP=0 寄存器数据可以被写入

WP=1 寄存器数据不可以被写入

时寄存器的 Bit 7: 12/24 模式标志位

bit 7=1, 12 小时模式

bit 7=0, 24 小时模式

时寄存器的 Bit 5: AM/PM 模式定义

AP=1 PM 模式

AP=0 AM 模式

## R/W 信号

命令字节的 LSB 决定寄存器数据是否被读取或写入。

当此位被设为“0”，万年历被设为写入模式，当此位被设为“1”，万年历被设为读取模式。

## A0~A2

命令字节的 A0~A2 用来指定哪个寄存器被访问。一共有八个寄存器用来控制月、时、分等数据，且每个寄存器必须在初始化时设置为写入模式。

## 脉冲模式

当命令字节是 10111110 (或 10111111) 时，万年历设置为脉冲模式。该模式下，八个时钟 / 日历寄存器在该系列中以寄存器地址 0 的 bit 0 为起始位进行写入 (或读取) (见下方脉冲模式传送时序图)。

## 软件复位

为了提高系统稳定性，建议上电后先执行软件重置。请注意，WP 要先设为逻辑 0。软件复位是由 2 个字节组成，格式为 10010000b+00001111b & 10010000b+10000000b。

## 写保护寄存器

该寄存器用来防止对任何一个寄存器进行写操作。当且仅当写保护信号 (WP) 被设为逻辑 0，数据才可被写入指定的寄存器中。当重启系统前或新数据被写入系统前，需先设置写保护寄存器。在读循环中，该寄存器必须设置为逻辑 1。在脉冲模式中，不能对写保护位进行写操作。

## 时钟 Halt 位

秒寄存器 D7 被定义为时钟 Halt 标志位 (CH)。

当该位被设置为逻辑 1 时，时钟振荡器停止工作，且万年历进入低功耗待机模式。当该位被设置为逻辑 0 时，时钟振荡器开始工作。

## 12 小时 /24 小时模式

小时寄存器 D7 被定义为 12 小时模式或 24 小时模式选择位。

当该位为高电平，12 小时模式被选否则选择 24 小时模式。

## AM-PM 模式

小时寄存器 D7 的值决定该寄存器 D5 的两个功能。

一个功能是 12 小时模式的 AM 和 PM 选择。当 D5 为逻辑 1 时，选择 PM，否则选择 AM。另一个功能是 24 小时模式的第二个 10 小时位 (20~23 时) 设置。

## 复位和串行时钟控制

$\overline{\text{REST}}$  引脚像一个切换开关一样，用于允许对移位寄存器进行数据访问。当  $\overline{\text{REST}}$  引脚拉高，内部控制逻辑电路打开且地址 / 命令序列可以访问相应的移位寄存器。 $\overline{\text{REST}}$  引脚也用于终止单字节或脉冲模式格式的数据传输。

SCLK 输入信号是一串下降沿紧跟着一个上升沿的脉冲信号，且用于同步寄存器数据是否读或写。对于数据输入，数据必须在 SCLK 上升沿之后读取。在 SCLK 下降沿之后 DIO 引脚变为输出模式。如果  $\overline{\text{REST}}$  引脚为低电平且 DIO 引脚变为高阻抗状态时，所有数据停止传送。下一页介绍数据传送。

## 数据输入和数据输出

在万年历写数据字节中，命令字节的读 / 写位 R/W 首先被清零，且紧接着是下一个八个 SCLK 周期上升沿的相关数据寄存器。此外，SCLK 周期被忽略。进入数据输入阶段且起始位为 bit 0。

在万年历读一个寄存器数据时，R/W=1 首先被设为输入模式。在下一个八个 SCLK 周期下降沿数据输出。注意，当读命令字节的最后一位被写入之后，第一个数据位在第一个下降沿被传送。只要  $\overline{\text{REST}}$  保持高电平，另一个 SCLK 周期再次传送数据字节。数据输出的读取起始位为 bit 0。


## 晶振选择

32768Hz 晶振直接连接到晶振 X1 和 X2 引脚。为了得到想要的频率，建议使用带 9.0pF 电容的晶振。不建议给 X1 和 X2 引脚外接额外的负载电容。参考以下晶振规格。




下图是单字节模式传送和脉冲模式传送。

### 单字节传送



### 脉冲模式传送



### 晶振规格

符号	参数	最小	典型	最大	单位
$f_0$	标称频率	—	32.768	—	kHz
ESR	串联电阻	—	—	50	k $\Omega$
$C_L$	负载电容	—	9.0	—	pF


注：1. 强烈建议使用带 9.0pF 的负载电容的晶振。绝不使用带 12.5pF 的负载电容的晶振。  
2. 振荡器选择可以使用高品质具有较小 ESR 值的谐振器进行优化。更多细节请参考晶振制造商：[www.microcrystal.com](http://www.microcrystal.com)。

### 工作流程


要开始传送任何数据， $\overline{\text{REST}}$  被拉高且 8 位命令字节首先被加载到控制逻辑来提供寄存器地址和命令信息。以下命令字、时钟 / 日历数据被串行传送或从相应的寄存器读取。当传送结束后， $\overline{\text{REST}}$  引脚必须再次拉低。所有数据在 SCLK 上升沿输入且在其下降沿输出。总的来说，单字节模式需要 16 个时钟脉冲且脉冲模式需要 72 个时钟脉冲。输入和输出数据起始位都为 bit 0。

使用万年历时，首先设置 WP 为 0 且执行软件复位，再设置 WP 和 CH 为 0 且等待 3 秒钟，振荡器产生时钟信号用于内部使用。然后，无论选择单字节模式还是脉冲模式都可以输入数据。读或写操作流程如下图所示。


● 软件复位




● 除能写保护(WP=0)且使能振荡器(CH=0)



● 单字节数据传送




● 脉冲模式数据传送




注: \* 从万年历寄存器读取数据字节中, 当命令字节的最后一位被写入之后, 第一个数据位在第一个下降沿被传送。

## 时序图

### 读取数据传送



### 写数据传送



## 低电压检测 – LVD

此单片机具有低电压检测功能，即 LVD。该功能使能用于监测电源电压  $V_{DD}$ ，若电源电压低于一定值可提供一个警告信号。此功能在电池供电类产品中非常有用，在电池电压较低时产生警告信号。低电压检测也可产生中断信号。

### LVD 寄存器

低电压检测功能由 LVDC 寄存器控制。VLVD2~VLVD0 位用于选择 8 个固定的电压中的一个参考点。LVDO 位被置位时表明有低电压情况发生，若 LVDO 位为低表明  $V_{DD}$  电压工作在当前所设置低电压水平值之上。LVDEN 位用于控制低电压检测功能的开启 / 关闭，设置此位为高使能此功能，反之，关闭内部低电压检测电路。低电压检测会有一定的功耗，在不使用时可考虑关闭此功能，此举在功耗要求严格的电池供电应用中值得考虑。

#### • LVDC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	LVDO	LVDEN	VBGEN	VLVD2	VLVD1	VLVD0
R/W	—	—	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	—	—	0	0	0	0	0	0


Bit 7~6 未定义，读为“0”

Bit 5 **LVDO**: LVD 输出标志位  
0: 未检测到低电压  
1: 检测到低电压

- Bit 4      **LV DEN**: 低电压检测控制位  
 0: 除能  
 1: 使能  
 在快速模式、低速模式或空闲模式下, LVD 使能 / 除能由 LV DEN 位控制。在休眠模式下, LVD 一直关闭。
- Bit 3      **VB GEN**: Bandgap 电压输出控制位  
 0: 除能  
 1: 使能  
 注意, 当 LVD 或 LVR 使能或当 VB GEN 置位时, Bandgap 会自动使能。
- Bit 2~0    **VLVD2~VLVD0**: LVD 参考点电压选择位  
 000: 2.0V  
 001: 2.2V  
 010: 2.4V  
 011: 2.7V  
 100: 3.0V  
 101: 3.3V  
 110: 3.6V  
 111: 4.0V

### LVD 操作

通过比较电源电压  $V_{DD}$  与存储在 LVDC 寄存器中的预置参考电压值的结果, 低电压检测功能工作。其设置的范围为 2.0V~4.0V。当电源电压  $V_{DD}$  低于预置电压值时, LVDO 位被置为高, 表明低电压产生。当单片机进入休眠模式时, 即使 LV DEN 位为高, 低电压检测器也会自动除能。低电压检测器使能后, 读取 LVDO 位前, 电路稳定需要一定的延时  $t_{LVDS}$ 。注意,  $V_{DD}$  电压可能上升或下降比较缓慢, 在  $V_{LVD}$  电压值附近时, LVDO 位可能有多种变化。



LVD 操作

低电压检测器也有自己的中断功能。它是除了轮询 LVDO 位之外的另一种检测低电压的方法。中断条件产生置位 LVDO 并延时  $t_{LVD}$  后, 中断产生。此种情况下, 若  $V_{DD}$  降至小于 LVD 预置电压值时, 中断请求标志位 LVF 将被置位, 中断产生, 单片机将从空闲模式中被唤醒。若不要求低电压检测的唤醒功能使能, 在单片机进入空闲模式前应将 LVF 标志置为高。

## 中断

中断是单片机一个重要功能。当外部事件或内部功能如定时器模块或 A/D 转换器有效，并且产生中断时，系统会暂时中止当前的程序而转到执行相对应的中断服务程序。此单片机提供多个外部中断和内部中断功能，外部中断由 INT0~INT1 引脚动作产生，而内部中断由各种内部功能，如定时器模块、时基、USIM、UART、LVD、EEPROM 和 A/D 转换器等产生。

### 中断寄存器

中断控制基本上是在一定单片机条件发生时设置请求标志位，应用程序中中断使能位的设置是通过位于专用数据存储中的一系列寄存器控制的。寄存器总的分为两类。第一类是 INTC0~INTC3 寄存器，用于设置基本的中断；第二类是 INTEG 寄存器，用于设置外部中断边沿触发类型。

寄存器中含有中断控制位和中断请求标志位。中断控制位用于使能或除能各种中断，中断请求标志位用于存放当前中断请求的状态。它们都按照特定的模式命名，前面表示中断类型的缩写，紧接着的字母“E”代表使能 / 除能位，“F”代表请求标志位。

功能	使能位	请求标志	注释
总中断	EMI	—	—
外部中断	INTnE	INTnF	n=0~1
USIM	USIME	USIMF	—
UART	UARTE	UARTF	—
LVD	LVE	LVF	—
A/D 转换器	ADE	ADF	—
EEPROM	DEE	DEF	—
时基	TBnE	TBnF	n=0~1
PTM	PTMPE	PTMPF	—
	PTMAE	PTMAF	
STM	STMPE	STMPF	—
	STMAE	STMAF	

中断寄存器位命名模式

寄存器名称	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
INTEG	—	—	—	—	INT1S1	INT1S0	INT0S1	INT0S0
INTC0	—	USIMF	INT1F	INT0F	USIME	INT1E	INT0E	EMI
INTC1	TB0F	DEF	ADF	LVF	TB0E	DEE	ADE	LVE
INTC2	STMAF	STMPF	PTMAF	PTMPF	STMAE	STMPE	PTMAE	PTMPE
INTC3	—	—	UARTF	TB1F	—	—	UARTE	TB1E

中断寄存器列表

• INTEG 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	INT1S1	INT1S0	INT0S1	INT0S0
R/W	—	—	—	—	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	—	—	—	—	0	0	0	0

Bit 7~4 未定义，读为“0”

Bit 3~2 **INT1S1~INT1S0**: INT1 脚中断边沿控制位

- 00: 除能
- 01: 上升沿
- 10: 下降沿
- 11: 双沿

Bit 1~0 **INT0S1~INT0S0**: INT0 脚中断边沿控制位

- 00: 除能
- 01: 上升沿
- 10: 下降沿
- 11: 双沿

• INTC0 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	USIMF	INT1F	INT0F	USIME	INT1E	INT0E	EMI
R/W	—	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	—	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7 未定义，读为“0”

Bit 6 **USIMF**: USIM 中断请求标志位

- 0: 无请求
- 1: 中断请求

Bit 5 **INT1F**: INT1 中断请求标志位

- 0: 无请求
- 1: 中断请求

Bit 4 **INT0F**: INT0 中断请求标志位

- 0: 无请求
- 1: 中断请求

Bit 3 **USIME**: USIM 中断控制位

- 0: 除能
- 1: 使能

Bit 2 **INT1E**: INT1 中断控制位

- 0: 除能
- 1: 使能

Bit 1 **INT0E**: INT0 中断控制位

- 0: 除能
- 1: 使能

Bit 0 **EMI**: 总中断控制位

- 0: 除能
- 1: 使能

• INTC1 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	TB0F	DEF	ADF	LVF	TB0E	DEE	ADE	LVE
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit 7 **TB0F**: 时基 0 中断请求标志位  
0: 无请求  
1: 中断请求
- Bit 6 **DEF**: 数据 EEPROM 中断请求标志位  
0: 无请求  
1: 中断请求
- Bit 5 **ADF**: A/D 转换器中断请求标志位  
0: 无请求  
1: 中断请求
- Bit 4 **LVF**: LVD 中断请求标志位  
0: 无请求  
1: 中断请求
- Bit 3 **TB0E**: 时基 0 中断控制位  
0: 除能  
1: 使能
- Bit 2 **DEE**: 数据 EEPROM 中断控制位  
0: 除能  
1: 使能
- Bit 1 **ADE**: A/D 转换器中断控制位  
0: 除能  
1: 使能
- Bit 0 **LVE**: LVD 中断控制位  
0: 除能  
1: 使能

• INTC2 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	STMAF	STMPF	PTMAF	PTMPF	STMAE	STMPE	PTMAE	PTMPE
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit 7 **STMAF**: STM 比较器 A 匹配中断请求标志位  
0: 无请求  
1: 中断请求
- Bit 6 **STMPF**: STM 比较器 P 匹配中断请求标志位  
0: 无请求  
1: 中断请求
- Bit 5 **PTMAF**: PTM 比较器 A 匹配中断请求标志位  
0: 无请求  
1: 中断请求
- Bit 4 **PTMPF**: PTM 比较器 P 匹配中断请求标志位  
0: 无请求  
1: 中断请求
- Bit 3 **STMAE**: STM 比较器 A 匹配中断控制位  
0: 除能  
1: 使能

- Bit 2      **STMPE**: STM 比较器 P 匹配中断控制位  
0: 除能  
1: 使能
- Bit 1      **PTMAE**: PTM 比较器 A 匹配中断控制位  
0: 除能  
1: 使能
- Bit 0      **PTMPE**: PTM 比较器 P 匹配中断控制位  
0: 除能  
1: 使能

● **INTC3 寄存器**

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	UARTF	TB1F	—	—	UARTE	TB1E
R/W	—	—	R/W	R/W	—	—	R/W	R/W
POR	—	—	0	0	—	—	0	0

- Bit 7~6      未定义，读为“0”
- Bit 5      **UARTF**: UART 传输中断请求标志位  
0: 无请求  
1: 中断请求
- Bit 4      **TB1F**: 时基 1 中断请求标志位  
0: 无请求  
1: 中断请求
- Bit 3~2      未定义，读为“0”
- Bit 1      **UARTE**: UART 传输中断控制位  
0: 除能  
1: 使能
- Bit 0      **TB1E**: 时基 1 中断控制位  
0: 除能  
1: 使能


### 中断操作

若中断事件条件产生，如一个 TM 比较器 P、比较器 A 匹配或 A/D 转换结束等等，相关中断请求标志将置起。中断标志产生后程序是否会跳转至相关中断向量执行是由中断使能位的条件决定的。若使能位为“1”，程序将跳至相关中断向量中执行；若使能位为“0”，即使中断请求标志置起中断也不会发生，程序也不会跳转至相关中断向量执行。若总中断使能位为“0”，所有中断都将除能。当中断发生时，下条指令的地址将被压入堆栈。相应的中断向量地址加载至 PC 中。系统将从此向量取下条指令。中断向量处通常为“JMP”指令，以跳转至相应的中断服务程序。中断服务程序必须以“RETI”指令返回至主程序，以继续执行原来的程序。

各个中断使能位以及相应的请求标志位，以优先级的次序显示在下图。所有中断源都有自己的中断向量。一旦中断子程序被响应，系统将自动清零 EMI 位，所有其它的中断将被屏蔽，这个方式可以防止任何进一步的中断嵌套。其它中断请求可能发生在此期间，虽然中断不会立即响应，但是中断请求标志位会被记录。

如果某个中断服务子程序正在执行时，有另一个中断要求立即响应，那么 EMI 位应在程序进入中断子程序后置位，以允许此中断嵌套。如果堆栈已满，即使此中断使能，中断请求也不会被响应，直到 SP 减少为止。如果要求立刻动作，则堆栈必须避免成为储满状态。请求同时发生时，执行优先级如下流程图所示。

所有被置起的中断请求标志都可把单片机从休眠或空闲模式中唤醒，若要防止唤醒动作发生，在单片机进入休眠或空闲模式前应将相应的标志置起。



中断结构

## 外部中断

通过 INT0~INT1 引脚上的信号变化可控制外部中断。当触发沿选择位设置好触发类型，INT0~INT1 引脚的状态发生变化，外部中断请求标志 INT0F~INT1F 被置位时外部中断请求产生。若要跳转到相应中断向量地址，总中断控制位 EMI 和相应中断使能位 INT0E~INT1E 需先被置位。此外，必须使用 INTEG 寄存器使能外部中断功能并选择触发沿类型。外部中断引脚和普通 I/O 口共用，如果相应寄存器中的中断使能位被置位，并且通过引脚共用寄存器选择外部中断脚，此引脚将被作为外部中断脚使用。此时该引脚必须通过设置相应端口控制寄存器，将该引脚设置为输入口。当中断使能，堆栈未满并且外部中断脚状态改变，将调用外部中断向量子程序。当响应外部中断服务子程序时，中断请求标志位 INT0F~INT1F 会自动复位且 EMI 位会被清零以除能其它中断。注意，即使此引脚被用作外部中断输入，其上拉电阻仍保持有效。

寄存器 INTEG 被用来选择有效的边沿类型，来触发外部中断。可以选择上升沿还是下降沿或双沿触发都产生外部中断。注意 INTEG 也可以用来除能外部中断功能。

## USIM 中断

通用串行接口模块中断，即 USIM 中断。当 USIM 接口中断标志位 USIMF 置位时，产生中断请求。由于 USIM 接口可工作在三个模式下：SPI 模式、I<sup>2</sup>C 模式和 UART 模式，USIMF 标志位置位可由不同情况触发，取决于所选择的接口模式。

若选择 SPI 或 I<sup>2</sup>C 模式，当一个字节数据已由 SPI/I<sup>2</sup>C 接口接收或发送完，或 I<sup>2</sup>C 从机地址匹配，或 I<sup>2</sup>C 超时，中断请求标志 USIMF 被置位，USIM 中断请求产生。若选择 UART 模式，USIM 中断由几种 UART 传输条件控制。当发送器为空、发送器空闲、接收器数据有效、接收器溢出、地址检测和 URX/UTX 引脚唤醒，USIM 中断请求标志 USIMF 被置位，USIM 中断请求产生。

若要程序跳转到相应中断向量地址，总中断控制位 EMI 和通用串行接口中断使能位 USIME 需先被置位。当中断使能，堆栈未滿且以上任一种情况发生时，将调用相应的 USIM 中断向量程序。当响应中断服务子程序时，通用串行接口中断标志位 USIMF 会自动复位且 EMI 将被自动清零以除能其它中断。

注意，当 USIM 中断是由 UART 接口触发产生的，当中断响应后，UUSR 寄存器里的标志位只有在对 UART 执行特定动作时才会被清零，详细参考 UART 章节。

## LVD 中断

当低电压检测功能检测到一个低电压时，LVD 中断请求标志 LVF 被置位，LVD 中断请求产生。若要程序跳转到相应中断向量地址，总中断控制位 EMI 和低电压中断使能位 LVE 需先被置位。当中断使能，堆栈未滿且低电压条件发生时，可跳转至 LVD 中断向量程序中执行。当响应中断服务子程序时，相应的 LVD 中断请求标志位会自动复位且 EMI 会被自动清零以除能其它中断。

## A/D 转换器中断

A/D 转换器中断由 A/D 转换动作的结束来控制。当 A/D 转换器中断请求标志被置位，即 A/D 转换过程完成时，中断请求发生。若要跳转到相应中断向量地址，总中断控制位 EMI 和 A/D 转换器中断使能位 ADE 需先被置位。当中断使能，堆栈未滿且 A/D 转换动作结束时，将调用 A/D 转换器中断向量程序。当响应中断服务子程序时，中断请求标志位 ADF 会自动复位且 EMI 位会被自动清零以除能其它中断。

## EEPROM 中断

当写周期结束，EEPROM 中断请求标志 DEF 被置位，EEPROM 中断请求产生。若要程序跳转到相应中断向量地址，总中断控制位 EMI 和 EEPROM 中断使能位 DEE 需先被置位。当中断使能，堆栈未滿且 EEPROM 写周期结束时，可跳转至相应的 EEPROM 中断向量程序中执行。当响应中断服务子程序时，相应的中断请求标志位 DEF 会自动复位且 EMI 位会被自动清零以除能其它中断。

## TM 中断

标准型和周期型 TM 各有两个中断，分别来自比较器 P 和比较器 A 匹配。所有类型的 TM 相应的都有两个中断请求标志位及两个使能位。当 TM 比较器 P 或比较器 A 匹配情况发生时，对应 TM 中断请求标志被置位，TM 中断请求产生。

若要程序跳转到相应中断向量地址，总中断控制位 EMI 和 TM 中断使能位需先被置位。当中断使能，堆栈未滿且 TM 比较器匹配情况发生时，可跳转至相关中断向量程序中执行。当响应中断服务子程序时，相应的 TM 中断请求标志位会自动复位且 EMI 会被自动清零以除能其它中断。

## UART 传输中断


UART 中断由几种 UART 条件来控制。当发送器数据寄存器为空、发送器空闲、接收器数据有效、接收器溢出、地址检测和 RX/TX 引脚唤醒，UART 中断请求标志 UARTF 被置位，UART 中断请求产生。若要程序跳转到相应中断向量地址，总中断控制位 EMI 和 UART 中断使能位 UARTE 需先被置位。当中断使能，堆栈未满且以上任何一种情况发生时，将调用 UART 中断向量子程序。当响应中断服务子程序时，UART 中断请求标志 UARTF 自动清除，EMI 将被自动清零以除能其它中断。

注意，中断响应后，USR 寄存器里的标志位只有在对 UART 执行特定动作时才会被清零，详情请参考 UART 章节。

## 时基中断

时基中断提供一个固定周期的中断信号，由各自的定时器功能产生溢出信号控制。当各自的中断请求标志 TB0F 或 TB1F 被置位时，中断请求发生。当总中断使能位 EMI 和时基使能位 TBOE 或 TB1E 被置位，允许程序跳转到各自的中断向量地址。当中断使能，堆栈未满且时基溢出时，将调用它们各自的中断向量子程序。当响应中断服务子程序时，相应的中断请求标志位 TB0F 或 TB1F 会自动复位且 EMI 位会被自动清零以除能其它中断。

时基中断的目的是提供一个固定周期的中断信号。其时钟源  $f_{PSC}$  来自内部时钟源  $f_{SYS}$ 、 $f_{SYS}/4$  或  $f_{SUB}$ 。 $f_{PSC}$  输入时钟首先经过分频器，分频率由程序设置 TB0C 和 TB1C 寄存器相关位获取合适的分频值以提供更长的时基中断周期。时基中断周期控制时钟  $f_{PSC}$  的时钟源可分别通过 PSCR 寄存器的 CLKSEL1~CLKSEL0 位选择。



时基中断

### • PSCR 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	—	—	CLKSEL1	CLKSEL0
R/W	—	—	—	—	—	—	R/W	R/W
POR	—	—	—	—	—	—	0	0

Bit 7~2 未定义，读为“0”

Bit 1~0 **CLKSEL1~CLKSEL0**: 分频器时钟源  $f_{PSC}$  选择  
 00:  $f_{SYS}$   
 01:  $f_{SYS}/4$   
 1x:  $f_{SUB}$

### • TB0C 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	TB0ON	—	—	—	—	TB02	TB01	TB00
R/W	R/W	—	—	—	—	R/W	R/W	R/W
POR	0	—	—	—	—	0	0	0

Bit 7 **TB0ON**: 时基 0 使能 / 除能控制位  
 0: 除能  
 1: 使能

Bit 6~3 未定义, 读为 “0”

Bit 2~0 **TB02~TB00**: 选择时基 0 溢出周期位  
 000:  $2^8/f_{PSC}$   
 001:  $2^9/f_{PSC}$   
 010:  $2^{10}/f_{PSC}$   
 011:  $2^{11}/f_{PSC}$   
 100:  $2^{12}/f_{PSC}$   
 101:  $2^{13}/f_{PSC}$   
 110:  $2^{14}/f_{PSC}$   
 111:  $2^{15}/f_{PSC}$

### • TB1C 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	TB1ON	—	—	—	—	TB12	TB11	TB10
R/W	R/W	—	—	—	—	R/W	R/W	R/W
POR	0	—	—	—	—	0	0	0

Bit 7 **TB1ON**: 时基 1 使能 / 除能控制位  
 0: 除能  
 1: 使能

Bit 6~3 未定义, 读为 “0”

Bit 2~0 **TB12~TB10**: 选择时基 1 溢出周期位  
 000:  $2^8/f_{PSC}$   
 001:  $2^9/f_{PSC}$   
 010:  $2^{10}/f_{PSC}$   
 011:  $2^{11}/f_{PSC}$   
 100:  $2^{12}/f_{PSC}$   
 101:  $2^{13}/f_{PSC}$   
 110:  $2^{14}/f_{PSC}$   
 111:  $2^{15}/f_{PSC}$

## 中断唤醒功能

每个中断都具有将处于休眠或空闲模式的单片机唤醒的能力。当中断请求标志由低到高转换时唤醒动作产生, 其与中断是否使能无关。因此, 尽管单片机处于休眠或空闲模式且系统振荡器停止工作, 如有外部中断脚上产生外部边沿跳变或低电源电压都可能导致其相应的中断标志被置位, 由此产生中断, 因此必须注意避免伪唤醒情况的发生。如果要除能中断唤醒功能, 单片机进入休眠或空闲模式前相应中断请求标志应被置起。中断唤醒功能不受中断使能位的影响。

## 编程注意事项

通过禁止相关中断使能位, 可以屏蔽中断请求, 然而, 一旦中断请求标志位被设定, 它们会被保留在中断控制寄存器内, 直到相应的中断服务子程序执行或请求标志位被软件指令清零。

建议在中断服务子程序中不要使用“CALL 子程序”指令。中断通常发生在不可预料的情况或是需要立刻执行的某些应用。假如只剩下一层堆栈且没有控制好中断，当“CALL 子程序”在中断服务子程序中执行时，将破坏原来的控制序列。

所有中断在休眠或空闲模式下都具有唤醒功能，当中断请求标志发生由低到高的转变时都可产生唤醒功能。若要避免相应中断产生唤醒动作，在单片机进入休眠或空闲模式前需先将相应请求标志置为高。

当进入中断服务程序，系统仅将程序计数器的内容压入堆栈，如果中断服务程序会改变状态寄存器或其它的寄存器的内容而破坏控制流程，应事先将这些数据保存起来。

若从中断子程序中返回可执行 RET 或 RETI 指令。除了能返回至主程序外，RETI 指令还能自动设置 EMI 位为高，允许进一步中断。RET 指令只能返回至主程序，清零 EMI 位，除能进一步中断。


## 配置选项

配置选项在烧写程序时写入芯片。通过 HT-IDE 的软件开发环境，使用者在开发过程中可以选择配置选项。所有位必须按系统的需要定义，具体内容可参考下表：

序号	选项
振荡器选项	
1	HIRC 频率选择： 2MHz, 4MHz 和 8MHz

注：当 HIRC 配置选项已选定上表中的一个频率时，HIRC1 和 HIRC0 位选择的频率应与其保持一致，以确保能够达到交流电气特性中标示的 HIRC 精度度。

应用电路



## 指令集

### 简介

任何单片机成功运作的核心在于它的指令集，此指令集为一组程序指令码，用来指导单片机如何去执行指定的工作。在 Holtek 单片机中，提供了丰富且灵活的指令，共超过六十条，程序设计者可以事半功倍地实现它们的应用。

为了更加容易理解各种各样的指令码，接下来按功能分组介绍它们。

### 指令周期

大部分的操作均只需要一个指令周期来执行。分支、调用或查表则需要两个指令周期。一个指令周期相当于四个系统时钟周期，因此如果在 8MHz 的系统时钟振荡器下，大部分的操作将在 0.5 $\mu$ s 中执行完成，而分支或调用操作则将在 1 $\mu$ s 中执行完成。虽然需要两个指令周期的指令通常指的是 JMP、CALL、RET、RETI 和查表指令，但如果牵涉到程序计数器低字节寄存器 PCL 也将多花费一个周期去加以执行。即指令改变 PCL 的内容进而导致直接跳转至新地址时，需要多一个周期去执行，例如“CLR PCL”或“MOV PCL, A”指令。对于跳转指令必须注意的是，如果比较的结果牵涉到跳转动作将多花费一个周期，如果没有则需一个周期即可。

### 数据的传送

单片机程序中数据传送是使用最为频繁的操作之一，使用三种 MOV 的指令，数据不但可以从寄存器转移至累加器（反之亦然），而且能够直接移动立即数到累加器。数据传送最重要的应用之一是从输入端口接收数据或传送数据到输出端口。

### 算术运算

算术运算和数据处理是大部分单片机应用所必需具备的能力，在 Holtek 单片机内部的指令集中，可直接实现加与减的运算。当加法的结果超出 255 或减法的结果少于 0 时，要注意正确的处理进位和借位的问题。INC、INCA、DEC 和 DECA 指令提供了对一个指定地址的值加一或减一的功能。

### 逻辑和移位运算

标准逻辑运算例如 AND、OR、XOR 和 CPL 全都包含在 Holtek 单片机内部的指令集中。大多数牵涉到数据运算的指令，数据的传送必须通过累加器。在所有逻辑数据运算中，如果运算结果为零，则零标志位将被置位，另外逻辑数据运用形式还有移位指令，例如 RR、RL、RRC 和 RLC 提供了向左或向右移动一位的方法。不同的移位指令可满足不同的应用需要。移位指令常用于串行端口的程序应用，数据可从内部寄存器转移至进位标志位，而此位则可被检验，移位运算还可应用在乘法与除法的运算组成中。

## 分支和控制转换

程序分支是采取使用 JMP 指令跳转至指定地址或使用 CALL 指令调用子程序的形式，两者之不同在于当子程序被执行完毕后，程序必须马上返回原来的地址。这个动作是由放置在子程序里的返回指令 RET 来实现，它可使程序跳回 CALL 指令之后的地址。在 JMP 指令中，程序则只是跳到一个指定的地址而已，并不需如 CALL 指令般跳回。一个非常有用的分支指令是条件跳转，跳转条件是由数据存储器或指定位来加以决定。遵循跳转条件，程序将继续执行下一条指令或略过且跳转至接下来的指令。这些分支指令是程序走向的关键，跳转条件可能是外部开关输入，或是内部数据位的值。

## 位运算

提供数据存储器中单个位的运算指令是 Holtek 单片机的特性之一。这特性对于输出端口位的设置尤其有用，其中个别的位或端口的引脚可以使用“SET [m].i”或“CLR [m].i”指令来设定其为高位或低位。如果没有这特性，程序设计师必须先读入输入口的 8 位数据，处理这些数据，然后再输出正确的新数据。这种读入 - 修改 - 写出的过程现在则被位运算指令所取代。

## 查表运算

数据的储存通常由寄存器完成，然而当处理大量固定的数据时，它的存储量常常造成对个别存储器的不便。为了改善此问题，Holtek 单片机允许在程序存储器中建立一个表格作为数据可直接存储的区域，只需要一组简易的指令即可对数据进行查表。

## 其它运算

除了上述功能指令外，其它指令还包括用于省电的“HALT”指令和使程序在极端电压或电磁环境下仍能正常工作的看门狗定时器控制指令。这些指令的使用则请查阅相关的章节。

## 指令集概要

当要操作的数据存储器位于数据存储器 Sector 0 时，下表说明了与数据存储器存取有关的指令。

### 惯例

x: 立即数  
m: 数据存储器地址  
A: 累加器  
i: 第 0~7 位  
addr: 程序存储器地址

助记符	说明	指令周期	影响标志位
<b>算术运算</b>			
ADD A,[m]	ACC 与数据存储器相加，结果放入 ACC	1	Z, C, AC, OV, SC
ADDM A,[m]	ACC 与数据存储器相加，结果放入数据存储器	1 <sup>注</sup>	Z, C, AC, OV, SC
ADD A, x	ACC 与立即数相加，结果放入 ACC	1	Z, C, AC, OV, SC
ADC A,[m]	ACC 与数据存储器、进位标志相加，结果放入 ACC	1	Z, C, AC, OV, SC
ADCM A,[m]	ACC 与数据存储器、进位标志相加，结果放入数据存储器	1 <sup>注</sup>	Z, C, AC, OV, SC
SUB A, x	ACC 与立即数相减，结果放入 ACC	1	Z, C, AC, OV, SC, CZ
SUB A,[m]	ACC 与数据存储器相减，结果放入 ACC	1	Z, C, AC, OV, SC, CZ
SUBM A,[m]	ACC 与数据存储器相减，结果放入数据存储器	1 <sup>注</sup>	Z, C, AC, OV, SC, CZ
SBC A, x	ACC 与立即数、进位标志相减，结果放入 ACC	1	Z, C, AC, OV, SC, CZ
SBC A,[m]	ACC 与数据存储器、进位标志相减，结果放入 ACC	1	Z, C, AC, OV, SC, CZ
SBCM A,[m]	ACC 与数据存储器、进位标志相减，结果放入数据存储器	1 <sup>注</sup>	Z, C, AC, OV, SC, CZ
DAA [m]	将加法运算中放入 ACC 的值调整为十进制数，并将结果放入数据存储器	1 <sup>注</sup>	C
<b>逻辑运算</b>			
AND A,[m]	ACC 与数据存储器做“与”运算，结果放入 ACC	1	Z
OR A,[m]	ACC 与数据存储器做“或”运算，结果放入 ACC	1	Z
XOR A,[m]	ACC 与数据存储器做“异或”运算，结果放入 ACC	1	Z
ANDM A,[m]	ACC 与数据存储器做“与”运算，结果放入数据存储器	1 <sup>注</sup>	Z
ORM A,[m]	ACC 与数据存储器做“或”运算，结果放入数据存储器	1 <sup>注</sup>	Z
XORM A,[m]	ACC 与数据存储器做“异或”运算，结果放入数据存储器	1 <sup>注</sup>	Z
AND A, x	ACC 与立即数做“与”运算，结果放入 ACC	1	Z
OR A, x	ACC 与立即数做“或”运算，结果放入 ACC	1	Z
XOR A, x	ACC 与立即数做“异或”运算，结果放入 ACC	1	Z
CPL [m]	对数据存储器取反，结果放入数据存储器	1 <sup>注</sup>	Z
CPLA [m]	对数据存储器取反，结果放入 ACC	1	Z
<b>递增和递减</b>			
INCA [m]	递增数据存储器，结果放入 ACC	1	Z
INC [m]	递增数据存储器，结果放入数据存储器	1 <sup>注</sup>	Z
DECA [m]	递减数据存储器，结果放入 ACC	1	Z
DEC [m]	递减数据存储器，结果放入数据存储器	1 <sup>注</sup>	Z

助记符	说明	指令周期	影响标志位
<b>移位</b>			
RRA [m]	数据存储器右移一位，结果放入 ACC	1	无
RR [m]	数据存储器右移一位，结果放入数据存储器	1 <sup>注</sup>	无
RRCA [m]	带进位将数据存储器右移一位，结果放入 ACC	1	C
RRC [m]	带进位将数据存储器右移一位，结果放入数据存储器	1 <sup>注</sup>	C
RLA [m]	数据存储器左移一位，结果放入 ACC	1	无
RL [m]	数据存储器左移一位，结果放入数据存储器	1 <sup>注</sup>	无
RLCA [m]	带进位将数据存储器左移一位，结果放入 ACC	1	C
RLC [m]	带进位将数据存储器左移一位，结果放入数据存储器	1 <sup>注</sup>	C
<b>数据传送</b>			
MOV A,[m]	将数据存储器送至 ACC	1	无
MOV [m],A	将 ACC 送至数据存储器	1 <sup>注</sup>	无
MOV A, x	将立即数送至 ACC	1	无
<b>位运算</b>			
CLR [m].i	清除数据存储器的位	1 <sup>注</sup>	无
SET [m].i	置位数据存储器的位	1 <sup>注</sup>	无
<b>转移</b>			
JMP addr	无条件跳转	2	无
SZ [m]	如果数据存储器为零，则跳过下一条指令	1 <sup>注</sup>	无
SZA [m]	数据存储器送至 ACC，如果内容为零，则跳过下一条指令	1 <sup>注</sup>	无
SNZ [m]	如果数据存储器不为零，则跳过下一条指令	1 <sup>注</sup>	无
SZ [m].i	如果数据存储器的第 i 位为零，则跳过下一条指令	1 <sup>注</sup>	无
SNZ [m].i	如果数据存储器的第 i 位不为零，则跳过下一条指令	1 <sup>注</sup>	无
SIZ [m]	递增数据存储器，如果结果为零，则跳过下一条指令	1 <sup>注</sup>	无
SDZ [m]	递减数据存储器，如果结果为零，则跳过下一条指令	1 <sup>注</sup>	无
SIZA [m]	递增数据存储器，将结果放入 ACC，如果结果为零，则跳过下一条指令	1 <sup>注</sup>	无
SDZA [m]	递减数据存储器，将结果放入 ACC，如果结果为零，则跳过下一条指令	1 <sup>注</sup>	无
CALL addr	子程序调用	2	无
RET	从子程序返回	2	无
RET A, x	从子程序返回，并将立即数放入 ACC	2	无
RETI	从中断返回	2	无
<b>查表</b>			
TABRD [m]	读取特定页的 ROM 内容，并送至数据存储器和 TBLH	2 <sup>注</sup>	无
TABRDL [m]	读取最后页的 ROM 内容，并送至数据存储器和 TBLH	2 <sup>注</sup>	无
ITABRD [m]	读表指针 TBLP 自加，读取特定页的 ROM 内容，并送至数据存储器和 TBLH	2 <sup>注</sup>	无
ITABRDL [m]	读表指针 TBLP 自加，读取最后页的 ROM 内容，并送至数据存储器和 TBLH	2 <sup>注</sup>	无
<b>其它指令</b>			
NOP	空指令	1	无
CLR [m]	清除数据存储器	1 <sup>注</sup>	无
SET [m]	置位数据存储器	1 <sup>注</sup>	无

助记符	说明	指令周期	影响标志位
CLR WDT	清除看门狗定时器	1	TO, PDF
SWAP [m]	交换数据存储器的高低字节，结果放入数据存储器	1 <sup>注</sup>	无
SWAPA [m]	交换数据存储器的高低字节，结果放入 ACC	1	无
HALT	进入暂停模式	1	TO, PDF

注: 1. 对跳转指令而言，如果比较的结果牵涉到跳转即需 2 个周期，如果没有发生跳转，则只需一个周期。  
2. 任何指令若要改变 PCL 的内容将需要 2 个周期来执行。

## 扩展指令集

扩展指令用来提供更大范围的数据存储器寻址。当被存取的数据存储器位于 Sector 0 之外的任何数据存储器 Sector，扩展指令可直接存取数据存储器而无需使用间接寻址，此举不仅可节省 Flash 存储器空间的使用，同时可提高 CPU 执行效率。

助记符	说明	指令周期	影响标志位
<b>算术运算</b>			
LADD A,[m]	ACC 与数据存储器相加，结果放入 ACC	2	Z, C, AC, OV, SC
LADDM A,[m]	ACC 与数据存储器相加，结果放入数据存储器	2 <sup>注</sup>	Z, C, AC, OV, SC
LADC A,[m]	ACC 与数据存储器、进位标志相加，结果放入 ACC	2	Z, C, AC, OV, SC
LADCM A,[m]	ACC 与数据存储器、进位标志相加，结果放入数据存储器	2 <sup>注</sup>	Z, C, AC, OV, SC
LSUB A,[m]	ACC 与数据存储器相减，结果放入 ACC	2	Z, C, AC, OV, SC, CZ
LSUBM A,[m]	ACC 与数据存储器相减，结果放入数据存储器	2 <sup>注</sup>	Z, C, AC, OV, SC, CZ
LSBC A,[m]	ACC 与数据存储器、进位标志相减，结果放入 ACC	2	Z, C, AC, OV, SC, CZ
LSBCM A,[m]	ACC 与数据存储器、进位标志相减，结果放入数据存储器	2 <sup>注</sup>	Z, C, AC, OV, SC, CZ
LDA A [m]	将加法运算中放入 ACC 的值调整为十进制数，并将结果放入数据存储器	2 <sup>注</sup>	C
<b>逻辑运算</b>			
LAND A,[m]	ACC 与数据存储器做“与”运算，结果放入 ACC	2	Z
LOR A,[m]	ACC 与数据存储器做“或”运算，结果放入 ACC	2	Z
LXOR A,[m]	ACC 与数据存储器做“异或”运算，结果放入 ACC	2	Z
LANDM A,[m]	ACC 与数据存储器做“与”运算，结果放入数据存储器	2 <sup>注</sup>	Z
LORM A,[m]	ACC 与数据存储器做“或”运算，结果放入数据存储器	2 <sup>注</sup>	Z
LXORM A,[m]	ACC 与数据存储器做“异或”运算，结果放入数据存储器	2 <sup>注</sup>	Z
LCPL [m]	对数据存储器取反，结果放入数据存储器	2 <sup>注</sup>	Z
LCPLA [m]	对数据存储器取反，结果放入 ACC	2	Z
<b>递增和递减</b>			
LINCA [m]	递增数据存储器，结果放入 ACC	2	Z
LINC [m]	递增数据存储器，结果放入数据存储器	2 <sup>注</sup>	Z
LDECA [m]	递减数据存储器，结果放入 ACC	2	Z
LDEC [m]	递减数据存储器，结果放入数据存储器	2 <sup>注</sup>	Z
<b>移位</b>			
LRRA [m]	数据存储器右移一位，结果放入 ACC	2	无
LRR [m]	数据存储器右移一位，结果放入数据存储器	2 <sup>注</sup>	无
LRRCA [m]	带进位将数据存储器右移一位，结果放入 ACC	2	C
LRRC [m]	带进位将数据存储器右移一位，结果放入数据存储器	2 <sup>注</sup>	C
LRLA [m]	数据存储器左移一位，结果放入 ACC	2	无
LRL [m]	数据存储器左移一位，结果放入数据存储器	2 <sup>注</sup>	无
LRLCA [m]	带进位将数据存储器左移一位，结果放入 ACC	2	C
LRLC [m]	带进位将数据存储器左移一位，结果放入数据存储器	2 <sup>注</sup>	C
<b>数据传送</b>			
LMOV A,[m]	将数据存储器送至 ACC	2	无
LMOV [m],A	将 ACC 送至数据存储器	2 <sup>注</sup>	无

助记符	说明	指令周期	影响标志位
<b>位运算</b>			
LCLR [m].i	清除数据存储器的位	2 <sup>注</sup>	无
LSET [m].i	置位数据存储器的位	2 <sup>注</sup>	无
<b>转移</b>			
LSZ [m]	如果数据存储器为零, 则跳过下一条指令	2 <sup>注</sup>	无
LSZA [m]	数据存储器送至 ACC, 如果内容为零, 则跳过下一条指令	2 <sup>注</sup>	无
LSNZ [m]	如果数据存储器不为零, 则跳过下一条指令	2 <sup>注</sup>	无
LSZ [m].i	如果数据存储器的第 i 位为零, 则跳过下一条指令	2 <sup>注</sup>	无
LSNZ [m].i	如果数据存储器的第 i 位不为零, 则跳过下一条指令	2 <sup>注</sup>	无
LSIZ [m]	递增数据存储器, 如果结果为零, 则跳过下一条指令	2 <sup>注</sup>	无
LSDZ [m]	递减数据存储器, 如果结果为零, 则跳过下一条指令	2 <sup>注</sup>	无
LSIZA [m]	递增数据存储器, 将结果放入 ACC, 如果结果为零, 则跳过下一条指令	2 <sup>注</sup>	无
LSDZA [m]	递减数据存储器, 将结果放入 ACC, 如果结果为零, 则跳过下一条指令	2 <sup>注</sup>	无
<b>查表</b>			
LTABRD [m]	读取特定页的 ROM 内容, 并送至数据存储器 and TBLH	3 <sup>注</sup>	无
LTABRDL [m]	读取最后页的 ROM 内容, 并送至数据存储器 and TBLH	3 <sup>注</sup>	无
LITABRD [m]	读表指针 TBLP 自加, 读取特定页的 ROM 内容, 并送至数据存储器 and TBLH	3 <sup>注</sup>	无
LITABRDL [m]	读表指针 TBLP 自加, 读取最后页的 ROM 内容, 并送至数据存储器 and TBLH	3 <sup>注</sup>	无
<b>其它指令</b>			
LCLR [m]	清除数据存储器	2 <sup>注</sup>	无
LSET [m]	置位数据存储器	2 <sup>注</sup>	无
LSWAP [m]	交换数据存储器的高低字节, 结果放入数据存储器	2 <sup>注</sup>	无
LSWAPA [m]	交换数据存储器的高低字节, 结果放入 ACC	2	无

注: 1. 对扩展跳转指令而言, 如果比较的结果牵涉到跳转即需 3 个周期, 如果没有发生跳转, 则只需两个周期。  
2. 任何扩展指令若要改变 PCL 的内容将需要 3 个周期来执行。

## 指令定义

<b>ADC A, [m]</b>	Add Data Memory to ACC with Carry
指令说明	将指定的数据存储器、累加器内容以及进位标志相加，结果存放到累加器。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC + [m] + C$
影响标志位	OV、Z、AC、C、SC
<b>ADCM A, [m]</b>	Add ACC to Data Memory with Carry
指令说明	将指定的数据存储器、累加器内容和进位标志位相加，结果存放到指定的数据存储器。
功能表示	$[m] \leftarrow ACC + [m] + C$
影响标志位	OV、Z、AC、C、SC
<b>ADD A, [m]</b>	Add Data Memory to ACC
指令说明	将指定的数据存储器和累加器内容相加，结果存放到累加器。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC + [m]$
影响标志位	OV、Z、AC、C、SC
<b>ADD A, x</b>	Add immediate data to ACC
指令说明	将累加器和立即数相加，结果存放到累加器。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC + x$
影响标志位	OV、Z、AC、C、SC
<b>ADDM A, [m]</b>	Add ACC to Data Memory
指令说明	将指定的数据存储器和累加器内容相加，结果存放到指定的数据存储器。
功能表示	$[m] \leftarrow ACC + [m]$
影响标志位	OV、Z、AC、C、SC
<b>AND A, [m]</b>	Logical AND Data Memory to ACC
指令说明	将累加器中的数据和指定数据存储器内容做逻辑与，结果存放到累加器。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC \text{ "AND" } [m]$
影响标志位	Z

<b>AND A, x</b>	Logical AND immediate data to ACC
指令说明	将累加器中的数据和立即数做逻辑与，结果存放到累加器。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC \text{ “AND” } x$
影响标志位	Z
<b>ANDM A, [m]</b>	Logical AND ACC to Data Memory
指令说明	将指定数据存储器内容和累加器中的数据做逻辑与，结果存放到数据存储器。
功能表示	$[m] \leftarrow ACC \text{ “AND” } [m]$
影响标志位	Z
<b>CALL addr</b>	Subroutine call
指令说明	无条件地调用指定地址的子程序，此时程序计数器先加 1 获得下一个要执行的指令地址并压入堆栈，接着载入指定地址并从新地址继续执行程序，由于此指令需要额外的运算，所以为一个 2 周期的指令。
功能表示	$Stack \leftarrow Program\ Counter + 1$ $Program\ Counter \leftarrow addr$
影响标志位	无
<b>CLR [m]</b>	Clear Data Memory
指令说明	将指定数据存储器的内容清零。
功能表示	$[m] \leftarrow 00H$
影响标志位	无
<b>CLR [m].i</b>	Clear bit of Data Memory
指令说明	将指定数据存储器的第 i 位内容清零。
功能表示	$[m].i \leftarrow 0$
影响标志位	无
<b>CLR WDT</b>	Clear Watchdog Timer
指令说明	WDT 计数器、暂停标志位 PDF 和看门狗溢出标志位 TO 清零。
功能表示	WDT cleared $TO \ \& \ PDF \leftarrow 0$
影响标志位	TO、PDF

<p><b>CPL [m]</b> 指令说明</p> <p>功能表示</p> <p>影响标志位</p>	<p><b>Complement Data Memory</b> 将指定数据存储器中的每一位取逻辑反，相当于从 1 变 0 或 0 变 1。</p> <p><math>[m] \leftarrow \overline{[m]}</math></p> <p>Z</p>
<p><b>CPLA [m]</b> 指令说明</p> <p>功能表示</p> <p>影响标志位</p>	<p><b>Complement Data Memory with result in ACC</b> 将指定数据存储器中的每一位取逻辑反，相当于从 1 变 0 或 0 变 1，而结果被储存回累加器且数据存储器中的内容不变。</p> <p><math>ACC \leftarrow \overline{[m]}</math></p> <p>Z</p>
<p><b>DAA [m]</b> 指令说明</p> <p>功能表示</p> <p>影响标志位</p>	<p><b>Decimal-Adjust ACC for addition with result in Data Memory</b> 将累加器中的内容转换为 BCD (二进制转成十进制) 码。如果低四位的值大于“9”或 AC=1，那么 BCD 调整就执行对原值加“6”，否则原值保持不变；如果高四位的值大于“9”或 C=1，那么 BCD 调整就执行对原值加“6”。BCD 转换实质上是根据累加器和标志位执行 00H, 06H, 60H 或 66H 的加法运算，结果存放到数据存储器。只有进位标志位 C 受影响，用来指示原始 BCD 的和是否大于 100，并可以进行双精度十进制数的加法运算。</p> <p><math>[m] \leftarrow ACC + 00H</math> 或  <math>[m] \leftarrow ACC + 06H</math> 或  <math>[m] \leftarrow ACC + 60H</math> 或  <math>[m] \leftarrow ACC + 66H</math></p> <p>C</p>
<p><b>DEC [m]</b> 指令说明</p> <p>功能表示</p> <p>影响标志位</p>	<p><b>Decrement Data Memory</b> 将指定数据存储器内容减 1。</p> <p><math>[m] \leftarrow [m] - 1</math></p> <p>Z</p>
<p><b>DECA [m]</b> 指令说明</p> <p>功能表示</p> <p>影响标志位</p>	<p><b>Decrement Data Memory with result in ACC</b> 将指定数据存储器的内容减 1，把结果存放回累加器并保持指定数据存储器的内容不变。</p> <p><math>ACC \leftarrow [m] - 1</math></p> <p>Z</p>

<b>HALT</b>	Enter power down mode
指令说明	此指令终止程序执行并关掉系统时钟，RAM 和寄存器的内容保持原状态，WDT 计数器和分频器被清“0”，暂停标志位 PDF 被置位 1，WDT 溢出标志位 TO 被清 0。
功能表示	$TO \leftarrow 0$ $PDF \leftarrow 1$
影响标志位	TO、PDF
<b>INC [m]</b>	Increment Data Memory
指令说明	将指定数据存储器的内容加 1。
功能表示	$[m] \leftarrow [m] + 1$
影响标志位	Z
<b>INCA [m]</b>	Increment Data Memory with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器的内容加 1，结果存放回累加器并保持指定的数据存储器内容不变。
功能表示	$ACC \leftarrow [m] + 1$
影响标志位	Z
<b>JMP addr</b>	Jump unconditionally
指令说明	程序计数器的内容无条件地由被指定的地址取代，程序由新的地址继续执行。当新的地址被加载时，必须插入一个空指令周期，所以此指令为 2 个周期的指令。
功能表示	$Program\ Counter \leftarrow addr$
影响标志位	无
<b>MOV A, [m]</b>	Move Data Memory to ACC
指令说明	将指定数据存储器的内容复制到累加器。
功能表示	$ACC \leftarrow [m]$
影响标志位	无
<b>MOV A, x</b>	Move immediate data to ACC
指令说明	将 8 位立即数载入累加器。
功能表示	$ACC \leftarrow x$
影响标志位	无

<p><b>MOV [m], A</b> 指令说明 功能表示 影响标志位</p>	<p>Move ACC to Data Memory 将累加器的内容复制到指定的数据存储器。 [m] ← ACC 无</p>
<p><b>NOP</b> 指令说明 功能表示 影响标志位</p>	<p>No operation 空操作，接下来顺序执行下一条指令。 无操作 无</p>
<p><b>ORA, [m]</b> 指令说明 功能表示 影响标志位</p>	<p>Logical OR Data Memory to ACC 将累加器中的数据和指定的数据存储器内容逻辑或，结果存放到累加器。 ACC ← ACC “OR” [m] Z</p>
<p><b>ORA, x</b> 指令说明 功能表示 影响标志位</p>	<p>Logical OR immediate data to ACC 将累加器中的数据和立即数逻辑或，结果存放到累加器。 ACC ← ACC “OR” x Z</p>
<p><b>ORM A, [m]</b> 指令说明 功能表示 影响标志位</p>	<p>Logical OR ACC to Data Memory 将存在指定数据存储器中的数据和累加器逻辑或，结果放到数据存储器。 [m] ← ACC “OR” [m] Z</p>
<p><b>RET</b> 指令说明 功能表示 影响标志位</p>	<p>Return from subroutine 将堆栈寄存器中的程序计数器值恢复，程序由取回的地址继续执行。 Program Counter ← Stack 无</p>
<p><b>RET A, x</b> 指令说明 功能表示 影响标志位</p>	<p>Return from subroutine and load immediate data to ACC 将堆栈寄存器中的程序计数器值恢复且累加器载入指定的立即数，程序由取回的地址继续执行。 Program Counter ← Stack ACC ← x 无</p>

<b>RETI</b>	Return from interrupt
指令说明	将堆栈寄存器中的程序计数器值恢复且中断功能通过设置 EMI 位重新使能。EMI 是控制中断使能的主控制位。如果在执行 RETI 指令之前还有中断未被响应，则这个中断将在返回主程序之前被响应。
功能表示	Program Counter ← Stack
	EMI ← 1
影响标志位	无
<b>RL [m]</b>	Rotate Data Memory left
指令说明	将指定数据存储器的内容左移 1 位，且第 7 位移到第 0 位。
功能表示	[m].(i+1) ← [m].i (i=0~6)
	[m].0 ← [m].7
影响标志位	无
<b>RLA [m]</b>	Rotate Data Memory left with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器的内容左移 1 位，且第 7 位移到第 0 位，结果送到累加器，而指定数据存储器的内容保持不变。
功能表示	ACC.(i+1) ← [m].i (i=0~6)
	ACC.0 ← [m].7
影响标志位	无
<b>RLC [m]</b>	Rotate Data Memory Left through Carry
指令说明	将指定数据存储器的内容连同进位标志左移 1 位，第 7 位取代进位标志且原本的进位标志移到第 0 位。
功能表示	[m].(i+1) ← [m].i (i=0~6)
	[m].0 ← C
	C ← [m].7
影响标志位	C
<b>RLC A [m]</b>	Rotate Data Memory left through Carry with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器的内容连同进位标志左移 1 位，第 7 位取代进位标志且原本的进位标志移到第 0 位，移位结果送回累加器，但是指定数据寄存器的内容保持不变。
功能表示	ACC.(i+1) ← [m].i (i=0~6)
	ACC.0 ← C
	C ← [m].7
影响标志位	C

<b>RR [m]</b>	Rotate Data Memory right
指令说明	将指定数据存储器的内容循环右移 1 位且第 0 位移到第 7 位。
功能表示	$[m].i \leftarrow [m].(i+1) (i=0\sim6)$ $[m].7 \leftarrow [m].0$
影响标志位	无
<b>RRA [m]</b>	Rotate Data Memory right with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器的内容循环右移 1 位，第 0 位移到第 7 位，移位结果存放到累加器，而指定数据存储器的内容保持不变。
功能表示	$ACC.i \leftarrow [m].(i+1) (i=0\sim6)$ $ACC.7 \leftarrow [m].0$
影响标志位	无
<b>RRC [m]</b>	Rotate Data Memory right through Carry
指令说明	将指定数据存储器的内容连同进位标志右移 1 位，第 0 位取代进位标志且原本的进位标志移到第 7 位。
功能表示	$[m].i \leftarrow [m].(i+1) (i=0\sim6)$ $[m].7 \leftarrow C$ $C \leftarrow [m].0$
影响标志位	C
<b>RRCA [m]</b>	Rotate Data Memory right through Carry with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器的内容连同进位标志右移 1 位，第 0 位取代进位标志且原本的进位标志移到第 7 位，移位结果送回累加器，但是指定数据寄存器的内容保持不变。
功能表示	$ACC.i \leftarrow [m].(i+1) (i=0\sim6)$ $ACC.7 \leftarrow C$ $C \leftarrow [m].0$
影响标志位	C
<b>SBC A, [m]</b>	Subtract Data Memory from ACC with Carry
指令说明	将累加器减去指定数据存储器的内容以及进位标志的反，结果存放到累加器。如果结果为负，C 标志位清除为 0，反之结果为正或 0，C 标志位设置为 1。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC - [m] - \bar{C}$
影响标志位	OV、Z、AC、C、SC、CZ

<b>SBC A, x</b>	Subtract immediate data from ACC with Carry
指令说明	将累加器减去立即数以及进位标志的反，结果存放到累加器。如果结果为负，C 标志位清除为 0，反之结果为正或 0，C 标志位设置为 1。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC - [m] - \bar{C}$
影响标志位	OV、Z、AC、C、SC、CZ
<b>SBCM A, [m]</b>	Subtract Data Memory from ACC with Carry and result in Data Memory
指令说明	将累加器减去指定数据存储器的内容以及进位标志的反，结果存放到数据存储器。如果结果为负，C 标志位清除为 0，反之结果为正或 0，C 标志位设置为 1。
功能表示	$[m] \leftarrow ACC - [m] - \bar{C}$
影响标志位	OV、Z、AC、C、SC、CZ
<b>SDZ [m]</b>	Skip if Decrement Data Memory is 0
指令说明	将指定的数据存储器的内容减 1，判断是否为 0，若为 0 则跳过下一条指令，由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果不为 0，则程序继续执行下一条指令。
功能表示	$[m] \leftarrow [m] - 1$ ，如果 $[m]=0$ 跳过下一条指令执行
影响标志位	无
<b>SDZA [m]</b>	Skip if decrement Data Memory is zero with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器内容减 1，判断是否为 0，如果为 0 则跳过下一条指令，此结果将存放到累加器，但指定数据存储器内容不变。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果不为 0，则程序继续执行下一条指令。
功能表示	$ACC \leftarrow [m] - 1$ ，如果 $ACC=0$ 跳过下一条指令执行
影响标志位	无
<b>SET [m]</b>	Set Data Memory
指令说明	将指定数据存储器的每一位设置为 1。
功能表示	$[m] \leftarrow FFH$
影响标志位	无

<p><b>SET [m].i</b></p> <p>指令说明</p> <p>功能表示</p> <p>影响标志位</p>	<p>Set bit of Data Memory</p> <p>将指定数据存储器的第 i 位置位为 1。</p> <p><math>[m].i \leftarrow 1</math></p> <p>无</p>
<p><b>SIZ [m]</b></p> <p>指令说明</p> <p>功能表示</p> <p>影响标志位</p>	<p>Skip if increment Data Memory is 0</p> <p>将指定的数据存储器的内容加 1，判断是否为 0，若为 0 则跳过下一条指令。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果不为 0，则程序继续执行下一条指令。</p> <p><math>[m] \leftarrow [m] + 1</math>，如果 <math>[m]=0</math> 跳过下一条指令执行</p> <p>无</p>
<p><b>SIZA [m]</b></p> <p>指令说明</p> <p>功能表示</p> <p>影响标志位</p>	<p>Skip if increment Data Memory is zero with result in ACC</p> <p>将指定数据存储器的内容加 1，判断是否为 0，如果为 0 则跳过下一条指令，此结果会被存放到累加器，但是指定数据存储器的内容不变。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果不为 0，则程序继续执行下一条指令。</p> <p><math>ACC \leftarrow [m] + 1</math>，如果 <math>ACC=0</math> 跳过下一条指令执行</p> <p>无</p>
<p><b>SNZ [m].i</b></p> <p>指令说明</p> <p>功能表示</p> <p>影响标志位</p>	<p>Skip if bit i of Data Memory is not 0</p> <p>判断指定数据存储器的第 i 位，若不为 0，则程序跳过下一条指令执行。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果为 0，则程序继续执行下一条指令。</p> <p>如果 <math>[m].i \neq 0</math>，跳过下一条指令执行</p> <p>无</p>
<p><b>SNZ [m]</b></p> <p>指令说明</p> <p>功能表示</p> <p>影响标志位</p>	<p>Skip if Data Memory is not 0</p> <p>指定数据存储器的内容会先被读出，后又被重新写入指定数据存储器内。判断指定存储器，若不为 0，则程序跳过下一条指令执行。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果为 0，则程序继续执行下一条指令。</p> <p>如果 <math>[m] \neq 0</math>，跳过下一条指令执行</p> <p>无</p>

<b>SUB A, [m]</b>	Subtract Data Memory from ACC
指令说明	将累加器的内容减去指定的数据存储器的数据，把结果存放到累加器。如果结果为负，C 标志位清除为 0，反之结果为正或 0，C 标志位设置为 1。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC - [m]$
影响标志位	OV、Z、AC、C、SC、CZ
<b>SUBM A, [m]</b>	Subtract Data Memory from ACC with result in Data Memory
指令说明	将累加器的内容减去指定数据存储器的数据，结果存放到指定的数据存储器。如果结果为负，C 标志位清除为 0，反之结果为正或 0，C 标志位设置为 1。
功能表示	$[m] \leftarrow ACC - [m]$
影响标志位	OV、Z、AC、C、SC、CZ
<b>SUB A, x</b>	Subtract immediate Data from ACC
指令说明	将累加器的内容减去立即数，结果存放到累加器。如果结果为负，C 标志位清除为 0，反之结果为正或 0，C 标志位设置为 1。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC - x$
影响标志位	OV、Z、AC、C、SC、CZ
<b>SWAP [m]</b>	Swap nibbles of Data Memory
指令说明	将指定数据存储器的低 4 位和高 4 位互相交换。
功能表示	$[m].3 \sim [m].0 \leftrightarrow [m].7 \sim [m].4$
影响标志位	无
<b>SWAPA [m]</b>	Swap nibbles of Data Memory with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器的低 4 位与高 4 位互相交换，再将结果存放到累加器且指定数据寄存器的数据保持不变。
功能表示	$ACC.3 \sim ACC.0 \leftarrow [m].7 \sim [m].4$ $ACC.7 \sim ACC.4 \leftarrow [m].3 \sim [m].0$
影响标志位	无

<b>SZ [m]</b>	Skip if Data Memory is 0
指令说明	指定数据存储器的内容会先被读出，后又被重新写入指定数据存储器内。判断指定数据存储器的内容是否为 0，若为 0，则程序跳过下一条指令执行。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果不为 0，则程序继续执行下一条指令。
功能表示	如果 [m]=0，跳过下一条指令执行
影响标志位	无
<b>SZA [m]</b>	Skip if Data Memory is 0 with data movement to ACC
指令说明	将指定数据存储器内容复制到累加器，并判断指定数据存储器的内容是否为 0，若为 0 则跳过下一条指令。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果不为 0，则程序继续执行下一条指令。
功能表示	ACC ←[m]，如果 [m]=0，跳过下一条指令执行
影响标志位	无
<b>SZ [m].i</b>	Skip if bit i of Data Memory is 0
指令说明	判断指定数据存储器的第 i 位是否为 0，若为 0，则跳过下一条指令。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果不为 0，则程序继续执行下一条指令。
功能表示	如果 [m].i=0，跳过下一条指令执行
影响标志位	无
<b>TABRD [m]</b>	Read table (specific page) to TBLH and Data Memory
指令说明	将表格指针对 TBHP 和 TBLP 所指的程序代码低字节 ( 指定页 ) 移至指定数据存储器且将高字节移至 TBLH。
功能表示	[m] ← 程序代码 ( 低字节 ) TBLH ← 程序代码 ( 高字节 )
影响标志位	无
<b>TABRDL [m]</b>	Read table (last page) to TBLH and Data Memory
指令说明	将表格指针 TBLP 所指的程序代码低字节 ( 最后一页 ) 移至指定数据存储器且将高字节移至 TBLH。
功能表示	[m] ← 程序代码 ( 低字节 ) TBLH ← 程序代码 ( 高字节 )
影响标志位	无

<b>ITABRD [m]</b>	Increment table pointer low byte first and read table (specific page) to TBLH and data memory
指令说明	自加表格指针低字节 TBLP，将表格指针对 TBHP 和 TBLP 所指的程序代码低字节 (指定页) 移至指定的数据存储器且将高字节移至 TBLH。
功能表示	[m] ← 程序代码 (低字节) TBLH ← 程序代码 (高字节)
影响标志位	无
<b>ITABRDL [m]</b>	Increment table pointer low byte first and read table (last page) to TBLH and data memory
指令说明	自加表格指针低字节 TBLP，将表格指针 TBLP 所指的程序代码低字节 (最后一页) 移至指定的数据存储器且将高字节移至 TBLH。
功能表示	[m] ← 程序代码 (低字节) TBLH ← 程序代码 (高字节)
影响标志位	无
<b>XOR A, [m]</b>	Logical XOR Data Memory to ACC
指令说明	将累加器的数据和指定的数据存储器内容逻辑异或，结果存放到累加器。
功能表示	ACC ← ACC “XOR” [m]
影响标志位	Z
<b>XORM A, [m]</b>	Logical XOR ACC to Data Memory
指令说明	将累加器的数据和指定的数据存储器内容逻辑异或，结果放到数据存储器。
功能表示	[m] ← ACC “XOR” [m]
影响标志位	Z
<b>XOR A, x</b>	Logical XOR immediate data to ACC
指令说明	将累加器的数据与立即数逻辑异或，结果存放到累加器。
功能表示	ACC ← ACC “XOR” x
影响标志位	Z

## 扩展指令定义

扩展指令被用来直接存取存储在任何数据存储器 Sector 中的数据。

<b>LADC A, [m]</b>	Add Data Memory to ACC with Carry
指令说明	将指定的数据存储器、累加器内容以及进位标志相加，结果存放到累加器。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC + [m] + C$
影响标志位	OV、Z、AC、C、SC
<b>LADCM A, [m]</b>	Add ACC to Data Memory with Carry
指令说明	将指定的数据存储器、累加器内容和进位标志位相加，结果存放到指定的数据存储器。
功能表示	$[m] \leftarrow ACC + [m] + C$
影响标志位	OV、Z、AC、C、SC
<b>LADD A, [m]</b>	Add Data Memory to ACC
指令说明	将指定的数据存储器和累加器内容相加，结果存放到累加器。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC + [m]$
影响标志位	OV、Z、AC、C、SC
<b>LADDM A, [m]</b>	Add ACC to Data Memory
指令说明	将指定的数据存储器和累加器内容相加，结果存放到指定的数据存储器。
功能表示	$[m] \leftarrow ACC + [m]$
影响标志位	OV、Z、AC、C、SC
<b>LAND A, [m]</b>	Logical AND Data Memory to ACC
指令说明	将累加器中的数据和指定数据存储器内容做逻辑与，结果存放到累加器。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC \text{ "AND" } [m]$
影响标志位	Z
<b>LANDM A, [m]</b>	Logical AND ACC to Data Memory
指令说明	将指定数据存储器内容和累加器中的数据做逻辑与，结果存放到数据存储器。
功能表示	$[m] \leftarrow ACC \text{ "AND" } [m]$
影响标志位	Z

<b>LCLR [m]</b>	Clear Data Memory
指令说明	将指定数据存储器的内容清零。
功能表示	$[m] \leftarrow 00H$
影响标志位	无
<b>LCLR [m].i</b>	Clear bit of Data Memory
指令说明	将指定数据存储器的第 i 位内容清零。
功能表示	$[m].i \leftarrow 0$
影响标志位	无
<b>LCPL [m]</b>	Complement Data Memory
指令说明	将指定数据存储器中的每一位取逻辑反， 相当于从 1 变 0 或 0 变 1。
功能表示	$[m] \leftarrow \overline{[m]}$
影响标志位	Z
<b>LCPLA [m]</b>	Complement Data Memory with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器中的每一位取逻辑反，相当于从 1 变 0 或 0 变 1，结果被存放回累加器且数据寄存器的内容保持 不变。
功能表示	$ACC \leftarrow \overline{[m]}$
影响标志位	Z
<b>LDAA [m]</b>	Decimal-Adjust ACC for addition with result in Data Memory
指令说明	将累加器中的内容转换为 BCD (二进制转成十进制) 码。 如果低四位的值大于“9”或 AC=1，那么 BCD 调整就执行 对低四位加“6”，否则低四位保持不变；如果高四位的 值大于“9”或 C=1，那么 BCD 调整就执行对高四位加“6”。 BCD 转换实质上是根据累加器和标志位执行 00H，06H， 60H 或 66H 的加法运算，结果存放到数据存储器。只有进 位标志位 C 受影响，用来指示原始 BCD 的和是否大于 100，并可以进行双精度十进制数的加法运算。
功能表示	$[m] \leftarrow ACC + 00H$ 或 $[m] \leftarrow ACC + 06H$ 或 $[m] \leftarrow ACC + 60H$ 或 $[m] \leftarrow ACC + 66H$
影响标志位	C

<b>LDEC [m]</b>	<b>Decrement Data Memory</b>
指令说明	将指定数据存储器的内容减 1。
功能表示	$[m] \leftarrow [m] - 1$
影响标志位	Z
<b>LDECA [m]</b>	<b>Decrement Data Memory with result in ACC</b>
指令说明	将指定数据存储器的内容减 1，把结果存放回累加器并保持指定数据存储器的内容不变。
功能表示	$ACC \leftarrow [m] - 1$
影响标志位	Z
<b>LINC [m]</b>	<b>Increment Data Memory</b>
指令说明	将指定数据存储器的内容加 1。
功能表示	$[m] \leftarrow [m] + 1$
影响标志位	Z
<b>LINCA [m]</b>	<b>Increment Data Memory with result in ACC</b>
指令说明	将指定数据存储器的内容加 1，结果存放回累加器并保持指定的数据存储器内容不变。
功能表示	$ACC \leftarrow [m] + 1$
影响标志位	Z
<b>LMOV A, [m]</b>	<b>Move Data Memory to ACC</b>
指令说明	将指定数据存储器的内容复制到累加器中。
功能表示	$ACC \leftarrow [m]$
影响标志位	无
<b>LMOV [m], A</b>	<b>Move ACC to Data Memory</b>
指令说明	将累加器的内容复制到指定数据存储器。
功能表示	$[m] \leftarrow ACC$
影响标志位	无
<b>LOR A, [m]</b>	<b>Logical OR Data Memory to ACC</b>
指令说明	将累加器中的数据和指定的数据存储器内容逻辑或，结果存放到累加器。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC \text{ "OR" } [m]$
影响标志位	Z

<b>LORMA, [m]</b>	Logical OR ACC to Data Memory
指令说明	将存在指定数据存储器中的数据 and 累加器逻辑或，结果放到数据存储器。
功能表示	$[m] \leftarrow \text{ACC} \text{ "OR" } [m]$
影响标志位	Z
<b>LRL [m]</b>	Rotate Data Memory left
指令说明	将指定数据存储器的内容左移 1 位，且第 7 位移到第 0 位。
功能表示	$[m].(i+1) \leftarrow [m].i \ (i=0\sim6)$ $[m].0 \leftarrow [m].7$
影响标志位	无
<b>LRLA [m]</b>	Rotate Data Memory left with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器的内容左移 1 位，且第 7 位移到第 0 位，结果送到累加器，而指定数据存储器的内容保持不变。
功能表示	$\text{ACC}.(i+1) \leftarrow [m].i \ (i=0\sim6)$ $\text{ACC}.0 \leftarrow [m].7$
影响标志位	无
<b>LRLC [m]</b>	Rotate Data Memory Left through Carry
指令说明	将指定数据存储器的内容连同进位标志左移 1 位，第 7 位取代进位标志且原本的进位标志移到第 0 位。
功能表示	$[m].(i+1) \leftarrow [m].i \ (i=0\sim6)$ $[m].0 \leftarrow C$ $C \leftarrow [m].7$
影响标志位	C
<b>LRLCA [m]</b>	Rotate Data Memory left through Carry with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器的内容连同进位标志左移 1 位，第 7 位取代进位标志且原本的进位标志移到第 0 位，移位结果送回累加器，但是指定数据寄存器的内容保持不变。
功能表示	$\text{ACC}.(i+1) \leftarrow [m].i \ (i=0\sim6)$ $\text{ACC}.0 \leftarrow C$ $C \leftarrow [m].7$
影响标志位	C

<b>LRR [m]</b>	Rotate Data Memory right
指令说明	将指定数据存储器的内容循环右移 1 位且第 0 位移到第 7 位。
功能表示	$[m].i \leftarrow [m].(i+1) (i=0\sim6)$ $[m].7 \leftarrow [m].0$
影响标志位	无
<b>LRRA [m]</b>	Rotate Data Memory right with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器的内容循环右移 1 位，第 0 位移到第 7 位，移位结果存放到累加器，而指定数据存储器的内容保持不变。
功能表示	$ACC.i \leftarrow [m].(i+1) (i=0\sim6)$ $ACC.7 \leftarrow [m].0$
影响标志位	无
<b>LRRC [m]</b>	Rotate Data Memory right through Carry
指令说明	将指定数据存储器的内容连同进位标志右移 1 位，第 0 位取代进位标志且原本的进位标志移到第 7 位。
功能表示	$[m].i \leftarrow [m].(i+1) (i=0\sim6)$ $[m].7 \leftarrow C$ $C \leftarrow [m].0$
影响标志位	C
<b>LRRC A [m]</b>	Rotate Data Memory right through Carry with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器的内容连同进位标志右移 1 位，第 0 位取代进位标志且原本的进位标志移到第 7 位，移位结果送回累加器，但是指定数据寄存器的内容保持不变。
功能表示	$ACC.i \leftarrow [m].(i+1) (i=0\sim6)$ $ACC.7 \leftarrow C$ $C \leftarrow [m].0$
影响标志位	C
<b>LSBC A, [m]</b>	Subtract Data Memory from ACC with Carry
指令说明	将累加器减去指定数据存储器的内容以及进位标志的反，结果存放到累加器。如果结果为负，C 标志位清除为 0，反之结果为正或 0，C 标志位设置为 1。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC - [m] - \bar{C}$
影响标志位	OV、Z、AC、C、SC、CZ

<b>LSBCMA, [m]</b>	Subtract Data Memory from ACC with Carry and result in Data Memory
指令说明	将累加器减去指定数据存储器的内容以及进位标志的反，结果存放到数据存储器。如果结果为负，C标志位清除为0，反之结果为正或0，C标志位设置为1。
功能表示	$[m] \leftarrow ACC - [m] - \bar{C}$
影响标志位	OV、Z、AC、C、SC、CZ
<b>LSDZ [m]</b>	Skip if Decrement Data Memory is 0
指令说明	将指定的数据存储器的内容减1，判断是否为0，若为0则跳过下一条指令，由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为3个周期的指令。如果结果不为0，则程序继续执行下一条指令。
功能表示	$[m] \leftarrow [m] - 1$ ，如果 $[m]=0$ 跳过下一条指令执行
影响标志位	无
<b>LSDZA [m]</b>	Skip if decrement Data Memory is zero with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器内容减1，判断是否为0，如果为0则跳过下一条指令，此结果将存放到累加器，但指定数据存储器内容不变。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为3个周期的指令。如果结果不为0，则程序继续执行下一条指令。
功能表示	$ACC \leftarrow [m] - 1$ ，如果 $ACC=0$ 跳过下一条指令执行
影响标志位	无
<b>LSET [m]</b>	Set Data Memory
指令说明	将指定数据存储器的每一个位置位为1。
功能表示	$[m] \leftarrow FFH$
影响标志位	无
<b>LSET [m].i</b>	Set bit of Data Memory
指令说明	将指定数据存储器的第i位置位为1。
功能表示	$[m].i \leftarrow 1$
影响标志位	无

<p><b>LSIZ [m]</b> 指令说明</p> <p>功能表示</p> <p>影响标志位</p>	<p>Skip if increment Data Memory is 0</p> <p>将指定的数据存储器的内容加 1，判断是否为 0，若为 0 则跳过下一条指令。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 3 个周期的指令。如果结果不为 0，则程序继续执行下一条指令。</p> <p><math>[m] \leftarrow [m] + 1</math>，如果 <math>[m]=0</math> 跳过下一条指令执行</p> <p>无</p>
<p><b>LSIZA [m]</b> 指令说明</p> <p>功能表示</p> <p>影响标志位</p>	<p>Skip if increment Data Memory is zero with result in ACC</p> <p>将指定数据存储器的内容加 1，判断是否为 0，如果为 0 则跳过下一条指令，此结果会被存放到累加器，但是指定数据存储器的内容不变。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 3 个周期的指令。如果结果不为 0，则程序继续执行下一条指令。</p> <p><math>ACC \leftarrow [m] + 1</math>，如果 <math>ACC=0</math> 跳过下一条指令执行</p> <p>无</p>
<p><b>LSNZ [m].i</b> 指令说明</p> <p>功能表示</p> <p>影响标志位</p>	<p>Skip if bit i of Data Memory is not 0</p> <p>判断指定数据存储器的第 i 位，若不为 0，则程序跳过下一条指令执行。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 3 个周期的指令。如果结果为 0，则程序继续执行下一条指令。</p> <p>如果 <math>[m].i \neq 0</math>，跳过下一条指令执行</p> <p>无</p>
<p><b>LSNZ [m]</b> 指令说明</p> <p>功能表示</p> <p>影响标志位</p>	<p>Skip if Data Memory is not 0</p> <p>指定数据存储器的内容会先被读出，后又被重新写入指定数据存储器内。判断指定数据存储器，若不为 0，则程序跳过下一条指令执行。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 3 个周期的指令。如果结果为 0，则程序继续执行下一条指令。</p> <p>如果 <math>[m] \neq 0</math>，跳过下一条指令执行</p> <p>无</p>
<p><b>LSUBA, [m]</b> 指令说明</p> <p>功能表示</p> <p>影响标志位</p>	<p>Subtract Data Memory from ACC</p> <p>将累加器的内容减去指定的数据存储器的数据，把结果存放到累加器。如果结果为负，C 标志位清除为 0，反之结果为正或 0，C 标志位设置为 1。</p> <p><math>ACC \leftarrow ACC - [m]</math></p> <p>OV、Z、AC、C、SC、CZ</p>

<b>LSUBM A, [m]</b> 指令说明	Subtract Data Memory from ACC with result in Data Memory 将累加器的内容减去指定数据存储器的数据，结果存放到指定的数据存储器。如果结果为负，C 标志位清除为 0，反之结果为正或 0，C 标志位设置为 1。
功能表示	$[m] \leftarrow ACC - [m]$
影响标志位	OV、Z、AC、C、SC、CZ
<b>LSWAP [m]</b> 指令说明	Swap nibbles of Data Memory 将指定数据存储器的低 4 位和高 4 位互相交换。
功能表示	$[m].3 \sim [m].0 \leftrightarrow [m].7 \sim [m].4$
影响标志位	无
<b>LSWAPA [m]</b> 指令说明	Swap nibbles of Data Memory with result in ACC 将指定数据存储器的低 4 位和高 4 位互相交换，再将结果存放到累加器且指定数据寄存器的数据保持不变。
功能表示	$ACC.3 \sim ACC.0 \leftarrow [m].7 \sim [m].4$ $ACC.7 \sim ACC.4 \leftarrow [m].3 \sim [m].0$
影响标志位	无
<b>LSZ [m]</b> 指令说明	Skip if Data Memory is 0 指定数据存储器的内容会先被读出，后又被重新写入指定数据存储器内。判断指定数据存储器的内容是否为 0，若为 0，则程序跳过下一条指令执行。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 3 个周期的指令。如果结果不为 0，则程序继续执行下一条指令。
功能表示	如果 $[m]=0$ ，跳过下一条指令执行
影响标志位	无
<b>LSZA [m]</b> 指令说明	Skip if Data Memory is 0 with data movement to ACC 将指定数据存储器内容复制到累加器，并判断指定数据存储器的内容是否为 0，若为 0 则跳过下一条指令。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 3 个周期的指令。如果结果不为 0，则程序继续执行下一条指令。
功能表示	$ACC \leftarrow [m]$ ，如果 $[m]=0$ ，跳过下一条指令执行
影响标志位	无

<p><b>LSZ [m].i</b> 指令说明</p> <p>功能表示</p> <p>影响标志位</p>	<p>Skip if bit i of Data Memory is 0 判断指定数据存储器的第 i 位是否为 0，若为 0，则跳过下一条指令。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 3 个周期的指令。如果结果不为 0，则程序继续执行下一条指令。</p> <p>如果 [m].i=0，跳过下一条指令执行</p> <p>无</p>
<p><b>LTABRD [m]</b> 指令说明</p> <p>功能表示</p> <p>影响标志位</p>	<p>Move the ROM code (specific page) to TBLH and data memory 将表格指针 TBHP 和 TBLP 所指的程序代码低字节 (指定页) 移至指定数据存储器且将高字节移至 TBLH。</p> <p>[m] ← 程序代码 (低字节) TBLH ← 程序代码 (高字节)</p> <p>无</p>
<p><b>LTABRDL [m]</b> 指令说明</p> <p>功能表示</p> <p>影响标志位</p>	<p>Read table (last page) to TBLH and Data Memory 将表格指针 TBLP 所指的程序代码低字节 (最后一页) 移至指定数据存储器且将高字节移至 TBLH。</p> <p>[m] ← 程序代码 (低字节) TBLH ← 程序代码 (高字节)</p> <p>无</p>
<p><b>LITABRD [m]</b> 指令说明</p> <p>功能表示</p> <p>影响标志位</p>	<p>Increment table pointer low byte first and read table (specific page) to TBLH and data memory 自加表格指针低字节 TBLP，将表格指针 TBHP 和 TBLP 所指的程序代码低字节 (指定页) 移至指定的数据存储器且将高字节移至 TBLH。</p> <p>[m] ← 程序代码 (低字节) TBLH ← 程序代码 (高字节)</p> <p>无</p>
<p><b>LITABRDL [m]</b> 指令说明</p> <p>功能表示</p> <p>影响标志位</p>	<p>Increment table pointer low byte first and read table (last page) to TBLH and data memory 自加表格指针低字节 TBLP，将表格指针 TBLP 所指的程序代码低字节 (最后一页) 移至指定的数据存储器且将高字节移至 TBLH。</p> <p>[m] ← 程序代码 (低字节) TBLH ← 程序代码 (高字节)</p> <p>无</p>

<b>LXOR A, [m]</b>	Logical XOR Data Memory to ACC
指令说明	将累加器的数据和指定的数据存储器内容逻辑异或，结果存放到累加器。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC \text{ "XOR" } [m]$
影响标志位	Z
<b>LXORM A, [m]</b>	Logical XOR ACC to Data Memory
指令说明	将累加器的数据和指定的数据存储器内容逻辑异或，结果放到数据存储器。
功能表示	$[m] \leftarrow ACC \text{ "XOR" } [m]$
影响标志位	Z


## 封装信息

请注意，这里提供的封装信息仅作为参考。由于这个信息经常更新，提醒用户咨询 [Holtek 网站](#) 以获取最新版本的[封装信息](#)。

封装信息的相关内容如下所示，点击可链接至 Holtek 网站相关信息页面。

- 封装信息 (包括外形尺寸、包装带和卷轴规格)
- 封装材料信息
- 纸箱信息

48-pin LQFP (7mm×7mm) 外形尺寸



符号	尺寸 (单位: inch)		
	最小值	典型值	最大值
A	—	0.354 BSC	—
B	—	0.276 BSC	—
C	—	0.354 BSC	—
D	—	0.276 BSC	—
E	—	0.020 BSC	—
F	0.007	0.009	0.011
G	0.053	0.055	0.057
H	—	—	0.063
I	0.002	—	0.006
J	0.018	0.024	0.030
K	0.004	—	0.008
$\alpha$	0°	—	7°

符号	尺寸 (单位: mm)		
	最小值	典型值	最大值
A	—	9.00 BSC	—
B	—	7.00 BSC	—
C	—	9.00 BSC	—
D	—	7.00 BSC	—
E	—	0.50 BSC	—
F	0.17	0.22	0.27
G	1.35	1.40	1.45
H	—	—	1.60
I	0.05	—	0.15
J	0.45	0.60	0.75
K	0.09	—	0.20
$\alpha$	0°	—	7°

Copyright© 2021 by HOLTEK SEMICONDUCTOR INC.

使用指南中所出现的信息在出版当时相信是正确的，然而 **Holtek** 对于说明书的使用不负任何责任。文中提到的应用目的仅仅是用来做说明，**Holtek** 不保证或表示这些没有进一步修改的应用将是适当的，也不推荐它的产品使用在会由于故障或其它原因可能会对人身造成危害的地方。**Holtek** 产品不授权用于救生、维生从机或系统中做为关键从机。**Holtek** 拥有不事先通知而修改产品的权利，对于最新的信息，请参考我们的网址 <http://www.holtek.com/zh/>。